

MODE D'EMPLOI



Faire chauffer le fer à repasser sur la position coton (200°).



Positionner la bande de chant sur la partie à border en interposant un chiffon entre le fer et la bande de chant. Le chiffon protège le chant des éventuelles rayures ou salissures ainsi que la semelle du fer à repasser.



Procéder lentement avec le fer. Le temps d'application du fer à repasser doit être compris entre 20 et 30 secondes. Si vous constatez que le temps de chauffe n'est pas suffisant, reprenez cette étape en augmentant le temps d'application de 10 secondes. Le temps peut varier en fonction de l'épaisseur du chiffon.



Une fois la bande de chant plaquée, laisser reposer une minute pour que la colle refroidisse.



Raser la partie superflue de la bande de chant à l'aide d'un rasoir.



FR

Donnez ou recyclez vos meubles.



Association

OU



Magasin

OU



Déchèterie

<https://quefairedesdechets.fr>



MIX
Supporting
responsible forestry
FSC® C003034



FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE



PAP



LPDE



AW: 02.05.25