


2. COMPOSITION

Votre aérateur DUNE est constitué de la sorte :



DUNE 100 C / CR / HR

- | | |
|---|--|
| 1 | Façade de protection |
| 2 | Passe-câbles |
| 3 | Bornier de connexion électrique |
| 4 | Bouche de sortie avec clapet anti-retour |