





Bild Nr. Picture No	Ersatzteil-Nr. Spare Part No.	Bezeichnung	Description	Désignation
Art. 12240		Gartenschere PremiumCut Trock	Secateurs PremiumCut Dry Woo	Sécateur PremiumCut Bois sec
1	12202-00.600.16	Schieber	Slide	Verrou
2	12202-00.600.20	Arretierung	Locking device	Bouton d'arrêt
5	8857-00.600.22	Gewerbemutter	Nut	Ecrou
6	8857-00.600.21	Gewerbeschraube	Screw	Vis
7	8754-00.600.06	Feder (Art. 5379-20)	Spring (Art. 5379-20)	Ressort (Art. 5379-20)
9	12240-00.600.01	Messer oben	Top blade	Lame supérieure
10	8855-00.600.04	Amboss	Anvil	Enclume

Art. 12241		Gartenschere PremiumCut Frische	Secateurs PremiumCut Fresh Wc	Sécateur PremiumCut Bois frais
1	12202-00.600.16	Schieber	Slide	Verrou
2	12202-00.600.20	Arretierung	Locking device	Bouton d'arrêt
4	8854-00.600.06	Messer unten	Bottom blade	Lame inférieure
5	8857-00.600.22	Gewerbemutter	Nut	Ecrou
6	8857-00.600.21	Gewerbeschraube	Screw	Vis
7	8754-00.600.06	Feder (Art. 5379-20)	Spring (Art. 5379-20)	Ressort (Art. 5379-20)
9	12241-00.600.01	Messer oben	Top blade	Lame supérieure

Art. 12242		Gartenschere PremiumCut Flex	Secateurs PremiumCut Flex	Sécateur PremiumCut Flex
1	12202-00.600.16	Schieber	Slide	Verrou
2	12202-00.600.20	Arretierung	Locking device	Bouton d'arrêt
4	8857-00.600.25	Messer unten	Bottom blade	Lame inférieure
5	8857-00.600.22	Gewerbemutter	Nut	Ecrou
6	8857-00.600.21	Gewerbeschraube	Screw	Vis
7	8754-00.600.06	Feder (Art. 5379-20)	Spring (Art. 5379-20)	Ressort (Art. 5379-20)
9	12242-00.600.01	Messer oben	Top blade	Lame supérieure

**Nur die aufgeführten Teile
sind lieferbar!**

**Only the mentioned
spare parts are available!**

**Seules les pièces indiquées
sont disponibles!**