



Caméra Intérieure Advance

Bienvenue dans le guide d'installation digital. Suivez les instructions pour installer votre produit.

Durée : 10 min

Contenu du pack



1 Caméra Intérieure Advance



1 câble d'alimentation micro USB (déjà branché dans la caméra)



1 carte mémoire micro SD (déjà insérée dans la caméra)




1 adaptateur secteur

Vous pouvez installer la caméra de trois manières différentes. Choisissez l'option qui s'adapte le mieux à votre configuration :



Installation classique



Installation murale



Installation au plafond

(Cette installation n'est pas recommandée pour les plafonds de plus de 2,5 m de hauteur).

[Visionner les modes d'installation ici](#)