



GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

Tomada WiFi Doble Inteligente
EG-EW006MC



Introdução

Obrigado por escolher Energeeks.

Fazemos todo o possível para que os nossos dispositivos atendam às expectativas de nossos clientes e esperamos que este seja o caso. Não obstante, se tiver alguma dúvida, sugestão ou opinião que deseja nos enviar, entre em contato conosco através de support@energeeks.com e ficaremos satisfeitos em poder ajudá-lo.

Este é um guia de instalação rápida para si. Por favor, leia atentamente este guia antes de usar nossos produtos.

Você pode consultar toda a nossa gama de produtos em www.energeeks.com.

Esperamos que aproveite ao máximo o seu novo dispositivo!

Garantia

Duração: O período de garantia é de 24 meses para usuários que não realizem uma atividade profissional ou comercial com o equipamento. Em qualquer outro caso, o período de garantia é de 12 meses.

Cobertura: A garantia obriga ao fabricante ENER-GEEKS S.L. a reparar o substituir gratuitamente todos os componentes sujeitos a defeitos verificados. Será responsabilidade do Serviço de Assistência de ENERGEEEKS efetuar a reparação ou substituição no menor tempo possível, compativelmente com os compromissos internos do serviço.

Ficam excluídos da garantia:

- Os materiais de consumo.
- Os danos a pessoas, outros seres vivos e coisas provocadas por um uso incorreto ou indevido, uma instalação incorreta, modificações não aprovadas pelo fabricante, imperícia ou inobservância das normas contidas nas instruções de uso e funcionamento.

Vencimento:

A garantia caduca em caso de que:

- Ao termo do período cumpla el periodo de garantía de 24/12 meses a contar da data de venda.
- Não se hajam observado as instruções contidas no presente manual.
- Se haja constatado um uso impróprio ou indevido do produto.
- O produto se haja utilizado fora dos parâmetros definidos nas especificações do produto e no pedido.

- Se haja manipulado ou alterado as características do equipamento por pessoas não autorizadas.

Proteção do Ambiente



Conforme às prescrições da diretiva 2012/18/UE sobre resíduos de aparelhos eléctricos e electrónicos (RAEE) e à aplicação da transposição da legislação nacional, os produtos que se voltam inservíveis devem ser dispostos separadamente e enviados a uma empresa especializada para efetuar uma reutilização ecológica.



Entregue as embalagens, produtos e acessórios em desuso a uma empresa especializada para que leve a cabo um reciclado respeitoso do meio ambiente.

Não elimine os produtos em desuso com os resíduos domésticos.

Especificações

Voltagem de entrada: AC 100V-250V

Saída: 3680W / 16A max.

Tipo wifi: 2.4GHz

Suporte App: iOS/Android

Conteúdo da caixa

3 x tomada WiFi doble inteligente

1 x Guia de instalação rápida

instruções rápidas de instalação

Passos simplificados para instalar a aplicação “Energeeks 3.0” desde Apple Store / Google Play Store.

1. Descarregar Energeeks 3.0 de Apple Store ou Google Play.
2. Uma vez descarregada, a app lhe pedirá que registre o seu dispositivo. Introduza o seu número de telefone ou o seu e-mail, o que lhe resulte mais cómodo, e selecione o país donde vive. Se seleciona o número de telefone, receberá uma mensagem com o código de registro. Se escolhe o e-mail, então terá que criar uma contrassenha.

Atenção: Não é necessário o Código de Registro se seleciona o método por e-mail

Tenha em conta: há dois modos de configurações (Quick Mode/AP Mode) disponíveis à sua eleição antes de adicionar o dispositivo à app. Se recomenda Quick Mode.

Configuração Modo Quick (Comum)

1. Assegure-se de que o modo de configuração rápida está instalado: a luz indicadora pisca em azul rapidamente (duas vezes por segundo). Se pisca em azul devagar (uma vez cada 3 segundos), pressione e mantenha pressionado o interruptor de ligado no tomada Wifi durante 6 segundos até que a luz indicadora pisque rapidamente.
2. Toque no ícone "+" na esquina superior direita da app, selecione o seu tipo de dispositivo e entre em "Adicionar dispositivo".
3. Siga as instruções na app para conectar o Tomada wifi à sua rede WiFi.
4. Uma vez conectado, a App solicitará a conexão, e faça click em "Done".
5. Agora já pode controlar o Tomada Wifi Inteligente mediante a app Energeeks 3.0.
6. Uma vez que se haja completado a configuração com êxito, a luz indicadora ficará fixa em vermelho e o dispositivo se adicionará à "Device List".

Configuração Modo AP

1. Assegure-se de que a configuração AP Mode se iniciou: a luz indicadora pisca em azul devagar (uma vez cada 3 segundos). Se pisca rápido em azul (duas vezes por segundo), pressione e mantenha pressionado o interruptor de ligado no Tomada wifi durante 6 segundos até que a luz indicadora pisque devagar.
2. Toque o ícone "+" na esquina superior direita da app e logo faça click em "AP Mode" na esquina superior direita da aba "Add Device", para adicionar o dispositivo.
3. Siga as instruções na app para conectar o Tomada Wifi à sua rede WiFi.
4. Uma vez conectado, a App pedirá a conexão, e faça click em "Done".
5. Agora pode controlar o tomada Wifi através da Energeeks 3.0 app.
6. Uma vez que a configuração se haja completado com êxito, a luz indicadora se voltará vermelha fixa e o dispositivo se adicionará à "Device List".

Solução de problemas e FAQ

1. **Que dispositivos posso controlar com o Tomada Wifi?**
Pode controlar luzes, ventiladores, aquecedores portáteis e qualquer pequeno eletrodoméstico de acordo com as especificações do Tomada Wifi.
2. **Que tenho que fazer quando não posso ligar ou apagar o tomada Wifi?**
 - . Assegure-se de que os seus dispositivos móveis e o Tomada Wifi Inteligente estão conectados à mesma rede WiFi.
 - . Assegure-se de que os dispositivos conectados ao Tomada Wifi Inteligente estão ligados.
3. **Que tenho que fazer quando o processo de configuração falhou?**
 - . Comprovar se o Tomada Wifi Inteligente está ligado o no.
 - . Comprovar se o seu dispositivo móvel está conectado a uma rede WiFi 2.4GHz.
 - . Comprovar a sua conexão de rede.Assegure-se que o router funciona adequadamente:

- Se o router é um router de banda dual, selecione uma rede 2.4GHz e logo adicione o Tomada Wifi.
- Habilite a função de transmissão do router.
- Configure o método de encriptação como WPA2-PSK e um tipo de autorização como AES, ou estabeleça ambas como auto.
- O modo sem fios não pode ser só 11n.
- Comprove as interferências WiFi ou recoloque o Tomada Wifi noutra lugar dentro do rango de sinal.
- Comprove se os dispositivos conectados do router alcançam a quantidade limite. Tente apagar algumas das funções WiFi dos dispositivos e configure de novo o Tomada Wifi.
- Comprove se a função de filtrado sem fios MAC do router está habilitada. Retire o dispositivo da lista de filtros e assegure-se de que o router não proíba a conexão do Tomada Wifi.

. Assegure-se de que a contrassenha introduzida da sua rede WiFi em app é correta quando agregue o Tomada Wifi.

. Assegure-se de que o Tomada Wifi está em preparado para app-config: a luz indicadora pisca rápido em azul (duas vezes por segundo) para uma configuração em modo rápido, pisca lentamente em azul (uma vez cada 3 segundos) para configuração modo AP.

. Repita o processo app-config.

. Reinicie o Tomada Wifi com a configuração de fábrica e tente adicioná-lo de novo.

4. Posso controlar o dispositivo através duma rede móvel 2G/3G/4G?

O Tomada Wifi e o dispositivo móvel necessitam estar baixo a mesma rede WiFi quando se adiciona o Tomada wifi pela primeira vez. Após a correta configuração do dispositivo, pode controlar remotamente o dispositivo através duma rede móvel 2G/3G/4G.

5. Como posso compartilhar mi dispositivo com a família?

Abra a app, váia a "Profile"- "Device Sharing"- "Sent", toque em "Add Sharing", agora já pode compartilhar o dispositivo com os membros da família acrescentados.

6. Como posso reiniciar este dispositivo?

Restabelecimento de Fábrica: Depois de conectar o tomada Wifi a uma tomada de corrente, pressione e mantenha pressionado (durante 6 segundos) o interruptor de ligado para o restabelecimento de fábrica até que a luz indicadora pisque rapidamente em azul. Padrão de luz indicadora: Patrón de luz indicadora:

- Piscagem rápido azul (duas vezes por segundo): se iniciou o modo Rápido.
- Piscagem lento azul (uma vez cada 3 segundos): se iniciou o modo AP.
- Azul fixo: o tomada Wifi está conectado à rede WiFi.
- Vermelho fixo: a tomada de corrente do tomada Wifi está ligada. A luz indicadora pode pôr-se fixa em vermelho desde qualquer outro estado (piscagem azul rápido/lento, azul fixo ou apagado) pressionando o interruptor de ligado uma vez, e voltar ao estado prévio desde o estado de vermelho fixo (a tomada de corrente está apagada) pressionando o interruptor de ligado de novo uma vez.
- Apagado: o tomada Wifi está apagado e não há rede WiFi.



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE EU DECLARATION OF CONFORMITY

El que suscribe en nombre y representación del fabricante/O abaixo assinante em nome e representação da fabricante/we the undersigned on behalf of manufacturer:

ENERGEEKS IBERIA, S.L.
NIF: 888161567
C/ Méjico, 6. Pol. Ind. El Descubrimiento,
28806 Alcalá de Henares (Madrid).

Declara bajo su exclusiva responsabilidad que el/Declara sob a sua exclusiva responsabilidade que o/States under its exclusive responsibility that:

Producto/Produto/Product: Clavija con enchufe Wifi doble tipo schuko, con medidor de consumo/
Ficha e tomada Wifi tipo schuko com medidor de consumo/Smart Wifi
plug double schuko type with consumption meter.
Marca/Marca/Brand: **ENERGEEKS**
Modelos/Modelos/Models: **EG-EW006MC**

Objetos de esta declaración, son conformes con la legislación de armonización pertinente de la Unión/Objetos da esta declaração são conformes à legislação da harmonização da União/Subjects to this declaration are in accordance with the harmonized legislation of Union:

Directivas/Diretivas/Directives:

2014/53/UE	Equipos radioeléctricos/ equipamentos de rádio e de telecomunicações/RED.
2011/65/UE	ROHS.
R.D. 842/2002	Reglamento electrotécnico para baja tensión/Regulamento electrotécnico de Baixa tensão/Low-Voltage Electrotechnical Regulation.

Normas/Normas/Standards:

EN 62311:2008	UNE 20315-1-1:2009
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)	UNE 20315-1-2:2009
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)	EN 60950-1:2006 + A2:2013
ETSI EN 300 328 V2.2.0 (2017-11)	

Cualquier modificación no autorizada del producto anula esta declaración/qualquer modificação não autorizado do produto cancela esta declaração/unauthorized modification of product cancels this declaration.

Alcalá de Henares, 9 de abril de 2.019 / April 9th, 2.019

ENERGEEKS IBERIA, S.L.
C.I.F. 888161567
Méjico, 6 - Pol. Ind. El Descubrimiento
Tel.: 902 199 991 Fax: 91 883 19 50
28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)

Alberto García Frutos
Director de Producto

Para todas as consultas entre em contacto pelo
email: info@energeeks.com

Para obter suporte técnico entre em contacto pelo
e-mail: support@energeeks.com

Mais informação:
www.energeeks.com

