



TOALLERO ELÉCTRICO

TOALHEIRO ELÉTRICO



REF.: ITTBT-500BM

MANUAL DE USUARIO

LEA EL MANUAL ANTES DE USAR EL APARATO Y CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS

NOTA

Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia del aparato es el adecuado para el suministro contratado para no dañar el motor del ventilador.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE LA INSTALACIÓN Y EL USO. POR FAVOR, CONSERVE EL MANUAL, LA GARANTÍA, LA FACTURA Y SI FUERA POSIBLE, LA CAJA Y EL EMBALAJE INTERIOR.

1. Asegúrese de que la tensión de red coincide con la indicada en la etiqueta de características del aparato y de que la toma de corriente dispone de toma de tierra.
2. Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. No lo utilice con fines industriales o comerciales.
3. Compruebe regularmente si el cable de alimentación presenta daños visibles. Si el cable está dañado, debe ser sustituido por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de la marca para evitar cualquier tipo de peligro.
4. La instalación de este aparato en la pared de un cuarto de baño debe hacerse siempre a una distancia tal que ninguna persona que se encuentre en la ducha o en la bañera pueda alcanzarlo.
5. No utilice el aparato directamente sobre el suelo sin instalar las patas.
6. No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, inflamables, superficies húmedas donde pueda caer o ser empujado al agua, ni permita que entre en contacto con agua u otros líquidos. No lo utilice al aire libre.
7. No coloque el aparato justamente debajo de una toma de corriente.
8. Deje que el aparato funcione a la temperatura máxima durante 2-3 horas en un lugar ventilado para que el aparato elimine todos los residuos de fabricación.
9. La superficie del producto alcanzará altas temperaturas durante su funcionamiento. Evite que la piel entre en contacto con él y utilice el asa para moverlo.
10. Utilícelo siempre con las aletas en posición horizontal.
11. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños, podrían ser peligrosos.
12. El aparato no está destinado a ser utilizado por niños menores de 8 años. Puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, siempre que estén bajo supervisión continua.

13. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.
14. Supervise a los niños pequeños para asegurarse de que no juegan con el aparato. Es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.

ATENCIÓN: El usuario es responsable por los daños causados por el uso inapropiado del equipo.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Desempaque el producto y guarde todo el embalaje hasta asegurarse de que el aparato no presenta defectos y funciona perfectamente. Preste especial atención a las bolsas de plástico, las cuales pueden ser una amenaza de asfixia para bebés y niños pequeños. Asegúrese de que queda fuera de su alcance.
2. Lea el manual de instrucciones con cuidado antes del primer uso.
3. Antes de cada uso, revise que el producto no esté dañado. No use el aparato en caso de que alguna parte esté dañada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Referencia	Potencia	Voltaje	Frecuencia
ITTBT-500BM	500/2000W	220-240V	50Hz

PRINCIPALES COMPONENTES




1. Soporte de barra izquierdo
2. Toalleros
3. Soporte de barra derecho
4. Caja de control
5. Ventilador
6. ON/OFF

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


El panel de control debe estar en la parte inferior del aparato

Distancias de seguridad:


- La distancia entre la bañera/ducha y el aparato debe ser, como mínimo, de 60 cm.
- La distancia entre el techo y el aparato debe ser, como mínimo, de 15 cm.
- La distancia entre el suelo y el aparato debe ser, como mínimo, de 60 cm.




1. Utilice un taladro para hacer 4 agujeros de 8 mm de diámetro.



2. Introduzca 4 tacos en los agujeros.
3. Utilice los tornillos ST4x40 para fijar los elementos de fijación exteriores en la pared:



4. Utilice los 4 tornillos ST4.0x20 para fijar los 4 elementos de fijación interiores y los 4 elementos de fijación frontales al aparato.
5. Fije los elementos de fijación interiores del aparato en los elementos de fijación exteriores de la pared y utilice los tornillos
6. Cubra las 4 tapas de los elementos de fijación frontales.




INSTRUCCIONES DE USO

1. El aparato debe estar completamente montado antes de su uso.
2. Antes de insertar el enchufe en una toma de corriente, asegúrese de que el suministro eléctrico de su zona coincide con el de la etiqueta de características de la unidad.
3. Enchufe el cable a una toma de corriente de 220-240 V, 50-60 Hz.
4. Encienda el interruptor situado en la parte inferior.
5. Pulse el botón ON/OFF y la pantalla mostrará la temperatura ambiente. A continuación, utilice el panel de control o el mando a distancia para seleccionar la potencia, la temperatura y la hora.


VISTA DEL PANEL DE CONTROL

1. Pantalla
2. Temperatura
3. Modo
4. Icono ON
5. Temporizador
6. Icono temporizador
7. ON/OFF



VISTA DEL MANDO A DISTANCIA

1. ON/OFF
2. Modo
3. Temperatura
4. Botón de Ventana abierta
5. Temporizador
6. Bloqueo para niños



Encendido/Apagado

Al pulsar el botón ON/OFF, se encenderá el icono ON en la parte superior de la pantalla.

Modo

Pulse de nuevo el botón de modo para cambiar entre la potencia de calefacción baja y alta. Al activar el modo de alta potencia, el ventilador emitirá aire caliente en función de la temperatura seleccionada.

Temperatura

Pulse el botón de temperatura, la temperatura se puede ajustar de 5°C a 40°C.

Temporizador

Utilice el botón del temporizador para seleccionar el tiempo de funcionamiento del dispositivo. Ajuste el temporizador de 1-14 horas.

Bloqueo para niños

Pulse este botón del mando a distancia para activar la función de bloqueo para niños, y vuelva a pulsar el botón para desactivarla, este sistema de seguridad impide que los niños activen el aparato accidentalmente.

Función ventana abierta

Pulse el botón del mando a distancia para activar la función de apertura de ventanas. El icono se iluminará, si la temperatura ambiente desciende 8 grados en un minuto, el aparato se apagará automáticamente para ahorrar energía.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Antes de limpiar el artículo espere a que se enfríe y desenchúfelo
- No utilice abrasivos ni disolventes. Limpie el producto con un paño suave y húmedo
- Es necesario eliminar el polvo de la superficie con regularidad
- ¡Está prohibido lavar el artículo y ponerlo en agua!
- Si no va a utilizar el calefactor durante mucho tiempo, limpie su superficie y guarde el artículo en una caja de color.
- Debe colocarse en una habitación seca y ventilada. Evite la humedad elevada y los impactos mecánicos sobre el artículo.

¡Atención! El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños causados directa o indirectamente por no seguir este manual de instrucciones, normas generales de seguridad o interferencias en la construcción del producto.



Este producto cumple con todas las normativas básicas de la Unión Europea que se le aplican.

RETIRADA DEL EMBALAJE

Los materiales del embalaje de este producto son aptos para el reciclaje y están marcados con el correspondiente símbolo de reciclado. La retirada del embalaje debe hacerse de acuerdo a la normativa local. El embalaje debe mantenerse fuera del alcance de los niños pues es una fuente de peligro.

RETIRADA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS USADOS



Está completamente prohibido tirar a la basura los equipos electrónicos marcados con el símbolo del cubo de basura tachado.

Para prevenir daños tanto al medio ambiente como al ser humano de la retirada incontrolada de residuos, por favor, separe estos productos de otros tipos de desechos y recíclelos responsablemente llevándolos al punto limpio más cercano. Para más información al respecto, puede consultar al vendedor o al ayuntamiento de su localidad.

Para cualquier consulta sobre el producto,
diríjase a soporte@itthoninnovation.com

MANUAL DO UTILIZADOR

LEIA O MANUAL ANTES DE UTILIZAR O APARELHO E GUARDE-O PARA REFERÊNCIA FUTURA

NOTA

Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que a tensão e a frequência do aparelho são adequadas à alimentação eléctrica contratada, para não danificar o motor do ventilador.

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

LER ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DA INSTALAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO. GUARDE O MANUAL, A GARANTIA, A FACTURA E, SE POSSÍVEL, A CAIXA E A EMBALAGEM INTERIOR.

1. Certifique-se de que a tensão de rede corresponde à tensão indicada na etiqueta de características do aparelho e que a tomada de corrente está ligada à terra.
2. Este aparelho destina-se exclusivamente a uso doméstico. Não o utilize para fins industriais ou comerciais.
3. Verifique regularmente se o cabo de alimentação apresenta danos visíveis. Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído pelo Serviço de Assistência Técnica oficial da marca, para evitar qualquer perigo.
4. A instalação deste aparelho na parede de uma casa de banho deve ser sempre feita a uma distância tal que nenhuma pessoa que esteja no duche ou na banheira o possa alcançar.
5. Não utilizar o aparelho diretamente no chão sem instalar os pés.
6. Não coloque o aparelho perto de fontes de calor, de substâncias inflamáveis, de superfícies molhadas onde possa cair ou ser empurrado para a água, nem permita que entre em contacto com água ou outros líquidos. Não utilizar ao ar livre.
7. Não colocar o aparelho diretamente sob uma tomada eléctrica.
8. Deixar o aparelho funcionar à temperatura máxima durante 2-3 horas num local ventilado para permitir que o aparelho elimine todos os resíduos de fabrico.
9. A superfície do produto atingirá temperaturas elevadas durante o funcionamento. Evitar o contacto com a pele e utilizar a pega para o deslocar.
10. Utilizar sempre com as abas na posição horizontal.
11. Manter os materiais de embalagem fora do alcance das crianças, pois podem ser perigosos.
12. O aparelho não se destina a ser utilizado por crianças com menos de 8 anos de idade. Pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade, desde que estejam sob supervisão permanente.
13. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.

14. Supervisionar as crianças pequenas para garantir que não brincam com o aparelho. É necessária uma supervisão apertada quando o aparelho é utilizado por crianças ou perto delas.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Desembale o produto e guarde todas as embalagens até ter a certeza de que o aparelho não tem defeitos e está em perfeitas condições de funcionamento. Preste especial atenção aos sacos de plástico, que podem constituir um perigo de asfixia para bebés e crianças pequenas. Certifique-se de que estão fora do seu alcance.
2. Leia atentamente o manual de instruções antes da primeira utilização.
3. Antes de cada utilização, verifique se o produto apresenta danos. Não utilize a ventoinha se alguma peça estiver danificada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referência	Potência	Voltagem	Frequência
ITTBT-500BM	500/2000W	220-240V	50Hz

PRINCIPAIS COMPONENTES




1. Suporte de toalheiro para a mão esquerda
2. Toalheiros
3. Suporte do toalheiro do lado direito
4. Caixa de controlo
5. Ventilador
6. ON/OFF

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


O painel de controlo deve estar situado na parte inferior do aparelho

Distâncias de segurança:

- A distância entre a banheira/chuveiro e o aparelho deve ser de pelo menos 60 cm.
- A distância entre o teto e o aparelho deve ser de pelo menos 15 cm.
- A distância entre o chão e o aparelho deve ser de pelo menos 60 cm.




1. Utilize um berbequim para efetuar 4 furos de 8 mm de diâmetro




2. Introduzir 4 cavilhas nos orifícios.
3. Utilize os parafusos ST4x40 para fixar os fixadores externos à parede.

Fijar en el aparato

Fijar en la pared



4. Utilize os 4 parafusos ST4.0x20 para fixar os 4 fixadores interiores e os 4 fixadores frontais ao aparelho.
5. Fixar os elementos de fixação interiores do aparelho aos elementos de fixação exteriores na parede e utilizar os parafusos ST4.0x20.
6. Cobrir as 4 tampas dos fixadores frontais




INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. O aparelho deve estar completamente montado antes de ser utilizado.
2. Antes de inserir a ficha numa tomada eléctrica, certifique-se de que a fonte de alimentação na sua área corresponde à indicada na etiqueta de classificação da unidade.
3. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de 220-240 V, 50-60 Hz.
4. Ligue o interruptor situado na parte inferior do aparelho
5. Premir o botão ON/OFF e o visor indicará a temperatura ambiente. Em seguida, seleccionar a potência, a temperatura e o tempo através do painel de controlo ou do telecomando.


VISTA DO PAINEL DE CONTROLO

1. Ecrã
2. Temperatura
3. Modo
4. ícone ON
5. Temporizador
6. ícone do temporizador
7. ON/OFF



VISTA DO CONTROLO REMOTO

1. Ligado/Desligado
2. Modo
3. Temperatura
4. Botão de Janela aberta
5. Temporizador
6. Seguro para crianças



Ligado/Desligado

Quando o botão ON/OFF é premido, o ícone ON na parte superior do ecrã acende-se.

Modo

Prima novamente o botão do modelo para alternar entre a potência de aquecimento baixa e alta. Quando o modo de alta potência é ativado, a ventoinha emite ar quente de acordo com a temperatura selecionada.

Temperatura

Premir o botão de temperatura , a temperatura pode ser ajustada de 5°C a 40°C.

Temporizador

Utilize o botão do temporizador para selecionar o tempo de funcionamento do dispositivo. Defina o temporizador de 1 a 14 horas.

Seguro para crianças

Prima este botão no telecomando para ativar a função de bloqueio para crianças e prima novamente o botão para a desativar. Este sistema de segurança impede que as crianças activem acidentalmente o aparelho.

Função de abertura da janela

Prima o botão no controlo remoto para ativar a função de abertura da janela. O ícone acende-se e se a temperatura ambiente descer 8 graus num minuto, o aparelho desliga-se automaticamente para poupar energia.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

1. Antes de limpar, deixe o aparelho arrefecer e desligue-o da corrente
2. Não utilizar abrasivos ou solventes. Limpar o produto com um pano macio e húmido.
3. É necessário limpar regularmente o pó da superfície.
4. Se o aquecedor não for utilizado durante muito tempo, limpe a sua superfície e guarde-o numa caixa colorida.
5. Deve ser colocado numa sala seca e ventilada. Evitar a humidade elevada e os impactos mecânicos sobre o artigo.

Atenção O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos causados direta ou indiretamente pela inobservância deste manual de instruções, das normas gerais de segurança ou por interferências na construção do produto.



Este produto está em conformidade com todos os regulamentos básicos da UE que lhe são aplicáveis.

RETIRADA DA EMBALAGEM

Os materiais de embalagem deste produto são adequados para reciclagem e estão marcados com o símbolo de reciclagem apropriado. A eliminação da embalagem deve ser efectuada de acordo com os regulamentos locais.

A embalagem deve ser mantida fora do alcance das crianças, uma vez que constitui uma fonte de perigo.

REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS USADOS



É estritamente proibido deitar fora equipamentos electrónicos marcados com o símbolo do caixote do lixo com rodas barrado com uma cruz.

Para evitar danos para o ambiente e para a saúde humana resultantes da eliminação descontrolada de resíduos, separe estes produtos de outros tipos de resíduos e recicle-os de forma responsável, levando-os ao ponto de recolha mais próximo. Para mais informações, contacte o seu revendedor ou o seu município.

Se tiver alguma dúvida sobre o produto,

contacte soporte@itthoninnovation.com