
MANUAL DE INSTRUCCIONES



Modelo: LA10471

Producto: LÁMPARA LED TÁCTIL GRIS OSCURO

ESPAÑOL

Descripción del Producto:

Lámpara táctil con 3 intensidades de luz. Tocar la parte superior para encender o apagar y cambiar la intensidad de la luz. Sin cables: funciona con 3 pilas AAA, LR03- 1,5 V no incluidas. Con 12 LED COB de nueva generación. Más luminosidad, más resistencia y más autonomía. Fuente luminosa no reemplazable. Mejora tu decoración aportando un aire moderno al salón, la habitación o cualquier estancia.

Especificaciones:

- **Medidas producto:** d.10,5 cm; h.26 cm
- **Medidas packaging:** 11,3x11,3 cm; h.33 cm
- **Alimentación:** 3 pilas AAA, LR03- 1,5 V (no incluidas)
- **Tipo de LED:** 12 LED COB

Instrucciones de Uso:

1. Inserción de pilas:

Abra el compartimento de las pilas en la base de la lámpara. Inserte 3 pilas AAA, LR03- 1,5 V, asegurándose de respetar la polaridad (+/-). Cierre el compartimento.

2. Encendido/Apagado y Cambio de Intensidad:

Toque suavemente la parte superior de la lámpara para:

- Un toque: Encender en la primera intensidad.
- Segundo toque: Cambiar a la segunda intensidad.

LEADER DE PRODUITS À SUCCÈS

- Tercer toque: Cambiar a la tercera intensidad.
- Cuarto toque: Apagar la lámpara.

Mantenimiento:

- Limpie la lámpara con un paño suave y seco. No utilice productos abrasivos.
- Retire las pilas si la lámpara no se va a utilizar durante un período prolongado.

Advertencias de Seguridad:

- No mezcle pilas nuevas con usadas.
- No mezcle diferentes tipos de pilas (alcalinas, recargables, etc.).
- Retire las pilas agotadas inmediatamente.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- Este producto no es un juguete.
- La fuente luminosa de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente luminosa llegue al final de su vida útil, se sustituirá toda la luminaria.

ENGLISH

Product Description:

Touch LED lamp with 3 light intensities. Touch the top to turn on or off and change the light intensity. Cordless: operates with 3 AAA, LR03- 1.5 V batteries (not included). Featuring 12 new generation COB LEDs. More brightness, more resistance and more autonomy. Non-replaceable light source. Enhance your decor by adding a modern touch to the living room, bedroom, or any room.

Specifications:

- **Product dimensions:** d.10.5 cm; h.26 cm
- **Packaging dimensions:** 11.3x11.3 cm; h.33 cm
- **Power supply:** 3 AAA, LR03- 1.5 V batteries (not included)
- **LED type:** 12 COB LEDs

Operating Instructions:

1. **Battery Insertion:** Open the battery compartment at the base of the lamp. Insert 3 AAA, LR03- 1.5 V batteries, ensuring correct polarity (+/-). Close the compartment.
2. **On/Off and Intensity Change:** Gently touch the top of the lamp to:
 - One touch: Turn on at the first intensity.
 - Second touch: Switch to the second intensity.
 - Third touch: Switch to the third intensity.
 - Fourth touch: Turn off the lamp.

Maintenance:

- Clean the lamp with a soft, dry cloth. Do not use abrasive products.
- Remove batteries if the lamp will not be used for an extended period.

Safety Warnings:

- Do not mix new and used batteries.
- Do not mix different types of batteries (alkaline, rechargeable, etc.).
- Remove exhausted batteries immediately.
- Keep batteries out of reach of children.
- This product is not a toy.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life, the entire luminaire shall be replaced.

FRANÇAIS

Description du Produit:

Lampe LED tactile avec 3 intensités lumineuses. Touchez le dessus pour allumer ou éteindre et changer l'intensité de la lumière. Sans fil : fonctionne avec 3 piles AAA, LR03- 1,5 V non incluses. Dotée de 12 LED COB de nouvelle génération. Plus de luminosité, plus de résistance et plus d'autonomie. Source lumineuse non remplaçable. Améliorez votre décoration en apportant une touche moderne au salon, à la chambre ou à toute autre pièce.

Spécifications:

- **Dimensions produit:** d.10,5 cm; h.26 cm
- **Dimensions emballage:** 11,3x11,3 cm; h.33 cm
- **Alimentation:** 3 piles AAA, LR03- 1,5 V (non incluses)
- **Type de LED:** 12 LED COB

Instructions d'Utilisation:

1. **Insertion des piles:** Ouvrez le compartiment des piles à la base de la lampe. Insérez 3 piles AAA, LR03- 1,5 V, en respectant la polarité (+/-). Refermez le compartiment.
2. **Allumage/Extinction et Changement d'Intensité:** Touchez délicatement le dessus de la lampe pour:
 - Une touche: Allumer à la première intensité.
 - Deuxième touche: Passer à la deuxième intensité.
 - Troisième touche: Passer à la troisième intensité.
 - Quatrième touche: Éteindre la lampe.

Entretien:

- Nettoyez la lampe avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits abrasifs.
- Retirez les piles si la lampe n'est pas utilisée pendant une longue période.

Avertissements de Sécurité:

- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
- Ne mélangez pas différents types de piles (alcalines, rechargeables, etc.).
- Retirez les piles épuisées immédiatement.
- Gardez les piles hors de portée des enfants.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.

DEUTSCH

Produktbeschreibung:

Berührungs-LED-Lampe mit 3 Lichtintensitäten. Berühren Sie die Oberseite, um das Licht ein- oder auszuschalten und die Lichtintensität zu ändern. Kabellos: Betrieb mit 3 AAA, LR03- 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 12 COB-LEDs der neuen Generation. Mehr Helligkeit, mehr Widerstandsfähigkeit und mehr Autonomie. Nicht austauschbare Lichtquelle. Verschönern Sie Ihr Zuhause mit einem modernen Akzent im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder jedem anderen Raum.

Spezifikationen:

- **Produktmaße:** d.10,5 cm; H.26 cm
- **Verpackungsmaße:** 11,3x11,3 cm; H.33 cm
- **Stromversorgung:** 3 AAA, LR03- 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- **LED-Typ:** 12 COB-LEDs

Bedienungsanleitung:

1. **Batterieeinlage:** Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Lampe. Legen Sie 3 AAA, LR03- 1,5 V Batterien ein, achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-). Schließen Sie das Fach.
2. **Ein-/Ausschalten und Intensitätswechsel:** Berühren Sie sanft die Oberseite der Lampe, um:
 - Einmal berühren: Einschalten mit der ersten Intensität.
 - Zweimal berühren: Wechsel zur zweiten Intensität.
 - Dreimal berühren: Wechsel zur dritten Intensität.
 - Viermal berühren: Lampe ausschalten.

Wartung:

- Reinigen Sie die Lampe mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Mittel.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Lampe längere Zeit nicht benutzt wird.

Sicherheitshinweise:

- Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien.
- Mischen Sie keine verschiedenen Batterietypen (Alkaline, wiederaufladbar usw.).
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort.
- Halten Sie Batterien von Kindern fern.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.

ITALIANO

Descrizione del Prodotto:

Lampada LED tattile con 3 intensità luminose. Toccare la parte superiore per accendere o spegnere e cambiare l'intensità della luce. Senza fili: funziona con 3 batterie AAA, LR03- 1,5 V non incluse. Con 12 LED COB di nuova generazione. Maggiore luminosità, maggiore resistenza e maggiore autonomia. Sorgente luminosa non sostituibile. Migliora il tuo arredamento aggiungendo un tocco moderno al soggiorno, alla camera da letto o a qualsiasi ambiente.

Specifiche:

- **Misure prodotto:** d.10,5 cm; h.26 cm
- **Misure imballaggio:** 11,3x11,3 cm; h.33 cm
- **Alimentazione:** 3 batterie AAA, LR03- 1,5 V (non incluse)
- **Tipo di LED:** 12 LED COB

Istruzioni per l'Uso:

1. **Inserimento batterie:** Aprire il vano batterie alla base della lampada. Inserire 3 batterie AAA, LR03- 1,5 V, assicurandosi di rispettare la polarità (+/-). Chiudere il vano.
2. **Accensione/Spegnimento e Cambio Intensità:** Toccare delicatamente la parte superiore della lampada per:
 - Un tocco: Accendere alla prima intensità.
 - Secondo tocco: Passare alla seconda intensità.
 - Terzo tocco: Passare alla terza intensità.
 - Quarto tocco: Spegnere la lampada.

Manutenzione:

- Pulire la lampada con un panno morbido e asciutto. Non usare prodotti abrasivi.
- Rimuovere le batterie se la lampada non viene utilizzata per un lungo periodo.

Avvertenze di Sicurezza:

- Non mescolare batterie nuove con usate.
- Non mescolare diversi tipi di batterie (alcaline, ricaricabili, ecc.).
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto non è un giocattolo.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita utile, l'intero apparecchio deve essere sostituito.

PORTUGUÊS

Descrição do Produto:

Candeeiro LED tátil com 3 intensidades de luz. Toque na parte superior para ligar ou desligar e alterar a intensidade da luz. Sem fios: funciona com 3 pilhas AAA, LR03- 1,5 V não incluídas. Com 12 LEDs COB de nova geração. Mais luminosidade, mais resistência e mais autonomia. Fonte luminosa não substituível. Melhore a sua decoração, dando um ar moderno à sala de estar, quarto ou qualquer divisão.

Especificações:

- **Medidas produto:** d.10,5 cm; h.26 cm
- **Medidas embalagem:** 11,3x11,3 cm; h.33 cm
- **Alimentação:** 3 pilhas AAA, LR03- 1,5 V (não incluídas)
- **Tipo de LED:** 12 LEDs COB

Instruções de Utilização:

1. **Inserção das pilhas:** Abra o compartimento das pilhas na base do candeeiro. Insira 3 pilhas AAA, LR03- 1,5 V, certificando-se de que a polaridade (+/-) é respeitada. Feche o compartimento.
2. **Ligar/Desligar e Mudar de Intensidade:** Toque suavemente na parte superior do candeeiro para:
 - Um toque: Ligar na primeira intensidade.
 - Segundo toque: Mudar para a segunda intensidade.
 - Terceiro toque: Mudar para a terceira intensidade.
 - Quarto toque: Desligar o candeeiro.

Manutenção:

- Limpe o candeeiro com um pano macio e seco. Não utilize produtos abrasivos.
- Remova as pilhas se o candeeiro não for utilizado por um período prolongado.

Advertências de Segurança:

- Não misture pilhas novas com usadas.
- Não misture diferentes tipos de pilhas (alcalinas, recarregáveis, etc.).
- Remova as pilhas gastas imediatamente.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
- Este produto não é um brinquedo.
- A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim da sua vida útil, toda a luminária deverá ser substituída.