

EUA 90

1A



1A

IT EN DE

1B

FR ES NL BG CS
DA

2A

EL ET FI HR HU


2B

LT LV PL PT RO
RU


3A

SK SL SV UK TR


1




2




3




A




B



C



!



IT

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE PRIMA DELL'USO: NON ATTIVARE LA DECORAZIONE LUMINOSA QUANDO ESSA È ANCORA NEL SUO IMBALLO. / NON LASCIARE ACCESA LA DECORAZIONE LUMINOSA SE ANCORA ARROTOLATA O IN QUALSIASI ALTRA CONDIZIONE NE LIMITI L'AERAZIONE E LO SMALTIMENTO DI CALORE. / DISATTIVARE LA DECORAZIONE LUMINOSA PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE SU DI ESSA. / EVITARE IL DETERIORAMENTO DEI MATERIALI ISOLANTI E CONTROLLARNE LO STATO PRIMA DELL'USO. / IN CASO LA DECORAZIONE LUMINOSA SIA DANNEGGIATA IN QUALCHE SUA PARTE NON SOSTITUIBILE CON RICAMBI ORIGINALI, LA DECORAZIONE LUMINOSA NON DEVE ESSERE RIPARATA E NON DEVE ESSERE PIÙ UTILIZZATA PERCHÉ POTREBBE ESSERE PERICOLOSA. / NON È UN GIOCATTOLO MA UNA DECORAZIONE NATALIZIA, ADATTA ALL'USO SOLO DA PARTE DI PERSONE ADULTE. / LA DECORAZIONE LUMINOSA NON È PORTANTE, NON SOTTOPORLA A CARICHI, TRAZIONI O TENSIONI STRUTTURALI; SE APPESA DEVE ESSERE SORRETTA DA CAVI O STRUTTURE PORTANTI. IL CAVO FLESSIBILE ESTERNO DI QUESTA DECORAZIONE LUMINOSA NON PUÒ ESSERE SOSTITUITO, SE IL CAVO È DANNEGGIATO, LA DECORAZIONE LUMINOSA DEVE ESSERE DISTRUTTA. / DECORAZIONE LUMINOSA PER USO ESTERNO E INTERNO. / NON IMMERGERE LA DECORAZIONE LUMINOSA IN AGENTI LIQUIDI. / PRIMA DELL'USO ASSICURARSI CHE TUTTE LE CONNESSIONI DELLA DECORAZIONE LUMINOSA SIANO BEN FISSATE E ISOLATE. / ATTENZIONE: QUESTA DECORAZIONE LUMINOSA NON DEVE ESSERE UTILIZZATA QUANDO LE GUARNIZIONI NON SONO IN POSIZIONE. / VERIFICARE ATTENTAMENTE CHE EVENTUALI CONNETTORI SIANO PROVVISI DI ANELLO DI ISOLAMENTO E ABBIANO LA GHIERA DI CHIUSURA BEN SERRATA. / DECORAZIONE LUMINOSA PROLUNGABILE, CONNETTERE SOLAMENTE CON DECORAZIONI COMPATIBILI, DELLO STESSO TIPO-SERIE, CON UGUALI CARATTERISTICHE, ESCLUSIVAMENTE PER MEZZO DEI CONNETTORI IN DOTAZIONE. / CONTROLLARE ATTENTAMENTE LA COMPATIBILITÀ CON ALTRE DECORAZIONI E/O IL NUMERO MASSIMO DI DECORAZIONI DA INTERCONNETTERE SULL'IMBALLO E/O SULL'ETICHETTA APPLICATA ALLA DECORAZIONE. / LAMPADINE NON SOSTITUIBILI. / APPARECCHIO APPARTENENTE ALLA CLASSE DI RISCHIO ESENTE O 1 SECONDO EN 62471:2008 E IEC 62471:2006. / FUNZIONA A BATTERIE DA INSERIRE NEL PORTABATTERIE. / CONSULTARE LE INDICAZIONI RIGUARDANTI NUMERO E TIPO DI BATTERIE DA UTILIZZARE RIPORTATE SULLA CONFEZIONE E/O SULL'ETICHETTA APPLICATA ALLA DECORAZIONE. / NON CORTOCIRCUITARE I MORSETTI DI ALIMENTAZIONE. / SE SI UTILIZZANO BATTERIE RICARICABILI, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE DELLE BATTERIE E DEL DISPOSITIVO DI RICARICA. / SI CONSIGLIA DI ESTRARRE LE BATTERIE ALLA FINE DEL PERIODO DI UTILIZZO, PER EVITARE DANNI CAUSATI DA PERDITE DI ACIDO DALLE STESSA. / NON MESCOLARE BATTERIE USATE E NUOVE. / NON MESCOLARE BATTERIE NORMALI E RICARICABILI. / USARE BATTERIE DI BUONA QUALITÀ. / NON USARE BATTERIE AL LITIO SE NON ESPRESSAMENTE INDICATO SULLA CONFEZIONE E/O ETICHETTA DI MARCATURA DEL PRODOTTO. / LA DECORAZIONE LUMINOSA NON INCLUDE IL PORTABATTERIE NECESSARIO PER IL SUO FUNZIONAMENTO. ALIMENTARE SOLO CON UN PORTABATTERIE (ACQUISTABILE SEPARATAMENTE) INDICATO COME COMPATIBILE SULL'IMBALLO E/O SULL'ETICHETTA APPLICATA ALLA DECORAZIONE LUMINOSA. / OVE APPLICABILE LA NORMATIVA RAEE: I RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (DI SEGUITO RAEE), CONTRASSEGNAI DAL SIMBOLO DEL BIDONE BARRATO, DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A RACCOLTA DIFFERENZIATA E NON SMALITI COME RIFIUTI URBANI MISTI, INFORMANDOSI PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA RIGUARDO I PUNTI DI RACCOLTA DISPONIBILI SUL TERRITORIO. IL DISTRIBUTORE, AL MOMENTO DELLA FORNITURA DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA ELETTRICA ED ELETTRONICA (DI SEGUITO AEE) RITIRA GRATUITAMENTE, IN RAGIONE DI UNO CONTRO UNO, IL RAEE DI TIPO EQUIVALENTE. I DISTRIBUTORI CON SUPERFICIE DI VENDITA AL DETTAGLIO DI AEE DI ALMENO 400 MQ RACCOLGONO A TITOLO GRATUITO I RAEE DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (DIMENSIONI ESTERNE INFERIORI A 25 CM) PROVENIENTI DA UTILIZZATORI FINALI, SENZA OBBLIGO DI ACQUISTO DI AEE DI TIPO EQUIVALENTE. UNO SMALTIMENTO ADEGUATO DEI RAEE CONSENTE IL RIUTILIZZO E RICICLAGGIO DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI E AIUTA A PREVENIRE EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE UMANA DOVUTI ALL'EVENTUALE PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE AL LORO INTERNO. / QUESTO PRODOTTO NON È UN APPARECCHIO PROGETTATO PER L'ILLUMINAZIONE DI AMBIENTI MA È UNA DECORAZIONE LUMINOSA NATALIZIA. / DOPO L'USO, RIPORRE IL PRODOTTO NELLA PROPRIA CONFEZIONE PER UNA MIGLIORE CONSERVAZIONE. / CONSULTARE I DATI TECNICI E LE AVVERTENZE RIPORTATE NELL'ETICHETTA APPLICATA SUL CAVO DI ALIMENTAZIONE E/O SULLA DECORAZIONE. / CONSERVARE L'IMBALLO E IL FOGLIO ISTRUZIONI, CONTENGONO IMPORTANTI INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE DISPONIBILI PER FUTURE RIFERENZE.

ISTRUZIONI D'USO: ESTRARRE DELICATAMENTE LA DECORAZIONE LUMINOSA DALL'IMBALLO, SE POSSIBILE SVOLGERLA COMPLETAMENTE, E SISTEMARLA NELLA POSIZIONE DESIDERATA. / INSERIRE LE BATTERIE: 1) RIMUOVERE IL COPERCHIO DEL PORTABATTERIE AGENDO SULL'APPPOSITO FERMO (SE PRESENTI SVITARE EVENTUALI VITI DI SICUREZZA). / 2) INSERIRE LE BATTERIE RISPETTANDO LA CORRETTA POLARITÀ (I SIMBOLI + E - DELLE BATTERIE DEVONO COINCIDERE CON QUELLI DEL PORTABATTERIE). / 3) RICHIEDERE IL PORTABATTERIE CON MODALITÀ INVERSE AL PUNTO 1. / OVE PRESENTI CONSULTARE LE INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE RIPORTATE SULLA CONFEZIONE. / SE DOTATA DI DISPOSITIVO ELETTRONICO PER GIOCHI DI LUCE SELEZIONABILI (CONTROLLER) PREMERE RIPETUTAMENTE IL PULSANTE DEL CONTROLLER PER SELEZIONARE L'EFFETTO LUMINOSO DESIDERATO. / NON LASCIARE IN FUNZIONE INUTILMENTE LA DECORAZIONE LUMINOSA. SI CONSIGLIA DI VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DELLA DECORAZIONE LUMINOSA PRIMA DI INSTALLARLA. SE QUALCHE COMPONENTE NON FUNZIONA DIPENDE PROBABILMENTE DALL'ERRATO COLLEGAMENTO DEL SUO CONNETTORE. IN TAL CASO ESTRARRE IL CONNETTORE (Figura 1), RUOTARLO DI 180° (Figura 2) E INTRODURLO DI NUOVO (Figura 3).

ISTRUZIONI PER IL PROLUNGAMENTO: 1) DISATTIVARE LA DECORAZIONE LUMINOSA. 2) SVITARE IL TAPPO DI SICUREZZA ALLA FINE DELLA DECORAZIONE DA PROLUNGARE (Figura A). 3) SE PRESENTI, RIMUOVERE PORTABATTERIE E CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA DECORAZIONE DA AGGIUNGERE, SVITANDO IL CONNETTORE AVITE (Figura B). 4) AVVITARE LA PARTE FINALE E QUELLA INIZIALE DELLE DUE DECORAZIONI (Figura C). 5) ATTENZIONE: PRIMA DI SVITARE TAPPI E/O GHIERE, RIMUOVERE EVENTUALI GUAINES ESTERNE DI ISOLAMENTO; PRIMA DELL'USO VERIFICARE ATTENTAMENTE CHE TUTTE LE CONNESSIONI E IL TAPPO FINALE DELLA DECORAZIONE SIANO BEN SERRATI E ISOLATI; RIPRISTINARE L'ISOLAMENTO DELLE CONNESSIONI UTILIZZANDO NUOVE GUAINES ESTERNE, SE INCLUSE NELLA CONFEZIONE, O ALTRO MATERIALE ISOLANTE IDONEO. 6) ATTENZIONE: NON SUPERARE IL NUMERO MASSIMO DI DECORAZIONI DA PROLUNGARE INDICATO SULL'IMBALLO.

EN

READ THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS CAREFULLY BEFORE USE: DO NOT SWITCH ON THE LIGHT DECORATION WHEN IT IS STILL IN ITS PACK. / DO NOT LEAVE THE LIGHT DECORATION ON IF IT IS STILL COILED OR IN ANY OTHER CONDITION THAT RESTRICTS VENTILATION AND HEAT DISSIPATION. / DISCONNECT THE LIGHT DECORATION BEFORE DOING ANY WORK ON IT. / AVOID DETERIORATION OF THE INSULATING MATERIAL AND CHECK ITS CONDITION BEFORE USING THE DECORATION. / IF ANY PART OF THE LIGHT DECORATION THAT CANNOT BE REPLACED WITH ORIGINAL SPARE PARTS IS DAMAGED, THE LIGHT DECORATION BECOMES POTENTIALLY HAZARDOUS AND MUST NOT BE REPAIRED OR USED. / THIS PRODUCT IS A FESTIVE DECORATION AND NOT A TOY AND IS THEREFORE SUITABLE FOR USE ONLY BY ADULTS. / THE LIGHT DECORATION IS NOT LOAD-BEARING: DO NOT SUBJECT IT TO LOADS, PULLING FORCES OR TENSION; IF IT IS SUSPENDED IT MUST BE SUPPORTED BY SUITABLE CABLES OR LOAD-BEARING STRUCTURES. THE EXTERNAL FLEXIBLE POWER CORD OF THIS DECORATION CANNOT BE REPLACED; IF THE POWER CORD IS DAMAGED THE LIGHT DECORATION MUST BE RENDERED INOPERATIVE AND DISCARDED. / LIGHT DECORATION FOR OUTDOOR AND INDOOR USE. / DO NOT IMMERSE THE LIGHT DECORATION IN LIQUIDS. / BEFORE USING THE PRODUCT MAKE SURE ALL THE CONNECTIONS OF THE LIGHT DECORATION ARE SECURELY TIGHTENED AND INSULATED. / WARNING: THIS LIGHT DECORATION MUST NOT BE USED IF THE GASKETS ARE NOT FITTED CORRECTLY. / CAREFULLY CHECK TO ENSURE THAT ANY CONNECTORS ARE EQUIPPED WITH THE INSULATOR RING AND THAT THE RELATIVE LOCKING RING IS SECURELY FASTENED. / EXTENSIBLE LIGHT DECORATION, CONNECT ONLY WITH COMPATIBLE DECORATIONS OF THE SAME TYPE-SERIES, WITH IDENTICAL CHARACTERISTICS, AND EXCLUSIVELY BY MEANS OF THE SUPPLIED CONNECTORS. / CAREFULLY CHECK COMPATIBILITY WITH OTHER DECORATIONS AND/OR THE MAXIMUM NUMBER OF DECORATIONS THAT CAN BE INTERCONNECTED AS SPECIFIED ON THE PACK AND/OR ON THE LABEL AFFIXED TO THE DECORATION. / NON-REPLACEABLE BULBS. / DEVICE BELONGING TO RISK-EXEMPT GROUP OR GROUP 1 ACCORDING TO EN 62471:2008 AND IEC 62471:2006. / POWERED BY BATTERIES TO BE INSTALLED IN THE BATTERY HOLDER. / CONSULT THE INFORMATION CONCERNING THE NUMBER AND TYPE OF BATTERIES TO USE AS SHOWN ON THE PACK AND/OR ON THE LABEL AFFIXED TO THE DECORATION. / DO NOT SHORT THE POWER SUPPLY TERMINALS TOGETHER.

/ IF USING RECHARGEABLE BATTERIES, READ THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS OF THE BATTERIES AND THE BATTERY CHARGER CAREFULLY. / REMOVE THE BATTERIES WHEN THE PERIOD OF USE OF THE DECORATION COMES TO AN END TO AVOID THE RISK OF DAMAGE CAUSED BY LEAKAGE OF BATTERY ACID. / DO NOT INSTALL USED AND NEW BATTERIES TOGETHER. / DO NOT INSTALL NORMAL AND RECHARGEABLE BATTERIES TOGETHER. / USE EXCLUSIVELY HIGH QUALITY BATTERIES. / DO NOT USE LITHIUM BATTERIES IF NOT CLEARLY STATED ON THE PACKAGING AND/OR RATING LABEL. / THE LIGHT DECORATION DOES NOT INCLUDE THE BATTERY HOLDER REQUIRED FOR OPERATION. POWER THE PRODUCT EXCLUSIVELY WITH A BATTERY HOLDER (TO BE PURCHASED SEPARATELY) SHOWN AS COMPATIBLE ON THE PACK AND/OR ON THE LABEL AFFIXED TO THE LIGHT DECORATION. / IN PLACES IN WHICH THE WEEE DIRECTIVE IS APPLICABLE: WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (HENCEFORWARD REFERRED TO AS WEEE), MARKED WITH THE CROSSED-OUT WHEELIE BIN SYMBOL, MUST BE SUBMITTED TO SEPARATE COLLECTION AND NOT BE DISPOSED OF AS UNSORTED MUNICIPAL WASTE. REFER TO DISTRIBUTORS OR LOCAL AUTHORITIES FOR INFORMATION ON THE AVAILABLE RETURN AND COLLECTION SYSTEMS. A PROPER DISPOSAL OF WEEE ALLOWS TO RE-USE AND RECYCLE MATERIALS AND COMPONENTS AND HELPS TO PREVENT NEGATIVE EFFECTS ON THE ENVIRONMENT AND HUMAN HEALTH AS A RESULT OF THE POSSIBLE PRESENCE OF HAZARDOUS SUBSTANCES THEREIN INCLUDED. / THIS PRODUCT IS A FESTIVE LIGHT DECORATION AND IS NOT DESIGNED FOR AMBIENT LIGHTING USES. / AFTER USE, REPLACE THE PRODUCT IN ITS PACK FOR OPTIMAL STORAGE AND PROTECTION. / READ THE TECHNICAL DATA AND WARNINGS SHOWN ON THE LABEL AFFIXED TO THE POWER CORD AND/OR THE DECORATION. / KEEP THE PACK AND INSTRUCTION LEAFLET SAFE BECAUSE THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION THAT MUST BE AVAILABLE FOR FUTURE REFERENCE.

INSTRUCTIONS FOR USE: CAREFULLY REMOVE THE LIGHT DECORATION FROM THE PACK, UNCOIL IT COMPLETELY IF POSSIBLE AND POSITION IT AS REQUIRED. / INSERT THE BATTERIES: 1) REMOVE THE BATTERY HOLDER COVER BY MEANS OF THE RELATIVE CATCH (UNDO THE SAFETY SCREWS IF PRESENT). / 2) FIT THE BATTERIES OBSERVING THE CORRECT POLARITY (THE + AND - BATTERY SYMBOLS MUST MATCH THE EQUIVALENT SYMBOLS ON THE BATTERY HOLDER). / 3) CLOSE THE BATTERY HOLDER BY PERFORMING THE STEPS DESCRIBED IN POINT 1 IN REVERSE SEQUENCE. / FOLLOW THE ACTIVATION INSTRUCTIONS SHOWN ON THE PACK, IF PRESENT. / IF THE PRODUCT IS EQUIPPED WITH A SELECTABLE EFFECTS CONTROLLER, PRESS THE CONTROLLER BUTTON REPEATEDLY TO SELECT THE REQUIRED LIGHT EFFECT. / DO NOT LEAVE THE LIGHT DECORATION SWITCHED ON UNNECESSARILY. CHECK OPERATION OF THE LIGHT DECORATION BEFORE INSTALLING IT. IF ANY PARTS FAIL TO OPERATE, THIS IS PROBABLY DUE TO INCORRECT FITTING OF THE CONNECTOR. IN THIS CASE UNPLUG THE CONNECTOR (Figure 1), ROTATE IT THROUGH 180° (Figure 2) AND THEN RE-INSERT IT (Figure 3).

INSTRUCTIONS FOR EXTENDING THE DECORATION: 1) SWITCH OFF THE LIGHT DECORATION. 2) UNSCREW THE SAFETY PLUG AT THE END OF THE DECORATION TO BE EXTENDED (Figure A). 3) IF PRESENT, REMOVE THE BATTERY HOLDER AND POWER CORD FROM THE DECORATION TO BE ADDED, BY UNSCREWING THE SCREW CONNECTOR (Figure B). 4) SCREW TOGETHER THE END PART AND INITIAL PART OF THE TWO DECORATIONS (Figure C). 5) WARNING: BEFORE UNSCREWING PLUGS AND/OR LOCKING RINGS, REMOVE ANY OUTER INSULATING SHEATHS; BEFORE USING THE DECORATION CAREFULLY CHECK THAT ALL THE CONNECTIONS AND THE FINAL CLOSING PLUG OF THE DECORATION ARE SECURELY TIGHTENED AND INSULATED; RESTORE THE INSULATION OF THE CONNECTIONS USING NEW OUTER SHEATHS, IF INCLUDED IN THE PACK, OR OTHER SUITABLE INSULATING MATERIAL. 6) WARNING: DO NOT EXCEED THE MAXIMUM NUMBER OF EXTENSION DECORATIONS SHOWN ON THE PACK.

DE

VOR DEM GEBRAUCH BITTE DIE ANLEITUNGEN UND HINWEISE AUFMERKSAM LESEN: DIE DEKORBELEUCHTUNG VOR DEM EINSCHALTEN UNBEDINGT AUS DER VERPACKUNG NEHMEN. / DIE DEKORBELEUCHTUNG NICHT EINGESCHALTET LASSEN, FALLS SIE NOCH AUFGEWICKELT IST ODER ANDERE UMSTÄNDE GEGEBEN SIND, DIE EINE AUSREICHENDE BELÜFTUNG UND WÄRMEABLEITUNG VERHINDERN SOLLTEN. / VOR EINGRIFFEN AN DER DEKORBELEUCHTUNG DIESE UNBEDINGT AUSSCHALTEN. / DIE BESCHÄDIGUNG DER ISOLIERUNG VERMEIDEN UND DEN EINWANDFREIEN ZUSTAND VOR DEM GEBRAUCH ÜBERPRÜFEN. / BEI BESCHÄDIGUNG EINER NICHT DURCH ORIGINALTEILE ERSETZBAREN KOMPONENTE DER DEKORBELEUCHTUNG DARF DIESE WEDER REPARIERT NOCH VERWENDET WERDEN, DA HIERDURCH GEFÄHREN ENTSTEHEN KÖNNEN. / DAS PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG, SONDERN EINE NUR FÜR DEN GEBRAUCH DURCH ERWACHSENE BESTIMMTE WEIHNACHTSDEKORATION. / DIE DEKORBELEUCHTUNG HAT KEINE TRAGKRAFT UND DARF WEDER BELASTUNGEN, ZUG- ODER STRUKTURELLEN SPANNUNGEN AUSGESETZT WERDEN. BEI HÄNGENDER INSTALLATION MUSS SIE DURCH KABEL ODER TRAGENDE STRUKTUREN ABGESTÜTZT WERDEN. DAS FLEXIBLE AUSSENKABEL DIESER DEKORATIONSBELEUCHTUNG IST NICHT ERSETZBAR. BEI BESCHÄDIGUNG DES KABELS DIE DEKORATIONSBELEUCHTUNG VERNICHTEN. / DEKORBELEUCHTUNG FÜR AUSSEN UND INNEN. / DIE DEKORBELEUCHTUNG NICHT IN FLÜSSIGKEITEN EINTAUCHEN. / VOR DEM GEBRAUCH SICHERSTELLEN, DASS SÄMTLICHE ANSCHLÜSSE DER DEKORBELEUCHTUNG EINWANDFREI BEFESTIGT UND ISOLIERT SIND. / ACHTUNG: DIESE DEKORBELEUCHTUNG DARF BEI FALSCH EINGESETZTEN DICHTUNGEN NICHT VERWENDET WERDEN. / DARAUFGAHTEN, DASS ETWAS VERBINDER MIT ISOLIERRING VERSEHEN SIND UND DASS DER KLEMMRING FESTGEZOGEN IST. / VERLÄNGERBARE DEKORBELEUCHTUNG, NUR AN KOMPATIBLE DEKORATIONEN BZW. AN DEKORATIONEN DER GLEICHEN ART-SERIE MIT IDENTISCHEN EIGENSCHAFTEN ANHAND DER MITGELIEFERTEN VERBINDER ANSCHLIESSEN. / DIE KOMPATIBILITÄT MIT ANDEREN DEKORATIONEN BZW. DIE MAXIMALE ANZAHL DER ANSCHLIESSBAREN DEKORATIONEN AUF DER VERPACKUNG ODER DEM ETIKETT DER DEKORBELEUCHTUNG ÜBERPRÜFEN. / NICHT-ERSETZBARE LAMPEN. / GERÄT DER FREIEN GRUPPE ODER DER RISIKOGRUPPE 1 NACH EN 62471:2008 E IEC 62471:2006. / BETRIEB MIT BATTERIEN IM ENTSPRECHENDEN BATTERIEFACH. / DIE ANWEISUNGEN AUF DER VERPACKUNG ODER DEM ETIKETT DER DEKORATION ZUR ANZAHL UND ART DER BATTERIEN BEACHTEN. / DIE VERSORGENSKLEMMEN NICHT KURZSCHLIESSEN. / BEI VERWENDUNG VON AUFLADBAREN BATTERIEN DIE ANLEITUNGEN UND HINWEISE ZU BATTERIEN UND LADGERÄT AUFMERKSAM LESEN. / DIE BATTERIEN NACH DER GEBRAUCHSPERIODE UNBEDINGT HERAUSNEHMEN, UM SCHÄDEN DURCH AUSRETENDE BATTERIESÄURE ZU VERMEIDEN. / NEUE UND GEBRAUCHTE BATTERIEN NICHT MITEINANDER VERMISCHEN. / NORMALE UND AUFLADBARE BATTERIEN NICHT MITEINANDER VERMISCHEN. / NUR BATTERIEN HOHER QUALITÄT VERWENDEN. / VERWENDEN SIE KEINE LITHIUM-BATTERIEN, SOFERN DIES AUF DER VERPACKUNG UND / ODER DEM KENNZEICHNUNGSETIKETT NICHT ANGEZEIGT IST. / IN DER DEKORBELEUCHTUNG IST DAS BATTERIEFACH NICHT ENTHALTEN. NUR MIT EINEM AUF DER VERPACKUNG BZW. DEM ETIKETT DER DEKORBELEUCHTUNG ALS KOMPATIBEL ANGEZEIGTEN BATTERIEFACH (SEPARAT ERHÄLTICH) VERSORGEN. / SOWEIT DAS GESETZ "ELEKTROG" ANWENDBAR IST: ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE, DIE MIT DEM SYMBOL DER DURCHGEFÄHRTEN MÜLLTonne GEKENNZEICHNET WERDEN, GEHÖREN NICHT ZUM UNSORTIERTEN SIEDLUNGSABFALL UND MÜSSEN DAHER GETRENNT GESAMMELT WERDEN. INFORMATIONEN ÜBER DIE DAFÜR ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN RÜCKGABE- UND SAMMELSYSTEME ERTEILEN VERTRIEBER UND GEMEINDEVERWALTUNGEN. EINE ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE ERMÖGLICHT DIE WIEDERVERWENDUNG UND DAS RECYCLING VON MATERIALIEN UND KOMPONENTEN UND HILFT, NEGATIVE AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT UND DIE MENSCHLICHE GESUNDHEIT, DIE DURCH DAS MÖGLICHE VORHANDENSEIN VON GEFÄHRLICHEN STOFFEN IN ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN BEDINGT SIND, ZU VERHINDERN. / DIESES PRODUKT IST KEIN GERÄT FÜR DIE RAUMBELEUCHTUNG, SONDERN EINE WEIHNACHTLICHE DEKORBELEUCHTUNG. / DAS PRODUKT NACH DEM GEBRAUCH IN SEINER ORIGINALVERPACKUNG AUFBEWAHREN. / TECHNISCHE DATEN UND HINWEISE AUF DEM ETIKETT AM VERSORGENSKABEL BZW. DER DEKORATION BEACHTEN. / VERPACKUNG UND BEDIENTUNGSANLEITUNG ENTHALTEN WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR KÜNFTIGEN BEDARF UND MÜSSEN DAHER SORGFÄLTIG AUFBEWAHRT WERDEN.

BEDIENUNGSANLEITUNG: DIE DEKORBELEUCHTUNG BEHUTSAM AUSPACKEN, MÖGLICHTS KOMPLETT AUSROLLEN UND IN DER GEWÜNSCHTEN POSITION ANBRINGEN. / DIE BATTERIEN EINLEGEN: 1) DEN DECKEL DES BATTERIEFACHS AN DER ENTSPRECHENDEN LASCHE AUSRASTEN UND ABNEHMEN (ETWASGE SICHERHEITSSCHRAUBEN ABNEHMEN). / 2) DIE BATTERIEN IN DER RICHTIGEN POLUNG EINLEGEN (DIE SYMBOLE + UND - DER BATTERIEN MÜSSEN MIT DENEN IM BATTERIEFACH ÜBEREINSTIMMEN). / 3) DAS BATTERIEFACH IN UMGEKEHRTER WEISE ZU PUNKT 1 WIEDER SCHLIESSEN. / SOFERN AUF DER VERPACKUNG VORHANDEN, DIE HINWEISE ZUR EINSCHALTUNG BEACHTEN. / BEI DEKORBELEUCHTUNGEN MIT ELEKTRONIK FÜR LICHTSPIELE (CONTROLLER) DIE TASTE DES CONTROLLERS SO OFT DRÜCKEN, BIS DER GEWÜNSCHTE LICHTEFFEKT AUSGEWÄHLT IST. / DIE DEKORBELEUCHTUNG NICHT >>1B

1B EUA 90

UNNÖTIG EINGESCHALTET LASSEN. DEN EINWANDFREIEN BETRIEB DER DEKORBELEUCHTUNG VOR IHRER INSTALLATION TESTEN. BETRIEBSSTÖRUNGEN AN KOMPONENTEN SIND WAHRSCHEINLICH AUF DEN FALSCHEN ANSCHLUSS DES JEWELIGEN VERBINDERS ZURÜCKZUFÜHREN. DEN VERBINDER IN DIESEM FALL ABZIEHEN (Abbildung 1), UM 180° DREHEN (Abbildung 2) UND WIEDER EINSTECKEN (Abbildung 3).

ANLEITUNGEN ZUR VERLÄNGERUNG: 1) DIE DEKORBELEUCHTUNG AUSSCHALTEN. 2) DEN SICHERHEITSVERSCHLUSS AM ENDEITEL DER ZU VERLÄNGERNDEN DEKORATION ABDREHEN (Abbildung A). 3) SOFERN VORHANDEN, BATTERIEFÄCHER UND VERSORGUNGSKABEL DER ANZUFÜGENDEN DEKORATION DURCH ABDREHEN DES SCHRAUBVERBINDERS ABNEHMEN (Abbildung B). 4) DEN END- UND ANFANGSTEIL DER BEIDEN DEKORATIONEN MITEINANDER VERSCHRAUBEN (Abbildung C). 5) ACHTUNG: VOR ABDREHEN DER VERSCHLÜSSE BZW. KLEMMRINGE ETWAIGE EXTERNE ISOLIERHÜLLEN ABNEHMEN; VOR DEM GEBRAUCH DARAUf ACHTEN, DASS SÄMTLICHE ANSCHLÜSSE UND DER ENDEVerschLUSS DER DEKORATION EINWANDFREI FESTGEZOGEN UND ISOLIERT SIND; DIE ISOLIERUNG DER ANSCHLÜSSE MIT NEUEM HÜLLEN, SOFERN IN DER VERPACKUNG ENTHALTEN, ODER ANDEREM GEEIGNETEM ISOLIERMATERIAL WIEDERHERSTELLEN. 6) ACHTUNG: DIE AUF DER VERPACKUNG ANGEGEBENE HÖCHSTANZAHL VON ZU VERLÄNGERNDEN DEKORATIONEN NICHT ÜBERSCHREITEN.

FR

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS AVANT L'EMPLOI: NE PAS ALLUMER LA DÉCORATION LORSQU'ELLE EST ENCORE DANS SON EMBALLAGE. / NE PAS LAISSER ALLUMÉE LA DÉCORATION LUMINEUSE LORSQU'ELLE EST ENCORE ENROULÉE OU DANS N'IMPORTE QUELLE AUTRE CONDITION POUVANT EN EMPÊCHER L'AÉRATION ET LA DISSIPATION DE CHALEUR. / DÉBRANCHER LA DÉCORATION LUMINEUSE AVANT D'INTERVENIR SUR CELLE-CI. / ÉVITER LA DÉTÉRIORATION DES ISOLANTS ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLER LEUR ÉTAT APPARENT AVANT L'EMPLOI. / SI LA DÉCORATION LUMINEUSE EST EN PARTIE DÉTÉRIORÉE ET QU'IL N'EST PAS POSSIBLE DE REMPLACER CETTE PARTIE PAR UNE PIÈCE D'ORIGINE, IL NE FAUT PAS TENTER DE RÉPARER NI D'UTILISER CETTE DÉCORATION CAR SON FONCTIONNEMENT DANS CET ÉTAT POURRAIT ÊTRE DANGEREUX. / CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET MAIS UNE DÉCORATION DE NOËL ET SON USAGE EST RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX ADULTES. / LA DÉCORATION LUMINEUSE N'EST PAS UNE STRUCTURE PORTANTE ET ELLE NE DOIT DONC PAS ÊTRE SOUMISE À DES CHARGES, TRACTIONS OU TENSIONS STRUCTURELLES. LA DÉCORATION NE PEUT ÊTRE SUSPENDUE QUE SI ELLE EST SOUTENUE PAR DES CÂBLES OU DES STRUCTURES PORTANTES. LE CORDON FLEXIBLE EXTÉRIEUR DE CETTE DÉCORATION LUMINEUSE NE PEUT PAS ÊTRE REMPLACÉ. EN CAS DE DÉTÉRIORATION DE CE CORDON, LA DÉCORATION DOIT ÊTRE DÉTRUITE. / DÉCORATION LUMINEUSE POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR. / NE PAS IMMERGER LA DÉCORATION LUMINEUSE DANS DES AGENTS LIQUIDES. / AVANT L'EMPLOI, S'ASSURER QUE TOUTES LES CONNEXIONS DE LA DÉCORATION LUMINEUSE SONT BIEN FIXÉES ET ISOLÉES. / ATTENTION : NE PAS FAIRE FONCTIONNER LA DÉCORATION LUMINEUSE SANS LES JOINTS EN PLACE. / VÉRIFIER MINUTIEUSEMENT QUE LES CONNECTEURS ÉVENTUELLEMENT UTILISÉS SOIENT MUNIS D'UN ANNEAU D'ISOLATION ET D'UNE BAGUE DE VERROUILLAGE BIEN SERRÉE. / NE RELIER LA DÉCORATION LUMINEUSE RALLONGEABLE QU'À DES DÉCORATIONS COMPATIBLES DU MÊME TYPE OU DE LA MÊME SÉRIE ET AVANT LES MÊMES CARACTÉRISTIQUES ET UTILISANT EXCLUSIVEMENT LES CONNECTEURS FOURNIS. / CONTRÔLER ATTENTIVEMENT SUR L'EMBALLAGE OU SUR L'ÉTIQUETTE APPOSÉE SUR LA DÉCORATION LA COMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES DÉCORATIONS AINSI QUE LE NOMBRE MAXIMUM DE DÉCORATIONS POUVANT ÊTRE RELIÉES À CELLE-CI. / AMPOULES NON REMPLAÇABLES. / APPAREIL APPARTENANT À LA CLASSE O (SANS RISQUE) OU 1 (FAIBLE RISQUE) SELON LA NORME EN 62471:2008 ET IEC 62471:2006. / FONCTIONNE AVEC DES PILES À INSÉRER DANS LE COMPARTIMENT À PILES. / LIRE LES INDICATIONS CONCERNANT LE NOMBRE ET LE TYPE DE PILES À UTILISER FIGURANT SUR L'EMBALLAGE OU SUR L'ÉTIQUETTE APPOSÉE SUR LA DÉCORATION. / NE PAS COURT-CIRCUITER LES BORNES D'ALIMENTATION. / EN CAS D'UTILISATION DE PILES RECHARGEABLES, LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS DES PILES ET DU CHARGEUR. / IL EST RECOMMANDÉ D'ENLEVER LES PILES AVANT DE RANGER DÉFINITIVEMENT LA DÉCORATION, AFIN D'ÉVITER DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES FUITES D'ACIDE DES PILES. / NE PAS MÉLANGER DES PILES USÉES AVEC DES PILES NEUVES. / NE PAS MÉLANGER DES PILES NORMALES AVEC DES PILES RECHARGEABLES. / UTILISER DES PILES DE BONNE QUALITÉ. / NE PAS UTILISER DE BATTERIES AU LITHIUM SAUF INDICATION SPÉCIFIQUE SUR L'EMBALLAGE ET/OU ÉTIQUETTE DE MARQUE. / LA DÉCORATION LUMINEUSE EST FOURNIE SANS PORTE-PILES. N'UTILISER QU'UN PORTE-PILES (VENDU SÉPARÉMENT) INDIQUÉ COMME COMPATIBLE SUR L'EMBALLAGE ET/OU SUR L'ÉTIQUETTE APPOSÉE SUR LA DÉCORATION LUMINEUSE. / DANS LES CAS OÙ LA DIRECTIVE DEEE EST APPLICABLE: LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE), MARQUÉS AVEC LE SYMBOLE DE LA POUBELLE BARRÉE, DOIVENT ÊTRE SOUMIS À LA COLLECTE SÉPARÉE ET PAS JETÉS AVEC LES DÉCHETS MUNICIPAUX NON TRIÉS, EN S'INFORMANT AUPRÈS DES DISTRIBUTEURS OU DES AUTORITÉS LOCALES SUR LES SYSTÈMES DE REPRISE ET DE COLLECTE À DISPOSITION. UNE ÉLIMINATION ADÉQUATE DES DEEE PERMET LE RÉEMPLOI ET LE RECYCLAGE DES

MATÉRIAUX ET DES COMPOSANTS ET ELLE AIDE À PRÉVENIR DES EFFETS NÉGATIFS SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ HUMAINE EN RAISON DE L'ÉVENTUELLE PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES À LEUR INTÉRIEUR. / CE PRODUIT EST UNE DÉCORATION LUMINEUSE DE NOËL ET NON PAS UN APPAREIL CONÇU POUR L'ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE. / RANGER LE PRODUIT DANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE APRÈS SON EMPLOI POUR MIEUX LE CONSERVER. / LIRE LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LES AVERTISSEMENTS FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE APPOSÉE SUR LE CORDON D'ALIMENTATION ET/OU SUR LA DÉCORATION. / CONSERVER L'EMBALLAGE D'ORIGINE ET LES INSTRUCTIONS POUR TOUTE CONSULTATION FUTURE, CAR ILS FOURNISSENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

MODE D'EMPLOI: SORTIR DÉLICATEMENT LA DÉCORATION LUMINEUSE DE SON EMBALLAGE. LA DÉROULER AUTANT QUE POSSIBLE ENTIÈREMENT ET LA PLACER DIRECTEMENT À L'ENDROIT SOUHAITÉ. / INSÉRER LES PILES : 1) ÔTER LE COUVERCLE DU PORTE-PILES EN LE DÉBLOQUANT (DÉVISSER LES VIS DE SÉCURITÉ ÉVENTUELLES SI PRÉVUES). / 2) INSÉRER LES PILES EN RESPECTANT LA POLARITÉ (LES SYMBOLES + ET - DES PILES DOIVENT COÏNCIDER AVEC CEUX DU PORTE-PILES). / 3) RÉFÉRER LE PORTE-PILES EN OPÉRANT EN ORDRE INVERSE DU POINT 1. / SI PRÉSENTES, SUIVRE LES INDICATIONS POUR L'ALLUMAGE FIGURANT SUR L'EMBALLAGE. / SI DOTÉE D'UN DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE POUR JEUX DE LUMIÈRE (CONTRÔLEUR), APPUYER PLUSIEURS FOIS SUR LE BOUTON POUR SÉLECTIONNER L'EFFET LUMINEUX DÉSIRÉ. / NE PAS LAISSER FONCTIONNER INUTILEMENT LA DÉCORATION LUMINEUSE. IL EST RECOMMANDÉ DE VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DE LA DÉCORATION LUMINEUSE AVANT SON INSTALLATION. SI UN COMPOSANT QUELCONQUE NE FONCTIONNE PAS, CELA DÉPEND PROBABLEMENT DU MAUVAIS BRANCHEMENT DE SON CONNECTEUR. LE CAS ÉCHÉANT, EXTRAIRE LE CONNECTEUR (Figure 1), LE TOURNER DE 180° (Figure 2) ET L'INSÉRER À NOUVEAU (Figure 3).

INSTRUCTIONS POUR RALLONGE: 1) DÉSACTIVER LA DÉCORATION LUMINEUSE. 2) DÉVISSER LE BOUCHON DE SÉCURITÉ À L'EXTRÉMITÉ DE LA DÉCORATION À RALLONGER (Figure A). 3) SI PRÉVUS, DÉPOSER LE PORTE-PILES ET LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA RALLONGE, EN DÉVISSANT LE CONNECTEUR À VIS (Figure B). 4) VISSER LA PARTIE FINALE ET LA PARTIE INITIALE DES DEUX DÉCORATIONS (Figure C). 5) ATTENTION : AVANT DE DÉVISSER LES BOUCHONS ET/OU BAGUES, DÉPOSER LES ÉVENTUELLES GAINES D'ISOLATION; AVANT L'EMPLOI, VÉRIFIER ATTENTIVEMENT QUE TOUTES LES CONNEXIONS ET LE BOUCHON FINAL DE LA DÉCORATION SOIENT BIEN SERRÉS ET ISOLÉS; RÉTABLIR L'ISOLATION DES CONNEXIONS EN UTILISANT DES GAINES D'ISOLATION NEUVES, SI CONTENUES DANS L'EMBALLAGE, OU D'AUTRES MATIÈRES ISOLANTES D'UNE EFFICACITÉ SIMILAIRE. 6) ATTENTION : NE JAMAIS DÉPASSER LE NOMBRE MAXIMUM DE RALLONGES INDIQUÉ SUR L'EMBALLAGE.

ES

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DEL USO: NO ENCIENDA LA DECORACIÓN LUMINOSA CUANDO AÚN ESTÉ EN EL EMBALAJE. / NO DEJE ENCENDIDA LA DECORACIÓN LUMINOSA SI ESTÁ ENROLLADA O EN CUALQUIER OTRA CONDICIÓN QUE LIMITE LA AIREACIÓN Y LA DISIPACIÓN DEL CALOR. / DESCONECTE LA DECORACIÓN LUMINOSA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN EN ELLA. / EVITE QUE LOS MATERIALES AISLANTES SE DETERIOREN Y CONTROLE SU ESTADO ANTES DEL USO. / SI SE DAÑA ALGÚN COMPONENTE QUE NO PUEDA SUSTITUIRSE POR UN RECAMBIO ORIGINAL, NO INTENTE REPARAR LA DECORACIÓN LUMINOSA NI LA VUELVA A UTILIZAR PORQUE PODRÍA SER PELIGROSO. / NO ES UN JUGUETE SINO UNA DECORACIÓN NAVIDEÑA QUE DEBE SER UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAS ADULTAS. / LA DECORACIÓN LUMINOSA NO SE SUSTENTA POR SÍ MISMA; NO LA SOMETEA A CARGAS, TRACCIONES O TENSIONES ESTRUCTURALES; SI SE UTILIZA COLGADA, DEBE SOSTENERSE CON CABLES O SOPORTES. EL CABLE FLEXIBLE EXTERIOR DE ESTA DECORACIÓN LUMINOSA NO ES SUSTITUIBLE; SI EL CABLE SE DAÑA, LA DECORACIÓN SE DEBE DESHACER. / DECORACIÓN LUMINOSA PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. / NO SUMERJA LA DECORACIÓN LUMINOSA EN NINGÚN LÍQUIDO. / ANTES DEL USO, COMPRUEBE QUE TODAS LAS CONEXIONES DE LA DECORACIÓN LUMINOSA ESTÉN BIEN FIJADAS Y AISLADAS. / ATENCIÓN: NO UTILICE ESTA DECORACIÓN LUMINOSA SI LAS JUNTAS NO ESTÁN EN SU POSICIÓN. / CONTROLE ATENTAMENTE QUE LOS POSIBLES CONECTORES ESTÉN PROVISITOS DE ANILLO AISLANTE Y TENGAN LA TUERCA DE CIERRE BIEN APRETADA. / DECORACIÓN LUMINOSA PROLONGABLE, CONECTAR SOLO A DECORACIONES COMPATIBLES, DEL MISMO TIPO-SERIE Y CON IGUALES CARACTERÍSTICAS, EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE LOS CONECTORES SUMINISTRADOS. / VERIFIQUE ATENTAMENTE, EN EL EMBALAJE O EN LA ETIQUETA APLICADA A LA DECORACIÓN, LA COMPATIBILIDAD CON OTRAS DECORACIONES Y EL NÚMERO MÁXIMO DE DECORACIONES QUE SE PUEDEN CONECTAR ENTRE SÍ. / LÁMPARAS NO REEMPLAZABLES. / APARATO PERTENECIENTE AL GRUPO DE RIESGO EXENTO O 1 SEGÚN EN 62471:2008 E IEC 62471:2006. / FUNCIONA CON PILAS QUE SE DEBEN INTRODUCIR EN EL PORTAPILAS. / VEA LAS INDICACIONES SOBRE EL TIPO Y LA CANTIDAD DE PILAS NECESARIAS EN EL EMBALAJE O EN LA ETIQUETA APLICADA A LA DECORACIÓN. / NO CORTOCIRCUITE LOS BORNES DE ALIMENTACIÓN. / SI UTILIZA PILAS RECARGABLES, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PARA LAS PILAS Y EL CARGADOR. / CUANDO EL APARATO DEJE DE UTILIZARSE, SE ACONSEJA QUITARLE LAS PILAS PARA EVITAR DAÑOS CAUSADOS POR PÉRDIDAS DE ÁCIDO. / NO MEZCLE PILAS USADAS Y NUEVAS. / NO MEZCLE PILAS NORMALES Y RECARGABLES. / UTILICE PILAS DE BUENA CALIDAD. / NO USAR BATERÍAS DE LITIO SI NO ESTÁ EXPRESAMENTE INDICADO EN LA PRESENTACIÓN Y/O ETIQUETA DE LA MARCA DEL PRODUCTO. / LA DECORACIÓN LUMINOSA NO INCLUYE EL PORTAPILAS NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. / UTILICE SOLO UN PORTAPILAS (ADQUIRIDO POR SEPARADO) INDICADO COMO COMPATIBLE EN EL EMBALAJE O EN LA ETIQUETA APLICADA A LA DECORACIÓN LUMINOSA. / CUANDO SEA APLICABLE LA NORMATIVA RAEE: LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (DE AHORA EN ADELANTE, RAEE), MARCADOS POR EL SÍMBOLO DEL CUBO DE BASURA TACHADO, NO DEBEN DESECHARSE JUNTO CON LA BASURA DOMÉSTICA SINO QUE DEBEN SEPARARSE PARA SU RECLAJE. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SISTEMAS DE RECOGIDA Y RECLAJE, CONTACTAR CON LOS DISTRIBUIDORES DEL PRODUCTO O CON EL AYUNTAMIENTO. LA CORRECTA ELIMINACIÓN DE LOS RAEE PERMITE REUTILIZAR Y RECICLAR LOS MATERIALES Y LOS COMPONENTES Y AYUDA A PREVENIR EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE Y EN LA SALUD HUMANA, DEBIDOS A LA POSIBLE PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN SU INTERIOR. / ESTE PRODUCTO NO ES UN APARATO DISEÑADO PARA ILUMINAR AMBIENTES SINO UNA DECORACIÓN LUMINOSA NAVIDEÑA. / TRAS EL USO, GUARDE EL PRODUCTO EN SU EMBALAJE PARA UNA MEJOR CONSERVACIÓN. / VEA LOS DATOS TÉCNICOS Y LAS ADVERTENCIAS QUE FIGURAN EN LA ETIQUETA APLICADA AL CABLE DE ALIMENTACIÓN O A LA DECORACIÓN. / EL EMBALAJE Y LA HOJA DE INSTRUCCIONES CONTIENEN INFORMACIONES IMPORTANTES; CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

INSTRUCCIONES DE USO: EXTRAIGA CUIDADOSAMENTE LA DECORACIÓN LUMINOSA DEL EMBALAJE, EXTÍENDALA POR COMPLETO SI ES POSIBLE Y UBÍQUELA EN LA POSICIÓN DESEADA. / COLOQUE LAS PILAS: 1) DESBLOQUEE Y QUITE LA TAPA DEL PORTAPILAS (EXTRAIGA LOS TORNILLOS DE SEGURIDAD SI LOS HAY). / 2) COLOQUE LAS PILAS RESPETANDO LA POLARIDAD (LOS SÍMBOLOS + Y - DE LAS PILAS DEBEN COINCIDIR CON LOS DEL PORTAPILAS). / 3) CIERRE EL PORTAPILAS EN ORDEN CONTRARIO AL INDICADO EN EL PUNTO 1. / LEA LAS INDICACIONES PARA EL ENCENDIDO SI FIGURAN EN EL EMBALAJE. / SI ESTÁ DOTADA DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA EFECTOS DE LUZ SELECCIONABLES (CONTROLADOR), PULSE REPETIDAMENTE EL BOTÓN DEL CONTROLADOR PARA SELECCIONAR EL EFECTO DESEADO. / NO DEJE LA DECORACIÓN LUMINOSA EN FUNCIONAMIENTO INÚTILMENTE. VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO DE LA DECORACIÓN LUMINOSA ANTES DE INSTALARLA. SI ALGÚN COMPONENTE NO FUNCIONA, PUEDE SER QUE EL CONECTOR RESPECTIVO NO ESTÉ BIEN INSERTADO. EN TAL CASO, EXTRAIGA EL CONECTOR (Figura 1), GIRELO 180° (Figura 2) E INTRODÚZCALO OTRA VEZ (Figura 3).

INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAR DECORACIONES: 1) APAGUE LA DECORACIÓN LUMINOSA. 2) DESENROSQUE EL TAPÓN DE SEGURIDAD DEL EXTREMO DE LA DECORACIÓN QUE DESEE PROLONGAR (Figura A). 3) SI ESTÁN PRESENTES, QUITE EL PORTAPILAS Y EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA DECORACIÓN QUE VA A AÑADIR, TRAS DESENROSQUE EL CONECTOR DE TORNILLO (Figura B). 4) ENROSQUE LA PARTE FINAL DE UNA DECORACIÓN EN LA PARTE INICIAL DE LA OTRA (Figura C). 5) ATENCIÓN: ANTES DE DESENROSCAR TAPONES O TUERCAS, QUITE LAS FUNDAS AISLANTES EXTERNAS SI ESTÁN PRESENTES; ANTES DEL USO, CONTROLE ATENTAMENTE QUE TODAS LAS CONEXIONES Y EL TAPÓN FINAL DE LA DECORACIÓN ESTÉN BIEN APRETADOS Y AISLADOS; REESTABLEZCA EL AISLAMIENTO DE LAS CONEXIONES CON FUNDAS NUEVAS, SI SE INCLUYEN EN EL EMBALAJE, O CON OTRO MATERIAL AISLANTE IDÓNEO. 6) ATENCIÓN: NO SUPERE EL NÚMERO MÁXIMO DE DECORACIONES COMBINABLES QUE SE INDICA EN EL EMBALAJE.

NL

DE INSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN AANDACHTIG DOORLEZEN VOOR HET GEBRUIK: DE SIERVERLICHTING NIET AANZETTEN WANNEER ZU NOG IN DE VERPAKKING ZIT. / DE SIERVERLICHTING NIET AAN LATEN WANNEER ZE NOG OPGEROLD IS OF IN ELKE ANDERE TOESTAND WAARIN DE BELUCHTING EN WARMTEAFVOER BEPERKT ZIJN. / DE SIERVERLICHTING UITZETTEN ALVORENS WELKE HANDELING DAN OOK ER OP TE GAAN UITVOEREN. / VOORKOMEN DAT DE ISOLATIEMATERIALEN VAN KwalITEIT VERSLECHTEREN EN DE TOESTAND ERVAN VOOR HET GEBRUIK CONTROLEREN. / ALS ER EEN ONDERDEEL VAN DE SIERVERLICHTING BESCHADIGD IS DAT NIET KAN WORDEN VERVANGEN DOOR ORIGINELEVERVANGINGSONDERDELEN, MAG DE SIERVERLICHTING NIET WORDEN GEREPAREERD EN NIET MEER WORDEN GEBRUIKT WANT DAT ZOU GEVAARLIJ KUNNEN ZIJN. / DIT IS GEEN SPEELGOED MAAR EEN KERSTVERSIERING, DIE UITSLUITEND GESCHIKT IS VOOR GEBRUIK DOOR VOLWASSENEN. / DE SIERVERLICHTING IS NIET DRAGEND, HAAR NIET BLOOTSTELLEN AAN STRUCTURELE BELASTINGEN, TREKKRACHTEN OF SPANNINGEN; ALS ZU WORDT OPGEHANGEN MOET ZE WORDEN ONDERSTEUND DOOR KABELS OF DRAAGSTRUCTUREN. DE EXTERNE FLEXIBELE KABEL VAN DEZE SIERVERLICHTING MAG NIET WORDEN VERVANGEN. ALS DE KABEL BESCHADIGD RAAKT, MOET DE SIERVERLICHTING WORDEN VERNIETIGD. / SIERVERLICHTING VOOR GEBRUIK BINNEN- EN BUITENSHUS. / DE SIERVERLICHTING NOOIT ONDERMOMPELEN IN VLOEISTOF. / VOOR HET GEBRUIK VERZEKEREN DAT ALLE VERBINDINGEN VAN DE SIERVERLICHTING GOED VASTZITTEN EN GEÏSOLEERD ZIJN. / LET OP: DEZE SIERVERLICHTING MAG NIET WORDEN GEBRUIKT WANNEER DE AFDICHTINGEN NIET OP HUN PLAATS ZITTEN. / AANDACHTIG CONTROLEREN OF EVENTUELE CONNECTORS VOORZIEN ZIJN VAN EEN ISOLATIERING EN OF DE SLUITING ERVAN GOED VASTGEDRAAIEN IS. / VERLENGBARE SIERVERLICHTING, ALLEEN VERBINDEN MET COMPATIBELE VERSIERINGEN VAN HETZELFDE TYPE/SERIE, MET DEZELFDE KENMERKEN, UITSLUITEND DOOR MIDDEL VAN DE MEEGELIVERDE CONNECTORS. / ZORGVULDIG OP DE VERPAKKING EN/OF OP HET ETIKET DAT OP DE VERSIERING ZIT, DE COMPATIBILITEIT MET ANDERE VERSIERINGEN CONTROLEREN EN/OF HET MAXIMUMAANTAL VERSIERINGEN DAT MET ELKAAR KAN WORDEN VERBONDEN. / NIET-VERVANGBARE LAMPJES. / APPARAAT BEHORENDE TOT RISICOGROEP GEEN OF 1 VOLGENS EN 62471:2008 EN IEC 62471:2006. / FUNCTIONEERT OP BATTERIJEN DIE IN DE BATTERIJRUIMTE MOETEN WORDEN GEPLAATST. / DE AANWIJZINGEN RAADPLEGEN BETREFFENDE HET AANTAL EN TYPE BATTERIJEN DAT GEBRUIKT MOET WORDEN OP DE VERPAKKING EN/OF HET ETIKET DAT OP DE VERSIERING ZIT. / DE VOEDINGSKLEMMEN NIET KORTSLUITEN. / ALS ER OPLAADBARE BATTERIJEN WORDEN GEBRUIKT, DE INSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN VAN DE BATTERIJEN EN DE OPLADER AANDACHTIG LEZEN. / GEADVISEERD WORDT DE BATTERIJEN AAN HET EINDE VAN DE GEBRUIKSPERIODE WEG TE HALEN, OM SCHADE DOOR ZUIR DAT UIT DE BATTERIJEN LEKT TE VERMIDDEN. / GEEN GEBRUIKTE EN NIEUWE BATTERIJEN SAMEN GEBRUIKEN. / GEEN NORMALE EN OPLAADBARE

BATTERIJEN SAMEN GEBRUIKEN. / BATTERIJEN VAN GOEDE KWALITEIT GEBRUIKEN. / GEEN LITHIUM BATTERIJEN GEBRUIKEN, TENZU UITDRUKKELIJK VERMELD OP DE VERPAKKING EN/OF OP HET MARKERINGSLABEL VAN HET PRODUCT. / DE SIERVERLICHTING BEVAT NIET DE BATTERIJHOUDER DIE NODIG IS OM HAAR TE LATEN WERKEN. ALLEEN VOEDEN MET EEN BATTERIJHOUDER (APART VERKRIJGBAAR) WAARVAN OP DE VERPAKKING EN/OF OP HET ETIKET OP DE SIERVERLICHTING AANGEGEVEN IS DAT HUI COMPATIBEL IS. / WAAR DE AEEA-NORM VAN TOEPASSING IS: AFVAL VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (HIERNA TE NOEMEN: AEEA), GEMARKEERD DOOR HET SYMBOOL VAN DE DOORGEKRUISTE AFVALBak, MOET GESCHIEDEN WORDEN INGEZAMELD EN MAG NIET WORDEN VERWERKT MET GEMENGD STEDELIJ AFVAL. INFORMEER BIJ UW DISTRIBUTEURS OF BIJ DE BETREFFENDE INSTANTIES VAN DE GEMEENTE WAAR U WOONT NAAR DE BESCHIKBARE AFHAAL- EN INZAMELDIENSTEN. DOOR EEN CORRECTE VERWERKING VAN AEEA KUNNEN MATERIALEN EN COMPONENTEN OPNIEUW WORDEN GEBRUIKT OF GERECYCLED WORDEN. EN WORDT TEVENS BIJGEDRAGEN AAN HET VOORKOMEN VAN NEGATIEVE GEVOLGEN VOOR HET MILIEU EN DE MENSELIJKE GEZONDHEID DOOR DE EVENTUELE AANWEZIGHEID VAN GEEVAARLIJKE STOFFEN DIE DIT AFVAL BEVAT. / DIT PRODUCT IS NIET ONTWERPEN VOOR DE VERLICHTING VAN RIJMTEN, MAAR IS EEN LICHTGEVENDE KERSTVERSIERING. / HET PRODUCT NA HET GEBRUIK OBERGEN IN ZIJN OORSPRONKELIJKE VERPAKKING, VOOR EEN BETERE CONSERVERING. / DE TECHNISCHE GEGEVENS RAADPLEGEN EN DE AANWIJZINGEN OP HET ETIKET DAT OP DE VOEDINGSKABEL EN/OF OP DE VERSIERING ZIT. / DE VERPAKKING EN HET INSTRUCTIEBLAD BEWAREN, DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE DIE IN DE TOEKOMST BESCHIKBAAR MOETEN BLIJVEN VOOR RAADPLEGING.

GEBRUIKSIINSTRUCTIES: DE SIERVERLICHTING VOORZICHTIG UIT DE VERPAKKING HALEN, INDIEN MOGELIJK HELEMAAL AFROLLEN EN IN DE GEWENSTE POSITIE PLAATSEN. / DE BATTERIJEN PLAATSEN: 1) HET DEKSEL VAN DE BATTERIJRUIMTE WEGHALEN DOOR DE BLOKKERING TE VERVUUDEREN (INDIEN AANWEZIG, EVENTUELE VEILIGHEIDSSCHROEVEN LOSDRAAIEN). / 2) DE BATTERIJEN PLAATSEN MET DE POLEN AAN DE JUISTE KANT (DE SYMBOLEN + EN - VAN DE BATTERIJEN MOETEN OVEREENSTEMMEN MET DE SYMBOLEN VAN DE BATTERIJHOUDER). / 3) DE BATTERIJHOUDER SLUITEN DOOR DE HANDELINGEN VAN PUNT 1 OMGEKEERD UIT TE VOEREN. / WAAR AANWEZIG, DE AANWIJZINGEN VOOR ACTIVERING OP DE VERPAKKING RAADPLEGEN. / INDIEN ER EEN ELEKTRONISCHE VOORZIENING AANWEZIG IS VOOR DE SELECTIE VAN LICHTSPLENNEN (CONTROLLER), DE KNOP VAN DE CONTROLLER MEERDERE KEREN INDRUKKEN OM HET GEWENSTE LICHTEFFECT TE KIEZEN. / DE SIERVERLICHTING NIET ONNODIG IN WERKING LATEN. GEADVISEERD WORDT DE WERKING VAN DESIERVERLICHTING TE CONTROLEREN ALVORENS HAARTE INSTALLEREN. ALS EEN VAN DE COMPONENTEN NIET WERKT, IS DE CONNECTOR ERVAN WAARSCHIJNLIJK VERKEERD VERBONDEN. IN DAT GEVAL DE CONNECTOR NAAR BUITEN TREKKEN (Afbeelding 1), HEM 180° DRAAIEN (Afbeelding 2) EN HEM OPNIEUW INSTEKEN (Afbeelding 3).

INSTRUCTIES VOOR DE VERLENGING: 1) DE SIERVERLICHTING UITZETTEN. 2) DE VEILIGHEIDSDOP LOSSCHROEVEN AAN HET EINDE VAN DE VERSIERING DIE U WILT VERLENGEN (Afbeelding A). 3) INDIEN AANWEZIG, DE BATTERIJHOUDER EN DE VOEDINGSKABEL VAN DE VERSIERING DIE U WILT TOEVOEGEN VERVUUDEREN DOOR DE SCHROEFCONNECTOR LOS TE DRAAIEN (Afbeelding B). 4) HET LAATSTE DEEL EN HET EERSTE DEEL VAN DE TWEE VERSIERINGEN VASTSCHROEVEN (Afbeelding C). 5) LET OP: ALVORENS DOPPEN EN/OF RINGEN LOS TE SCHROEVEN MOETEN ALLE EXTERNE ISOLATIEMUZZEN WORDEN VERVUUDERD; VOOR HET GEBRUIK AANDACHTIG CONTROLEREN OF ALLE VERBINDINGEN EN DE EINDDOP VAN DE VERSIERING GOED VASTZITTEN EN GEÏSOLEERD ZIJT. DE ISOLATIE VAN DE VERBINDINGEN HERSTELLEN MET NIEUWE EXTERNE AFDICHTINGEN, INDIEN DEZE IN DE VERPAKKING ZITTEN, OF ANDER GESCHIKT ISOLATIEMATERIAAL. 6) LET OP: HET MAXIMUM AANTAL VERLENGBARE VERSIERINGEN DAT OP DE VERPAKKING VERMELD STAAT NIET OVSCHRIJDEN.

BG

ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ СВЕТИЛННАТА ДЕКОРАЦИЯ, КОГАТО ТЯ СЕ НАМИРА В НЕИНАТА ОПАКОВКА. / НЕ ОСТАВЯЙТЕ ВКЛЮЧЕНА СВЕТИЛННАТА ДЕКОРАЦИЯ, АКО ВСЕ ОЩЕ Е НАВИТА ИЛИ В КАКВОТО И ДА Е ДРУГО СЪСТОЯНИЕ, КОЕТО ОГРАНИЧАВА НЕИНАТА АЕРАЦИЯ И ОТСИРНАВАНАТА ОТ ПУЛИНА. / ИЗКЛЮЧЕТЕ СВЕТИЛННАТА ДЕКОРАЦИЯ ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА КАКВАТО И ДА Е ОПЕРАЦИЯ ПО НЕЯ. / ДА СЕ ИЗБЯГВА ВЪЛШАВАНЕТО НА СЪСТОЯНИЕТО НА ИЗОЛАЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ И ДА СЕ ПРОВЕРЯВА ТЯХНОТО СЪСТОЯНИЕ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ. / В СЛУЧАЙ, ЧЕ СВЕТИЛННАТА ДЕКОРАЦИЯ Е ПОВРЕДЕНА В НЯКОЯ НЕИНА ЧАСТ, КОЯТО НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАМЕНИ С ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, СВЕТИЛННАТА ДЕКОРАЦИЯ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОПРАВЯ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПОВЕЧЕ, ТЪЙ КАТО МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ ОПАСНА. / СВЕТИЛННАТА ДЕКОРАЦИЯ НЕ Е ИГРЧКА, А ПРЕДСТАВЛЯВА НОВОГОДИШНА ДЕКОРАЦИЯ, ПОДХОДЯЩА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ СЪМО ОТ ВЪЗРАСТНИ ХОРА. / СВЕТИЛННАТА ДЕКОРАЦИЯ НЕ Е НОЩЕЦА, ДА НЕ СЕ ПОДЛАГА НА НАТОВАРВАНЯ, ТЕПЛЕНИЯ ИЛИ СТРУКТУРНИ НАПРЕЖЕНИЯ; АКО Е ОКАЧЕНА ТРЯБВА ДА СЕ ПОДДЪРЖА ОТ КАБЕЛИ ИЛИ НОЩЕЦИ СТРУКТУРИ. ВЪНШНИЙ ГЪВКАВ КАБЕЛ НА ТАЗИ СВЕТИЛНА ДЕКОРАЦИЯ НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАМЕНИ, АКО КАБЕЛЪТ Е ПОВРЕДЕН, СВЕТИЛННАТА ДЕКОРАЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ УНИЩОЖИ. / СВЕТИЛНА ДЕКОРАЦИЯ ЗА ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ИЗПОЛЗВАНЕ. / ДА НЕ СЕ ПОТОПЯВА СВЕТИЛНАТА ДЕКОРАЦИЯ В ТЕЧНИ АГЕНТИИ. / ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ВРЪЗКИ НА СВЕТИЛННАТА ДЕКОРАЦИЯ СА ДОБРЕ ЗАКРЕПЕНИ И ИЗОЛИРАНИ. / ВНИМАНИЕ: ТАЗИ СВЕТИЛНА ДЕКОРАЦИЯ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА, КОГАТО ОБВИКВИТЕ НЕ СА ПОСТАВЕНИ НА МЯСТО. / ДА СЕ ПРОВЕРИ ВНИМАТЕЛНО ДАЛИ ЕВЕНТУАЛНИТЕ КОНЕКТОРИ СА СНАБДЕНИ С ИЗОЛАЦИОННИ ПРЪСТЕН И ДАЛИ ЗАТВАРЯЩИЯ ПРЪСТЕН Е ДОБРЕ ЗАТЕГНАТ. / УДЪЛЖАВАЩА СЕ СВЕТИЛНА ДЕКОРАЦИЯ, ДА СЕ СВЪРЗВА САМО СЪС СЪВМЕСТИМИ ДЕКОРАЦИИ, ОТ СЪЩИЯ ТИП ИЛИ СЕРИЯ, С ЕДНАКВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЕДИНСТВЕНО ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КОНЕКТОРИ. / ПРОВЕРЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЪВМЕСТИМОСТТА С ДРУГИ ДЕКОРАЦИИ И/ИЛИ МАКСИМАЛНИЯ БРОЙ ДЕКОРАЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ВЗАИМНО СВЪРЗАНИ, ПОСОЧЕН ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И/ИЛИ ЕТИКЕТА, ПОСТАВЕН НА ДЕКОРАЦИЯТА. / КРУШКИ, КОИТО НЕ СЕ ЗАМЕНЯТ. / УРЕДЪТ ПРИНАДЛЕЖИ КЪМ РИСКОВ КЛАС 1 ИЛИ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В РИСКОВ КЛАС, СЪГЛАСНО EN 62471:2008 И IEC 62471:2006. / ФУНКЦИОНИРА С БАТЕРИИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАВЯТ В ГНЕЗДОТО ЗА БАТЕРИИ. / ПРОЧЕТЕТЕ УКАЗАНИЯТА ОТНАСЯЩИ СЕ ДО БРОЯ И ТИПА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ, ПОСОЧЕНИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И/ИЛИ ЕТИКЕТА ПОСТАВЕН НА ДЕКОРАЦИЯТА. / ДА НЕ СЕ СЪЗДАВА КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ ОКОЛО ЗАХРАНВАЩЕТА КЛЕМ. / АКО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗАРЕЖДАЩИ СЕ БАТЕРИИ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА НА БАТЕРИИТЕ И НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО. / ПРЕПОРЪЧВА СЕ, ДА СЕ ИЗВАДИ БАТЕРИЯТА В КРАЯ НА ПЕРИОДА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ВРЕДИ, ПРИЧИНИЕНИ ОТ ИЗПИТЧЕНА НА КИСЛИНИ ИЛИ ОТ СЪЩИТЕ. / ДА НЕ СЕ СМЕСВАТ НОВИ И ИЗПОЛЗВАНИ БАТЕРИИ. / ДА НЕ СЕ СМЕСВАТ НОРМАЛНИ И ЗАРЕЖДАЩИ СЕ БАТЕРИИ. / ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ БАТЕРИИ. / НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЛИТИЕВО БАТЕРИИ, АКО НЕ Е ИЗРИЧНО УКАЗАНО ВЪРХУ ОПАКОВКАТА ИЛИ ЕТИКЕТА НА МАРКИРОВКА НА ПРОДУКТА. / СВЕТИЛННАТА ДЕКОРАЦИЯ НЕ ВКЛЮЧАВА ГНЕЗДО ЗА БАТЕРИИ, НЕОБХОДИМИ ЗА НЕЙНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ. ДА СЕ ЗАХРАНВА ЕДИНСТВЕНО С ГНЕЗДО ЗА БАТЕРИИ (КОЕТО СЕ ЗАКУПВА ОТДЕЛНО) И, КОЕТО Е ПОСОЧЕНО КАТО СЪВМЕСТИМО ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И/ИЛИ ЕТИКЕТА ПОСТАВЕН НА СВЕТИЛНАТА ДЕКОРАЦИЯ. / КЪДЕТО Е ПРИЛОЖИМА ДИРЕКТИВАТА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ОЕО): ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (НАРИЧАНИ ПО-НАТАТЪК ОЕО), ОТБЕЛЪЗВАНИ СЪС СИМВОЛА - КОНТЕЙНЕР ЗА ОТПАДЪЦИ, ЗАЧЕРТАН С ДВЕ КЪРТОСАНИ ЛИНИИ - ПОДЛЕЖАТ НА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗХВЪРЛЯТ КАТО СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ИНФОРМИРАКИ СЕ ПРИ ДИСТРИБУТОРИТЕ ИЛИ ОБЩИНАТА ПО МЕСТОЖИТЕЛСТВО (МЕСТНИА ОБЩНСКИ ПУНКТ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ) ОТНОСНО НАЛИЧНИТЕ СИСТЕМИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ. ПОДХОДЯЩОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОЕО ПОЗВОЛЯВА ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТНОВО И РЕЦИКЛИРАНЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ И КОМПОНЕНТИТЕ И ДОПРИНАСЯ ЗА ПРЕДОТВАРЯВАНЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЕФЕКТИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ. ДЪЛЖАЩИ СЕ НА ЕВЕНТУАЛНО СЪДЪРЖАЩИ СЕ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ТАКОВА ОБОРУДВАНЕ. / ТАЗИ ПРОДУКТ НЕ Е УРЕД, КОЙТО Е ПРОЕКТИРАН ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ, А Е СВЕТИЛНА ДЕКОРАЦИЯ. / СЛЕД УПОТРЕБА, ПОСТАВЕТЕ ПРОДУКТА В НЕГОВАТА ОПАКОВКА, ЗА ЕДНО ПО-ДОБРО СЪХРАНЕНИЕ. / КОНСУЛТИРАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДАННИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА ПОСОЧЕНИ НА ЕТИКЕТА, ПОСТАВЕН ВЪРХУ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ И/ИЛИ ДЕКОРАЦИЯТА. / СЪХРАВЯВАЙТЕ ОПАКОВКАТА И ЛИСТА С ИНСТРУКЦИИ, КОИТО СЪДЪРЖАТ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА: ИЗВАДЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СВЕТИЛННАТА ДЕКОРАЦИЯ ОТ ОПАКОВКАТА, АКО Е ВЪЗМОЖНО, РАЗВИЙТЕ Я НАПЪЛНО И Я ПОСТАВЕТЕ НА ЖЕЛАНОТО МЯСТО. / ПОСТАВЕТЕ БАТЕРИИТЕ: 1)

СВАЛЕТЕ КАПАКА НА ГНЕЗДОТО ЗА БАТЕРИИ, КАТО РАБОТИТЕ СЪС СЪОТВЕТНИЯ ЗАСТОПОРЯВАЩ ЕЛЕМЕНТ (АКО СА НАЛИЧНИ, РАЗВИЙТЕ ЕВЕНТУАЛНИ ПРЕДПАЗНИ ВИНТОВЕ). / 2) ПОСТАВЕТЕ БАТЕРИИТЕ, КАТО СПАЗВАТЕ ПРАВИЛНАТА ПОЛЯРНОСТ (СИМВОЛИТЕ + И - НА БАТЕРИИТЕ ТРЯБВА ДА СЪВПАДАТ С ТЕЗИ НА ГНЕЗДОТО ЗА БАТЕРИИ). / 3) ЗАТВОРЕТЕ ГНЕЗДОТО ЗА БАТЕРИИ ПО ОБРАТЕН РЕД НА ТОЗИ, ПОСОЧЕН В ТОЧКА 1. / КЪДЕТО СА НАЛИЧНИ, КОНСУЛТИРАЙТЕ УПЪТВАНИЯТА ЗА АКТИВИРАНЕ, ПОСОЧЕНИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА. / АКО ДЕКОРАЦИЯТА Е СНАБДЕНА С ЕЛЕКТРОННО УСТРОЙСТВО ЗА СВЕТИЛНИ И ГИРИ (КОНТРОЛЕР), НАТИСНЕТЕ НЕКОЛКОКРАТНО БУТОНА, ЗА ДА ИЗБЕРЕТЕ ЖЕЛАНЯ СВЕТИЛЕН ЕФЕКТ. / НЕ ОСТАВЯЙТЕ СВЕТИЛННАТА ДЕКОРАЦИЯ ДА ФУНКЦИОНИРА, КОГАТО ТОВА НЕ Е НУЖНО. ПРЕПОРЪЧВА СЕ, ДА СЕ ПРОВЕРИ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СВЕТИЛНАТА ДЕКОРАЦИЯ ПРЕДИ НЕЙНОТО ИНСТАЛИРАНЕ. АКО СЕ ОКАЖЕ, ЧЕ НЯКОИ КОМПОНЕНТ НЕ ФУНКЦИОНИРА, ТОВА ВЕРОЯТНО ЗАВИСИ ОТ ПОГРЕШНОТО СВЪРЗВАНЕ НА НЕИНА И КОНЕКТОР В ТАКЪВ СЛУЧАЙ, ИЗВАДЕТЕ КОНЕКТОРА (Фигура 1), ЗАВЪРТЕТЕ ГО НА 180° (Фигура 2) И ГО ПОСТАВЕТЕ ОТНОВО (Фигура 3).

ИНСТРУКЦИИ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ: 1) ИЗКЛЮЧЕТЕ СВЕТИЛННАТА ДЕКОРАЦИЯ. 2) РАЗВИНТЕТЕ ПРЕДПАЗНАТА ТАПА В КРАЯ НА ДЕКОРАЦИЯТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ УДЪЛЖЕНА (Фигура А). 3) АКО СА НАЛИЧНИ, СВАЛЕТЕ ГНЕЗДАТА ЗА БАТЕРИИ И ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ ОТ ДЕКОРАЦИЯТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРИБАВИ, КАТО РАЗВИНТИТЕ ВИНТОВИЯ КОНЕКТОР (Фигура В). 4) РАЗВИНТЕТЕ КРАЙНАТА И НАЧАЛНАТА ЧАСТ НА ДВЕТЕ ДЕКОРАЦИИ (Фигура С). 5) ВНИМАНИЕ: ПРЕДИ ДА РАЗВИНТИТЕ ТАПИТЕ И/ИЛИ ПРЪСТЕНИТЕ, СВАЛЕТЕ ЕВЕНТУАЛНИ ВЪНШНИ ИЗОЛАЦИОННИ ОБВИВКИ; ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ДАЛИ ВСИЧКИ ВРЪЗКИ И КРАЙНИ ТАПИ НА ДЕКОРАЦИЯТА СА ДОБРЕ ЗАТЕГНАТИ И ИЗОЛИРАНИ; ВЪЗСТАНОВЕТЕ ИЗОЛАЦИЯТА НА ВРЪЗКИТЕ КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ НОВИ ВЪНШНИ ОБВИВКИ, АКО СА ВКЛЮЧЕНИ В ОПАКОВКАТА ИЛИ ДРУГ ПОДХОДЯЩ ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ. 6) ВНИМАНИЕ: ДА НЕ СЕ ПРЕВИШАВА МАКСИМАЛНИЯ БРОЙ ДЕКОРАЦИИ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ, ПОСОЧЕН ВЪРХУ ОПАКОВКАТА.

CS

ПŘEČTĚTE SI POZORNĚ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JEŠTĚ PŘED POUŽITÍM: NEZAPÍNEJTE SVĚTELNOU DEKORACI, POKUD JE JEŠTĚ V OBALU. / NENECHÁVEJTE SVÍTIT SVĚTELNOU DEKORACI, POKUD JE JEŠTĚ STOČENÁ NEBO V TAKOVÉM STAVU, JE DOBRĚ NEVĚTRÁ ČI NEMŮŽE UVOLNOVAT TEPLU. / VYPNĚTE SVĚTELNOU DEKORACI PŘED JAKÝMKOLI ZÁSAHEM NA DEKORACI. / DĚBEJTE NA TO, ABY NEDŮŠLO KE ZHORŠENÍ KVALITY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ A PŘED POUŽITÍM ZKONTROLUJTE JEJICH STAV. / V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ NĚJÁKÉ ČÁSTI SVĚTELNÉ DEKORACE, JEŽ NEJDE NAHRADIT ZA ORIGINÁLNÍ NAHRÁDNÍ DÍLY, SE SVĚTELNÁ DEKORACENESMI OPRAVOVAT ANI DÁLE POUŽÍVAT, PROTOŽE BY TO MOH

2A EUA 90

MÅ IKKE UDSKIFTES, HVIS KABLET ER BESKADIGET, LYSDEKORATIONEN SKAL DESTRUJERES. / LYSDEKORATION TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG. / NEDSÆNK IKKE LYSDEKORATIONEN I FLYDENDE STOFFER. / FØR BRUG SØRGES FOR, AT ALLE LYSDEKORATIONENS TILSLUTNINGER ER GODT FASTGJORT OG ISOLERET. / ADVARSEL: DENNE LYSDEKORATION MÅ IKKE BRUGES, NÅR PYNTEN IKKE ER PÅ PLADS. / KONTROLLER OMHYGGELIGT, AT EVENTUELLE STIK FORSYNET MED ISOLERINGSRING OG HAR LUKKERINGEN GODT STRAMMET. / LYSDEKORATIONER, DER KAN FORLÆNGES, TILSLUTTES KUN MED KOMPATIBLE DEKORATIONER AF SAMME TYPE-SERIE, MED SAMME SPECIFIKATIONER, UDELUKKENDE VED HJÆLP AF MEDFØLGENDE STIKFORBINDELSER. / KONTROLLER NØJE FORENLELIGHEDEN MED ANDRE DEKORATIONER OG/ ELLER DET MAKSIMALE ANTAL DEKORATIONER, DER KAN TILSLUTTES, PÅ EMBALLAGEN OG/ELLER PÅ ETIKETTEN, DER ER PÅSAT DEKORATIONEN. / PÆRER, DER IKKE KAN UDSKIFTES. / UDSYR, DER TILHØRER RISIKOKLASSEN 0 I I HENHOLD TIL EN 62471:2008 IEC 62471:2006. / KØRER PÅ BATTERIET, DER SKAL SÆTTES I BATTERIHOLDER. / DER HENVISES TIL ANVISNINGERNE OM ANTAL OG TYPE BATTERIER, DER SKAL BRUGES OG STÅR PÅ EMBALLAGEN OG/ELLER ETIKETTEN, DER ER PÅSAT DEKORATIONEN. / KORTSLUT IKKE STRØMTERMINALERNE. / HVIS DER BRUGES GENOPLEDELIGE BATTERIER, LÆS OMHYGGELIGT ANVISNINGER OG ADVARSLER FOR BATTERIER OG BATTERIPLADER. / DET ANBEFALES AT TAGE BATTERIERNE UD EFTER ENDT BRUG FOR AT UNDGÅ SKADER SOM FØLGE AF TAB AF SYRE I DISSE. / BLAND IKKE BRUGTE OG NYE BATTERIER. / BLAND IKKE NORMALE OG GENOPLEDELIGE BATTERIER. / BRUG BATTERIER AF GOD KVALITET. / LITIUM-BATTERIER MÅ IKKE ANVENDES, MEDMINDRE DET ER UTRYKKELIGT ANFØRT PÅ INDPAKNINGEN ELLER PÅ PRODUKTETS MÆRKNINGSKILT. / DEKORATIONEN INKLUDERER IKKE BATTERIHOLDEREN, DER ER NØDVENDIG FOR DEN'S FUNKTION. TILFØR KUN STRØM MED EN BATTERIHOLDER (KAN KØBES SEPARAT), DER ER ANFØRT SOM KOMPABILET PÅ EMBALLAGEN OG/ELLER ETIKETTEN, DER ER PÅSAT LYSDEKORATIONEN. / HVOR VEEE DIREKTIVET ER RELEVANT: AFFALD FRA ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSYR (I DET FØLGENDE WEEE) MÆRKET MED SYMBOLET MED KRYDSET BEHØLDER BØR GENNEMGÅ GENBRUG OG IKKE BORTSKAFFES SOM UDSORTERET HUSHOLDNINGSAFFALD, IDET MAN BØR FORHØRE SIG HOS DISTRIBUTØRER ELLER BØPELSKOMMUNEN OM RETUR- OG INDSAMLINGSORDNINGER TIL RÅDGIGHED. KORREKT BORTSKAFFELSE AF WEEE MULIGGØR GENBRUG OG GENANVENDELSE AF MATERIALER OG KOMPONENTER OG ER MED TIL AT FOREBYGGE NEGATIVE VIRKNINGER PÅ MILJØET OG MENSNESKES SUNDHED SOM FØLGE AF MULIG TILSTEDEVÆRELSE AF FARLIGE STOFFER I DEM. / DETTE PRODUKT ER IKKE BEREGNET TIL BELYSNING AF LOKALER, MEN ER EN JULELYSDEKORATION. / EFTER BRUG LÆGGES PRODUKTET TILBAGE I SIN EMBALLAGE FOR BEDRE OPBEVARING. / DER HENVISES TIL SPECIFIKATIONERNE OG ADVARSLERNE, DER ER ANFØRT PÅ ETIKETTEN, DER ER PÅSAT STRØMKABLET OG/ELLER DEKORATIONEN. / BEHOLD EMBALLAGEN OG BRUGSANVISNINGEN, DER INDEHOLDER VIGTIGE INFORMATIONER, DER SKAL VÆRE TILGÆNGELIGE VED FREMTIDIGE HENVISNINGER.

BRUGSANVISNING: TRÆK FORSIGTIGT LYSDEKORATIONEN UD AF EMBALLAGEN, OM MULIGT VENDES DEN HELT OG PLACER DEN I DEN ØNSKEDE POSITION. / ISÆT BATTERIERNE: 1) TAG BATTERIHOLDERNS DÆKSEL AF VED AT DREJE PÅ STOPSKRUEN (LØSN EVENTUELLE SIKKERHEDSSKRUE, HVIS DE FINDES). / 2) ISÆT BATTERIERNE MED KORREKT POLARITET (SYMBOLENER OG + OG - PÅ BATTERIERNE SKAL VÆRE DE SAMME SOM PÅ BATTERIHOLDEREN. / 3) LUK BATTERIHOLDEREN IGEN MODSAT PUNKT 1. HVIS DE FINDES, HENVISES TIL ANVISNINGERNE FOR START, DER ER ANFØRT PÅ EMBALLAGEN. / HVIS DEN ER FORSYNET MED EN ELEKTRONISK ANORDNING TIL LYSSPIL (CONTROLLER), TRYK GENTAGNE GANGE PÅ KNAPPEN FOR AT VÆLGE DEN ØNSKEDE LYEFFEKT. / LAD IKKE LYSDEKORATIONEN VÆRE TÆNDT UØNDIGT. DET ANBEFALES AT UNDERSGØ LYSDEKORATIONENS FUNKTION, FOR DEN INSTALLERES. HVIS EN DEL IKKE FUNGERER, SKYLDDES DET SANDSNYLIGVIS FORKERT TILSLUTNING AF STIKKET. I SÅ FALD TRÆKKES STIKKET UD (Figur 1), DREJ DET 180° (Figur 2) OG SÆT DET I GEN (Figur 3).

VEJLEDNING FOR FORLÆNGESEN: 1) AFBRYD LYSDEKORATIONEN 2) LØSN SIKKERHEDSPROPPEN I SLUTNINGEN AF DEKORATIONEN, DER SKAL FORLÆNGES (Figur A). 3) HVIS DET FINDES, FJERNES STRØMKABLET FRA DEKORATIONEN, DER SKAL TILFØJES, VED AT LØSNE STIKSKRUEN (Figur B) 4) SKRU DE TO DEKORATIONERS SLUT- OG STARTLED FAST (Figur C). 5) ADVARSEL: FOR PROPPER OG/ELLER RINGE SKRUES UD, FJERNES EVENTUELLE UDVENDIGE ISOLERINGSKAPPER; FØR BRUG KONTROLLERES DET NØJE, AT ALLE DEKORATIONENS TILSLUTNINGER OG SLUTPROP ER STRAMMET GODT OG ISOLERET; GENDAN TILSLUTNINGERNES ISOLERING VED AT BRUGE NYE UDVENDIGE KAPPER, HVIS DE ER INKLUDERET I EMBALLAGEN, ELLER ANDET EGNET ISOLERINGSMATERIALE. 6) ADVARSEL: OVERSTIG IKKE DET MAKSIMALE ANTAL DEKORATIONER, DER SKAL FORLÆNGES OG ANFØRT PÅ EMBALLAGEN.

EL

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: ΜΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. / ΜΗΝ ΑΟΗΝΕΤΕ ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ Η ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ. / ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗ ΘΟΡΑΡΑ ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. / ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΕΙ ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΠΗΓΙΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΞΑΝΑ ΚΑΘΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ. / ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ. / ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑ Ή ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΑΙ ΣΕ ΘΩΡΤΙΑ. ΜΗΝ ΤΡΑΒΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΕΝΤΩΝΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ Η ΦΕΡΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΤΟ ΕΚΑΜΠΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ. ΕΑΝ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΩΡΑΠΕΙ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ. / ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. / ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΥΠΡ. / ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ. / ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. / ΕΛΕΓΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΕΑΝ ΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΛΕΙΣΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΣΦΙΓΜΕΝΗ. / ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ. / ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ. / ΕΛΕΓΧΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΆΛΛΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΟΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. / ΜΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΜΕΝΟ/ΛΑΜΠΗΤΗΡΕΣ. / ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 62471:2008 IEC 62471:2006. / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΠΑΤΗΡΙΩΝ. / ΑΝΑΓΡΕΨΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΩΝ ΜΠΑΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η/ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. / ΜΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΕΚΤΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ. / ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ. / ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΦΟΒΕΙΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΠΡΟΣΕ. ΟΞΕΩΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ. / ΜΗ ΣΥΝΔΕΣΑΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ. / ΜΗ ΣΥΝΔΕΣΑΤΕ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ. / ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ ΥΓΗΧΗΣ ΠΙΟΤΗΤΑΣ. / ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ/Η ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. / ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΩΜΕΝΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΠΑΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ. Η ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΠΑΤΗΡΙΩΝ (ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ) ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΣ ΣΥΜΒΑΤΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η/ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. /

ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ ΑΗΗΕ: ΤΑ ΑΠΟΒΑΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΦΕΞΗΣ ΑΗΗΕ), ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΑΗΤΑ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ Η ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ. Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΗΗΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. / ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ, ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. / ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ. / ΑΝΑΓΡΕΨΤΕ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Η/ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. / ΘΥΛΑΞΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ, ΞΕΤΥΛΕΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΘΕΣΗ. / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ: 1) ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΠΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΠΑΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΒΙΔΩΣΤΕ ΤΥΧΩΝ ΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ). / 2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ ΤΗΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ + ΚΑΙ - ΤΩΝ ΜΠΑΤΗΡΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΠΑΤΗΡΙΩΝ). / 3) ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΠΑΤΗΡΙΩΝ ΑΚΟΜΟΥΘΕΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΚΔΙΟΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 1. / ΑΝΑΓΡΕΨΤΕ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. ΕΑΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΟΤΙΒΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΛΕΓΧΤΕ), ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΓΓΙΣΤΕΡΙΑΝΗΜΕΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙΤΟ ΕΛΕΓΧΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΦΕ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. / ΜΗΝ ΑΟΗΝΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΡΗΤΟ. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΚΤΑΣΤΗΣΤΕ. ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, Ο ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΤΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ, ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ (Εικόνα 1), ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑ 180° (Εικόνα 2) ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΞΑΝΑ (Εικόνα 3).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ: 1) ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. 2) ΕΒΙΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (Εικόνα Α). 3) ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΠΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ, ΕΒΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΔΩΣΤΟ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ (Εικόνα Β). 4) ΒΙΔΩΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εικόνα C). 5) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΕΒΙΔΩΣΤΕ ΤΑ ΠΩΜΑΤΑ Η/ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ, ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΥΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΜΑΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΣΦΙΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΡΙΒΟ ΠΩΜΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΜΑΤΑ, ΕΑΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, Η ΑΛΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. 6) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΕΤΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.

ΕΤ

ΕΝΝΕ ΚΑΣΥΤΑΜΙΣΤ ΛΥΓΕΓΕ ΗΟΟΙΚΑΛΤ ΛΑΒΙ ΚΟΪΚ ΗΥΗΣΕΔ ΓΑ ΗΟΙΑΤΥΕΔ: ΑΡΓΕ ΛΥΙΤΑΓΕ ΣΙΣΣΕ ΛΑΜΠΕ, ΚΥΙ ΝΕΕΔ ΝΟ VΕΕΛ ΠΑΚΕΝΔΙΣ. / ΑΡΓΕ ΙΑΤΚΕ VΑΛΓΥΣΤΥΣΚΕΤΤΙ ΣΙΣΣΕΛΥΙΤΑΤΥΣ ΚΥΙ ΝΕΕ ΟΝ VΕΕΛ ΚΟΚΚΥΚΕΡΙΤΥΔ VΟΙ ΜΥΥΣ ΟΛΥΚΟΡΡΑΣ, ΜΙΣ ΤΑΚΙΣΤΑVΔ VΕΝΙΛΑΤΙΣΟΟΝΙ ΓΑ ΚΥΙΜΥΣΕ ΗΑΥΙΜΥΣΤ. / ΕΝΝΕ ΜΙΣΤΑΗΕΣ ΗΟΟΔΑΜΙΣΤ ΤΟΜΜΑΚΕ VΑΛΓΥΣΤΥΣΚΕΤΤΙ ΤΟΤΕVΕΟΓΥΣΤ VΑΛΥΑ. / VΑΛΥΓΕ ΙΣΟΛΑΤΙΣΟΟΝΙΜΑΤΕΡΙΑΛΙ VΑΝΑΝΕΜΙΣΤ ΓΑ ΚΟΝΤΡΟΛΛΙΓΕ ΣΕΛΛΕ ΣΕΙΣΚΟVΑΔ ΕΝΝΕ VΑΛΓΥΣΤΥΣΚΕΤΙ ΚΑΣΥΤΑΜΙΣΤ. / ΗΥΗΛ ΚΥΙ ΜΙΣΤΑΗΕ ΣΑ VΑΛΓΥΣΤΥΣΚΕΤΙΣΤ, ΜΙΔΑ ΕΙ ΟΛΕ VΟΙΜΑΙΚΙ ΟΡΙΓΙΝΑΑ VΑΡΥΟΣΑΔΕ VΑΣΤΥ VΑΛΥΑ VΑΗΕΤΑΔ, ΝΟ ΚΑΗΥΙΣΤΑΤΥΔ, ΜΥΙΥΤΥΔ ΔΕΚΟΡΑΤΙΣΟΟΝ ΠΟΤΕΝΤΙΣΑΑΛΣΕΤ ΟΗΤΥΙΚΥΣ ΓΑ ΣΕΔΑ ΕΙ ΤΟΗΙ ΠΑΡΑΝΟΔΑ VΟΙ ΚΑΣΥΤΑΔ. / ΣΕΕ ΤΟΟΔΕ ΟΝ ΠΥΗΑΔΕΚΑΝΙΣΤΥΜ, ΜΙΤΤΕ ΜΑΝΓΥΑΣΙ, ΣΕΕΤΟΥΤΟ VΟΙVΑΔ ΣΕΔΑ ΚΑΣΥΤΑΔ VΑV ΤΑΪΣΚΑVΑΝΥΔ. / VΑΛΓΥΣΤΥΣΚΕΤΤΙ ΕΙ ΟΛΕ ΜΟΕΛΔΥΔ ΡΑΚΥΣΚΕ ΚΑΝΔΜΙΣΕΚ. ΑΡΓΕ ΡΑΚΕΝΔΑΓΕ ΣΕΛΛΕΛΕ ΚΟΟΡΜΥΣΤ, ΤΟΜΒΕΙΟΥΔΥ VΟΙ ΠΙΝΕΤ, ΚΥΙ ΣΕΕ ΡΙΠΥΒ, ΣΙΣ ΠΕΑΒ ΚΑΑΒΕΛ ΟΕΛΕΜΑ ΤΟΕΙΣΤΑΥΔ VΑΣΤΑVΑΤΕ ΚΙΝΝΙΤΥΣΤΕ VΟΙ ΚΑΝΔΕΚΟΝΣΤΡΥΚΤΙΣΟΟΝΙΔΕΓΑ. VΑΛΓΥΣΤΥΣΚΕΤΙ VΑΛΙΣΤ ΕΛΑΣΤΕΙΤ ΠΙΚΕΝΔΥΣΗΟΥ ΕΙ ΟΛΕ VΟΙΜΑΙΚΥ VΑΛΥΑ VΑΗΕΤΑΔ. ΗΥΗΛ ΚΥΙ ΤΟΤΕΚΑΑΒΕΛ ΝΟ ΚΑΗΥΙΣΤΑΤΥΔ, ΤΥΛΕV VΑΛΓΥΣΤΥΣΚΕΤΤ ΜΥΙΥΤΑ ΚΑΣΥΤΥΣΚΟΛΒΜΑΤΥΚΣ ΓΑ ΑΡΑ VΙΣΑΤΑ. / VΑΛΓΥΣΤΥΣΚΕΤΤ ΝΟ ΜΟΕΛΔΥΔ ΣΙΣΕ- ΓΑ VΑΛΥΙΣΤΙΓΜΥΣΤΕΣ ΚΑΣΥΤΑΜΙΣΕΚ. / ΑΡΓΕ ΚΑΣΤΚΕ VΑΛΓΥΣΤΥΣΚΕΤΤΙ ΜΙΣΤΑΗΕΣ VΕΔΕΛΙΚΥ. / ΕΝΝΕ ΤΟΟΤΕ ΚΑΣΥΤΑΜΙΣΤ VΕΝΕΥΔΥΕ, ΕΤ ΚΟΪΚ VΑΛΓΥΣΤΥΣΚΕΤΙ ΫΗΕΝΔΥΣΕ ΟΝ ΚΟΡΡΑΛΙΚΥΤ ΚΙΝΝΙ ΓΑ ΙΣΟΛΕΕΡΙΤΥΔ. / ΗΟΙΑΤΥΣ: VΑΛΓΥΣΤΥΣΚΕΤΤΙ ΕΙ ΤΟΗΙ ΚΑΣΥΤΑΔ, ΚΥΙ ΤΙΗΕΝΔΙΔ ΠΟΛΕ ΚΟΡΡΕΚΤΣΕΛΤ ΠΑΙΓΑΛΔΑΤΥΔ. / ΚΟΝΤΡΟΛΛΙΓΕ ΗΟΟΙΚΑΛΤ, ΕΤ ΜΙΣΤΑΗΕΣ ΠΙΣΤΙΚΥΔ ΝΟ VΑΡΥΣΤΑΥΔ ΙΣΟΛΑΤΙΣΟΟΝΙΡΩΚΑΓΑ ΓΑ ΕΤ VΑΣΤΑV ΛΥΚΥΣΤΥΣΡΩΓΑΣΕ ΟΛΕΚΣ ΚΟΡΡΑΛΙΚΥΤ ΚΙΝΝΙΤΑΤΥΔ. / ΠΙΚΕΝΔΑΤΑV VΑΛΓΥΣΤΥΣΚΕΤΤ, ΫΗΕΝΔΑΓΕ ΑΙΝΥΛΤ ΫΗΙΛΔΥΔ ΔΕΚΟΡΑΤΙΣΟΟΝΙΓΑ ΣΑΜΑ ΤΥΠΟΙ ΣΕΕΡΙΑΣΤ, ΜΙΛΛΕ. ΝΟ ΣΑΜΑVΣΥΔΕΣ ΟΜΑΔΥΣΕΔ ΓΑ ΑΙΝΥΛΤ ΤΑΡΙΝΤΥΔ ΫΗΕΝΔΥΣΤΕ ΑΒΙΛ. / ΚΟΝΤΡΟΛΛΙΓΕ ΗΟΟΙΚΑΛΤ ΫΗΙΛΔΥVΥΣΤ ΤΕΙΣΤΕ ΔΕΚΟΡΑΤΙΣΟΟΝΙΔΕ ΓΑ VΟΙ ΜΑΚΣΙΜΑΑΛΣΕ ΚΟΛΕΓΕΣΤΙΣΟΟΝΙΔΕ ΑΡΥΥΓΑ, ΜΙΔΑ VΟΙΒ ΟΜΑVΑΗΕΛ ΫΗΕΝΔΑΔ ΝΑΓΥ ΟΝ ΜΑΡΓΙΤΥΔ ΠΑΚΙΛ ΓΑ VΟΙ ΔΕΚΟΡΑΤΙΣΟΟΝΙ ΚΥΛΕΓ ΚΙΝΝΙΤΑΤΥΔ ΣΙΛΔΙ. / ΜΙΤΤΕVΑΗΕΤΑΤΥΔ VΑV ΠΙΡΝΔ. / ΣΕΑΔΕ, ΜΙΣ ΚΥΙΥΛΥΒ ΡΙΣΚΥVΑΒΑΣΕ ΡΥΗΜΑ VΟΙ ΣΤΑΝΔΑΡΔΙΕ ΕΝ 62471:2008 ΓΑ ΙΕC 62471:2006 ΚΟΗΑΣΕΛΤ ΓΡΥΠΠΙ 1. / ΠΑΤΑΡΕΙΤΟΙΤΕΛ, ΠΑΙΓΑΛΔΑΔ ΠΑΤΑΡΕΙΗΟΙΔΙΑΣΣΕ. / ΠΑΤΑΡΕΙ ΝΥΜΒΡΙ ΓΑ ΤΥΟΒΙ ΛΕΙΑΤΕ ΠΑΚΕΝΔΙΔ ΓΑ VΟΙ ΔΕΚΟΡΑΤΙΣΟΟΝΙ ΚΥΛΕΣ ΟΕVΑΛΤ ΣΙΛΔΙΤ. / ΑΡΓΕ ΛΥΗΙΣΤΑΓΕ ΤΟΤΕVΕΟΓΥ ΚΛΕΜΜΕ. / ΛΑΕΤΑVΑΤΕ ΑΚΥΔΕ ΠΥΗΥΛ ΛΥΓΕΓΕ ΛΑΒΙ ΑΚΥΔΕ ΓΑ ΑΚΥΛΑΔΑΥΔ ΗΥΗΣΕ ΝΙΝΓ ΗΟΙΑΤΥΣΕΔ. / ΔΕΚΟΡΑΤΙΣΟΟΝΙ ΚΑΣΥΤΥΣΠΕΡΙΟΟΔΙ ΛΟΠΠΕΜΙΣΕ. ΕΕΜΑΛΔΑΓΕ ΠΑΤΑΡΕΙΔ ΣΕΛΛΕΚΣ, ΕΤ VΑΛΤΙΔΑ ΠΑΤΑΡΕΙ ΗΑΠΠΕ ΛΕΚΚΙΜΙΣΕΤ ΤΕΚΚΙΔΑ VΟΙVΑΙΔ ΚΑΗΥΙΣΤΑΥ. / ΑΡΓΕ ΚΑΣΥΤΑΓΕ ΚΟΟΣ ΟΥΣΙ ΓΑ VΑΝΥΔ ΠΑΤΑΡΕΙΣΙΔ. / ΑΡΓΕ ΚΑΣΥΤΑΓΕ ΚΟΟΣ ΠΑΤΑΡΕΙΣ ΓΑ ΑΚΥΣΙΔ. / ΚΑΣΥΤΑΓΕ ΑΙΝΥΛΤ ΚΑΥΙΛΤΕΕΣΙΔΕ ΑΚΥΣΙΔ. / ΛΙΤΥΙΜΑΚΥΔΕ ΚΑΣΥΤΑΜΙΕ ΝΟ ΛΥΒΑΤΥΔ ΑΙΝΥΛΤ ΗΥΗΛ, ΚΥΙ ΣΕΔΑ ΛΥΒΑΒ VΑΣΤΑV ΜΑΡΓΙΣΤΥΣ ΤΟΟΤΕ ΠΑΚΕΝΔΙΔ VΟΙ ΕΤΙΚΕΤΙ. / VΑΛΓΥΣΤΥΣΚΕΤΤ ΕΙ ΣΙΣΔΑΔ ΚΑΣΥΤΑΜΙΣΕΚΣ VΑΛΥΙΚΚΥ ΠΑΤΑΡΕΙΗΟΙΔΙΔ. / ΑΝΔΚΕ ΤΟΟΤΕΛΕ VΟΟΛΥ ΣΕΛΛΙΣΕ ΠΑΤΑΡΕΙΗΟΙΔΙΓΑ (ΜΥΥΑΚΣΕ ΕΡΑΛΔΙ), ΜΙΛΛΕ ΫΗΙΛΔΥVΥΣ ΟΝ ΝΑΙΔΑΤΥΔ ΠΑΚΕΝΔΙΔ. ΓΑ VΟΙ ΔΕΚΟΡΑΤΙΣΟΟΝΙ ΚΥΛΕΣ ΟΕVΑΛ ΣΙΛΔΙ. / ΚΟΗΤΑΔΕΣ, ΚΥΣ ΡΑΚΕΝΔΥΒ WΕΕΕ ΔΙΡΕΚΤΙV: ΕΛΕΚΤΡΙ- ΓΑ ΕΛΕΚΤΡΟΟΝΙΚΑΡΟΜΥΔ (ΕΔΑΠΙΔΙ WΕΕΕ), ΜΙΣ ΟΝ ΜΑΡΓΙΣΤΑΤΥΔ ΡΙΣΤΙΓΑ ΜΑΗΑΤΟΜΕΡΑΤΥΔ ΡΑΤΑΣΤΑΓΕ ΡΡΥΓΙΚΑΣΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΓΑ, ΤΥΛΕV VΙΑ ΕΡΑΛΔΙ ΚΟΓΥΜΙΣΠΥΝΚΤΙ ΓΑ ΝΕΙΔ ΕΙ ΤΟΗΙ VΙΣΑΤΑ ΣΟΡΤΕΕΡΙΜΑΤΑ ΟΛΜΕΠΡΥΓΙ ΗΥΛΚΑ. ΤΕΑVΕΤ ΤΑΓΑΣΤΥΣΚΟΗΤΑΔΕ ΓΑ ΚΟΓΥΜΙΣΠΥΝΚΤΙΔΕ ΚΟΗΤΑ ΣΑΑΤΕ ΕΔΑΣΙΜΥΥΑΤΕΛΤ VΟΙ ΚΟΗΑΛΙΚΕΛΤ VΟΙΜΥΔΕΛΤ. WΕΕΕ ΟΙΓΕ ΚΟΡVΑΛΔΙΜΕΝΑ VΟΙΜΑΛΔΑΒ ΜΑΤΕΡΙΑΛΕ ΓΑ ΚΟΜΠΟΝΕΝΤΕ ΚΟΡΔΥΚΑΣΥΤΑΔΑ ΓΑ ΡΙΝΓΛΥΣΣΕ VΟΤΤΑ ΝΙΝΓ VΑΛΤΙΔΑ ΝΕΓΑΤΙVΣΕΤ ΜΟΥ ΜΕΣΚΟΝΝΑΛΕ ΓΑ ΙΝΙΜΕΣΤΕ ΤΕRVIΣΕΛΕ VΟΙΜΑΙΚΕ ΟΗΤΥΙΚΕ ΑΙΝΕΤΕ ΣΙΣΔΔΥΜΙΣΕ ΤΟΤΤΥ ΝΕΝΔΕΣ. / ΣΕΕ ΤΟΟΔΕ ΟΝ ΜΟΕΛΔΥΔ ΠΥΗΑΔΕ ΚΑΥΙΝΤΕΣΙΝΑ ΓΑ ΠΟΛΕ ΜΟΕΛΔΥΔ VΑΛΓΥΣΤΙΝΑ ΚΑΣΥΤΑΜΙΣΕΚΣ. / ΟΠΤΙΜΑΛΙΣΕΚΣ ΗΟΙΣΤΑΜΙΣΕΚΣ ΓΑ ΚΑΤΪΣΜΕΚΣ ΡΑΝΓΕ ΤΟΟΔΕ ΠΑΡΑΣΤ ΚΑΣΥΤΑΜΙΣΤ ΤΑΓΑΣΙ ΠΑΚΕΝΔΙΣΕ. / ΛΥΓΕΓΕ ΛΑΒΙ ΤΟΤΕΚΑΑΒΛΕ ΓΑ VΟΙ ΔΕΚΟΡΑΤΙΣΟΟΝΙΛΕ ΚΙΝΝΙΤΑΤΥΔ ΣΙΛΤΙΔΕ ΤΕΗΝΙΛΣΕΔ ΑΝΔΜΕΔ ΓΑ ΗΟΙΑΤΥΣΕΔ. / ΗΟΙΔΚΕ ΠΑΚΚΙ ΓΑ ΗΥΗΣΕΙΔ ΤΥRVALΙΣΕΣ ΚΟΗΑΣ, ΣΕΣΤ ΝΕΕΔ ΣΙΣΔΔΑVΑΔ ΟΛΥΙΣΤ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΣΟΟΝΙ, ΜΙΣ ΠΕΑΒ ΟΕΛΕΜΑ ΣΑΑΔΑVΑΛ ΤΥΛΕVΑΣΕΚΣ ΚΑΣΥΤΑΜΙΣΕΚΣ.

ΚΑΣΥΤΥΣΗΥΗΕΝΔ: ΕΕΜΑΛΔΑΓΕ VΑΛΓΥΣΤΥΣΚΕΤΤ ΕΤΤΕVΑΥΤΙΚΥΤ ΠΑΚΕΝΔΙΣΤ, ΚΕΡΙΓΕ ΣΕΕ VΟΙΜΑΥΣΕΛ ΤΑΪΕΣΤΙ ΛΑΗΤΙ ΓΑ ΠΑΙΓΑΛΔΑΓΕ ΟΜΑ ΣΟΟVΙΔΕ ΚΟΗΑΣΕΛΤ. / ΠΑΙΓΑΛΔΑΓΕ ΠΑΤΑΡΕΙΔ: 1) ΕΕΜΑΛΔΑΓΕ ΠΑΤΑΡΕΙΗΟΙΔΙΑ ΚΑΝΔΕ VΑΒΑΣΤΑΔΕ ΤΥRVALΚΟΝΣΥ (ΟΕΛΑΜΣΟΛΥΛ ΚΕΕΡΑΚΕ ΛΑΗΤ ΚRΥVΙΔ). / 2) ΠΑΙΓΑΛΔΑΓΕ ΠΑΤΑΡΕΙΔ ΑΓΙΔΕΝΣ ΝΕΤΕ VΟΛΑΑΡΣΥΣΤ (ΠΑΤΑΡΕΙ “+” ΓΑ “-” ΣΥΜΒΟΛΙΔ ΠΕΑVΔ ΚΛΑΠΠΙΜΑ VΑΣΤΑVΑΤΕ ΣΥΜΒΟΛΙΤΕΓΑ ΠΑΤΑΡΕΙΗΟΙΔΙΔΛ). / 3) ΣΥΛΓΕΓΕ ΠΑΤΑΡΕΙΗΟΙΔΙΑ ΤΕΗΣ ΠΥΝΚΤΙΣ 1 ΤΟΟΔΥΔ ΣΑΜΜΕ ΤΑΓΥRΠΙΔ. / ΟΕΛΑΜΣΟΛΥΛ ΑΓΡΑΓΕΚ ΠΑΚΕΝΔΙΔ ΤΟΟΔΥΔ ΑΚΤΙVΕRΠΕRΗΙΣΗΥΗΣΕΔ. / ΗΥΗΛ ΚΥΙ ΤΟΟΤΕΛ ΝΟ VΑΛΥΤΑVΕΤ ΕΦΕΚΤΙΔΕ ΚΟΝΤΡΟΛΛΕR, VΑΥΙΤΑΓΕ ΝΥΠΠΥ ΚΟΡΔΥVΑΥΤ ΣΟΒΙVΑ VΑΛΓΥΣΕΦΕΚΤΙ VΑΛΥΙΜΙΣΕΚΣ. / ΑΡΓΕ ΙΑΤΚΕ VΑΛΓΥΣΤΥΣΚΕΤΤΙ ΤΑRΒΕΤΥΤ ΠΟΛΕΜΑ. ΕΝΝΕ ΠΑΙΓΑΛΔΑΜΙΣΤ ΚΟΝΤΡΟΛΛΙΓΕ ΔΕΚΟΡΑΤΙΣΟΟΝΙ ΤΟΟΚΟΡΔΑ. ΗΥΗΛ ΚΥΙ ΜΙΝΓΙ ΟΣΑ ΕΙ ΤΟΟΤΑ, ΣΙΣ ΟΝ ΣΕΕ ΝΑΗΤΑVΑΣΤΙ ΤΙΝΓΙΤΥΔ ΠΙΣΤΙΚΥ VΑΛΕΣΤ ΫΗΕΝΔΑΜΙΣΕΤ. ΣΕΛΛΙΣΕΛ ΗΥΗΛ ΫΗΕΝΔΑΓΕ ΠΙΣΤΚ ΛΑΗΤΙ (joon 1), ΚΕΕΡΑΚΕ ΣΕΔΑ 180° (joon 2) ΓΑ ΫΗΕΝΔΑΓΕ VΥΕΣΤΙ (joon 3).

ΗΥΗΣΕΔ ΔΕΚΟΡΑΤΙΣΟΟΝΙ ΠΙΚΕΝΔΑΜΙΣΕΚΣ: 1) ΛΥΙΤΑΓΕ VΑΛΓΥΣΤΥΣΚΕΤΤ VΑΛΥΑ. 2) ΚΕΕΡΑΚΕ ΛΑΗΤΙ ΠΙΚΕΝΔΑΤΑVΑ VΑΛΓΥΣΤΥΣΚΕΤΙ ΛΟΠΥΣ ΟΕVΕΛ ΚΑΥΤΕΚΟΚR (joon Α). 3) ΟΕΛΑΜΣΟΛΥΛ ΕΕΜΑΛΔΑΓΕ ΠΑΤΑΡΕΙΗΟΙΔΙΑ ΔΕΚΟΡΑΤΙΣΟΟΝΙ ΚΥΛΥΕΣΤ ΚΕΕΑΤΕΣ ΛΑΗΤΙ ΝΑΙΔΑΤΥΔ ΫΗΕΝΔΥΣΕ (joon Β). 4) ΚΕΕΡΑΚΕ ΟΜΑVΑΗΕΛ ΚΟΚΚΥ ΠΙΚΕΝΔΑΤΑVΑ ΔΕΚΟΡΑΤΙΣΟΟΝΙ

ΛΟΠΠ ΓΑ ΤΕΙΣΕ ΑΛΓΥΣ (joon C). 5) ΗΟΙΑΤΥΣ: ΕΝΝΕ ΚΟΚΚΙΔΕ ΓΑ VΟΙ ΛΥΚΥΣΤΥΣΡΩΓΑΣΤΕ ΛΑΗΤΚΕΕRΑΜΙΣΤ ΕΕΜΑΛΔΑΓΕ ΚΟΪΚ VΑΛΙΣΕΔ ΙΣΟΛΑΤΙΣΟΟΝΙΔ. ΕΝΝΕ ΔΕΚΟΡΑΤΙΣΟΟΝΙ ΚΑΣΥΤΑΜΙΣΤ ΚΟΝΤΡΟΛΛΙΓΕ ΗΟΟΙΚΑΛΤ, ΕΤ ΚΟΪΚ ΫΗΕΝΔΥΣΕΔ ΓΑ ΣΥΛΓΕΜΙΣΟΚR ΟΛΕΚΣΙΔ ΚΟΡΡΑΛΙΚΥΤ ΚΙΝΝΙ ΓΑ ΙΣΟΛΕΕΡΙΤΥΔ. ΤΑΑΣΤΑΓΕ

3B

EUA 90

PİL KUTUSUNU VE GÜÇ KABLOSUNU EKLENECEK DEKORDAN ÇIKARIN (Şekil B). 4) İKİ DEKORUN BİTİŞ VE BAŞLANGIÇ KISIMLARINI BİRBİRİNE GEÇİRİP SIKIN (Şekil C). 5) DİKKAT: TAPALARI VE/VEYA ÇEMBERLERİ SÖKMEĐEN ÖNCE, VARSA HARİCİ YALITIM CONTALARINI ÇIKARIN; KULLANMADAN ÖNCE DEKORUN TÜM BAĞLANTILARINI VE UÇ TAPASINI DİKKATLİCE KONTROL EDEREK İYİCE SIKILMIŞ VE YALITILMIŞ OLDUKLARINDAN EMİN OLUN; YALITIMI, PAKETTE MEVCUT OLMALARI HALİNDE YENİ HARİCİ CONTALARI KULLANARAK VEYA UYGUN BAŞKA BİR YALITIM MALZEMESİYLE YENİLEYİN. 6) DİKKAT: AMBALAJDA BELİRTİLEN UZATILACAK MAKSİMUM DEKOR SAYISINI AŞMAYIN.

END



by

Lotti
*moments
of light*

Lotti Importex S.r.l.
Via Abetone Brennero 149
46025 Poggio Rusco (MN) - Italy
www.lottiitaly.com
email: info@lottiitaly.com



Instruction sheet Nr:90 EUA - Rev.1 - 2025