


- EE** Varuosade nimekiri
- LT** Atsarginės dalys sąrašas
- TR** Yedek parça listesi
- SA** رایغ عطق قمیاق
- BO** Spisak rezervnih delova
- HR** Popis rezervnih dijelova
- MAK** Содржина на резервни делови
- RO** Lista de piese de schimb
- BG** Списък с резервни части



- | | |
|--------------|---|
| (RO) | Pentru a solicita piese de schimb, vă rugăm să indica i:
Numarul modelului, numărul de serie, numărul piesei de schimb. |
| (BG) | За да поискате резервни части, моля, посочете:
Номер на модела, серийен номер, номера на резервната част. |
| (TR) | Yedek parça siparişlerinizde; lütfen ürün kodunu,
seri numarasınıve yedek parça numarasını bildiriniz. |
| (HR) | Prilikom narucivanja rezervnih dijelova molimo navedite slijedeće podatke:
sifru proizvoda, serijski broj, sifru rezervnog dijela. |
| (SU) | Pr narucilu rezervnih delov vas prosimo, da navedete sledeće podatke:
kodo produkta, serijsko stevilko, kod rezervnega dela. |
| (SA) | تولیدات را برای درخواست قطعات یدکی لطفاً مشخص کنید:
رایج کد قطعه، شماره سریال و کد مدل ماشین. |
| (SRB) | Rilikom porucivanja rezervnih delova molimo javite sledeće informacije:
sifru proizvoda, serijski broj, kod rezervnog dela. |
| (MNE) | Prilikom porucivanja rezervnih dijelova molimo javite slijedeće informacije:
sifru proizvoda, serijski broj, kod rezervnog dijela. |
| (MAK) | Koga naručavate rezervni delovi, navedete gi sledite informatii:
sifra na proizvodod, serijski broj, kod za rezervni delov |

No	Desc				Code
1	I – Maniglia GB – Handle F – Poignée E – Manija PT – Punho D – Griff NL – Handvat	NO – Håndtak SE – Handtag FIN – Kahva RU – Ручка PL – Uchwyt GR – Λαβή CZ – Rukojeť	SK – Rukoväť SL – Ročaj LV – Rokturis EE – Käepide LT – Rankena TR – Kolu SA – مقبض	BO – Rukohvat HR – Držač MAK – Рачка RO – Maner BG – Дръжка	M389926SP
2	I – Manopola GB – Knob F – Bouton E – Nudo PT – Botão D – Knopf NL – Knop	NO – knott SE – Knopp FIN – Nuppi RU – ручка PL – Pokrętło GR – Λαβή CZ – Knoflík	SK – gombík SL – Knob LV – Knob EE – Nupp LT – Rankena TR – tokmak SA – مقبض الباب	BO – Knob HR – dugme MAK – Knob RO – mâner BG – копче	M388201SP
3	I – Pannello frontale GB – Frontal panel F – Panneau frontal E – Panel frontal PT – Painel frontal D – Frontplatte NL – Frontpaneel	NO – Frontpanel SE – Frontpanel FIN – Eturpaneeli RU – Фронтальная панель PL – Panel czołowy GR – Μετωπικός τίνακας CZ – Čelní panel	SK – Čelný panel SL – Prednja plošča LV – Priekšējais panelis EE – Esipaneel LT – Priekinis skydas TR – Ön panel SA – لوحة أمامية	BO – Prednji panel HR – Prednja ploča MAK – Преден панел RO – Panoul frontal BG – Фаронен панел	M03867SP
4	I – Connettore GB – Connector F – Connecteur E – Conector PT – Conector D – Verbinder NL – Connector	NO – Kontakt SE – Anslutning FIN – Liitin RU – Коннектор PL – Złącze GR – Συνδετήρας CZ – Konektor	SK – Konektor SL – Priključek LV – Savienotājs EE – Pistik LT – Jungtis TR – bağlayıcı SA – موصل	BO – Konektor HR – Priključak MAK – Конектор RO – Conector BG – Съединител	M431125SP
5	I – Mantello GB – Mantle F – Manteau E – Manto PT – Manto D – Mantel NL – Mantel	NO – Mantle SE – Mantel FIN – vaippra RU – накидка PL – Plaszcz GR – Μανδύας CZ – Mantle	SK – skryť SL – Mantle LV – Mantle EE – Mantle LT – Mantija TR – Örtü SA – عباءة	BO – Mantle HR – Plašt MAK – Мантија RO – Manta BG – мантия	S04940SP
6	I – Interruttore di alimentazione GB – Power switch F – Interrupteur E – Interruptor de alimentación PT – Interruptor de alimentação D – Stromschalter NL – Stroomschakelaar	NO – Strømbryteren SE – Strömbrytare FIN – Virtakytkin RU – Выключатель PL – Przycisk zasilania GR – Διακόπτης ρεύματος CZ – Vypínač	SK – Vypínač SL – Stikalo za vklop LV – Strāvas slēdzis EE – Toitelüliti LT – Matinimo jungiklis TR – Güç düğmesi SA – مفتاح التشغيل	BO – Prekidač HR – Prekidač za napajanje MAK – Прекинувач RO – Întreprător BG – Превключвател на захранването	M485100SP
7	I – Cavo di alimentazione GB – Supply cable F – Câble d'alimentation E – Cable de suministro PT – Cabo de alimentação D – Versorgungskabel NL – Voedingskabel	NO – Forsyningskabel SE – Matningskabel FIN – Toimituskaapeli RU – Кабель питания PL – Kabel zasilający GR – Καλώδιο τροφοδοσίας CZ – Napájecí kabel	SK – Napájací kábel SL – Napajalni kábel LV – Piegādes kabelis EE – Toitekaabel LT – Tiekimo kabelis TR – Besleme kablosu SA – كابل العرض	BO – Kabel za napajanje HR – Opskrbni kábel MAK – Кабел за напојување RO – Cablu de alimentare BG – Кабел за захранване	M581000SP
8	I – Ventola GB – Fan F – Ventilateur E – Ventilador PT – Ventilador D – Ventilator NL – Ventilator	NO – Fan SE – Fläkt FIN – Tuuletin RU – Поклонник PL – Wentylator GR – Αεριστήρας CZ – Fanoušek	SK – Ventilátor SL – Fan LV – Ventilators EE – Fänn LT – Ventilatorius TR – fan SA – معجب	BO – Fan HR – Ventilator MAK – Навивач RO – Ventilator BG – фен	M500261SP
9	I – Scheda elettronica GB – Electronic Card F – Carte électronique E – Tarjeta electrónica PT – Cartão Eletrônico D – Elektronische Karte NL – Elektronische kaart	NO – Elektronisk kort SE – Elektroniskt kort FIN – Elektroninen kortti RU – Электронная карта PL – Karta elektroniczna GR – Ηλεκτρονική Κάρτα CZ – Elektronická karta	SK – Elektronická karta SL – Elektronska kartica LV – Elektroniskā karte EE – Elektrooniline kaart LT – Elektroninė kortelė TR – Elektronik kart SA – بطاقة إلكترونية	BO – Elektronska kartica HR – Elektronska kartica MAK – Електронска картичка RO – Cartelă electronică BG – Електронна карта	AW49160ANTPSP
10	I – Potenziometro + display GB – Potentiometer + Display F – Potentiomètre + Affichage E – Potenciometro + pantalla PT – Potenciômetro + Display D – Potentiometer + Anzeige NL – Potentiometer + display	NO – Potensiometer + Skjerm SE – Potentiometer + Display FIN – Potentiometri + näyttö RU – Потенциометр + дисплей PL – Potencjometr + wyświetlacz GR – Ποτενσιόμετρο + Οθόνη CZ – Potenciometr + displej	SK – Potenciometer + displej SL – Potenciometer + prikazovalnik LV – Potenciometers + displejs EE – Potentsiomeeter + ekraan LT – Potenciometras + ekranas TR – Potansiyometre + Ekran SA – الجهد + العرض	BO – Potenciometar + ekran HR – Potenciometar + zaslon MAK – Потенциометар + екран RO – Potențiometr + Afişaj BG – Потенциометър + дисплей	AW49160ANTCSP
11	I – Fondo GB – Bottom F – Bas E – Fondo PT – Inferior D – Unterseite NL – Bodem	NO – Bunn SE – Botten FIN – pohja RU – Дно PL – Dolny GR – Κάτω μέρος CZ – Dno	SK – dno SL – Dno LV – Apakšā EE – Alt LT – Apačioje TR – Alt SA – الأسفل	BO – Dno HR – Dno MAK – Долу RO – Fund BG – дъно	S04955SP
12	I – Staffa di ancoraggio GB – Anchor bracket F – Support d'ancrage E – Soporte de anclaje PT – Suporte de âncora D – Ankerwinkel NL = Ankerbeugel	NO – Ankerbrakett SE – Ankerkonsol FIN – Ankkurikannatin RU – Анкерная скобка PL – Wspornik kotwicy GR – Βραχίονας στερεώσεως CZ = Kotvící konzola	SK – Kotevná konzola SL – Sidrni nosilec LV – Enkura kronšteins EE – Ankruhoidja LT – Inkaro laikiklis TR – Çapa braketli SA = قوس مرساة	BO – Sidrena konzola HR – Sidreni nosač MAK – Сидро заградата RO – Ancora de sprijin BG – Котвена скоба	M03568SP
13	I – EMC PBC - Scheda elettronica GB – EMC PBC - Electronic Card F – EMC PBC - Carte électronique E – EMC PBC - Tarjeta electrónica PT – EMC PBC - Cartão Eletrônico D – EMC PBC - Elektronische Karte NL – EMC PBC - Elektronische kaart	NO – EMC PBC - Elektronisk kort SE – EMC PBC - Elektroniskt kort FIN – EMC PBC - Elektroninen kortti RU – EMC PBC - Электронная карта PL – EMC PBC - Karta elektroniczna GR – EMC PBC - Ηλεκτρονική Κάρτα CZ – EMC PBC - Elektronická karta	SK – EMC PBC - Elektronická karta SL – EMC PBC - Elektronska kartica LV – EMC PBC - Elektroniskā karte EE – EMC PBC - Elektrooniline kaart LT – EMC PBC - Elektroninė kortelė TR – EMC PBC - Elektronik kart SA – بطاقة إلكترونية - EMC PBC	BO – EMC PBC - Elektronska kartica HR – EMC PBC - Elektronska kartica MAK – EMC PBC - Електронска картичка RO – EMC PBC - Cartelă electronică BG – EMC PBC - Електронна карта	AW49000SP
14	I – Pannello posteriore GB – Back panel F – Panneau arrière E – Panel posterior PT – Painel traseiro D – Rückseite NL – Achterpaneel	NO – Bakpanel SE – Bakpanelen FIN – Takapaneeli RU – Задняя панель PL – Panel tylny GR – Πίσω πλάκισιο CZ – Zadní panel	SK – Zadný panel SL – Zadnja plošča LV – Aizmugurējais panelis EE – Tagasi paneel LT – Atgal panel TR – Arka panel SA – اللوحة الخلفية	BO – Zadnja ploča HR – Stražnja ploča MAK – Задна плоча RO – Panoul din spate BG – Заден панел	M03868SP