




INSTALLATION DU LAMPADAIRE GLOBUS



- Courant alternatif
- Fréquence nominale du luminaire : 50Hz
-  : luminaire destiné exclusivement à un usage en intérieur
-  : Ne pas éliminer les produits électriques et électroniques avec les déchets ménagers

