

ESSENCE SLIMLINE SECURITY FLOODLIGHT

EFLD10BCCBR / EFLD20BCCBR / EFLD30BCCBR / EFLD50BCCBR

This product contains a light source of energy efficiency class <E>.
Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Klasse <E>.
Ce luminaire une source de classe <E>.
Esta luminaria contiene una fuente luminosa de clase <E>.
Questo apparecchio contiene una sorgente luminosa di classe <E>.
Esta luminária contém uma fonte de luz de classe <E>



NOTE – To comply with regulations, installation must be carried out by suitably qualified competent person and in accordance with the current IEE Wiring Regulations (BS7671) and Building Regulations. A copy of the instructions must be left for the user/Maintenance engineer for future reference.

For Non-UK, Please refer/consult local requirements

ENSURE ELECTRICAL SUPPLY IS DISCONNECTED/ ISOLATED BEFORE COMMENCING INSTALLATION

EN



HINWEIS – Zur Einhaltung der Vorschriften muss die Montage von einem qualifizierten Elektroinstallateur, gemäß der derzeit gültigen technischen Normen und Regeln für Elektroinstallation, sowie der aktuellen Bauvorschriften durchgeführt werden. Eine Kopie der Anleitung muss beim Nutzer / Wartungsingenieur hinterlassen werden.

Beachten/konsultieren Sie lokale Anforderungen und Vorschriften

UNTERBRECHEN/ISOLIEREN SIE DIE STROMVERSORGUNG, BEVOR SIE MIT DER MONTAGE BEGINNEN.

DE



REMARQUE – Conformément aux réglementations en vigueur, l'installation doit être effectuée par un électricien qualifié, dans le respect des normes actuelles de câblage électrique et des réglementations en matière de construction. Une copie de cette notice doit être conservée par l'utilisateur/ le technicien d'entretien pour référence ultérieure.

AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION, ASSUREZ-VOUS QUE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE EST HORS TENSION OU ISOLÉE

FR



AVISO – Para cumplir con el reglamento, la instalación debe llevarla a cabo un electricista cualificado de conformidad con el reglamento actual sobre cableado de la IEE (BS7671) y el reglamento sobre construcción.

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN, ASEGÚRESE DE QUE LA CORRIENTE ELÉCTRICA ESTÁ DESCONECTADA/AISLADA

ES



NOTA – Per motivi di legge, l'installazione deve essere effettuata da un elettricista qualificato e in accordo con le attuali Norme di cablaggio (BS7671) e costruzione IEE.

ASSICURARSI CHE L'ALIMENTAZIONE DI CORRENTE SIA STACCATA/ISOLATA PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE

IT







NOTA – Para cumprir os regulamentos, a instalação deve ser realizada por pessoa competente devidamente qualificada e de acordo com os regulamentos de fiação IEE atuais (BS7671) e regulamentos de construção. Uma cópia das instruções deve ser deixada para o usuário/engenheiro de manutenção para referência futura.

Para fora do Reino Unido, consulte/consulte os requisitos locais

CERTIFIQUE-SE DE QUE A FONTE ELÉTRICA ESTÁ DESCONECTADA/ISOLADA ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO

PT



Tech Help Line

UK - 0330 0249 279

Non UK - +44 (0)1952 238 100

Supplied by LUCECO

Stafford Park 1, Telford, Shropshire,
England, TF3 3BD

Visit our website at www.luceco.com

Servicio de asistencia telefónica

UK - 0330 0249 279

Non UK - +34 93 829 55 74

(EU) Luceco SE

C/ Bobinadora 1-5
08302 Mataró Spain

Visite nuestra web en www.luceco.com