



- EL** ΕΝΘΕΤΟΙ PYRAGRANITE ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ
- EN** INSET PYRAGRANITE SINKS
- DE** PYRAGRANITE EINBAUSPÜLEN
- IT** LAVELLI PYRAGRANITE DA INCASSO
- RO** CHIUVEȚE PYRAGRANITE PENTRU BLAT
- FR** EVIERS PYRAGRANITE À ENCASTRER
- ES** FREGADEROS DE ENCASTRE PYRAGRANITE
- BG** PYRAGRANITE МИВКИ ЗА ВГРАЖДАНЕ
- RU** ВРЕЗНЫЕ МОЙКИ PYRAGRANITE
- CZ** VESTAVNÉ DŘEZY PYRAGRANITE
- SK** VESTAVANÉ DREZY PYRAGRANITE
- PL** ZLEWOZMYWAKI PYRAGRANITE WPUSZCZANE



PYRAGRANITE SINKS

Installation Steps & Guidelines

YOU WILL NEED

Liquid silicone

Screwdriver

Cutting tool

Gloves


Eye & ear protection

Drill with wood and a cylindrical bit / hole saw





TAP HOLE PERFORATION

STEP 1




STEP 2




02

SINK INSTALLATION





STEP 1



STEP 2



STEP 3



ΟΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:

1. Άχρωμη υγρή σιλικόνη
2. Καταβίδι χειρός
3. Μηχάνημα κοπής, κατάλληλο για το υλικό του πάγκου
4. Γάντια
5. Προστασία όρασης και ακοής
6. Τρυπάνι με απλή και στρόγγυλη αρίδα / ποτηράκι

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Βήμα 1 Βρείτε τις προσημειωμένες θέσεις για τις οπές στο πίσω μέρος του νεροχύτη (η διάμετρος της κάθε οπής είναι 35mm). Διασφαλίστε ότι επιλέξατε να ανοίξετε τις οπές σύμφωνα με τη θέση που επιθυμείτε να βρισκείται η γούρνα/ες σας. Όλα τα μοντέλα μπορούν να τοποθετηθούν με τη γούρνα/ες αριστερά ή δεξιά.

Βήμα 2 Χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό τρυπάνι με στρόγγυλη μύτη για οπές (ποτηράκι).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ

Βήμα 1 Τοποθετήστε ανάποδα τον νεροχύτη στο σημείο που θέλετε να τον εγκαταστήσετε και σημειώστε το περίγραμμα του με ένα μολύβι. Σημειώστε ένα ανάλογο εσωτερικό περίγραμμα, μειωμένο κατά 10mm και κόψτε τον πάγκο σύμφωνα με τη μειωμένη περίμετρο.

Βήμα 2 Απλώστε μια πλούσια στρώση σιλικόνης, στην επιφάνεια του πάγκου, περιμετρικά της οπής, που διαμορφώσατε. Τοποθετήστε τον νεροχύτη στο άνοιγμα του πάγκου.

Βήμα 3 Αφού διαπιστώσετε ότι νεροχύτης είναι καλά κεντραρισμένος, βι-δώστε καλά τα γαντζάκια, ξεκινώντας από τη μέση και προχωρώντας προς τις γωνίες του νεροχύτη με σταυροειδή ακολουθία, όπως το παράδειγμα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ & ΣΙΦΟΝ

Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται μέσα στη συσκευασία της βαλβίδας και του σιφόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Μη τοποθετείτε δοχεία, καθαρόλες ή άλλα αντικείμενα με **μεγάλη θερμοκρασία** στον νεροχύτη.
- Τοποθετήστε τα ζεστά αντικείμενα σε **ειδικούς δίσκους** (σουπλά) από ξύλο, πλαστικό κλπ.
- Ανοίγετε το κρύο νερό όταν ρίχνετε **καυτό νερό** στον νεροχύτη.
- Αποφύγετε να έχετε τοποθετημένα **συγχρόνως** επάνω στον νεροχύτη αντικείμενα **πολύ ζεστά ή πολύ κρύα**.
- Μη χρησιμοποιείτε τον νεροχύτη σαν επιφάνεια κοπής. Διατίθενται **δίσκοι κοπής** από ξύλο ή πολυαιθυλένιο. Επίσης, η αγορά ανοξείδωτων καλαθιών ή άλλων αερασούρα μαζί με τον νεροχύτη, μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο φθοράς του νεροχύτη.
- Μη χρησιμοποιείτε **σταλβωτικές** ουσίες ή **συρμάτινα** σφουγγαράκια για να καθαρίσετε τον νεροχύτη γιατί μπορεί να γρατσουνίσουν την επιφάνεια και να γίνει δεκτική στους λεκέδες.
- Μη πετάτε **βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα** επάνω στον νεροχύτη γιατί μπορεί να τον τραυματίσουν.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη ρίχνετε** αλκοόλ, βενζίνη, χλωρίνη ή άλλες **διαλυτικές** ουσίες στον νεροχύτη γιατί μπορεί να τον καταστρέψουν σε βαθμό που δε μπορεί να επισκευαστεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- Καθαρίστε τον νεροχύτη κανονικά μετά από **κάθε χρήση** με ζεστό νερό, ένα απλό απορρυπαντικό με βάση το σαπούνι και ένα απαλό πανί. Συνήθη σημάδια εξαφανίζονται αμέσως.
- Για **απλούς λεκέδες** από φαγητό ή υγρά που αφήνουν εύκολα σημάδι (τοάι, καφές, χυμός κλπ), πρέπει να καθαρίσετε αμέσως με ζεστό νερό και ένα καθαριστικό προϊόν.
- Για **δύσκολους λεκέδες** όπως το μελάνι, το λάδι ή τη μπγιόλα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αμέσως ένα πανί που θα βρέξετε με καθαρό **οινόπνευμα**. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε καθαριστικές σκόνες και κρέμες που είναι **σταλβωτικές**, ούτε και χημικά προϊόντα.
- Η καθημερινή χρήση θα έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια **ασβεστώδης επιφάνεια**, ειδικά στον πάτο του νεροχύτη, η οποία σταδιακά θα αυξάνεται σε πάχος. Αυτό το στρώμα που δημιουργείται είναι εξαιρετικά πορώδες και γίνεται **δεκτικό σε λεκέδες**. Όταν αυτό το στρώμα δημιουργείται έστω και σε μικρό βαθμό, μπορείτε εύκολα να το αφαιρέσετε εάν **δύο φορές την εβδομάδα** ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:
 1. Καλύψτε τον πάτο του νεροχύτη με νερό και ζύδι (ή κάποιο προϊόν ειδικό για τέτοια χρήση) και αφήστε το επάνω για αρκετές ώρες.
 2. Τρίψτε με τη μαλακή πλευρά ενός σφουγγαριού μέχρι η βρωμιά και τα σημάδια να εξαφανιστούν.
 3. Ρίξτε άφθονο νερό για να ξεπλύνετε.

Η PYRAMIS παρέχει για τους νεροχύτες Pyragranite **Εγγύηση εφ' όρου ζωής** για κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα εφόσον ο νεροχύτης έχει χρησιμοποιηθεί, αποκλειστικά και μόνο, για οικιακή χρήση.

Η PYRAMIS θα αντικαταστήσει τον νεροχύτη χωρίς χρέωση, εξαιρουμένου του κόστους μεταφοράς, απεγκατάστασης και εκ νέου εγκατάστασης, εφόσον για την εγκατάσταση του νεροχύτη έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει το προϊόν αν διαγνωστεί φθορά που προκλήθηκε από αμέλεια, ακατάλληλη χρήση (ιδιαίτερα από χρήση χημικών ουσιών που δεν είναι κατάλληλες για συνθετική επιφάνεια) ή και φυσική φθορά.

Τα κατασκευαστικά ελαττώματα που καλύπτει η εγγύηση της PYRAMIS είναι:

- Ράγισμα
- Αποχρωματισμός
- Παρουσία φυσαλίδων
- Κυρτή επιφάνεια

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Λανθασμένη εγκατάσταση ή μετατροπή του προϊόντος
- Οπές που ανοίχθηκαν λανθασμένα
- Χτυπήματα
- Κακή χρήση (π.χ. κρούση με βαρύ αντικείμενο, επαφή με αντικείμενο που η θερμοκρασία του ξεπερνά τους 200°C)
- Γρατσουνιές που προκλήθηκαν από την καθημερινή χρήση
- Ζημιές που έχουν προκληθεί από τη χρήση διαβρωτικών ουσιών
- Ζημιά που προκλήθηκε κατά τη μεταφορά
- Ζημιά που προκλήθηκε από μη οικιακή χρήση

Η PYRAMIS δεν είναι υπεύθυνη για οποιοσδήποτε έμμεσος, τυχαίος, ειδικός ή αποθετικός ζημιάς, απώλειες ή έξοδα που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση, αγορά ή πώληση των Pyragranite νεροχυτών.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τον αρχικό αγοραστή του προϊόντος για ιδιωτική χρήση και δεν μεταβιβάζεται.

Η PYRAMIS έχει το δικαίωμα να ελέγξει τον νεροχύτη πριν την αντικατάσταση.

Είναι απαραίτητο για να ισχύει η εγγύηση σας να συμπληρώσετε τα κάτωθι στοιχεία και να διατηρήσετε την κάρτα στο κατάστημα, ώστε να επιδειχθεί όταν ζητηθεί από τον αρμόδιο τεχνικό.

| | |
|----------------------------------|-------|
| Ημερομηνία αγοράς & εγκατάστασης | _____ |
| Παραστατικό αγοράς | _____ |
| Περιγραφή προβλήματος | _____ |
| Κωδικό προϊόντος & περιγραφή | _____ |
| Σειριακός αριθμός | _____ |

PYRAMIS ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

17^η χλμ. Π. Εθ. Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών, 541 10 Θεσσαλονίκη, ΤΟ. 10278, Ελλάδα, Τηλ.: 23940 56720 / 56795, Fax. 23940 71134, greeksales@pyramis.gr, www.pyramis.gr

INSTALLATION INSTRUCTIONS

YOU WILL NEED:

1. Colorless liquid silicone
2. Screwdriver
3. Cutting tools appropriate for the work top material
4. Gloves
5. Eye and ear protection
6. Drill with wood and a cylindrical bit / hole saw

TAP HOLE PERFORATION

Step 1 Locate the predefined tap hole cuttings on the back side of the sink (each hole has a 35mm diameter). Make sure to cut open the appropriate tap hole according to the orientation you wish your sink to have. All sink models can be used as right or left handed.

Step 2 To open, use a drill with a cylindrical bit (hole saw). Operate with care.

SINK INSTALLATION

Step 1 Place the sink upside down in the position where it is to be installed, and trace the outline of the sink on the counter top with a pencil. Draw another line 10mm inside the first line, and cut a hole in the countertop following this second, inner line.

Step 2 Apply a thick layer of silicon around the bottom edge of the opening in the worktop at the point of contact with the sink. Place the sink into the opening.

Step 3 Make sure that your sink is centered and start screwing the fixing clips, starting from the centre and working, in a crisscross order.

DRAIN CONNECTION

Follow the instructions included in the valve and siphon packaging.

SINK CARE & USE INSTRUCTIONS

- Do not place pots, pans or other objects with **excessive temperatures** on the sink.
- Place hot objects on **appropriate potholders** (sus plat) made of wood, plastic etc.
- Let cold water run when you pour **boiling water** in the sink.
- Avoid placing simultaneously on the sink **very hot or very cold** objects. Do not use your sink as a cutting surface. Wood or plastic **cutting** boards are available. The purchase of stainless steel baskets or other accessories can reduce the risk of accidental damage.
- Do not use **abrasive or metal cleaning** pads to clean the sink, because they could scratch the surface and make it susceptible to stains.
- Do not throw **heavy or pointed** objects on the sink because they may damage it.
- **ATTENTION!** Do not pour alcohol, gasoline, chlorine, or other **diluents** in the sink because they can damage it beyond repair.

CLEANING INSTRUCTIONS

- Clean your sink **after every use** with hot water, a plain soapy detergent and a soft cloth. Common stains are removed immediately.
- **Common stains** caused by foods or liquid which stain easily (tea, coffee, juice etc.), must be removed immediately using very hot water and a cleaning product.
- **Difficult stains**, such as ink, oil, or paint must be removed immediately using a cloth dampened in **denatured alcohol**.
- **Abrasive cleaning** powders, creams or dangerous chemical products must not be used.
- Everyday use will result in **lime buildup**, especially on the bottom of the sink, which will progressively increase in thickness. This layer of lime buildup is very porous and **easily stained**. By following a certain procedure you can remove any buildup **twice a week**, easily:
 1. Cover the bottom of the sink with water and plain vinegar (or a specifically designed product fighting lime buildup), and let it soak for a few hours.
 2. Scrub with the soft side of a sponge until dirt and marks are gone.
 3. Rinse thoroughly with water.

Pyragranite sinks offers a **Lifetime Guarantee** of all manufacturing defects in material and workmanship under normal residential usage.

PYRAMIS will issue an equivalent replacement Pyragranite Sink without charge, excluding transportation and any labor costs, provided that the product has been installed in accordance to PYRAMIS installation instructions, used and cleaned as recommended and not damaged due to abuse, misuse or negligence. In the event of a warranty claim, the owner will be required to provide as proof of purchase, a sales receipt.

Manufacturing defects covered by Pyragranite guarantee:

- Thermal cracking
- Inconsistent color
- Surface blemishes
- Bubbling
- Warped surface

Pyragranite guarantee is not applicable under conditions:

- Improper installation or modification of original product
- Holes drilled incorrectly
- Cuts and nicks
- Abuse or misuse (i.e. impact damage due to heavy objects dropped into the sink, hot pots exceeding 200°C placed into the sink)
- Usage related scratches
- Improper application such as exposure to corrosive chemicals
- Shipping or freight damage
- Any commercial application

This guarantee does not allow recovery of any indirect, incidental, special or consequential damages in any way related to Pyragranite products.

This guarantee is extended only to the original consumer purchaser of the product.

PYRAMIS reserves the right to inspect any Pyragranite sink prior to replacement.

In order to obtain service under guarantee, a written notification must include the following information:

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Date of purchase and installation | _____ |
| Proof of purchase (sales receipt) | _____ |
| Description of defect | _____ |
| Model code or description | _____ |
| Serial number | _____ |

PYRAMIS METALLOURGIA S.A.

17th km Old Ntl. Road Thessaloniki – Serres , P.O. Box 10 278, 54110, Thessaloniki, Greece, Tel.: +30 23940 56751, Fax.: +30 23940 56745, exportsales@pyramis.gr, www.pyramisgroup.com

PYRAMIS U.A.E.

P.O. BOX: 35830 Showroom #2, Al Fattan Bldg. Damascus Street, Al Ghusais, Dudai - U.A.E, Tel.: +971 4 2632220, Fax. +971 4 2632225, pyramisuae@emirates.net.ae, www.pyramis.ae

SIE BENÖTIGEN

1. Transparentes flüssiges Silikon
2. Schraubenzieher
3. Schneidwerkzeug passend für Arbeitsplattenmaterial
4. Handschuhe
5. Augen- und Ohrenschutz
6. Holzauflage und Zylinderbohrkopf / Lochsäge

HAHNLOCHPERFORATION

Schritt 1 Suchen Sie das vorgefertigte Hahnloch auf der Rückseite der Spüle (hat einen Durchmesser von 35mm). Stellen Sie sicher das Sie die entsprechende Hahnlochoffnung gefunden haben, und beachten dabei auch, wo Sie das Becken positionieren möchten. Alle Modelle sind reversibel und das Becken kann links oder rechts positioniert werden.

Schritt 2 Um das Hahnloch zu bohren nehmen Sie bitte einen Zylinderbohrkopf. Bitte entsprechende Vorsicht walten lassen.

SPÜLEN-MONTAGE

Schritt 1 Platzieren Sie die Spüle umgekehrt da, wo Sie den Einbau vorgesehen haben und ziehen an der Aussenseite der Spüle mit dem Bleistift eine Linie auf der Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Spüle weg, messen von dieser Linie 10mm innerhalb der ersten Linie und sägen entlang der zweiten, inneren Linie ein Loch in die Arbeitsfläche.

Schritt 2 Legen Sie eine gute Schicht Silikon auf der Thekenoberfläche auf, in den Umriss der Öffnung, die sie gemacht haben. Legen Sie den Wasserhahn in der Öffnung derTheke auf.

Schritt 3 Stellen Sie sicher, dass die Spüle richtig ausgerichtet ist und ziehen dann die Schrauben an den Klammern fest, beginnend in der Mitte nach aussen gehend, jeweils über Kreuz.

ABLAUFVERBINDUNG

Folgen Sie den Anweisungen die der Ab- und Überlaufgarnitur beige-packt ist.

GEBRAUCHS- UND PFLEGE ANLEITUNG

- Stellen Sie keine Töpfe, Pfannen oder anderes Kochgeschirr mit **extremen Temperaturen** auf der Spüle ab.
- Stellen Sie heißes Kochgeschirr auf passende Untersätze aus Holz oder Plastik.
- Lassen Sie kaltes Wasser laufen, wenn Sie kochendes Wasser abgessen.
- Vermeiden Sie es, gleichzeitig sehr kalte und sehr heiße Gegenstände auf der Spüle abzulegen.
- Benutzen Sie Ihre Spüle nicht als Schneidfläche. Holz oder Plastik-neidbretter besser geeignet. Der Kauf eines Edelstahlkorbes oder anderem Zubehör reduziert das Risiko einer unbeabsichtigten Beschädigung. Benutzen Sie kein Scheuermittel oder metallische Reinigungsgegenstände um die Spüle zu säubern, denn diese könnten die Oberfläche verkratzen und die Spüle anfällig gegen Flecken machen.
- Werfen Sie bitte keine schweren oder spitzen Gegenstände in die Spüle, da diese evtl. Schäden hervorrufen können.
- **VORSICHT!** Bitte schütten Sie keinen reinen Alkohol, Benzin, Chlor oder **Verdünnungsmittel** in Ihre Spüle, sie könnten die Spüle unbrauchbar machen.

HINWEISE ZUR REINIGUNG

- Säubern Sie Ihre Spüle nach jedem Gebrauch mit heißem Wasser, einem einfachen gebrauchlichen Spülmittel und einem weichen Tuch. Übliche Flecken werden dadurch sofort entfernt.
- Übliche Flecken durch Essen oder Flüssigkeiten, die leicht Flecken hinterlassen (Tee, Kaffee, Saft, usw.) sollten sofort entfernt werden mit heißem Wasser und einem handelsüblichen Reinigungsmittel.
- **Schwierige Flecken** wie z.B. Tinte, Öl oder Farbe müssen sofort entfernt werden mit einem Tuch und **Spiritus**. **Aggressive Reinigungsmittel**, Cremes oder gefährliche Chemikalien sollten auf keinen Fall benutzt werden.
- Tägliche Benutzung wird eine Kalkablagerung mit sich bringen, speziell auf dem Boden der Spüle, welche dicker werden kann. Diese Schicht von Kalkablagerung ist sehr porös und verschmutzt sehr leicht. Sie sollten diese Ablagerung unter Berücksichtigung der folgenden Anleitung zweimal pro Woche entfernen:
 1. Bedecken Sie den Boden Ihrer Spüle mit Wasser und normalem Essig (oder einem Produkt speziell zum Entfernen von Kalkablagerungen empfohlen) und lassen dies für einige Stunden einwirken.
 2. Schrubben mit der weichen Seite eines Schwamms, bis Schmutz und Flecken verschwunden sind.
 3. Nun großzügig mit Wasser nachspülen.

PYRAMIS gibt für seine Pyragranite-Küchenspülen **eine lebenslange Garantie**, dass diese frei sind von Herstellungsfehlern bezüglich des Materials und der Verarbeitung unter den Bedingungen der Nutzung in privaten Haushalten.

PYRAMIS wird kostenfrei eine gleichwertige Ersatzspüle zur Verfügung stellen, wobei Transport- oder Arbeitskosten nicht berücksichtigt sind. Dies gilt unter der Bedingung, dass das Produkt gemäß den Anweisungen der PYRAMIS Installationsanleitung eingebaut wurde, gemäß den Hinweisen gereinigt und gepflegt wird und keine Beschädigungen erlitten hat aus fehlerhafter Benutzung, Missbrauch oder Vernachlässigung. Im Falle einer Garantieanmeldung wird der Besitzer aufgefordert, die Rechnung als Kaufbeleg vorzulegen.

Herstellungsfehler, die durch die Pyragranite-Garantie abgedeckt sind:

- Thermische Risse
- Unbeständige Farben
- Oberflächenfehler
- Blasen
- Verzogene Oberfläche

Diese Pyragranite-Garantie ist hinfällig im Falle von:

- Unzulässigen Installationsmethoden oder Änderungen des Original-Produktes
- Hahnlöcher fehlerhaft hergestellt
- Schnitte und Kerben
- Missbrauch oder Beschädigung (schwere Stöße oder herabgefallene Objekte, heiße Töpfe die mit mehr als 200°C auf die Spüle gestellt werden)
- Kratzer durch täglichen Gebrauch
- Unzulässige Behandlung wie zum Beispiel die Anwendung von ätzenden Säuren oder Laugen
- Transportschäden
- Gewerblicher Nutzung

Diese Garantie sieht keine Erstattung von jeglichen indirekten, begleitenden, speziellen oder Folgeschäden vor, die in irgendeiner Weise in Beziehung zu PYRAMIS Produkten stehen, vor.

Diese Garantie ist nur gültig für den ursprünglichen Endkunden als Erwerber des Produktes.

PYRAMIS behält sich das Recht vor, jede PYRAMIS Praganrite-Küchenspüle im Vorfeld eines eventuellen Austausches zu begutachten.

Um in Anspruch einer Garantieleistung zu kommen, muss eine schriftliche Benachrichtigung die folgenden Informationen enthalten:

| | |
|---|-------|
| Datum des Kaufes und des Einbaus | _____ |
| Kaufbeleg (Rechnung) | _____ |
| Beschreibung des Fehlers | _____ |
| Artikel-Nummer, Modellbezeichnung oder Beschreibung | _____ |
| Fertigungsnummer des Produktes: | _____ |

PYRAMIS DEUTSCHLAND GMBH

Wilhelmstraße 4, D-35683 Dillenburg, Deutschland
Tel.: +49 (0) 2771 36007 0, Fax.: +49 (0) 2771 36007 20,
info@pyramis.de, www.pyramis.de

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

AVRETE BISOGNO DI:

1. Silicone fluido trasparente
2. Avvitatore
3. Arnesi da taglio adatti al tipo di materiale di cui è composto il top della cucina
4. Guanti
5. Occhiali e cuffie protettive
6. Trapano e sega con pezzetto cilindrico forante

PERFORAZIONE DEL FORO MISCELATORE

Passo 1 Individuate i ritagli predefiniti del foro miscelatore nella parte posteriore del lavello (ogni foro ha un diametro di 35mm). Assicuratevi di aver verificato di aprire il foro adeguato a seconda di dove desiderate avere la vasca o le vasche. Tutti i modelli sono reversibili e possono essere posizionati con vasche a sinistra o a destra.

Passo 2 Per aprire usare un trapano con un supporto cilindrico (sega). Agite con attenzione.

INSTALLAZIONE DEL LAVELLO

Passo 1 Posare il lavello sopra il top nella zona dove sta per essere installato, e tracciare con una matita il perimetro del lavello sulla parte sottostante del top. Disegnare un'altra linea 10mm all'interno della prima linea, e fare un foro nel top seguendo questa seconda linea.

Passo 2 Applicare un abbondante strato di silicone sulla superficie del banco, lungo il perimetro dell'apertura configurata. Inserire il lavello all'interno dell'apertura del banco.

Passo 3 Assicurarsi che il Vostro lavello sia centrato e iniziare ad avvitare i ganci di fissaggio, iniziando dal centro per finire verso gli angoli del lavello in ordine incrociato. COLLEGAMENTI PER L'ACQUA

COLLEGAMENTI PER L'ACQUA

Seguire le istruzioni incluse negli imballi di pilette e sifoni.

CUIDADO DEL FREGADERO E INSTRUCCIONES DE USO

- Non poggiare piatti, pentole, casseruole o altri oggetti con temperatura eccessiva sul lavello.
- Appoggiare oggetti caldi su adeguati supporti fatti di legno, plastica ecc.
- Lasciate scorrere acqua fredda quando versate acqua bollente nel lavello.
- Evitare di poggiare in contemporanea sul lavello oggetti molto caldi o molto freddi.
- Non usate il lavello come una superficie per tagliare. Taglieri in legno o in plastica sono disponibili. L'acquisto di cestelli in acciaio inox o altri accessori possono ridurre il rischio di danni accidentali.
- Non usare panni abrasivi o pagliette pulenti per il metallo nella pulizia del prodotto, perché potrebbero strisciare la superficie e renderla esposta alla formazione di macchie.
- Non gettare oggetti pesanti o appuntiti sul lavello perché possono danneggiarlo.
- **ATTENZIONE!** Non versare alcool, gasolio, cloro, o altri diluenti nel lavello perché possono rovinarlo senza possibilità di riparazione.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

- Pulire il Vostro lavello dopo ogni uso con acqua calda, una crema detergente per superficie liscia e un panno morbido. Le macchie comuni verranno rimosse immediatamente.
- Macchie comuni causate da cibi o liquidi che sporcano facilmente (thè, caffè, succo di frutta ecc.) devono essere rimosse all'istante con l'uso di acqua molto calda e un prodotto pulente.
- Macchie difficili, come inchiostro, olio, o vernice devono essere rimosse subito usando un panno imbevuto di alcool denaturato.
- Polveri pulenti abrasive, creme o prodotti chimici pericolosi non devono essere usati.
- L'uso quotidiano di residui di cedro sarà evidente, specialmente nel fondo del lavello che progressivamente aumenterà nello spessore. Questo strato di resto di cedro è molto poroso e macchia facilmente. Seguendo una procedura sicura potete rimuovere qualsiasi traccia due volte alla settimana, con facilità:
 1. Coprire il fondo del lavello con acqua e aceto (o un prodotto specifico per combattere le tracce di cedro) e lasciare inzuppare per alcune ore.
 2. Strofinare con il lato morbido di una spugna fino a quando lo sporco e i segni non saranno scomparsi.
 3. Risciacquare completamente con acqua.

I lavelli Pyragranite offrono una **Garanzia a vita** per tutti i difetti di fabbricazione dei materiali e della lavorazione in normali condizioni di utilizzo domestico.

PYRAMIS emetterà in sostituzione un equivalente lavello Pyragranite a titolo gratuito, escluso il trasporto ed eventuali costi di manodopera, a condizione che il prodotto sia stato installato seguendo le istruzioni di installazione PYRAMIS, utilizzato e pulito come consigliato e non sia stato danneggiato a causa di abuso, uso improprio o negligenza. In caso di richiesta di garanzia, il proprietario dovrà fornire come prova d'acquisto, una ricevuta d'acquisto.

Difetti di fabbricazione coperti dalla garanzia Pyragranite:

- Incrinatura dovuta a sollecitazione termica
- Mancata coerenza del colore
- Difetti di superficie
- Formazione di bolle
- Superficie deformata

La garanzia Pyragranite non è applicabile nelle seguenti condizioni:

- Installazione impropria o modifica del prodotto originale
- Fori praticati in modo errato
- Tagli e scalfitture
- Abuso o uso improprio (ad esempio danni causati dall'impatto di oggetti pesanti lasciati cadere nel lavello, pentole calde con temperature superiori a 200°C appoggiate nel lavello)
- Graffi causati dall'uso quotidiano
- Applicazione impropria come l'esposizione a sostanze chimiche corrosive
- Danni subiti durante la spedizione o il trasporto
- Qualsiasi applicazione commerciale

Questa garanzia non consente il recupero di eventuali danni indiretti, incidentali, speciali o consequenziali legati in qualsiasi modo ai prodotti della linea Pyragranite.

Questa garanzia riguarda solo l'acquirente originale del prodotto.

PYRAMIS si riserva il diritto di controllare qualsiasi lavello Pyragranite prima di effettuarne la sostituzione.

Per ottenere assistenza in garanzia, la notifica scritta deve contenere le seguenti informazioni:

| | |
|--|-------|
| Data di acquisto e di installazione | _____ |
| Prova d'acquisto (ricevuta d'acquisto) | _____ |
| Descrizione del difetto | _____ |
| Codice del modello o descrizione | _____ |
| Numero seriale del prodotto | _____ |

PYRAMIS METALLOURGIA S.A.

17th km Old Ntl. Road Thessaloniki – Serres , P.O. Box 10 278, 54110, Thessaloniki, Greece, Tel.: +30 23940 56751, Fax.: +30 23940 56745, exportsales@pyramis.gr, www.pyramisgroup.com

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

VETI AVEA NEVOIE:

1. Silicon lichid transparent
2. Șurubelniță
3. Scule de tăiere pentru decuparea blatului
4. Mănuși de protecție
5. Protecție pentru ochi și urechi
6. Burghiu și freză cilindrică

GAURA PENTRU BATERIE

Pasul 1 După găsirea locurilor aferente găurii de baterie (fiecare gaură are diametrul de 35mm) asigurați-vă că gaura pe care urmați să o decupați este corespunzătoare poziției de instalare al chiuvetei (chiuvetele sunt reversibile, se pot monta cu cuva pe dreapta sau pe stânga).

Pasul 2 Pentru a decupa locul bateriei găuriți mijlocul cercului cu un burghiu de $\varnothing 6\text{mm}$ după care folosiți o freză de 30mm specială pentru materiale dure (metal sau piatră). Operați sculele cu atenție!

INSTALAREA CHIUVEȚEI

Pasul 1 Poziționați chiuveta cu fața în jos pe blatul de lucru pentru a putea trasa cu un creion conturul chiuvetei după care decupați blatul la o dimensiune mai mică cu 10mm decât primul contur.

Pasul 2 Aplicați un strat gros de silicon pe suprafața blatului, de jur-împrejurul deschiderii pe care ați decupat-o. Așezați chiuveta pe deschiderea creată în blat.

Pasul 3 Asigurați-vă că chiuveta este centrată după care o fixați cu ajutorul clemelor speciale, dinspre mijloc către margini.

CONECTAREA LA EVACUARE

Urmăriți instrucțiunile incluse în ambalajul valvelor și al sifoanelor.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

- NU așezați vase, care au o temperatură foarte ridicată, pe suprafața chiuvetei.
- Așezați obiectele fierbinți pe suporturi speciale (lemn, metal, plastic, etc.) alăturat chiuvetei.
- Porniți apa rece înainte de a turna lichide fierbinți în chiuvetă.
- Evitați așezarea simultană a unor produse foarte reci sau fierbinți pe chiuvetă.
- NU folosiți suprafața chiuvetei pentru tăierea alimentelor sau a altor produse. Sunt disponibile tocătoare de lemn sau plastic pentru aproape fiecare model. Achiziționarea unui coș din oțel inoxidabil sau a altor accesorii reduce semnificativ riscul producerii unor daune accidentale.
- NU folosiți produse abrazive la curățarea chiuvetei. Pot zgăria suprafața aces teia expunând-o la riscul de formare al petelor.
- NU aruncați obiecte ascuțite sau grele în chiuvetă. Pot deteriora integritatea acesteia.
- **ATENȚIE!** Nu turnați alcool, carburanți, clor sau solvenți în chiuvetă. Pot cauza defecte iremediabile!

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE

- Curățați chiuveta **după fiecare utilizare** cu apă fierbinte, detergent ne-abraziv și un burete. Petele obișnuite dispar imediat.
- **Petele comune** cauzate de alimente sau lichide care lasă urme (ceai, cafea, sucuri naturale, etc.) trebuie îndepărtate imediat folosind apă fierbinte și un detergent adecvat.
- **Petele dificile** precum cerneala, ulei, vopsea, trebuie îndepărtate imediat folosind o cârpă înmuiată în spirt denaturat.
- Evitați utilizarea **prafurilor de curățare abrazive**, a cremelor sau produselor chimice periculoase.
- Utilizarea zilnică va conduce la **depuneri de calcar**, în special pe fundul cuvei, care pe parcurs se va îngroșa. Acest strat este foarte poros și **reține petele cu ușurință**. Repetând săptămânal de două ori o anumită procedură puteți îndepărta orice acumulare de calcar:
 1. Lăsați apă în chiuvetă în care turnați oțet normal (sau un produs specific împotriva depunerilor de calcar) pentru câteva ore.
 2. Frecați cu partea moale a unui burete până când murdăria și urmele dispar.
 3. Clătiți cu multă atenție.

Chiuvetele Pyragranite sunt însoțite de o **Garanție pe Viață** pentru toate defectele de producție sau ale materialului, în condiții de utilizare normale, în regim casnic.

PYRAMIS va înlocui gratuit produsul cu o chiuvetă Pyragranite identică sau similară, excluzând costurile de transport și cele ivite cu demontarea / instalarea chiuvetei, dacă aceasta a fost instalată conform instrucțiunilor de instalare PYRAMIS, utilizată și curățată conform recomandărilor și nu a fost deteriorată în urma unui șoc mecanic sau termic, precum și a utilizării neconforme sau neglijenței. În cazul unei reclamații, cumpărătorul va fi nevoit să prezinte drept ca dovadă a achiziției produsului factura sau bonul fiscal, precum și certificatul de garanție.

Defecte de fabricație acoperite de garanția Pyragranite:

- Crăpături, fisuri termice
- Inconsistență în culoare
- Pete de suprafață
- Exfoliere
- Incovoiere

Garanția Pyragranite nu se aplică sau nu acoperă daunele provocate dacă:

- Produsul a fost instalat necorespunzător sau i s-a adus modificări față de starea originală a acestuia
- Orificiul de baterie a fost găurit în mod incorect
- Tăieturi sau crăpături de suprafață
- Folosirea abuzivă sau greșită (de ex. deteriorări cauzate în urma impactului cu obiecte grele sau ascuțite, contactul cu vase de gătit a căror temperatură depășește 200°C)
- Zgărieruri cauzate de utilizarea zilnică
- Expunerea la substanțe chimice corozive
- Deteriorări rezultate în urma transportului
- În cazul oricărei alte utilizări, alta decât în scop casnic.

Această garanție nu permite despăgubirea pagubelor indirecte, accidentale, speciale sau consecutive care pot fi legate de produsele Pyragranite.

Garanția nu este transmisibilă, ea este valabilă doar în cazul cumpărătorului inițial al produsului.

Înainte de înlocuire, PYRAMIS își rezervă dreptul de a verifica și analiza orice produs Pyragranite.

Pentru a beneficia de garanție, orice reclamație trebuie trimisă în scris și trebuie să include următoarele informații:

| |
|--|
| Data achiziției și a instalării |
| Dovada achiziției (factură sau bon fiscal) |
| Descriere defecțiunii |
| Denumirea produsului sau codul de produs |
| Număr de serie |

PYRAMIS ROMANIA S.R.L.

Strada Avram Iancu Nr. 30 | 075100 Otopeni, Jud. Ilfov
 Bucharest, Romania
 Tel. +40 (21) 350 0281 | Fax. +40 (21) 319 09 98
 office@pyramis.ro | www.pyramis.ro

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

OUTILS NECESSAIRES:

1. Silicone liquide incolore
2. Tournevis
3. Outils de découpe approprié au plan de travail
4. Gants
5. Protections auditives et lunettes
6. Perceuse

PERCAGE DES TROUS

Étape 1 Repérez l'endroit où seront percés les trous sur l'arrière de l'évier (chaque trou a un diamètre de 35mm). Assurez vous de bien percer les trous selon l'emplacement désiré de votre(s) cuve(s). Tous nos modèles sont réversibles et peuvent être placés avec la (les) cuve(s) à droite ou à gauche.

Étape 2 Utiliser la perceuse pour faire les trous. Procédez avec beaucoup d'attention.

INSTALLATION DE L'EVIER

Étape 1 Placez l'évier à l'envers, dans la position où il doit être installé et tracer le contour de l'évier sur le plan de travail avec un crayon. Dessinez une autre ligne 10mm à l'intérieur de la première ligne et coupez le plan de travail en suivant cette seconde ligne intérieure.

Étape 2 Appliquer une couche épaisse de silicone sur le plan de travail, autour de l'ouverture que vous y avez créée. Placez l'évier dans ouverture.

Étape 3 Assurez-vous que votre évier soit centré et commencez à visser les clips de fixation, en commençant par le milieu et vers les côtés de l'évier, en suivant le cercle.

CONNECTION DE LA VIDANGE

Suivez les instructions incluses dans l'emballage de l'obturateur et du siphon.

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET L UTILISATION

- Ne placez pas de casseroles ou d'autres objets similaires avec des **températures excessives** sur l'évier.
- Placez les objets chauds sur des dessous de plats appropriés fait de bois, de liège, etc.
- Faites couler l'eau froide quand vous versez de l'eau bouillante dans l'évier.
- Évitez de placer simultanément sur l'évier des objets très chauds ou très froids.
- N'utilisez pas votre évier comme une surface à découper. Il existe des planches à découper en bois ou en plastique tout à fait adaptées pour cela. L'achat de panier en acier inoxydable ou d'autres accessoires permet de réduire les risques d'accidents.
- N'utilisez pas d'éponge abrasive pour nettoyer l'évier, cela pourrait griffer la surface et elle se tacherait.
- Ne jetez pas d'objets lourds ou pointus dans l'évier parce qu'ils peuvent l'endommager.
- **ATTENTION !** Ne versez pas d'alcool, d'essence, de chlore, ou d'autres diluants dans l'évier, cela le rendrait définitivement inutilisable.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Nettoyer votre évier après chaque utilisation avec de l'eau chaude, un détergent savonneux simple et un tissu doux. Les taches communes sont ainsi enlevées immédiatement.
- Les taches communes causées par des produits alimentaires ou des liquides qui teintent facilement (le thé, le café, le jus etc), doivent être enlevés en utilisant immédiatement de l'eau très chaude et un produit de nettoyage.
- Les taches difficiles, comme l'encre, l'huile, ou la peinture doivent être enlevés immédiatement en utilisant un tissu trempé dans de l'alcool dénaturé.
- Les poudres de nettoyage et les crèmes **abrasives**, ainsi que les produits chimiques dangereux ne doivent pas être utilisés. L'utilisation quotidienne aboutira à un dépôt calcaire, particulièrement sur le fond de l'évier, qui prendra progressivement de l'épaisseur. Cette couche de calcaire est très poreuse et facilement tachée. Avec cette thode, vous pouvez retirer facilement ce dépôt calcaire deux fois par semaine:
- 1. Couvrez le fond de l'évier avec un mélange d'eau et de vinaigre (ou un produit spécifiquement conçu pour éliminer les dépôts calcaires) et laissez-le agir pendant quelques heures.
- 2. Frotter avec le côté doux d'une éponge jusqu'à ce que la saleté et les marques disparaissent.
- 3. Rincer avec de l'eau.

Les éviers de la gamme Pyragranite offrent une **Garantie à Vie** qui couvre tout défaut de fabrication, dans les matériaux comme dans la qualité de l'exécution dans des conditions d'usage domestique normales.

PYRAMIS remplacera votre évier par un produit équivalent de la gamme Pyragranite sans frais supplémentaires, coûts de transport et autres coûts de main-d'œuvre non compris, à condition que le produit ait été installé conformément aux instructions d'installation de PYRAMIS, utilisé et nettoyé comme le recommande la société et qu'il n'ait pas été endommagé en raison d'un usage abusif, d'un mauvais usage ou de négligences. En cas de réclamation au titre de la garantie, le propriétaire devra fournir comme preuve d'achat le reçu de caisse.

Défauts de fabrication couverts par la garantie Pyragranite:

- Craquage thermique
- Couleur irrégulière
- Défauts de surface
- Bullage
- Surface déformée

La garantie Pyragranite ne s'applique pas aux cas suivants:

- Mauvaise installation ou modification du produit initial
- Trous mal percés
- Entailles et ébréchures
- Utilisation abusive ou mauvaise utilisation (à savoir dommage par impact d'objets lourds qui sont tombés dans l'évier, d'ustensiles de cuisine dépassant 200°C placés dans l'évier)
- Rayures causées par une utilisation quotidienne
- Mauvaise application telle qu'une exposition à des produits chimiques corrosifs

- Dégâts causés pendant le transport ou l'expédition
- Toute application commerciale

Cette garantie ne couvre pas la réparation des dommages indirects, consécutifs ou particuliers liés de quelque manière que ce soit aux produits Pyramis.

La garantie du fabricant ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit.

Pyramis se réserve le droit d'inspecter tout évier Pyragranite avant son remplacement.

Pour obtenir une intervention pendant la période de garantie, vous devez fournir une notification écrite comprenant les informations suivantes:

| | |
|---------------------------------|-------|
| Date d'achat et d'installation | _____ |
| Preuve d'achat (reçu de caisse) | _____ |
| Description des défauts | _____ |
| Code ou description du modèle | _____ |
| Numéro d'Ordre du Produit | _____ |

PYRAMIS METALLOURGIA S.A.

17th km Old Ntl. Road Thessaloniki – Serres , P.O. Box 10 278, 54110, Thessaloniki, Greece, Tel.: +30 23940 56751, Fax.: +30 23940 56745, exportsales@pyramis.gr, www.pyramisgroup.com

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

NECESITA:

1. Silicona líquida incolora
2. Destornillador
3. Herramientas de corte apropiadas para trabajar el material de encimera
4. Guantes
5. Protección para ojos y oídos
6. Taladro con Madera y pieza cilíndrica

PERFORACION DE LA LLAVE

Paso 1 Localice los agujeros predefinidos localizados en la parte trasera del fregadero (cada agujero tiene 35mm de diámetro). Asegúrese de que ha abierto los agujeros apropiados dependiendo de la dirección en la que quiera las cubetas. Todos los modelos tienen dos caras y pueden ser colocadas con las cubetas hacia la derecha o hacia la izquierda.

Paso 2 Para abrir, use un taladro con una pieza metálica. Trabaje con cuidado.

INSTALACIÓN DEL FREGADERO

Paso 1 Coloque el fregadero del revés en la posición en la que lo instalará y trace el contorno en la encimera con un lápiz. Dibuje otra línea de 10mm por dentro de la primera línea y haga un agujero en la encimera siguiendo a esta segunda línea interior.

Paso 2 Coloque una capa espesa de silicona en el perímetro de la parte inferior de la apertura realizada en la encimera, en el punto de contacto con el fregadero.

Paso 3 Asegúrese de que su fregadero está centrado y atornille las grapas de fijación, comenzando desde el centro hacia las esquinas del fregadero, haciendo la figura de una cruz.

CONEXION DEL DESAGÜE

Siga las instrucciones incluidas en el embalaje de la válvula y el sifón.

CUIDADO DEL FREGADERO E INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- No coloque ollas, sartenes u otros objetos a **elevadas temperaturas** sobre el fregadero.
- Coloque el objeto caliente en **superficies adecuadas** hechas de madera, plástico, etc.
- Deje correr agua fría cuando vierta **agua hirviendo** en el fregadero.
- Evite colocar en el fregadero simultáneamente objetos **muy calientes o muy fríos**.
- No use su fregadero como superficie para cortar. Disponga de **tablas de corte** de madera o plástico. La compra de cestas de acero inoxidable reduce el riesgo de daños accidentales.
- No use **abrasivos o limpiadores de metal** para limpiar el fregadero, porque podrían dañar la superficie y hacerla susceptible a manchas.
- No deje caer objetos **pesados o puntiagudos** sobre el fregadero ya que podría dañarse.
- **¡ATENCIÓN!** No vierta alcohol, gasolina, cloro u otros **diluyentes** en el fregadero porque pueden dañarlo sin posibilidad de reparación.

- Limpie su fregadero **después de cada uso** con agua caliente, detergente jabonoso y un paño suave. Las manchas comunes desaparecerán rápidamente.
- **Las manchas comunes** están causadas por comidas o líquidos que manchan fácilmente (té, café, zumo,...) deben ser limpiadas inmediatamente usando agua muy caliente y un producto limpiador.
- **Las manchas difíciles** como tinta, aceite o pintura deben ser limpiadas inmediatamente usando una prenda empapada en **alcohol desnaturalizado**.
- **Los limpiadores abrasivos** en forma de polvos, cremas u otros productos químicos peligrosos no deben ser utilizados.
- El uso diario puede provocar una **acumulación de cal**, especialmente en el fondo del fregadero y que irá aumentando progresivamente. Esta acumulación de cal es muy porosa y de **fácil limpieza**. Siguiendo un cierto procedimiento, puede eliminar cualquier acumulación **dos veces por semana**, fácilmente:
 1. Cubra el fondo del fregadero con agua caliente y vinagre (o un producto específico para eliminar la cal) y déjelo actuar durante unas horas.
 2. Frote con el lado suave de una esponja hasta que desaparezcan la suciedad y las marcas.
 3. Enjuague con abundante agua.

GARANTÍA

Los fregaderos Pyragranite cuentan con una **Garantía de por vida** sobre todos los defectos de material y mano de obra bajo condiciones de uso residencial normal.

PYRAMIS reemplazará de forma gratuita el producto defectuoso con un Fregadero Pyragranite similar, excluidos los costes de transporte y mano de obra, siempre y cuando el producto haya sido instalado acorde a las instrucciones de instalación de Pyramis, haya sido utilizado y limpiado según las recomendaciones y los daños no hayan sido causados por abuso, uso indebido o negligencia. En caso de reclamación de garantía, el propietario deberá proporcionar el recibo como prueba de compra.

Defectos de fabricación cubiertos por la garantía Pyragranite:

- Agrietamiento térmico
- Color no uniforme
- Defectos superficiales
- Formación de burbujas
- Superficie deformada

La garantía Pyragranite no es aplicable bajo las siguientes condiciones:

- Instalación o modificación indebida del producto original
- Perforación incorrecta de agujeros
- Cortes y arañazos
- Abuso o uso indebido (i.e. daños causados por la caída de objetos pesados en el fregadero, o por la colocación en el fregadero de ollas calientes cuya temperatura sobrepase los 200°C)
- Arañazos causados por el uso diario
- Uso indebido, como exposición a químicos corrosivos
- Daños causados durante el transporte
- Cualquier uso comercial

Esta garantía no permite la recuperación de daños indirectos, incidentales, especiales o consecuentes, relacionados en cualquier modo con los productos Pyragranite.

Esta garantía está limitada al comprador original del producto.

PYRAMIS se reserva el derecho de inspección de cualquier fregadero antes de reemplazarlo.

Para recibir servicios bajo la garantía, se requiere una notificación escrita con los siguientes datos:

Fecha de compra e instalación _____

Prueba de compra (recibo de compra) _____

Descripción del defecto _____

Código o descripción del modelo _____

Número de serie _____

PYRAMIS METALLOURGIA S.A.

17th km Old Ntl. Road Thessaloniki – Serres , P.O. Box 10 278, 54110, Thessaloniki, Greece, Tel.: +30 23940 56751, Fax.: +30 23940 56745, exportsales@pyramis.gr, www.pyramisgroup.com

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

ЩЕ ВИ БЪДАТ НЕОБХОДИМИ:

1. Безцветен, течен силико
2. Отвертка
3. Режещи инструменти, подходящи за материала, от който е изработен плотът
4. Ръкавици
5. Защитни средства за очи и уши
6. Дървена скара и цилиндричен трион

ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР ЗА БАТЕРИЯТА

Стъпка 1 Открийте предварително отбелязаните отвори за батерията на задната страна на мивката (всеки отвор има диаметър от 35mm). Уверете се, че сте избрали да направите отворите в зависимост от това къде искате да бъде коритото. Всички модели могат да бъдат разположени с корито от лявата или от дясната страна.

Стъпка 2 За да направите отвора, използвайте дрелка с цилиндричен трион ("трион за отвори"), като удряте внимателно.

МОНТАЖ НА МИВКАТА

Стъпка 1 Поставете мивката с дъното нагоре на мястото, където искате да бъде монтирана, и нанесете с молив очертаванията на мивката върху плота. Нанесете друга линия, 10mm навътре от първата, и изрежете отвор в плота, следвайки тази втора, вътрешна линия.

Стъпка 2 Поставете дебел слой силикон по по върхността на плота по ръба на отвора, който сте направили. Сложете умевалника в отвора на плота.

Стъпка 3 Проверете дали Вашата мивка е центрована и започнете да завинтвате фиксиращите щипки, като започнете от средата към ъглите на мивката кръстообразно.

СВЪРЗВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА

Следвайте инструкциите, включени в опаковката на валвида и сифона.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА И ПОЛЗВАНЕ НА МИВКАТА

- Не поставяйте тенджери, тигани или други **силно нагreti** предмети върху мивката.
- Поставяйте горещите предмети върху **подходящи** поставки, изработени от дърво, пластмаса и др.
- Пускайте да тече студена вода, когато изливате **вряща вода** в мивката.
- Избягвайте поставянето на **много горещи и много студени предмети** едновременно върху мивката.
- Не използвайте Вашата мивка като повърхност за рязане. Има дървени и пластмасови **дъски за рязане**. Покупката на кошници и други аксесоари от неръждаема стомана може да намали риска от случайни повреди.
- Не използвайте **абразивни** средства или телени гъби за почистване на мивката, защото те могат да надраскат повърхността и да я направят възприемчива на петна.
- Не хвърляйте **тежки или остри** предмети в мивката, защото може да я повредят.
- **ВНИМАНИЕ!** Не изливате алкохол, бензин, белина или други **разтворители** в мивката, защото могат да я повредят непоправимо.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

- Почиствайте Вашата мивка **след всяко ползване** с гореща вода, обикновен сапунен миеш препарат и мека кърпа. Така обикновените петна се премахват веднага.
- **Обикновените петна**, причинени от храни или течности, които амьрсвят леко (чай, кафе, сок и др.), трябва да се почистват незабавно, като се използва много гореща вода и почистващ препарат.
- **Трудно почистващи се петна** като мастило, олио или боя, трябва да се почистват незабавно, като се използва кърпа, навлажнена с чист спирт.
- Не трябва да се използват **абразивни почистващи прахове**, гелове или опасни химически продукти.
- Всекидневното ползване води до **натрупване на котлен камък**, особено по дъното на мивката, който прогресивно ще нараства на дебелина. Този слой котлен камък е много порест и **лесно се замърсява**. Като се следва определена процедура **два пъти седмично**, може лесно да премахвате такова натрупване:
 1. Налейте вода и оцет (или специален продукт за почистване на котления камък), така че да се покрие дъното на мивката и я оставете да се накисне няколко часа.
 2. Изтъкряйте с меката страна на гърба, докато мръсотията и следите изчезнат.
 3. Обилно изплакнете с вода.

PYRAMIS дава **дожivotна гаранция** за мивките Pyragranite за всеки фабричен дефект, ако мивката се използва единствено и само за домашна употреба.

PYRAMIS ще замени мивката, без да заплащате друго, освен разходите за транспорт, демантиране и повторно монтиране, ако за монтирането на мивката са били спазвани инструкциите, дадени от производителя. Компанията няма задължението да замени продукта, ако се установи повреда, причинена от небрежност, неправилна употреба (особено при използване на химични вещества, които не са подходящи за синтетична повърхност) или механична повреда.

Гаранцията на PYRAMIS покрива следните фабрични дефекти:

- Пукнатини
- Обезцветяване
- Наличие на мехурчета
- Изпъкнала повърхност

Гаранцията не покрива:

- Неправилно монтиране или трансформация на продукта
- Неправилно пробити дупки
- Удряния
- Неправилна употреба (напр. удар с тежък предмет, контакт с предмет, чиято температура надвишава 200°C)
- Драскотини, причинени от ежедневна употреба
- Повреди, причинени от употребата на корозивни вещества.
- Повреди, причинени при транспортиране.
- Повреди, причинени от употреба за не-битови нужди.

PYRAMIS не носи отговорност за каквито и да било косвени, случайни, специални или закономерни щети, загуби или разходи, произтичащи пряко или косвено от използването, покупката или продажбата на мивките Pyragranite.

Тази Гаранция се отнася единствено и само за първоначалния купувач на продукта за лично ползване и не може да бъде прехвърляна.

PYRAMIS има право да провери мивката преди монтирането.

За да е валидна вашата гаранция, е необходимо да попълнете следните данни и да пазете картата в добро състояние, за да я покажете, когато бъде поискана от компетентния техник. За да можете да използвате тази гаранция трябва да пазите документа за закупуване.

Дата на закупуване и монтаж _____

Документ за закупуване _____

Описание на проблема _____

Код на продукта и описание _____

Серийн номер _____

“ПИРАМИС БЪЛГАРИЯ” ЕООД
 Гр. София 1517, ул. “Бесарабия ” № 108 А,
 Тел. 02/9790831, 02/9790649
 info@pyramis.bg | www.pyramis.bg

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

1. Силикон бесцветный жидкий
2. Отвертка
3. Режущий инструмент, подходящий для резки столешницы
4. Перчатки
5. Защитные очки и наушники
6. Дрель с насадкой "фреза"

ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

Шаг 1 Определите месторасположение отверстий на задней части мойки, как правило они бывают уже размечены на обратной стороне мойки (диаметр каждого отверстия 35мм). Проверьте правильность выбора, в зависимости, с какой стороны будет чаша. Все модели могут устанавливаться чашей справа или слева.

Шаг 2 Сделайте отверстие при помощи фрезы.

УСТАНОВКА МОЙКИ

Шаг 1 Поставьте мойку вверх дном, на место где она будет стоять, и начертите карандашом линию по периметру. Начертите вторую аналогичную линию отступив от первой на 10мм во внутрь, и по ней сделайте точный вырез в столешнице.

Шаг 2 Нанесите на рабочую поверхность, по периметру вырезанного вами отверстия, толстый слой силикона. Поместите раковину в отверстие.

Шаг 3 Оцентрируйте мойку в вырезе и установите фиксирующие элементы, начиная от центра продвигаясь крестообразно к углам как указано на рисунке.

МОНТАЖ СЛИВНОЙ АРМАТУРЫ

Сливная арматура монтируется согласно отдельно прилагаемой инструкции.

ИНСТРУКЦИИ ПРАВИЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И УХОДА ЗА МОЙКОЙ

- Не ставьте **чрезмерно горячие** кастрюли, сковородки и другие предметы на мойку.
- Ставьте горячие предметы на специальные доски (подставки) из дерева пластика и т.д.
- Включайте холодную воду, когда сливаете **кипяток**.
- Избегайте одновременно ставить на мойку предметы очень горячие или очень холодные.
- Не используйте мойку как поверхность для резки. Используйте для этого разделочную доску. Кроме этого, приобретая вместе с мойкой коландер и другие аксессуары, Вы можете уменьшить риск от случайных повреждений.
- Избегайте **щелочных** растворов, **разъедающих щелочей**, **травящих** веществ, **металлических** щеток для чистки, во избежание царапин, к которым может прилипать грязь.
- Не бросайте тяжелые или острые предметы на мойку, так как они могут её повредить.
- **ВНИМАНИЕ! Не разливайте** на мойку бензин, хлор или другие **растворители**, так как они могут испортить мойку и восстановить её уже будет невозможно.

ИНСТРУКЦИИ ПО УБОРКЕ

- Промывайте мойку горячей водой при помощи только обычных моющих средств и насухо вытирайте мягкой тряпкой. Обычные пятна удаляются сразу.
- **Обычные загрязнения**, которые остаются от овощных и фруктовых соков, чая, кофе, и т.д. удаляйте незамедлительно горячей водой и моющим средством.
- Для удаления **Трудных пятен**, таких как чернила, масло краска используйте мягкий материал и денатурированным спиртом.
- Не применяйте для мытья мойки, **абразивные чистящие** порошки, кремы и хим. продукцию.
- В результате ежедневного использования на дне мойки образуется тонкий **известковый слой**, который со временем будет увеличиваться. Повторяя следующую процедуру дважды в неделю от этого можно легко избавиться:
 1. Заполните дно мойки раствором уксусной кислоты (или специальными средствами по уходу) и оставьте на несколько часов.
 2. Потрите мягкой стороной губки, пока грязь и следы не исчезнут.
 3. Промойте водой.

Компания PYRAMIS дает **бессрочную гарантию** на мойки из Пирагранита, на случай любого производственного дефекта, если мойка была использована исключительно для бытовых нужд.

Если мойка была установлена по инструкции производителя, тогда PYRAMIS заменит мойку бесплатно, за исключением расходов на транспорт, демонтаж и установку. Компания не несет никаких обязательств по замене изделия, если повреждения произошли по халатности, из за неправильного использования (особенно при использовании химических веществ не пригодных для синтетических поверхностей), или из за естественного износа.

Производственные дефекты, которые покрываются гарантией PYRAMIS:

- Трещины
- Обесцвечивание
- Наличие пузырьков
- Изогнутая поверхность

Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный:

- При неправильной установке или произведенных изменений изделия
- Из-за ошибочно просверленных отверстий
- Из-за ударов
- Из-за неправильного использования (например, падение тяжелых предметов или контакт с объектом, температура которого превышает 200°С)
- Царапины, вызванные ежедневным использованием
- Из-за использования агрессивных веществ
- При транспортировке
- При использования не для бытовых нужд

PYRAMIS не несет ответственности за любые косвенные, случайные или специальные повреждения, потери или расходы, возникшие из-за использования, покупки или продажи моек Пирагранит.

Данная гарантия распространяется только на первоначального покупателя изделия для частного пользования и не подлежит передаче.

PYRAMIS оставляет за собой право проверить мойку перед заменой

Для того чтобы Ваша гарантия имела силу, необходимо заполнить нижеуказанные сведения и хранить карточку в хорошем состоянии, чтобы предъявить по требованию компетентного специалиста. А так же сохранить документ, подтверждающий покупку.

| | |
|----------------------------------|-------|
| Дата приобретения и монтажа | _____ |
| Документ, подтверждающий покупку | _____ |
| Описание проблемы | _____ |
| Артикул и описание изделия | _____ |
| Серийный номер | _____ |

ООО «ПИРАМИС»

Россия, 117 593, г. Москва, ул. Рокотова, д.1/12, этаж1, пом.4, комн.1,
+7 495 617 6299 Тел./Факс
pyramis@pyramidgroup.ru | www.pyramidgroup.ru

INSTRUKCE PRO MONTÁŽ

BUDETE POTŘEBOVAT:

1. Bezbarvý tekutý sanitární silikon
2. Šroubovák
3. Vykružovací tvrdokovovou frézu
4. Ochranné rukavice
5. Ochranné brýle a tlumiče hluku
6. El.vrtačku

VYVRTÁNÍ OTVORU PRO VODOVODNÍ BATERII

Krok 1 Zvolte na zadní straně dřezu příslušné označení otvoru pro vodovodní baterii (průměr každého otvoru je 35mm). Ujistěte se, že jste si vybrali správný otvor s ohledem na umístění baterie vzhledem k dřezové nádobě. Všechny modely dřezů mohou být montovány s nádobou dřezu vlevo nebo vpravo.

Krok 2 Pomocí elektrické vrtačky s vykružovací frézou opatrně vyvrtejte zvolený otvor.

MONTÁŽ DŘEZU

Krok 1 Položte dřez obráceně na místo, kde bude situován, přesně ho vycentrujte a orýsujte tužkou obvod dřezu. Pak uberte z každé strany obvodu 10mm směrem dovnitř a narýsujte obvod výřezu v desce. Vyřizněte desku podle této vnitřní čáry.

Krok 2 Kolem okrajů vyřiznutého otvoru naneste na stůl silnou vrstvu sanitárního silikonu. Vložte dřez do otvoru, polohujte jej a přitlačte.

Krok 3 Zkontrolujte zda je dřez správně vycentrovaný a následně dotáhněte přichytky. Dotahujte od středu dřezu směrem k rohu a do kříže, viz. názorný příklad.

MONTÁŽ VÝTOKOVÉ HLAVICE A SIFONU

Řiďte se pokyny, které jsou uvedeny v příloženém návodu.

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

- **Nepokládejte** zahřáté nádoby (hrnce,pánve,pekáče) nebo jiné předměty s vysokou teplotou na dřez. Vysoká teplota může způsobit poškození dřezu.
- **Zahřáté nádoby odkládejte na dřevěné, plastové či jiné odkládací desky.**
- Vylévání vařící vody do dřezu provádějte při puštěné studené vodě.
- **Nepokládejte** na dřez zároveň **zahřáté a mražené** předměty.
- **Nepoužívejte dřez jako krájecí desku.** Na krájení používejte desky k tomuto účelu určené (dřevo, polyetylén). Zakoupením dalšího příslušenství, např. nerezového koše, je taktéž možno omezit riziko náhodného poškození.
- K čištění dřezů **nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky.** Mohlo by dojít k poškrábání povrchu dřezu a zvýšení jeho náchylnosti k tvoření skvrn.
- **Nevhazujte** do dřezu těžké nebo ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození dřezu.
- **POZOR!** **Nevylévejte** na dřez alkohol, benzin, chloridy nebo jiné agresivní chemikálie, protože by mohlo dojít k neopravitelnému poškození dřezu (naleptání povrchu).

POKYNY K ČIŠTĚNÍ

- **Po každém použití** umyjte dřez teplou vodou s jemným mýdlovým čisticím prostředkem. Následně dřez vytřete dosucha jemným savým hadrem. Tímto pravidelným čištěním se odstraní běžné znečištění.
- **Běžné skvrny** z jídla nebo kapalin, které lehce barví (čaj,káva,džusy apod.) musí být **ihned** opláchnuty teplou vodou s jemným mýdlovým čisticím prostředkem.
- **Silné skvrny** od inkoustu, oleje nebo barev musí být **ihned**, po jejich způsobení, odstraněny pomocí savé tkaniny namočené v čistém alkoholu. Následně ihned řádně opláchnout teplou vodou.
- **Je zakázáno používat abrazivní čisticí prostředky** (prášky, krémy) nebo jiné **nepředepsané chemické prostředky.**
- Při každodenním použití se může na dně dřezu, v závislosti na tvrdosti vody, usazovat **minerální (vápenatá) vrstva**, která se bude zvětšovat. Tato vrstva je porézní a snadno se na ní tvoří skvrny. Tuto vrstvu můžete snadno odstranit následujícím postupem:
 1. Zalít dno dřezové nádoby roztokem vody a octu a nechat působit několik hodin (lze také použít speciální prostředky pro odstraňování těchto minerálů-zde se je však nutno řídit postupem výrobce).
 2. Vydrhněte měkkou stranou houbičky, dokud nečistoty a stopy nezmyjí.
 3. Dřez důkladně vymýt tekoucí teplou vodou a vytřít dosucha.

Na dřezu Pyragranite je nabízena **celoživotní záruka** proti všem výrobním vadám materiálu a zhotovení za normálních podmínek používání.

Společnost PYRAMIS vydá zdarma ekvivalentní náhradní dřez Pyragranite bez náhrady jakýchkoliv nákladů na opravu a práci za předpokladu, že výrobek bude nainstalován v souladu s pokyny společnosti PYRAMIS pro instalaci, používání a čištění podle doporučení a nebude poškozen z důvodu nepatřičného nebo nesprávného používání nebo opomenutí. V případě záruční reklamace bude od majitele vyžadováno, aby poskytl jako důkaz o nákupu účtenku.

Výrobní vady spadající pod záruku na výrobky Pyragranite:

- Tepelné popraskání
- Nekonzistentní barva
- Povrchové skvrny
- Bubliny
- Deformovaný povrch

Záruka na výrobky Pyragranite neplatí za následujících podmínek:

- Nesprávná instalace nebo úprava původního výrobku
- Nesprávně navrtané otvory
- Zárzezy a rýhy
- Nepatřičné nebo nesprávné používání (to znamená, poškození nárazy způsobenými těžkými předměty upuštěnými do dřezu, horkými hrnci, jejichž teplota přesahuje 200°C, vloženými do dřezu)
- Skrábance způsobené každodenním používáním
- Nevhodné používání jako například vystavení žíravým chemikáliím
- Poškození během expedice nebo přepravy
- Jakýchkoliv komerční způsob používání

Tato záruka neumožňuje náhradu jakýchkoliv nepřímých, náhodných, zvláštních nebo následných škod souvisejících s výrobky Pyragranite jakýmkoliv způsobem.

Tato záruka se vztahuje pouze na původního zákazníka, který si výrobek zakoupil.

Společnost PYRAMIS si vyhrazuje před výměnou jakéhokoliv dřezu Pyragranite právo na jeho prohlídku.

Aby bylo možné zajistit si servis v rámci záruky, musí písemně oznámení obsahovat následující informace:

| | |
|------------------------------|-------|
| Datum zakoupení a instalace | _____ |
| Potvrzení o nákupu (účtenku) | _____ |
| Popis vady | _____ |
| Označení nebo popis modelu | _____ |
| Výrobní číslo | _____ |

Pyramis CZ, Kitchen & Bathroom Products, s.r.o.
Rybná 716/24 | 110 00 Praha 1 - Staré Město
Tel./fax: +420 558 675 035 | tel.: +420 558 679 164
info@pyramis.cz | www.pyramis.cz

BUDETE POTŘEBOVAŤ:

1. Bezfarebný tekutý sanitárny silikón
2. Skrutkovač
3. Vykružovací tvrdokovový frézu
4. Ochranné rukavice
5. Ochranné okuliare a tlmiče hluku
6. El vŕtačky

VYVŔTANIE OTVORU PRE VODOVODNÚ BATÉRIU

Krok 1 Zvoľte na zadnej strane drezu príslušné označenie otvoru pre vodovodnú batériu (priemer každého otvoru je 35mm). Uistite sa, že ste si vybrali správny otvor s ohľadom na umiestnenie batérie k drezovej nádobu. Všetky modely drezov môžu byť montované s nádobou drezu vľavo aj vpravo.

Krok 2 Pomocou elektrickej vŕtačky s vykružovaciaou frérou opatrne vyvŕtajte zvolený otvor.

MONTÁŽ DREZU

Krok 1 Položte drez obrátene na miesto, kde bude umiestnený, presne ho vycentrujte a obkreslite tužkou obvod drezu. Potom uberte z každej strany obvodu 10mm smerom do vnútra a narysujte obvod drezu v doske. Vyrežte dosku podľa tejto vnútornej čiary.

Krok 2 Okolo okraju vyrezaného otvoru naneste na stôl silnú vrstvu sanitárneho silikónu. Vložte drez do otvoru, polohujte ho a pritlačte.

Krok 3 Skontrolujte, či je drez správne vycentrovaný a potom dotiahnite príchytky. Dotahujte smerom od stredu drezu k rohom a do križa., viď. znázornený príklad.

MONTÁŽ VÝTOKOVEJ HLAVICE A SIFÓNU

Riadte sa pokynmi, ktoré sú uvedené v príloženom návode.

NÁVOD K POUŽITIU A ÚDRŽBA

- **Nepokladajte** zohriaty riad (hrnce, panvice, pekáče), alebo iné predmety s **vyšokou teplotou** na drez. Vysoká teplota môže spôsobiť poškodenie drezu.
- **Zahriaty riad odkladajte na drevené, plastové, alebo iné odkladacie dosky.**
- Vylievanie **vrjacie vody** do drezu vykonávajte za súčasného prúpuštanja studenej vody.
- **Nepokladajte** na drez súčasne **zohriate a mrazené** predmety.
- Nepoužívajte drez ako dosku na krájanie. Na krájanie používajte dosky na to určené. Zakúpením ďalších doplnkov napr. nerezového koša je taktiež možno obmedziť riziko náhodného poškodenia.
- Na čistenie **nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, alebo drátenku.** Mohlo by dôjsť k poškriabaniu povrchu a zvýšeniu jeho náchylnosti na tvorbu škvrn.
- **Nehádzte** do drezu ťažké a ostré predmety. Môže dôjsť k poškodeniu drezu.
- **POZOR! Nevylievajte** na drez alkohol, benzín, chloridy alebo iné agresívne chemikálie, preto že by mohlo dôjsť k neopravitelnému poškodeniu povrchu drezu. (poleptaniu povrchu)

POKYNY NA ČISTENIE

- **Po každom použití** umyte drez teplou vodou s jemným mydlovým čistiacim prostriedkom. Potom drez utrite do sucha jemnou savou handrou. Týmto pravidelným čistením sa odstráni bežné znečistenie.
- **Bežné škvrny** od jedla alebo tekutín, ktoré ľahko farbia (čaj, káva, džúsy a pod) musia byť ihneď opláchnuté teplou vodou s jemným mydlovým čistiacim prostriedkom.
- **Silné škvrny** od atramentu, oleja alebo farieb musia byť odstránené ihneď po ich spôsobení, pomocou savej tkaniny namočenej v čistom alkohole. Následne sa musia opláchnuť teplou vodou.
- **Je zakázané používať abrazívne čistiace prostriedky** (prášky a krémy) alebo iné nepredpísané chemické prostriedky.
- Pri každodennom používaní sa môže na dne drezu, v závislosti od tvrdosti vody, usadzovať **minerálna vápenatá vrstva**, ktorá sa môže zväčšovať. Táto vrstva je porézna a ľahko sa nej tvoria škvrny. Túto vrstvu môžeme odstrániť nasledovným postupom:
 1. Zaliat dno drezu roztokom vody a octu a nechať pôsobiť niekoľko hodín (môžu sa použiť špeciálne prostriedky pre odstraňovanie vodného kameňa, je však potreba riadiť sa pokynmi výrobcu).
 2. Drhnite mäkkou stranou špongie, kým nezmizne špina a stopy.
 3. Drež dôkladne opláchnuť teplou vodou a utrieť do sucha.

Na drezy Pyragranite sa ponúka **celoživotná záruka** proti všetkým výrobným chybám materiálu a zhotovenia za normálnych podmienok používania.

Spoločnosť PYRAMIS poskytne zdarma ekvivalentný náhradný drez Pyragranite bez úhrady akýchkoľvek nákladov na dopravu a prácu za predpokladu, že výrobok bude nainštalovaný v súlade s pokynmi spoločnosti PYRAMIS na inštaláciu, bude sa používať a čistiť podľa odporúčenia a nebude poškodený z dôvodu nevhodného alebo nesprávneho použitia alebo zanedbania. V prípade záručnej reklamácie sa ako dôkaz o nákupe bude od majiteľa vyžadovať poskytnutie účtenky.

Výrobné chyby spadajúce do záruky na výrobky Pyragranite:

- Tepelné popraskanie
- Nekonzistentná farba
- Povrchové škvrny
- Bublíny
- Deformovaný povrch

Záruka na výrobky Pyragranite neplatí za nasledujúcich podmienok:

- Nesprávna inštalácia alebo úprava pôvodného výrobku
- Nesprávne navŕtané otvory
- Zárezy a rhyhy
- Nevhodné alebo nesprávne používanie (to znamená, poškodenie nárazmi spôsobenými ťažkými predmetmi, ktoré spadli do drezu, horúcimi hrncami, ktorých teplota presahuje 200°C, umiestnenými do drezu)
- Škrabance spôsobené každodenným používaním
- Nevhodné používanie ako napríklad vystavenie zieravým chemikáliám
- Poškodenie počas expedície alebo prepravy
- Akýkoľvek komerčný spôsob používania

Táto záruka neumožňuje náhradu akýchkoľvek nepriamych, náhodných, nezvyčajných alebo následných škôd súvisiacich akýmkoľvek spôsobom s výrobkami Pyragranite.

Táto záruka sa vzťahuje iba na pôvodného zákazníka, ktorý si výrobok zakúpil.

Spoločnosť PYRAMIS si vyhrádza pred výmenou akéhokoľvek drezu Pyragranite právo na jeho prehliadku.

Aby bolo možné zabezpečiť si servis v rámci záruky, musí písomne oznámenie obsahovať nasledujúce informácie:

| | |
|-------------------------------|-------|
| Dátum zakúpenia a inštalácie | _____ |
| Potvrdenie o nákupe (účtenku) | _____ |
| Opis chyby | _____ |
| Označenie alebo opis modelu | _____ |
| Výrobné číslo | _____ |

Pyramis CZ, Kitchen & Bathroom Products, s.r.o.
 Rýbná 716/24 | 110 00 Praha 1 - Staré Město
 Tel./fax: +420 558 675 035 | tel.: +420 558 679 164
 info@pyramis.cz | www.pyramis.cz

PRZYGOTUJ:

1. Bezbarwny silikon w tubie
2. Śrubokręt
3. Narzędzia do cięcia materiału, z którego wykonany jest blat
4. Rękawice ochronne
5. Akcesoria ochronne oczu i uszu
6. Wiertarkę i wiertło cylindryczne

WYKONANIE OTWORÓW NA BATERIE KUCHENNA

Krok 1 Znajdź nacięcia na otwory na baterię kuchenną z tyłu zlewozmywaka (średnica każdego otworu wynosi 35mm). Upewnij się, że wybrałeś właściwe otwory, w zależności odżądanego położenia komory. Wszystkie modele zlewozmywaków są dwustronne i umożliwiają montaż z komorą z prawej lub lewej strony.

KROK 2. Aby wykonać otwory, użyj wiertarki z wiertłem cylindrycznym. Przebijanie otworów musi być wykonywane ze szczególną ostrożnością.

MONTAŻ ZLEWOZMYWAKA

Krok 1 Połóż zlewozmywak do góry dnem na powierzchni roboczej, w którą będzie wmontowany, a następnie odrysuj ołówkiem obwód zlewozmywaka na powierzchni roboczej. Odrysuj drugą linię wewnątrz obwodu w odstępnie 10mm od pierwszej linii, a następnie wytnij otwór w blacie wzdłuż tej drugiej, wewnętrznej linii.

Krok 2 Kłaść grubą warstwę silikonu na powierzchni blatu wokół wykonanego wycięcia. Umywalkę połóż wewnątrz wykonanego otworu blatu.

Krok 3 Upewnij się, że zlewozmywak jest dobrze wypośrodkowany, a następnie dokręć zaciski zlewozmywaka, w kolejności od środka do zewnątrz.

PODŁĄCZENIE ODPLYWOWY

Należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do zaworu i syfonu odpływowego.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA ZLEWOZMYWAKA

- Nie należy stawiać **gorących** garnków, patelni i innych przedmiotów bezpośrednio na powierzchni zlewozmywaka.
- Gorące przedmioty należy stawiać na **odpowiedniej podstawie do gorących naczyń** wykonanej z drewna, tworzywa sztucznego, itp.
- Wlewając wrzątek do zlewozmywaka, należy zostawić odkręconą zimną wodę.
- Należy unikać jednoczesnego wstawiania do zlewozmywaka bardzo gorących lub bardzo zimnych przedmiotów.
- Nie należy używać zlewozmywaka jako powierzchni do krojenia: należy korzystać z drewnianych lub plastikowych **desek do krojenia**.
- Stosowanie siatek ze stali nierdzewnej lub innych akcesoriów dodatkowych pozwoli zmniejszyć ryzyko przypadkowego uszkodzenia zlewozmywaka.
- Do czyszczenia zlewozmywaka nie należy używać **ściernych ani metalowych czyszczyk**ów: może to powodować ścieranie powierzchni zlewozmywaka i zwiększenie podatności na odbarwienia.
- Wrzucanie **ciężkich lub ostrych** przedmiotów do zlewozmywaka może spowodować jego uszkodzenie.
- **UWAGA!** Wlewanie alkoholu, benzyny, chloru lub innych **rozcieńczalników** może spowodować nieodwracalne uszkodzenie zlewozmywaka.

CZYSZCZENIE ZLEWOZMYWAKA

- Zlewozmywak należy myć **po każdym użytkowaniu** gorącą wodą, zwykłym płynem do mycia naczyń oraz miękką ściereczką. Takie czyszczenie usuwa większość zwykłych plam na powierzchni zlewozmywaka.
- **Zwykłe plamy** na powierzchni zlewozmywaka po resztkach jedzenia lub płynach (takich jak herbata, kawa, sok, itp.) powinny być natychmiast zmywane gorącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- **Uporczywe plamy**, np. po tuszu, oleju czy farbie, powinny być natychmiast usuwane ściereczką nasączoną denaturatem.
- Do czyszczenia zlewozmywaka nie należy używać proszków **ściernych**, ściernych kremów do czyszczenia ani innych niebezpiecznych substancji chemicznych.
- Wskutek codziennego użytkowania zlewozmywaka, na jego powierzchni, a szczególnie na jego dnie, mogą pojawić się **osady wapnia**, które z czasem będą coraz większe. Powierzchnia pokryta takim osadem jest porowata i **bardziej podatna na odbarwienia i plamy**. Osady wapnia można w prosty sposób stosując **dwa razy w tygodniu** poniższą procedurę:
 1. Zalej dno zlewozmywaka wodą z octem (lub specjalnym produktem dousuwania osadów wapnia) i zostaw na kilka godzin.
 2. Szoruj miękką stroną gąbki, aż brud i ślady znikną.
 3. Dokładnie spłucz zlewozmywak wodą.

Zlewozmywaki Pyragranite objęte są **wieczystą gwarancją** w zakresie wad materiałowych i wad wykonania, pod warunkiem normalnego użytkowania w warunkach domowych.

Firma PYRAMIS wymieni uszkodzony zlewozmywak Pyragranite na porównywalny model bez żadnych opłat (poza kosztami transportu i robocizny), o ile produkt był zamontowany zgodnie z instrukcją montażu PYRAMIS, był użytkowany i czyszczony zgodnie z zaleceniami oraz nie został uszkodzony w skutek nieprawidłowego użytkowania, nieodpowiedniego postępowania lub niedbalstwa. W przypadku zgłoszenia wady objętej gwarancją, właściciel zobowiązany jest do przedstawienia paragonu lub rachunku jako potwierdzenia zakupu.

Wady objęte gwarancją Pyragranite:

- Pęknięcia powstałe pod wpływem ciepła;
- Niejednolita barwa;
- Szkazy powierzchni;
- Pęcherze;
- Pośladowana powierzchnia

Gwarancja Pyragranite nie obejmuje:

- Skutków nieprawidłowego montażu lub modyfikacji oryginalnego produktu;
- Nieprawidłowo wywierconych otworów;
- Nacięć;
- Skutków nieprawidłowego użytkowania lub postępowania z produktem (np. silnego uderzenia, upuszczenia ciężkiego przedmiotu, postawienia na powierzchni zlewozmywaka gorącego naczynia o temperaturze wyższej niż 200°C);
- Rysy powstałe w wyniku codziennego użytkowania;
- Nieprawidłowego zastosowania, np. w miejscu narażonym na działanie środków chemicznych powodujących korozję;

- Kosztów transportu lub wysyłki;
- Jakichkolwiek zastosowań o charakterze komercyjnym

Gwarancja nie obejmuje żadnych szkód pośrednich, przypadkowych, szczególnych lub wynikowych związanych w jakikolwiek sposób z produktami Pyragranite.

Niniejsza gwarancja udzielona zostaje wyłącznie pierwotnemu nabywcy produktu.

Pyramis zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zlewozmywaka Pyragranite przed dokonaniem wymiany.

W celu uzyskania obsługi gwarancyjnej, należy przesłać pisemne zgłoszenie gwarancyjne zawierające, między innymi, następujące informacje:

Data zakupu i montażu _____
 Dowód zakupu (paragon lub rachunek) _____
 Opis wady _____
 kod lub opis modelu produktu _____
 Numer seryjny produktu: _____

PYRAMIS POLSKA Sp. z o.o.
 ul. Gdanska 28, Czastkow Polski, 05-152 Czosnow, Polska
 Tel.: +48 22 751 63 71 | Fax.: +48 22 751 34 69,
 info@pyramis.pl | www.pyramis.pl



PYRAMIS

PYRAMIS METALLOURGIA S.A.

17th km Old Ntl. Road Thessaloniki – Serres
PO. Box 10278
541 10, Thessaloniki
Greece

Tel.: +30 23940 56700

Fax. +30 23940 71319

exportsales@pyramis.gr
www.pyramisgroup.com