

7. STOCKAGE

 **AVERTISSEMENT : Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, veuillez appuyer longuement sur l'interrupteur marche/arrêt pour fermer les lames, conformément aux instructions de fonctionnement indiquées.**

1. Conservez le produit dans un endroit sec et ne le laissez jamais plonger dans un liquide.
2. Gardez le produit hors de portée des enfants.
3. Avant d'utiliser le produit après un stockage prolongé, veuillez le recharger complètement.

8. ENVIRONMENTAL PROTECTION

 Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés pour être recyclés dans des centres spécialisés. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des renseignements sur l'organisation de la collecte.

POUR LES OUTILS À BATTERIE

La plage de température ambiante pour l'utilisation et le stockage de l'outil et de la batterie est de 0°C à 45°C.

La plage de température ambiante recommandée pour le système de recharge au cours de la charge est de 0°C à 40°C.

9. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous,
Positec Germany GmbH

Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Positec déclare que le produit

Description **Séccateur sans fil**

Modèle **WG330E WG330E.X (330- désignation des machines, représentant des séccateurs sans fil)**

Fonctions **TAILLE**

Est conforme aux directives suivantes

2006/42/EC , 2011/65/EU&(EU)2015/863, 2014/30/EU

Et Conforme Aux Normes :

EN 62841-1+EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2

La personne autorisée à compiler le dossier technique,

Nom Marcel Filz

Adresse Positec Germany GmbH

Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany



2022/1/7

Allen Ding

Ingénieur en chef adjoint, Essais & Certification

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

