



DCS356N


Multi-herramienta Oscilante sin escobillas XR 18V sin cargador/batería

Argumentos de Venta

- Tope de profundidad/Guía de corte recto para mejorar la exactitud del corte en trabajos detallados
- Luz LED brillante que ilumina las superficies de trabajo oscuras para proporcionar un corte exacto
- Gran gatillo de velocidad variable que proporciona el control de la velocidad y de la aplicación
- Adaptador para aspiración AirLock
- Adaptador universal de accesorios para usar con la mayoría de marcas de otras herramientas oscilantes
- Sistema de cambio rápido de accesorios que permite que cuchillas y accesorios se pueden cambiar rápidamente sin el uso de herramientas

Equipo estándar

- Hoja de sierra para madera con clavos 31 x 43mm
- Hoja de sierra de detalles
- Adaptador Universal
- Adaptador de Extracción de polvo
- Plato de lijado
- Hojas de lija (25 unidades de diversos grados)



Especificaciones	
Química de la batería	Li-Ion
Voltaje	18V
Batería	-
Frecuencia de oscilación	0-20.000
Angulo de oscilación	1.6°
Peso (sin batería)	1,1 kg