

FR Ce produit est prévu pour un usage domestique et extérieur. Votre barbecue doit être placé sur une surface horizontale stable avant utilisation. Disposez l'appareil à au moins trois mètres des bâtiments, dans un espace ouvert et aéré. Assurez-vous que l'appareil ne soit pas situé sous une structure suspendue (porche, abri...) ou sous un feuillage. Par journée de vent fort, placer votre barbecue de telle manière que le vent ne soulève pas d'étincelles. L'utilisation de ce produit nécessite surveillance et précaution. Lors de l'utilisation, il est indispensable de porter des gants de protection adaptés aux fortes températures. Attention ! Lors de l'utilisation, la cheminée va devenir très chaude, il est déconseillé de la déplacer. Attention ! Le barbecue et la cheminée ne doivent pas être à portée des enfants ou des animaux domestiques. Attention ! Ne pas utiliser d'alcool ou d'essence pour allumer ou réactiver le feu ! Utiliser uniquement des allume-feu conformes à l'EN 1860-3.

ES Este producto está previsto para un uso doméstico y exterior. Su barbacoa debe situarse sobre una superficie horizontal estable antes de su utilización. Sitúe el aparato al menos a tres metros de los edificios, en un espacio abierto y aireado. Asegúrese de que el aparato no esté situado bajo una estructura suspendida (porche, refugio...) o bajo arboleda. En días con fuerte viento, sitúe su barbacoa de manera que el viento no levante chispas. La utilización de este producto necesita un mínimo de vigilancia y de precaución. Durante su utilización, es imprescindible llevar guantes de protección adaptados a altas temperaturas. ¡Atención! Durante su utilización, la chimenea estará muy caliente, se desaconseja desplazarla. ¡Atención! La barbacoa y la chimenea no deben estar al alcance de los niños ni de los animales domésticos. ¡Atención! No utilice alcohol ni gasolina para encender ni reactivar el fuego! Utilice solamente sustancias de encendido en conformidad con la norma EN 1860-3.

PT Este produto destina-se para uso doméstico e no exterior. O barbecue deve ser instalado numa superfície horizontal estável antes de ser utilizado. Coloque o aparelho a pelo menos 3 metros de distância de edifícios numa área aberta e ventilada. Certifique-se de que o aparelho não está instalado sob uma estrutura suspensa (varanda, abrigo...) ou sob folhagens. Em dia ventosos, coloque o seu barbecue de tal maneira que o vento não faça voar faíscas. A utilização deste produto requer um mínimo de supervisão e de precaução. Quando utilizar, é essencial usar luvas de proteção adaptadas a altas temperaturas. Aviso! Durante a utilização, a chaminé é ficará muito quente, assim não é recomendado mover o aparelho. Aviso! O barbecue e a chaminé não devem estar ao alcance de crianças ou animais de estimação. Aviso! Não use álcool ou gasolina para acender ou reativar o fogo! Use apenas acendalhas ou acendedores de acordo com a norma EN 1860-3.

IT Questo prodotto è stato concepito per un uso domestico e esterno. Il vostro barbecue deve essere posizionato su una superficie orizzontale stabile prima di essere usato. Disporre l'apparecchio ad almeno tre metri da qualsiasi fabbricato, in uno spazio aperto e ventilato. Assicurarsi che l'apparecchio non sia situato sotto una struttura sospesa (portico, pensilina...) o al di sotto di alberi. In occasione di forte vento, posizionare il vostro barbecue in modo tale che il vento non sollevi scintille. L'uso di questo prodotto richiede un minimo di attenzione e di precauzioni. Durante l'uso, si devono assolutamente portare dei guanti di protezione adatti alle forti temperature. Attenzione! Durante l'uso, il camino si riscalda tantissimo ed è sconsigliato spostarlo. Attenzione! Il barbecue ed il camino devono essere tenuti lontani dalla portata di bambini ed animali domestici. Attenzione! Non usare alcool o benzina per accendere o riattivare il fuoco! Usare solo accendi grill conformi all'EN 1860-3.

EL Αυτό το προϊόν προορίζεται για οικιακή και εξωτερική χρήση. Το μπάρμπεκιου πρέπει να τοποθετηθεί σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια πριν από τη χρήση. Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον τριών μέτρων από κτίρια, σε χώρο ανοιχτό και ευαερό. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται κάτω από κρεμαστές κατασκευές (βεράντες, σκέπαστρα...) ή κάτω από φυλλώσιες. Σε ημέρες με δυνατό άνεμο, τοποθετήστε το μπάρμπεκιου κατά τρόπο ώστε ο αέρας να μη σηκώνει σπινθήρες. Η χρήση αυτού του προϊόντος απαιτεί στοιχειώδη επίβλεψη και προφύλαξη. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, είναι απαραίτητο να φοράτε προστατευτικά γάντια κατάλληλα για πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Προσοχή! Κατά τη διάρκεια

της χρήσης, η καμινάδα θα έχει υπερθερμανθεί, οπότε δεν συνιστάται να τη μετακινήσετε. Προσοχή! Το μπάρμπεκιου και η καμινάδα πρέπει να είναι μακριά από παιδιά ή από κατοικίδια ζώα. Προσοχή! Να μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή βενζίνη για να ανάψετε ή να αναζωογονήσετε τη φωτιά. Χρησιμοποιείτε μόνο προσοδμήματα σύμφωνα με το πρότυπο EN 1860-3.

PL Produkt ten przeznaczony jest do użytku domowego na zewnątrz. Przed użyciem grilla należy umieścić na stabilnej, poziomej powierzchni. Ustawić grilla w odległości co najmniej trzech metrów od budynków, w otwartej i dobrze wentylowanej przestrzeni. Upewnić się, że grill nie jest ustawiony pod wiszącą konstrukcją (gank, zadaszeniem...) lub pod drzewem z liśćmi. W wietrzny dzień, umieść grill w taki sposób, aby wiatr nie unosił iskier. Korzystanie z tego grilla wymaga minimum nadzoru i środków ostrożności. Podczas korzystania z tego produktu niezbędne jest korzystanie ze specjalnych rękawic odpowiednich do ochrony przed wysokimi temperaturami. Uwaga! W trakcie użytkowania komin staje się bardzo gorący, dlatego zaleca się go nie przemieszczać. Uwaga! Grill i komin muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. Uwaga! Nie używać alkoholu ani benzyny do zapalania lub reaktywowania płomienia! Używać wyłącznie podpalek zgodnych z normą EN 1860-3.

UA Цей виріб призначений для домашнього використання поза приміщенням. Перед використанням гриль-барбекю слід помістити на стійку горизонтальну поверхню. Встановити гриль-барбекю на відстані не менше 3 метрів від будівель у відкритій і добре провітрюваній зоні. Переконайтеся, що пристрій не знаходиться під підвісною конструкцією (веранда, навіс...) або під листям дерев. В сильний вітряний день, будь ласка, розташуйте гриль-барбекю таким чином, щоб запобігти підйому іскер від вітру. Використання цього гриля-барбекю вимагає мінімального контролю та запобіжних заходів. При використанні даного виробу потрібно обов'язково надягати рукавиці, які підходять для захисту від високих температур. Обережно! При використанні димохід стане дуже гарячим, його не рекомендується переміщати. Обережно! Барбекю і димар повинні перебувати поза досяжністю дітей або домашніх тварин. Обережно! Не використовуйте спирт або бензин для розпалювання або збільшення вогню! Використовуйте тільки розтопки, яка відповідає стандартам EN 1860-3.

RO Acest produs este destinat utilizării la domiciliu pentru exterior. Grila BBQ trebuie așezată pe o suprafață orizontală stabilă înainte de a fi folosită. Așezați acest grătar la o distanță de cel puțin trei metri de clădiri, într-o zonă deschisă și bine ventilată. Asigurați-vă că grila BBQ nu este poziționată sub o structură suspendată (verandă, acoperiș...) sau sub frunziș de copaci. În zilele cu vânt puternic, va rugăm să așezați grătarul astfel încât să împiedicați ridicarea de către vânt a scânteilor. Utilizarea acestui grill pentru grătar necesită un minim de monitorizare și măsuri de precauție. Atunci când utilizați acest produs, este absolut necesar să purtați mănuși speciale potrivite pentru a vă proteja împotriva temperaturilor ridicate. Atenție! În timpul utilizării, cosul de fum devine extrem de fierbinte, prin urmare, se recomandă să nu se miste în jurul acestuia. Atenție! Grila BBQ și cosul de fum trebuie păstrate departe locurile unde pot ajunge copii și animalelor de companie. Atenție! Nu utilizați alcool sau benzină pentru a porni sau a crește flacăra! Utilizați numai demaroare de incendiu conform cu standardul EN 1860-3.

BR Esse produto destina-se ao uso doméstico ao ar livre. Sua churrasqueira deve ser colocada em uma superfície horizontal estável antes de ser usada. Coloque a churrasqueira a uma distância de pelo menos três metros dos edifícios, em uma área aberta e bem ventilada. Certifique-se que a churrasqueira não está posicionada sob uma estrutura suspensa (varanda, abrigo...) ou sob a folhagem de árvores. Nos dias de ventos fortes coloque a sua churrasqueira de forma a evitar que o vento levante as faíscas. O uso dessa churrasqueira requer um mínimo de monitoramento e precauções. Ao usar esse produto, é absolutamente necessário usar luvas especiais adequadas para proteção contra altas temperaturas. Cuidado! Quando em uso, a chaminé fica extremamente quente, portanto, é recomendável não movê-la. Cuidado! A churrasqueira e a chaminé devem ser mantidas fora do alcance de crianças e animais de estimação. Cuidado! Não use álcool ou gasolina para acender ou aumentar a chama! Use somente acendedores que sejam conformes com o padrão EN 1860-3

EN This product is intended for outdoor home use. Your BBQ grill must be placed on a stable horizontal surface before being used. Place this BBQ grill at a distance of at least three metres from buildings, in an open and well ventilated area. Please make sure that the BBQ grill is not positioned under a hanging structure (porch, shelter...) or under tree foliage. On days of high wind, please place your BBQ grill in such a way to prevent wind from raising sparks. Use of this BBQ grill requires a minimum of monitoring and precautions. When using this product, it is absolutely necessary to wear special gloves suitable for protecting against high temperatures. Caution! When in use, the chimney becomes extremely hot, it is therefore recommended not to move it around. Caution! The BBQ grill and the chimney must be kept out of the reach of children and pets. Caution! Do not use alcohol or petrol for starting or increasing a flame! Use only fire starters that are complaint with the EN 1860-3 standard.



Naterial
ADEO Adeo Services
135, rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 - RONCHIN - France
www.product-regulatory.adeoservices.com

