









**ES INSTALACIÓN**

1. Asegúrese de que la corriente esté desconectada
Realizar agujeros en el techo que coincidan con la medida de los anclajes incluidos en el producto, colocar los tacos de plástico y fijar los anclajes al techo. Posteriormente fijar la base.
2. Una vez colocada la base en el techo, desmontar la pantalla difusora soltando las pestañas laterales. Retirar el tubo girándolo un cuarto de vuelta. No forzar el tubo.
3. Desenroscar la tapa del prensaestopa y pasar el cable de conexión a través de él.
4. Aflojar ligeramente los tornillos de entrada del conector e introducir los cables según se muestra en el diagrama, respetando los colores.
5. Volver a colocar el tubo girándolo un cuarto de vuelta. El extremo del tubo con etiquetado debe colocarse en el lado de los cables. Montar pantalla difusora y fijar pestañas laterales.
6. Conectar a la red.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea este manual cuidadosamente antes de instalar, manipular o utilizar el producto y consérvelo para futuras consultas. Compruebe que las especificaciones eléctricas del producto sean compatibles con su instalación. Asegúrese de que el producto esté instalado correctamente y de acuerdo con las instrucciones antes de encenderlo. Siga siempre las medidas básicas de seguridad eléctrica para reducir el riesgo de incendio, electrocución y daño personal. Siempre debe desactivarse el suministro eléctrico antes de comenzar el proceso de instalación, montaje, mantenimiento o limpieza del producto. Quite los fusibles o ponga el interruptor diferencial en OFF y asegúrese que no pueda reactivarse durante dichas operaciones. No manipule el producto si está conectado y sus manos o el producto están húmedos o mojados. No utilice el producto si el cable de alimentación está dañado o desgastado. No modifique el producto ni sus partes eléctricas. No utilice este producto para fines distintos a los indicados en el manual de instrucciones. Si el producto emite humo, olor extraño o hace ruidos extraños, desconéctelo inmediatamente y comuníquese con el fabricante o un técnico calificado. Mantenga los productos eléctricos fuera del alcance de los niños. No utilice productos IP20 en lugares donde se acumula humedad o agua. Use siempre las piezas de repuesto recomendadas por el fabricante.

EN INSTALLATION

1. Make sure the current is disconnected
Make roof holes that coincide with the measurement of the anchors included in the product, place the plastic tacos and fix the anchors to the ceiling. Subsequently set the base.
2. Once the base on the roof is placed, disassemble the diffuser screen releasing the side eyelashes. Remove the tube by turning it a room back. Do not force the tube.
3. Unfortunately the lid of the Practapa and pass the connection cable through it.
4. Lightly loosen the connector inlet screws and enter the cables as shown in the diagram, respecting the colors.
5. Back to place the tube by turning it a quarter turn. The end of the tube with labeling must be placed on the side of the cables. Mount diffuse screen and set side eyelashes.
6. Connect to the network.

SAFETY WARNINGS

Read this manual carefully before installing, manipulating or using the product and keeping it for future queries. Check that the electrical specifications of the product are compatible with its installation. Make sure the product is installed correctly and according to the instructions before turning it on. Always follow the basic electrical safety measures to reduce the risk of fire, electrocution and personal damage. The electricity supply should always be deactivated before starting the installation, assembly, maintenance or cleaning of the product. Remove the fuses or put the differential switch on off and make sure it cannot be reactivated during these operations. Do not handle the product if you are connected and your hands or the product are wet or wet. Do not use the product if the power cable is damaged or worn. Do not modify the product or its electrical parts. Do not use this product for purposes other than those indicated in the instruction manual. If the product emits smoke, strange smell or makes strange noises, distrust it immediately and communicate with the manufacturer or a qualified technician. Keep electrical products out of the reach of children. Do not use IP20 products in places where moisture or water accumulates. Always use the spare parts recommended by the manufacturer.

IT INSTALLAZIONE

1. Assicurarsi che la corrente sia disconnessa
Crea fori del tetto che coincidono con la misurazione delle ancore incluse nel prodotto, posiziona i tacos di plastica e fissa le ancore al soffitto. Successivamente impostare la base.
2. Una volta posizionata la base sul tetto, smontare lo schermo del diffusore che rilascia le ciglia laterali. Rimuovere il tubo ruotandolo indietro di una stanza. Non forzare il tubo.
3. Sfortunatamente il coperchio della pratica e passa il cavo di collegamento attraverso di esso.
4. Allentare leggermente le viti di ingresso del connettore e inserire i cavi come mostrato nel diagramma, rispettando i colori.
5. Torna per posizionare il tubo girandolo di un quarto. L'estremità del tubo con etichettatura deve essere posizionata sul lato dei cavi. Schermo diffuso montare e impostare le ciglia laterali.
6. Collegarsi alla rete.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Leggi attentamente questo manuale prima di installare, manipolare o utilizzare il prodotto e mantenerlo per le domande future. Verificare che le specifiche elettriche del prodotto siano compatibili con la sua installazione. Assicurarsi che il prodotto sia installato correttamente e secondo le istruzioni prima di accenderlo. Seguire sempre le misure di sicurezza elettrica di base per ridurre il rischio di incendio, elettrocuzione e danni personali. La fornitura di elettricità deve essere sempre disattivata prima di iniziare l'installazione, il montaggio, la manutenzione o la pulizia del prodotto. Rimuovere i fusibili o mettere l'interruttore differenziale e assicurarsi che non possa essere riattivato durante queste operazioni. Non gestire il prodotto se sei connesso e le mani o il prodotto sono bagnati o bagnati. Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato o indossato. Non modificare il prodotto o le sue parti elettriche. Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli indicati nel manuale di istruzioni. Se il prodotto emette fumo, odore strano o emette strane rumori, sfidano immediatamente e comunica con il produttore o un tecnico qualificato. Tieni i prodotti elettrici fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare prodotti IP20 in luoghi in cui l'umidità o l'acqua si accumulano. Utilizzare sempre i pezzi di ricambio consigliati dal produttore.

FR INSTALLATION

1. Assurez-vous que le courant est déconnecté
Faire des trous de toit qui coïncident avec la mesure des ancrs incluses dans le produit, placer les tacos en plastique et fixer les ancrs au plafond. Réglez ensuite la base.
2. Une fois la base sur le toit placée, démontez l'écran du diffuseur libérant les cils latéraux. Retirez le tube en le retournant dans une pièce en arrière. Ne forcez pas le tube.
3. Malheureux le couvercle de la pratique et passer le câble de connexion à travers.
4. Desserrez légèrement les vis d'entrée du connecteur et entrez les câbles comme indiqué dans le diagramme, en respectant les couleurs.
5. Retour pour placer le tube en le tournant sur un quart de virage. L'extrémité du tube avec étiquetage doit être placée sur le côté des câbles. Monter l'écran diffus et régler les cils latéraux.
6. Connectez-vous au réseau.



AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce manuel avant d'installer, de manipuler ou d'utiliser le produit et de le garder pour de futures requêtes. Vérifiez que les spécifications électriques du produit sont compatibles avec son installation. Assurez-vous que le produit est installé correctement et en fonction des instructions avant de l'allumer. Suivez toujours les mesures de base de la sécurité électrique pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de dommages personnels. L'alimentation en électricité doit toujours être désactivée avant de commencer l'installation, l'assemblage, l'entretien ou le nettoyage du produit. Retirez les fusibles ou mettez l'interrupteur différentiel et assurez-vous qu'il ne peut pas être réactivé pendant ces opérations. Ne gérez pas le produit si vous êtes connecté et que vos mains ou le produit sont humides ou humides. N'utilisez pas le produit si le câble d'alimentation est endommagé ou usé. Ne modifiez pas le produit ou ses pièces électriques. N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles indiquées dans le manuel d'instructions. Si le produit émet de la fumée, une odeur étrange ou fait des bruits étranges, se méfiez-le immédiatement et communiquez avec le fabricant ou un technicien qualifié. Gardez les produits électriques hors de portée des enfants. N'utilisez pas de produits IP20 dans des endroits où l'humidité ou l'eau s'accumule. Utilisez toujours les pièces de rechange recommandées par le fabricant.

PT INSTALLATION

1. Assurez-vous que le courant est déconnecté
Faire des trous de toit qui coïncident avec la mesure des ancres incluses dans le produit, placer les tacos en plastique et fixer les ancras au plafond. Réglez ensuite la base.
2. Une fois la base sur le toit placée, démontez l'écran du diffuseur libérant les cils latéraux. Retirez le tube en le retournant dans une pièce en arrière. Ne forcez pas le tube.
3. Malheureux le couvercle de la pratique et passer le câble de connexion à travers.
4. Desserrez légèrement les vis d'entrée du connecteur et entrez les câbles comme indiqué dans le diagramme, en respectant les couleurs.
5. Retour pour placer le tube en le tournant sur un quart de virage. L'extrémité du tube avec étiquetage doit être placée sur le côté des câbles. Monter l'écran diffus et régler les cils latéraux.
6. Connectez-vous au réseau.

AVISOS DE SEGURANÇA

Lisez attentivement ce manuel avant d'installer, de manipuler ou d'utiliser le produit et de le garder pour de futures requêtes. Vérifiez que les spécifications électriques du produit sont compatibles avec son installation. Assurez-vous que le produit est installé correctement et en fonction des instructions avant de l'allumer. Suivez toujours les mesures de base de la sécurité électrique pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de dommages personnels. L'alimentation en électricité doit toujours être désactivée avant de commencer l'installation, l'assemblage, l'entretien ou le nettoyage du produit. Retirez les fusibles ou mettez l'interrupteur différentiel et assurez-vous qu'il ne peut pas être réactivé pendant ces opérations. Ne gérez pas le produit si vous êtes connecté et que vos mains ou le produit sont humides ou humides. N'utilisez pas le produit si le câble d'alimentation est endommagé ou usé. Ne modifiez pas le produit ou ses pièces électriques. N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles indiquées dans le manuel d'instructions. Si le produit émet de la fumée, une odeur étrange ou fait des bruits étranges, se méfiez-le immédiatement et communiquez avec le fabricant ou un technicien qualifié. Gardez les produits électriques hors de portée des enfants. N'utilisez pas de produits IP20 dans des endroits où l'humidité ou l'eau s'accumule. Utilisez toujours les pièces de rechange recommandées par le fabricant.