

1. Wyłączyć grzałkę klawiszem oraz wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania sieciowego.
2. W grzejniku elektrycznym – zdemonstuj go razem z grzałką, odwróć grzałką do góry. Nie musisz usuwać czynnika grzewczego.
3. W grzejniku podłączonym do instalacji C.O. zamknij zawory na zasilaniu oraz powrocie. Usuń czynnik grzewczy z grzejnika.
4. Wykręć grzałkę z gniazda grzejnika za pomocą klucza 22. Nie wolno wkręcać / wykręcać grzałki trzymając za obudowę. Grozi to uszkodzeniem urządzenia.

Podczas czyszczenia należy odłączyć grzałką od zasilania. Należy również nie dopuścić do zalania sterownika urządzenia.

Do czyszczenia stosuj miękkie ściereczki lub gąbki. W żadnym wypadku nie stosować żrących i ściernych środków czyszczących oraz ostrych przedmiotów – uchroni to przed zniszczeniem powłoki dekoracyjnej

- powierzchnie lakierowane zmywać ciepłą wodą z dodatkiem delikatnych środków czyszczących,
- powierzchnie chromowane czyścić przy pomocy środków do tego przeznaczonych.

Grzałki Schlösser są oznaczone zgodnie z dyrektywą WEEE i europejskim standardem EN50419. Produkty znakowane symbolem przekreślonego kontenera na śmieci nie mogą być wyrzucane jako odpady komunalne; należy je zwracać do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

UŻYTKOWNIKU: Odpowiednie postępowanie ze użytym sprzętem to przejaw troski o środowisko co zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego.

Użyte sprzęty elektryczne i elektroniczne można zwrócić do miejskiego lub gminnego punktu odbioru elektrośmieci, sklepu z elektroniką, serwisu, punktu e-złomu, wydzielonego kontenera na ZSEE (użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).



1. Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Partnerska 19, 62-010 Główna, jako producent oferuje 36 miesięczną gwarancję od momentu wydania towaru. Gwarancja dotyczy towaru sprzedawanego pod marką Schlösser i obowiązuje na terytorium Polski.

2. Gwarancja obejmuje brak zgodności towaru z umową, który tkwił w towarze w momencie jego wydania.

3. W przypadku naprawy towarem, zostanie ona wykonana w sposób określony przez producenta.

4. Wraz z udostępnieniem towarem należy załączyć uprawdopodobnienie okoliczności dokonania przez reklamującego zakupu (np. dowód zakupu tj: paragon, faktura, wyciąg z konta itp.).

5. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się wypełnić formularz zgłoszenia reklamacyjnego dostępny na stronie internetowej producenta pod adresem: www.schlösser.com.pl

6. W ramach udzielanej gwarancji koszty związane z przesyłką oraz koszty w przypadku potwierdzenia braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową przejmie producent.

7. Uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo wymiany towaru na nowy wolny od wad, jeżeli producent stwierdzi, że usunięcie niezgodności jest niemożliwe lub nieopłacalne.

8. Gwarancja nie są objęte:

a) uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niezgodnym z instrukcją*

b) uszkodzenia spowodowane instalacją wyrobu niezgodnie z instrukcją*

c) niewłaściwe działanie spowodowane instalacją wyrobu niezgodnie z instrukcją*

d) wyroby, w których stwierdzono zmiany, przeróbki, naprawy wykonane przez osoby inne niż upoważnione przez producenta

e) uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej jak: pożar, wpływy chemiczne, itp.

9. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w przypadku nieprzestrzegania instrukcji*.

10. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.


* W rozumieniu instrukcji udostępnianych do każdego wyrobu przez producenta.



1. Grzałkę należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w niniejszej instrukcji.
2. Montaż grzałki może wykonać wyłącznie instalator z właściwymi uprawnieniami podłączając urządzenie tylko do prawidłowo wykonanej instalacji elektrycznej – sprawdź dane znamionowe urządzenia.
3. Wymogi bezpieczeństwa określają dopuszczalną lokalizację oraz odległość od miejsc mokrych – w tym od umywalki, prysznica, wanny – w celu ochrony przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym.
4. Każdy rodzaj instalacji, do której podłączone jest urządzenie, powinien być zgodny z właściwymi przepisami obowiązującymi na danym obszarze.
5. Należy zapewnić, aby obwód w instalacji elektrycznej zasilający

- grzałkę, był wyposażony w wyłącznik nadmiarowo-prądowy oraz różnicowo- prądowy o czułości 30mA.
6. Do zasilania grzałki nie wolno używać żadnych adapterów oraz przedłużaczy.
7. Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w środki umożliwiające odłączenie od źródła zasilania mające przerwy stykowe na wszystkich biegach napawiające pełne odłączenie lub wtyczkę na przewodzie zasilającym należy zainstalować taki wyłącznik w stałej instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami dotyczącymi takiej instalacji.
8. Nie uruchamaj grzałki poza grzejnikiem napełnionym czynnikiem – „na sucho” – na czas dłuższy niż 2 sekundy.
9. Nie stosuj grzałki w instalacji gdzie temperatura medium grzewczego może przekroczyć 82°C – przekroczenie tej

- temperatury spowoduje uszkodzenie zabezpieczenia termicznego
10. Zapewnij, aby po instalacji grzałki jej przewód zasilający nie dotykał gorących części grzałki lub grzejnika.
11. Bezwzględnie nie wolno włączać grzałki w pustym grzejniku!
12. Ciśnienie w grzejniku z zainstalowaną grzałką nie może przekroczyć 10 atm.
13. Moc grzałki nie może przekraczać mocy grzejnika pracującego przy parametrach 75/65/20°C.
14. W trakcie montażu lub demontażu urządzenie nie może znajdować się pod napięciem – należy je odłączyć od zasilania.
15. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.



1. Z produktu należy korzystać wyłącznie w celu do którego został przewidziany przez producenta.
2. Urządzenie nie jest zabawką.
3. Przeprowadzaj regularną inspekcję urządzenia w celu zapewnienia jego bezpiecznego użytkowania.
4. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, urządzenie nie nadaje się do użytku. Odłącz urządzenie od zasilania. Uszkodzony przewód może zostać wymieniony u wytwórcy lub u pracownika zakładu serwisowego w celu uniknięcia

zagrożenia bezpieczeństwa.

5. Producent nie bierze odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku samowolnych ingerencji we wnętrze sterownika oraz zmiany konstrukcyjne dokonane w grzałce przez osoby niepowołane.
6. Nie dopuszczaj do zalania sterownika grzałki.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i

znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnoszący do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak aby związane z tym zagrożenie było zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

8. Czyszczenie urządzenia wykonuj tylko przy odłączonym zasilaniu.

9. Grzałka z grzejnikiem mogą nagrzewać się do wysokich temperatur – zachowaj ostrożność przy kontakcie z urządzeniami.

Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Partnerska 19, 62-010 Główna, Polska
tel. +48 61 830 50 05
www.schlusser.com.pl
reklamacje@schlusser.com.pl

Zasady bezpiecznego montażu i użytkowania – materiał informacyjny

1. Stosuj urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Grzejnik elektryczny nie jest zabawką.
3. Grzejnik musi zostać zainstalowany na ścianie zgodnie z wytycznymi jego producenta.
4. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dla małych dzieci zamontuj grzejnik tak, aby jego najniższa część znajdowała się na wysokości co najmniej 60cm od podłogi.
5. Grzejnik może być bardzo gorący i może powodować oparzenia. Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku

obecności dzieci lub osób niepełnosprawnych.

6. W przypadku suszenia ręczników i/lub ubrań upewnij się, że łożysko wirnika posiada odpowiednie zabezpieczenie przed suszeniem rzeczy nie posiadających przeciwwskazań do suszenia w wysokich temperaturach.
7. Do elektrycznego zasilania grzałki nie wolno używać żadnych adapterów oraz przedłużaczy.
8. Instalacja urządzenia powinna być wykonana przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa a wszystkie instalacje, do których podłączenie jest uzasadnione muszą być zgodne z właściwymi przepisami obowiązującymi na danym obszarze.

9. Należy zapewnić, aby obwód w instalacji elektrycznej zasilający grzałkę, był wyposażony w wyłącznik nadmiarowo-prądowy oraz różnicowo-prądowy o czułości 30mA.

10. Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w środki umożliwiające odłączenie od źródła zasilania mające przerwy stykowe na wszystkich biegach zapewniające pełne odłączenie lub wtyczkę na przewodzie zasilającym należy zainstalować taki wyłącznik w stałej instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami dotyczącymi takiej instalacji.