說明書/31-000MP3-6900CH1/EverFlourish/SIZE:300*425MM/60g書寫紙/黑白印刷/正面和背面/115.09.17

DiO
connected home

DiO 1.0

FR

0-48000

3x 1x 1x 1x

3x CR2032 1x 1x

FR. 3 prises nano On/Off & télécommande

0. Tutoriel vidéo

Afin de simplifier le processus de l'installation de nos packs et de ses produits, nous avons créé pour vos visites Vidéo: vous pouvez les visionner sur notre chaine **Youtube.com/c/diio-connected-home**, dans l'onglet **playlists**.

1. Installez la prise

Branchez votre prise au appareil sur la prise DiO, et lisez le DiO dans votre Wifi-réseau.

Mettez l'interrupteur de l'appareil sur position allumée.

2. Associez la prise avec une commande DiO 1.0

Ce produit est compatible avec l'ensemble de nos commandes DiO 1.0 télécommande, interrupteurs, détecteurs sans fil et la centrale domotique DiO pour un contrôle via votre smartphone à distance.

2.1. Associer la prise avec une télécommande, interrupteur ou détecteur

1. Branchez votre prise sur votre lampe branchée à la prise murale.
2. Dans les 8 secondes, appuyer par la suite 1x sur le bouton marqué, pour une durée de 1s, la lampe clignotera(deux fois pour confirmer l'association.

Attention: Si vous n'appuyez pas sur le bouton "ON" de votre commande dans les 8 secondes, la prise sera sortie du mode apprentissage, vous devez retirer la prise sur du courant et la remettre.

La prise peut être liée à jusqu'à 10 commandes DiO différentes.

2.2. Associer la prise avec la centrale DiO

Associez votre prise à votre compte domotique DiO, pour commander votre éclairage avec votre smartphone et créer vos différents scénarios pour plus d'automatisation votre lampe à votre prise ou à ceux de votre présence durant votre absence. Référez vous au manuel de notre centrale pour plus d'aide et plus.

En utilisant la centrale DiO Hermit-x, vous pouvez votre prise compatible avec les assistants intelligents Google Home ou Amazon Alexa, afin de contrôler ces appareils à la voix.

3. Effacer une commande

1. Débranchez la prise avec l'alimentation.
2. Lorsque la 3e connexion, appuyer sur le bouton "ON" de la commande à effacer, la lampe clignotera(deux fois pour confirmer l'effacement.

4. Utilisation

Fonction ON/OFF : Appuyer sur le bouton "ON" ("OFF") de votre commande DiO pour allumer (éteindre) votre lampe.

Fonction Lampe : Lorsque les canaux 1 à 3 de la télécommande DiO 1.0 sont liés à différentes prises DiO : Si vous tenez le bouton DiO modulo éclairage, ampoule ...), la lumière de votre lampe s'éteint ou s'allume progressivement jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton (les appareils se connectent).

5. Résolution de problèmes

L'éclairage ne répond ne réagisse pas :
- Vérifiez que votre prise est connectée au courant électrique.
- Vérifiez la position de votre interrupteur et des prises de votre commande.
- Vérifiez la distance entre votre prise et votre interrupteur ou votre commande.

Important : Une distance minimale d'1.5m est requise entre deux éclairages DiO installés à proximité. Si vous avez besoin de plus d'éclairages DiO pour votre pièce, veuillez vous référer à notre guide d'installation.

Attention : Ne pas utiliser dans un endroit humide.

6. Caractéristiques techniques

Mini prise - 54886 | **Télécommande - 54760**

Protocole: DiO 1.0
Fréquence: **433,92 MHz**
Puissance Max: 3 dBm
Portée: 30 mètres (sans obstacles)
Max. 10 mètres à travers un mur
Température de fonctionnement: 0 à 55°C
Alimentation: 230V~50Hz
Max.: 2300W charge résistive
16 A / 36 A 5ms

Fréquence : 433,92MHz
Portée: 30 mètres (sans obstacles)
Nombres de canaux : 3 (1 groupe)
Alimentation: 1 x 3V CR2032 (fournie)
Température de fonctionnement: 0 à 55°C
Utilisation intérieure (IP20), ne pas utiliser dans un environnement humide.

Utilisation intérieure (IP20), ne pas utiliser dans un environnement humide.
Mises informations sur DiO électronique
Tenir de protection

NL. 3 On/Off Schakelstopcontacten & afstandsbediening

0. Installatievideo

Om de installatie van onze packs en opbouwmogelijkheden, wat kan van een video's te verduidelijken, zijn er nu onze **Youtube.com/c/diio-connected-home**, onder de **playlists**.

1. Installeren van het schakelstopcontact

Sluit uw lamp of apparaat aan op het DiO-schakelstopcontact en stop het DiO-schakelstopcontact in het wandstopcontact.

Zet de schakelaar aan het apparaat in de aan-stand.

2. Koppelen van het schakelstopcontact met een DiO 1.0 bedieningselement

Dit product is compatibel met alle DiO 1.0 bedieningselementen zoals afstandsbedieningen, draadloze schakelaars, detectoren en de DiO-domoticacentrale voor bediening via de smartphone.

2.1. Koppelen van het schakelstopcontact met een DiO 1.0-afstandsbediening-, schakelaar- of detector

1. Steek de stekker-kringloop in het stopcontact en de stekker van de lamp in de stekker-kringloop.
2. Druk binnen de 8 seconden op de DiO-knop, die u wilt koppelen aan uw afstandsbediening, draadloze schakelaar of DiO-sensor, de lamp knippert tweemaal om de koppeling te bevestigen.

Let op: Als u niet binnen 8 seconden op de DiO-knop drukt, verlaat de stekkerdoos de koppelingsmodus en moet de stekker-stopcontact worden verwijderd en opnieuw worden aangesloten.

Het stekker-stopcontact kan een maximaal 10 verschillende DiO bedieningselementen koppelen.

2.2. Koppelen van het schakelstopcontact aan de DiO-centrale

Koppelen schakelstopcontact aan DiO-domoticacentrale om de verlichting vlug aan/uit te schakelen met uw smartphone te bedienen of slimme scenes te maken, bijvoorbeeld om de verlichting op een bepaald tijdstip in of uit te schakelen of om een aanwezigheidssimulatie te creëren wanneer u niet thuis bent. Raadpleeg uw DiO-centrale-handleiding voor meer informatie en hulp.

Door de DiO Hermit-x centrale te gebruiken, kunt u de stekkerdoos compatibel met slimme speakers Google Home of Amazon Alexa, zodat u uw apparaten met uw stem kunt bedienen.

3. Ongedaan maken van de koppeling van een bedieningselement

1. Haal de stekker-stekkerdoos uit het stopcontact, houdt uw verbinding verbroken.
2. Druk binnen 3 seconden, druk op de DiO-knop van het bedieningselement waarvan u de koppeling wilt verwijderen de koppeling.

4. Gebruik

Aan/uit-functie: Druk op "ON" en "OFF" om het aangesloten bestel te verlichting te sturen of het te schakelen.

Dimfunctie: Wanneer de DiO 1.0-kanalen 1 tot en met 3 zijn afstandsbediening zijn aan verschillende DiO-stekkerdoosen: Houd de DiO-knop ingedrukt, de verlichting wordt gedimd of uitgeschakeld totdat u de knop loslaat (de apparaten worden opnieuw verbonden).

5. Verhelpen van problemen

De lamp of het apparaat gaat niet aan:
- Controleer of de schakelaar/sensor aangeschakeld is en het wireless bereik.
- Controleer of de stekkerdoos is aangesloten op de stroom en is aan-stand staat.
- Controleer de positie van de schakelaar/sensor en de stekkerdoos.

Belangrijk: Er moet minimaal 1 tot 2 meter afstand zitten tussen twee DiO-armaturen wanneer ze in de buurt van elkaar worden geïnstalleerd. Als u meer DiO-armaturen in een kamer wilt installeren, raadpleeg dan onze installatiehandleiding.

Waarschuwing: Niet gebruiken in vochtige omgevingen.

6. Technische gegevens

Schakelstopcontact - 54886

Protocol: DiO 1.0
Frequentie: **433,92MHz**
Maximaal vermogen: 2 mW ERP
Zendbereik: 30 m (in open ruimte)
Aantal kanalen: 3 (1 groep)
Bedrijfstemperatuur: 0 tot 55°C
Voeding: 230V~50Hz
Max.: 2300W weerstandsbelasting
16 A / 36 A 5ms

Afstandsbediening - 54760

Zendfrequentie: 433,92 MHz
Zendbereik: 30 m (in open ruimte)
Aantal kanalen: 3 (1 groep)
Uitlaatvermogen: 2000 / 10 MHz
Voeding: 1 x 3V CR2032 (inbegrepen)
Afmetingen: 81 x 40 x 15 mm

Alleen voor binnenshuis gebruiken, niet op een vochtige omgeving gebruiken.

7. Uitbreiden van uw installatie

U kunt uw installatie uitbreiden met DiO-schakelingen voor het aansturen van uw verwarming, uw ventilatie, uw rolluiken en uw hek of voor rookdetectoren en te koppelen wat er in uw woning gebeurt. De DiO-centrale heeft ruimschoots vijf keer zoveel inrichtingen, van koopwaar tot rookmelders, beschikbaar en bestaat naar 3 modellen op **www.chuwi.com**

8. Vervangen van de batterij van de afstandsbediening

1. Steek een 3 mm platte schroevendraaier in de kleine gleuf net boven het batterijcompartiment en trek het omlaag totdat het bovenkant van het compartiment los komt.
2. Verwijder de batterij en de houder met behulp van een kleine schroevendraaier.
3. Vervang de gebruikte batterij door een nieuwe CR2032 3 Volt batterij.

Let op: Let op dat de polariteit van de batterij niet correct wordt verwaarloosd. Alleen vervangen door hetzelfde type of een vergelijkbare type. Houd batterijen buiten het bereik van kleine kinderen. Alleen schoonwaarden inzetten met behulpen zeugen.

Voor gebruik binnenshuis alleen (beschermingsgraad IP 20), niet geschikt voor vochtige omgevingen.
Elektronische On/Off-stekkerdoos
Afvalzorg.

ES. 3 nano enchufes On/Off & mando a distancia

0. Tutorial de video

Con el fin de simplificar la instalación de nuestros packs y sus productos, hemos creado para sus visitas de video: vous pouvez les visionner sur notre chaîne **Youtube.com/c/diio-connected-home**, en el **playlists**.

1. Instalar el enchufe

Conecte la toma en el aparato en el enchufe DiO y en el enchufe DiO la toma de pared.

Ponga el interruptor del aparato en la posición de encendido.

2. Asociar el enchufe a un mando a distancia, interruptor o detector

1. Conectar el "lamp enchufe a la toma de corriente y el enchufe de la lámpara a nano enchufe.
2.En 8 segundos, pulse el botón "ON" del canal elegido en el mando a distancia, el interruptor inalámbrico y el sensor DiO, la lámpara parpadeará dos veces para confirmar la asociación.

Atención: Si no pulsa el botón "ON" de su mando a distancia dentro de 8 segundos, el enchufe nano sale en el modo de asociación, debe desligar y enchufe de nuevo la corriente a volver a 2.

El enchufe puede ser ligado a hasta 10 mandos DiO diferentes.

2.2. Asociar el enchufe a la centralita DiO

Asocie el enchufe a su cuenta domótica DiO para controlar la iluminación y sus aparatos con su smartphone y crear sus escenarios para más automatización de su lámpara o su enchufe durante su ausencia. Consulte el manual de la centralita para más ayuda.

Al usar la centralita DiO Hermit-x, hace que su toma sea compatible con altavoces inteligentes Google Home o Amazon Alexa, para que pueda controlar sus esos dispositivos por voz.

3. Eliminar un dispositivo

1. Desconectar el toma enchufe de la toma de corriente cuando 3 aspectos y volver a conectarlo.
2. Pulse el botón ON del canal deseado en el mando a distancia, la lámpara conectada al enchufe parpadeará dos veces para confirmar la eliminación.

4. Uso

Función ON/OFF: Pulsar el botón "ON" ("OFF") para encender o apagar el dispositivo conectado a su enchufe DiO.

Función de grupo: cuando dos o más (hasta 3) de los canales 1 a 3 de su mando a distancia DiO 1.0 están vinculados a diferentes enchufes DiO: Si mantiene pulsado el botón DiO (módulo de iluminación, ventilador, etc.), el control de grupo de encendido/apagado/atenuación se enciende o se apaga.

5. Resolución de problemas

La luz o el aparato no se encienden:
- Asegúrese de que el enchufe está conectado a la corriente eléctrica.
- Compruebe que el interruptor y el control de la luz del aparato están en la posición de encendido.
- Compruebe la ubicación y el estado de las pilas de su dispositivo.

Importante: Se requiere una distancia mínima de 1,5 m entre dos accesorios DiO instalados próximos. Si desea más accesorios DiO en su habitación, consulte nuestra guía de instalación.

Precaución: Utilizar únicamente en interiores. No utilizar en ambientes húmedos.

6. Características técnicas

Nano enchufe - 54886

Protocolo DiO 1.0
Frecuencia: **433,92MHz**
Potencia máxima: 3 dBm
Alcance de interior: 30 m (sin ningún obstáculo)
Máx. 10 metros a través de una pared
Temperatura de funcionamiento: 0 a 55°C
Alimentación: 230V~50Hz
Máx.: 2300W carga resistiva
16 A / 36 A 5ms

Mando a distancia - 54760

Frecuencia: 433,92 MHz
Alcance de interior: 30 m (sin ningún obstáculo)
Número de canales: 3 (1 grupo)
Fuente de alimentación: 1 x 3V CR2032 (suministrada)
Dimensiones: 81 x 40 x 15 mm
Uso en interior (IP20),
no utilizar en un entorno húmedo

7. Completar la instalación

Completa su instalación con los enchufes DiO para controlar la calefacción, la ventilación, las persianas y el jardín o para ver lo que ocurre en su hogar cuando no está en casa. La central DiO puede acomodar hasta cinco veces más dispositivos, como electrodomésticos y detectores de humo, y está disponible en tres modelos en **www.chuwi.com**

8. Cambiar la pila del mando a distancia

1. Inserte un destornillador de cabeza plana de 3 mm en la ranura pequeña justo encima del compartimento de la batería y tire de ella y de la tapa hacia abajo para abrir el compartimento.
2. Con un destornillador pequeño, extraiga la pila hacia el exterior.
3. Sustituya la pila usada por una nueva pila de litio 3V CR2032.

Precaución: preste atención a la polaridad de la batería no reemplace incorrectamente. Reemplace sólo por el mismo tipo o por uno equivalente. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños y los mascotas. Solo los adultos deben manejar las baterías.

Uso en interior (IP20), no utilizar en un entorno húmedo.
Mas información DiO electrónica.
Tarra de basura.

PT. 3 tomadas nano On/Off & telecomando

0. Vídeo tutorial

Para simplificar a comprobação e instalação de nossos packs e seus produtos, criamos para suas visualizar: nous vous invitons à les visionner sur notre chaîne **Youtube.com/c/diio-connected-home**, dans l'onglet **playlists**.

1. Instalar a tomada

Ligue o dispositivo a um aparelho à tomada DiO, e a tomada DiO à tomada de parede.

Coloque o interruptor do aparelho à posição de ligado.

2. Associar a tomada a um comando DiO 1.0

Este produto é compatível com todos os dispositivos DiO 1.0 remotos, interruptores sem fios, detectores e a central DiO para controlo a distância através do seu smartphone.

2.1. Associar a tomada a um telecomando, interruptor ou sensor

1. Ligue a Tomada nano à tomada de corrente e ligue o dispositivo à nano tomada.
2. Dentro de 8 segundos, prima o botão ON do canal desejado do telecomando ou interruptor sem fios DiO, a lâmpada irá piscar duas vezes para confirmar a associação.

Atenção: Se não premir o botão "ON" do seu telecomando dentro de 8 segundos, a tomada nano sai do modo de associação, deve desligar a tomada da corrente e voltar a ligá-la.

A tomada pode ser ligada a até 10 comandos DiO diferentes.

2.2. Associar a tomada à central DiO

Associe o seu dispositivo à sua conta DiO para controlar a sua iluminação com o seu smartphone e criar os seus cenários, por exemplo, para mais automação com a sua lâmpada ou tomada durante a sua ausência. Consulte o manual da sua central para mais ajuda.

Ao usar a central DiO Hermit-x, torna a sua tomada compatível com os altifalantes inteligentes Google Home ou Amazon Alexa, para que possa controlar os seus dispositivos por voz.

3. Apagar um comando

1. Desligar a nano tomada da tomada de electricidade, esperar 3 segundos e voltar a ligá-la.
2. Prima o botão "ON" do comando que deseja apagar, o dispositivo ligado à tomada irá piscar duas vezes para confirmar o apagamento.

4. Utilização

Função ON/OFF: Prima "ON" ou "OFF" para ligar ou desligar o dispositivo ligado à sua tomada DiO.

Função de grupo: Quando dois ou mais (até 3) dos canais 1 a 3 do seu telecomando DiO 1.0 estão ligados a diferentes tomadas DiO: Se o seu comando DiO (módulo de iluminação, ventoinha, etc.) estiver ligado de grupo ligado/desligado/atenuação se ligam ou desligam.

5. Resolução de problemas

A iluminação ou aparelho não ligam:
- Verifique se a tomada está ligada à corrente.
- Verifique se o interruptor e a posição ligado do seu aparelho e da tomada.
- Verifique a localização e o estado das pilhas do seu dispositivo.

Importante: É necessária uma distância mínima de 1,5 m entre dois acessórios DiO instalados próximos. Se precisar de mais acessórios DiO no seu quarto, consulte o nosso guia de instalação.

Atenção: Utilizar apenas em interiores. Não utilizar em ambientes húmidos.

6. Características técnicas

Tomada nano - 54886

Protocolo: DiO 1.0
Frequência: **433,92MHz**
Potência Máxima: 3mW ERP
Alcance de interior: 30 m (sem qualquer obstáculo)
Máx. 10 metros através de uma parede
Temperatura de funcionamento: 0 a 55°C
Alimentação: 230V~50Hz
Máx.: 2300W carga resistiva
16 A / 36 A 5ms

Telecomando - 54760

Frequência: 433,92 MHz
Alcance de interior: 30 m (sem qualquer obstáculo)
Número de canais: 3 (1 grupo)
Fonte de alimentação: 1 x 3V CR2032 (fornecida)
Dimensões: 81 x 40 x 15 mm
Utilização interior (IP20), não utilizar em ambientes húmidos.

7. Concluir a sua instalação

Conclua a sua instalação com os adaptos DiO para controlar o seu aquecimento, ventilação, estores e portão ou para ver o que acontece na sua casa quando não está presente. A central DiO pode acomodar até cinco vezes mais dispositivos, incluindo electrodomésticos e detectores de fumo, e está disponível em três modelos em **www.chuwi.com**

8. Substituir a pilha do telecomando

1. Introduza uma chave de fendas de cabeça plana de 3mm na pequena ranhura imediatamente acima do compartimento da bateria e puxe a tampa para baixo para abrir o compartimento.
2. Com a ajuda de uma pequena chave, empurre a pilha para o exterior.
3. Substitua a pilha usada por uma pilha nova de lítio 3V CR2032.

Cuidado: Tenha em atenção a polaridade da bateria não a substitua incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou por um equivalente. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Apenas adultos devem manejar as baterias.

Utilização interior (IP20), não utilizar em ambientes húmidos.
Mais informações sobre DiO eletrónica.
Lixeira de proteção.

DE. 3 Nano-Steckdose Ein/Aus & Fernbedienung

0. Video Tutorial

Um die Installation und die Installationsoptionen unserer Packs und Zusatzgeräte zu vereinfachen, haben wir uns für geführte Anleitungen entschieden. Sie können sie auf unserem Kanal **Youtube.com/c/diio-connected-home** unter **Playlists** ansehen.

1. Steckdose installieren

Stecken Sie Ihre Lampe oder Ihr Gerät in die DiO-Buchse und die DiO-Buchse in Ihre Wandsteckdose.

Stellen Sie den Schalter am Gerät auf „EIN".

2. Verbinden Sie die Steckdose mit einem DiO 1.0-Gerät

Dieses Produkt ist mit allen DiO 1.0-Steuerungen kompatibel: Fernbedienung, Schalter, Bewegungsmelder und die DiO-Smart-Home-Zentrale ermöglichen die Steuerung über Ihr Smartphone.

2.1. Die Steckdose mit einer Fernbedienung, einem Schalter oder einem Sensor kombinieren

1. Stecken Sie Ihren Nano-Stecker mit der angeschlossenen Lampe in die Wandsteckdose.
2. Drücken Sie innerhalb von 8 Sekunden die DiO-Taste, die Sie mit Ihrem Gerät verbinden möchten, z. B. Ihrer Fernbedienung, Ihrem Wandschalter oder dem DiO-Melder. Die Lampe blinkt zweimal, um die Verknüpfung zu bestätigen.

Achtung: Wenn Sie nicht innerhalb von 8 Sekunden auf eine DiO-Knopf Ihrer Steckdose drücken, verlässt die Steckdose den Kopplungsmodus und Sie müssen den Stecker aus der Steckdose ziehen und wieder einstecken.

Die Steckdose kann mit bis zu 10 verschiedenen DiO-Geräten verknüpft werden.

2.2. Die Steckdose mit der DiO-Zentrale verknüpfen

Verbinden Sie Ihr Gerät mit der DiO-Smart-Home-Zentrale, um die Beleuchtung mit Ihrem Smartphone zu steuern und Szenarien zu erstellen, z. B. um Ihre Lampe zu einer bestimmten Uhrzeit ein- oder auszuschalten oder um Ihre Anwesenheit zu simulieren, wenn Sie nicht zu Hause sind. Weitere Informationen und Hilfe finden Sie in der Anleitung Ihrer DiO-Zentrale.

Durch die Verwendung der DiO Hermit-x Zentrale kann Ihre Steckdose kompatibel mit intelligenten Lautsprechern Google Home und Amazon Alexa, um Ihre Geräte per Sprache zu steuern.

3. Löschen einer Bestellung

1. Ziehen Sie den Stecker der Nano-Steckdose aus der Steckdose und stecken Sie ihn wieder ein.
2. Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden die DiO-Taste auf dem zu löschenden Befehl, die Lampe blinkt zweimal, um das Löschen zu bestätigen.

4. Verwendung

ON/OFF-Funktion: Drücken Sie die Taste „ON" („OFF") auf Ihrer DiO-Fernbedienung, um Ihr angeschlossenes Gerät ein- (oder aus-) zuschalten.

Gruppenfunktion: Wenn die Kanäle 1 bis 3 Ihrer DiO-Fernbedienung mit unterschiedlichen DiO-Steckdosen und/oder DiO-Installationen (Schaltausgangsmodul, Dimmer, ...) verbunden sind: Halten Sie die DiO-Taste gedrückt, um die Lampe oder das Gerät ein- oder auszuschalten.

5. Lösen von Problemen

Die Beleuchtung oder das Gerät lässt sich nicht einschalten :
- Überprüfen Sie, ob der Steckdose richtig mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Überprüfen Sie die Position zwischen der Fernbedienung und Ihrer Steckdose.
- Überprüfen Sie den Zustand der Batterien Ihrer Fernbedienung.

Wichtiger Hinweis : Zwischen zwei DiO-Empfängern (Wand-und/oder Steckdose) ist ein Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Sollen mehr als zwei DiO-Empfänger in einem Raum installiert werden, beachten Sie bitte unsere Installationsanleitung.

Achtung: Nicht in feuchten Umgebungen verwenden.

6. Technische Merkmale

Mini Stecker - 54886 | **Fernbedienung - 54760**

Protokoll: DiO 1.0
Frequenz: 433,92 MHz
Max. Leistung: 3 mW ERP
Übertragungsreichweite: 30m (im freien Feld)
Max. 10 Meter durch eine Wand
Betriebstemperatur: 0 bis 55°C
Stromversorgung: 230V ~ 50Hz
Max.: 2300W ohmsche Last
16 A / 36 A 5ms

Frequenz: 433,92MHz
Übertragungsreichweite: 30m (im freien Feld)
Anzahl der Kanäle: 3 (1 Gruppe)
Stromversorgung: 1 x 3V CR2032 (im Lieferumfang enthalten)
Betriebstemperatur: 0 bis 55°C
Abmessungen: 81 x 40 x 15 mm
Verwendung in trockenen Innenräumen (IP20), nicht in feuchten Umgebungen verwenden.

7. Komplettre vore installation

Vervollständigen Sie Ihre Installation mit DiO-Anzeigen, um Ihre Heizung, Belüftung, Rollläden und Tore zu steuern oder um zu sehen, was in Ihrem Haus vor sich geht, wenn Sie nicht zu Hause sind. Die DiO-Zentrale kann fünfmal so viele Geräte, wie Sie wollen, einschließlich Rauch- und Kohlenmonoxidmelder, und ist in drei Modellen unter **www.chuwi.com** erhältlich.

8. Die Batterie Ihrer Fernbedienung austauschen

1. Führen Sie einen 3-mm-Flachkopf-Schraubendreher in den kleinen Schlitz direkt über dem Akkufach ein und drehen Sie ihn Abdeckung nach unten, um Ihn Bis zu öffnen.
2. Drücken Sie die Batterie mithilfe eines kleinen Schraubendrehers nach außen.
3. Ersetzen Sie die verbrauchte Batterie durch eine neue Batterie des Typs DI CR2032.

Achtung: Beachten Sie die Polarität, wenn Sie die Batterie austauschen. Ersetzen Sie Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ ein. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und Haustieren auf. Batterien sollten nur von Erwachsenen gehandhabt werden.

Verwendung in trockenen Innenräumen (IP20), nicht in feuchten Umgebungen verwenden.
Elektronische Mehrsteckdose über Ihr.
Schutzkorbe

Support
sav@everflourish.fr
V1.4 241020

Recyclage
Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Il doit être déposé dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est correctement éliminé, vous aidez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée de ce produit. Le recyclage des matériaux aide à préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Recycling
Dit product mag niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet worden ingeleverd bij een erkend inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt afgevoerd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste verwerking van dit product. Recycling van materialen helpt de natuurlijke hulpbronnen te behouden. Voor meer informatie over het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Reciclaje
Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Debe depositarse en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir las consecuencias negativas potenciales para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por una manipulación inadecuada de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su municipio, su servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Reciclagem
Este produto não deve ser eliminado com os resíduos domésticos. Deve ser depositado num ponto de recolha adequado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. Ao garantir que este produto é eliminado corretamente, ajudará a prevenir as consequências negativas potenciais para o ambiente e a saúde humana, que de outra forma poderiam ser causadas por um manuseamento inadequado deste produto. A reciclagem de materiais ajuda a preservar os recursos naturais. Para mais informações sobre a reciclagem deste produto, contacte o seu município, o seu serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Riciclaggio
Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve essere depositato in un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, si contribuirà a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana che potrebbero altrimenti essere causate da una manipolazione inappropriata di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuta a preservare le risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune di residenza, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Recycling
Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Es muss an einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, potenzielle negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, die sonst durch unsachgemäße Handhabung dieses Produkts entstehen könnten. Das Recycling von Materialien hilft, die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

虛線為折線/無需印刷

左右7折上下3折後37.5*106.25MM可放入31-000MP3-6900CH1內襯44*128MM