



PREPARE PRESERVE PROTECT

# Roxil®

## WOOD PROTECTION CREAM



# Application

## GUIDELINES

## What You Will Need



ROXIL® WOOD PROTECTION CREAM



STIFF NATURAL BRISTLE BRUSH



SANDPAPER



PAINT BRUSHES AND/OR ROLLER

## Preparation

The wood surface must be clean and dry before treatment can begin. It is recommended to use a cleaner such as Roxil® 100 Wood & Patio Cleaner to cleanse new or weathered wood surfaces before applying **Roxil® Wood Protection Cream**. This is important for new, planed wood furniture and structures such as tables, benches and decking where mould growth is common. After 24 hours, rinse Roxil® 100 Wood & Patio Cleaner off with fresh, clean water and allow to dry before applying **Roxil® Cream**. All prior coatings, or heavy grime, should be completely removed. If necessary, grey or deteriorated wood should be treated with Roxil® Wood Scrub Gel, after cleaning with Roxil® 100 Wood & Patio Cleaner, then sanded down to provide a smooth, sound surface. Only apply **Roxil® Cream** in temperatures between 5 – 30°C and not when heavy rain is forecast.



ROXIL® 100 WOOD & PATIO CLEANER



ROXIL® WOOD SCRUB GEL



ROXIL® WOOD PRESERVER

For increased protection against mould, rot and staining the surface can be primed using Roxil® Wood Preserver. Apply in accordance with application guidelines and allow the wood to dry for at least 24 hours, before applying **Roxil® Cream**.

## Test Area

**Roxil® Cream** has been formulated as a colourless protection for use with absorbent wood such as softwood timber and weathered hardwoods. It is recommended to try a small test area before full application to determine compatibility.

## Staining



If staining is required, Roxil® PC Coloured Wood Preservers are a preventative treatment against wood rotting and wood staining fungi, for use on hard and soft wood and available in a range of fade-free colours. It is recommended to apply the stain first and allow the fence to fully dry before applying **Roxil® Cream**.



ROXIL® COLOURED WOOD PRESERVERS

## Coverage

Coverage rate: 4 – 5 m<sup>2</sup> per litre <sup>[2]</sup>

Pack size	Area treated <sup>[2]</sup>
1 litre	4 – 5 m <sup>2</sup>
3 litres	12 – 15 m <sup>2</sup>



## Application



Before application, brush the surface to remove any loose material. Some light sanding may be necessary to remove any rough areas or edges – depending on the desired finish.




For best results, the wood surface should be cleansed before the application of **Roxil® Cream**. **Roxil® 100 Wood & Patio Cleaner** is recommended. Allow the wood to dry fully before applying **Roxil® Cream**.




**Roxil® Cream** can be applied by large brush. A smaller brush can be used for applications around details such as shed windows. Any splashes onto glass, plants or paving should be cleaned away with warm soapy water.



Larger areas can be covered more quickly using roller application. Clean equipment with white spirit.



**Roxil® Cream** appears white immediately after treatment – making it easy to identify untreated areas.



30 – 60 minutes after application, **Roxil® Cream** starts to penetrate into the wood and the whiteness will fade.



After 24 – 48 hours the wood will have returned to its original appearance and will be resistant to the harmful effects of water ingress.



**Roxil® Cream** will penetrate absorbent wood such as softwood timber and weathered hardwoods. The silicone waterproofs and protects the wood from the undesirable effects of moisture reducing colour loss and the tendency for cracking.



The service life of **Roxil® Cream** can be enhanced by regular maintenance using **Roxil® 100 Wood & Patio Cleaner**.





# Roxil®

## WOOD PROTECTION CREAM

- Waterproofs absorbent wood such as softwood timber
- Retains natural appearance
- Reduces mould and algae growth
- Reduces water uptake for improved resistance to warping
- Lasting protection for softwoods and weathered hardwoods <sup>[1]</sup>
- Single-coat application
- Protects wooden cladding



### Compatible Products:

Roxil® 100/200 Wood & Patio Cleaners, Roxil® Wood Scrub Gel, Roxil® Wood Preserver and Roxil® PC Coloured Wood Preservers

#### Safeguard Europe Ltd

Redkiln Close,  
Horsham, West Sussex,  
United Kingdom. RH13 5QL

**T** 01403 210204    **F** 01403 217529

**E** [info@safeguardeurope.com](mailto:info@safeguardeurope.com)

**www.safeguardeurope.com**

#### Safeguard Europe GmbH,

Hamburger Straße 11,  
22083 Hamburg,  
Deutschland

**T** +49 40 87407563    **F** +49 4822 3657868

**E** [info@safeguardeurope.de](mailto:info@safeguardeurope.de)

**www.safeguardeurope.de**

**[www.safeguardeurope.com/roxil](http://www.safeguardeurope.com/roxil)**

<sup>[1]</sup> Based on accelerated QUV aging and good maintenance. Regular maintenance of timber will improve lifetime of product.

<sup>[2]</sup> The coverage rate will vary depending upon the roughness and absorbency of the surface, use as a guide only.



PREPARE PRESERVE PROTECT

# Roxil®

## HOLZSCHUTZCREME



# Anwendungs- LEITFADEN

## Was Sie benötigen



ROXIL®  
HOLZSCHUTZCREME



HARTE  
BÜRSTE



SANDPAPIER



PINSEL UND/ODER  
FARBROLLER

## Vorbereitung

Die Holzoberfläche muss sauber und trocken sein, bevor mit der Behandlung begonnen werden kann. Es wird empfohlen, einen Reiniger wie Roxil® Holz- und Steinreiniger zu verwenden, um neue oder verwitterte Holzoberflächen zu reinigen, bevor Sie **Roxil® Holzschutzcreme** auftragen. Dies ist wichtig für neue, gehobelte Holzmöbel und Konstruktionen wie Tische, Bänke und Terrassen, auf denen sich häufig Schimmel bildet. Spülen Sie Roxil® Holz- und Steinreiniger nach 24 Stunden mit frischem, sauberem Wasser ab und lassen Sie es trocknen, bevor Sie **Roxil® Holzschutzcreme** auftragen. Alle vorherigen Beschichtungen oder starker Schmutz sollten vollständig entfernt werden. Falls erforderlich, sollte vergrautes oder beschädigtes Holz nach der Reinigung mit Roxil® Holz- und Steinreiniger mit Roxil® Holzentaucher Gel behandelt und dann abgeschliffen werden, um eine glatte, gesunde Oberfläche zu erhalten. Tragen Sie **Roxil® Holzschutzcreme** nur bei Temperaturen zwischen 5 und 30°C auf und nicht, wenn starker Regen vorhergesagt ist.



ROXIL® HOLZ- UND  
STEINREINIGER



ROXIL®  
HOLZENTGRAUER  
GEL

## Testanwendung

**Roxil® Holzschutzcreme** wurde als farbloser Schutz für saugfähiges Holz wie Weichholz und verwittertes Hartholz formuliert. Es wird empfohlen, vor der vollständigen Anwendung eine kleine Testfläche auszuprobieren, um die Verträglichkeit zu prüfen.

## Reichweite

Ergiebigkeit: 4-5 m<sup>2</sup> pro Liter <sup>[2]</sup>

Packungsgröße	Reichweite <sup>[2]</sup>
1 Liter	4 – 5 m <sup>2</sup>
3 Liter	12 – 15 m <sup>2</sup>

## Anwendung

**1**

Bürsten Sie die Oberfläche vor dem Auftragen ab, um loses Material zu entfernen. Je nach gewünschtem Finish kann ein leichtes Schleifen erforderlich sein, um raue Stellen oder Kanten zu entfernen.

**2**

Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte die Holzoberfläche vor dem Auftragen von **Roxil® Creme** gereinigt werden. Empfohlen wird Roxil® Holz- und Steinreiniger. Lassen Sie das Holz vollständig trocknen, bevor Sie **Roxil® Creme** auftragen.

**3**

**Roxil® Creme** kann mit einem großen Pinsel aufgetragen werden. Ein kleinerer Pinsel kann für Anwendungen auf kleineren Flächen wie um Fenster herum verwendet werden. Spritzer auf Glas, Pflanzen oder Pflaster sollten mit warmer Seifenlauge entfernt werden.

**4**


Größere Flächen lassen sich mit der Rolle schneller abdecken. Geräte mit Waschbenzin reinigen.

**5**


**Roxil® Creme** erscheint unmittelbar nach der Behandlung weiß - so lassen sich unbehandelte Stellen leicht erkennen.

**6**


30-60 Minuten nach dem Auftragen beginnt **Roxil® Creme** in das Holz einzudringen und das weiße Erscheinungsbild verblasst.

**7**

Nach 24 bis 48 Stunden hat das Holz sein ursprüngliches Aussehen wiedererlangt und ist resistent gegen die schädlichen Auswirkungen von eindringendem Wasser.

**8**

**Roxil® Creme** dringt in saugfähiges Holz wie Weichholz und verwittertes Hartholz ein. Das Silikon imprägniert und schützt das Holz vor den unerwünschten Auswirkungen von Feuchtigkeit und verringert den Farbverlust und die Neigung zur Rissbildung.

**9**

Die Lebensdauer von **Roxil® Creme** kann durch regelmäßige Pflege mit Roxil® Holz- und Steinreiniger verlängert werden.





# Roxil®

## HOLZSCHUTZCREME

- Imprägniert saugfähiges Holz wie Weichholz
- Bewahrt das natürliche Erscheinungsbild
- Reduziert Schimmel- und Algenwachstum
- Verringert die Wasseraufnahme für eine verbesserte Verzugfestigkeit
- Dauerhafter Schutz für Weichholz und verwittertes Hartholz <sup>[1]</sup>
- Einschichtige Anwendung
- Schützt Holzverkleidungen



### Kompatible Produkte:

Roxil® Holz- und Steinreiniger und Roxil® Holzentgrauer Gel

#### Safeguard Europe Ltd

Redkiln Close,  
Horsham, West Sussex,  
United Kingdom. RH13 5QL

**T** 01403 210204    **F** 01403 217529

**E** info@safeguardeurope.com

**www.safeguardeurope.com**

#### Safeguard Europe GmbH,

Hamburger Straße 11,  
22083 Hamburg,  
Deutschland

**T** +49 40 87407563    **F** +49 4822 3657868

**E** info@safeguardeurope.de

**www.safeguardeurope.de**

**www.safeguardeurope.com/roxil**

<sup>[1]</sup> Basierend auf beschleunigter QUV-Alterung und guter Pflege. Eine regelmäßige Pflege des Holzes verlängert die Lebensdauer des Produkts.

<sup>[2]</sup> Die Ergiebigkeit hängt von der Rauheit und der Saugfähigkeit der Oberfläche ab und dient nur als Richtwert.



PREPARE PRESERVE PROTECT

# Roxil®

## CREMA PROTECTORA DE MADERA



# GUÍA DE

# Aplicación

 SAFEGUARD®

BUILT TO PROTECT

## ¿Qué va a necesitar?



ROXIL® CREMA  
PROTECTORA DE MADERA



CEPILLO DE  
CERDA DURA



PAPEL  
DE LIJA



BROCHA Y/O  
RODILLO

## Preparación

La superficie de la madera debe estar limpia y seca antes de comenzar el tratamiento. Se recomienda utilizar un limpiador como Roxil® Limpiador de Madera y Pavimentos para limpiar las superficies de madera antes de aplicar **Roxil® Crema Protectora de Madera**. Esto es importante para muebles de madera cepillada como mesas, bancos y terrazas, donde la aparición de moho es común. Después de 24 horas, aclara Roxil® Limpiador de Madera y Pavimentos con agua limpia y dejar secar antes de aplicar **Roxil® Crema Protectora de Madera**. Deben eliminarse completamente todos los revestimientos y mugre. Si es necesario, la madera envejecida deteriorada debe tratarse con Roxil® Exfoliante para Madera, después de limpiar con Roxil® Limpiador de Madera y Pavimentos, y lijar para obtener una superficie lisa y sólida. Sólo aplicar **Roxil® Crema Protectora de Madera** con temperaturas entre 5 – 30°C y no cuando se prevean lluvias fuertes.



ROXIL® LIMPIADOR  
DE MADERA Y  
PAVIMENTOS



ROXIL® EXFOLIANTE  
PARA MADERA

## Zona de Prueba

La **Crema Roxil®** ha sido formulada como una protección incolora para su uso sobre madera absorbente como la madera blanda y la madera dura desgastada. Se recomienda hacer una pequeña prueba antes de la aplicación completa para determinar la compatibilidad con el sustrato.

## Rendimiento

Tasa de rendimiento: 4 – 5 m<sup>2</sup> por litro <sup>[2]</sup>

Tamaño del envase	Zona de tratamiento <sup>[2]</sup>
1 litro	4 – 5 m <sup>2</sup>
3 litros	12 – 15 m <sup>2</sup>

## Aplicación

**1**

Antes de la aplicación, frota la superficie con un cepillo para eliminar cualquier material suelto. Si es necesario, lija ligeramente para eliminar zonas ásperas, dependiendo del acabado deseado.

**2**


Para obtener los mejores resultados, la superficie debe ser limpiada antes de la aplicación de la **Crema Roxil®**. Para conseguir esto, se recomienda Roxil® Limpiador de Madera y Pavimentos. Deja que la madera se seque completamente antes de aplicar la **Crema Roxil®**.

**3**

La **Crema Roxil®** puede aplicarse con una brocha grande. Se puede utilizar una brocha más pequeña para aplicaciones alrededor de detalles como como ventanas de cobertizos. Cualquier salpicadura sobre cristal, las plantas o el pavimento se debe limpiar con agua tibia y jabón.

**4**


Las superficies más grandes se cubren rápidamente con un rodillo. Limpia el equipo con aguarrás.

**5**


La **Crema Roxil®** aparenta blanca inmediatamente después del del tratamiento para que sea más fácil identificar las zone no tratadas.

**6**

Entre 30 a 60 minutos después de la aplicación, la **Crema Roxil®** empieza a penetrar dentro de la madera, y la blancura desvanecerá.

**7**

Después de 24 a 48 horas, la madera habrá vuelto a su apariencia original y será más resistente a los efectos dañosos causados por el ingreso de agua.

**8**

La **Crema Roxil®** penetrará dentro de la madera absorbente como la madera blanda y madera dura desgastada. La silicona impermeabiliza y protege la madera de los efectos indeseados del ingreso de agua como la decoloración y la tendencia al agrietamiento.

**9**

La vida útil de la **Crema Roxil®** puede prolongarse mediante un mantenimiento regular con Roxil® Limpiador de Madera y Pavimentos.





# Roxil®

## CREMA PROTECTORA DE MADERA

- Impermeabiliza la madera absorbente
- Retiene la apariencia natural
- Reduce el crecimiento de moho y algas
- Reduce la absorción de agua para mejorar la resistencia al alabeo
- Protección prolongada para las maderas blandas y maderas duras desgastadas.
- Aplicación con una sola mano
- Protege los revestimientos de madera



### Productos Compatibles:

Roxil® Limpiador de Madera y Pavimentos y Roxil® Exfoliante para Madera

#### Safeguard Europe Ltd

Redkiln Close,  
Horsham, West Sussex,  
United Kingdom. RH13 5QL

**T** 01403 210204    **F** 01403 217529

**E** info@safeguardeurope.com

**www.safeguardeurope.com**

#### Safeguard Europe GmbH,

Hamburger Straße 11,  
22083 Hamburg,  
Deutschland

**T** +49 40 87407563    **F** +49 4822 3657868

**E** info@safeguardeurope.de

**www.safeguardeurope.de**

**www.safeguardeurope.com/roxil**

<sup>[1]</sup> Basado en el envejecimiento acelerado QUV y un buen mantenimiento. Un mantenimiento regular de la madera mejorará la vida útil del producto

<sup>[2]</sup> El índice de cobertura variará en función de la rugosidad y la absorción de la superficie.



PREPARE PRESERVE PROTECT

# Roxil®

## CRÈME DE PROTECTION DU BOIS



# Mode d'emploi

## Ce dont vous aurez besoin



ROXIL® CRÈME DE PROTECTION DU BOIS



BROSSE RIGIDE À POILS NATURELS



PAPIER DE VERRE



PINCEAUX ET/ OU ROULEAU

## Préparation

La surface en bois doit être propre et sèche avant de commencer le traitement. Il est recommandé d'utiliser un nettoyant tel que Roxil® Nettoyant pour Bois et Pavés pour nettoyer les surfaces en bois neuves ou exposées aux intempéries avant d'appliquer **Roxil® Crème de Protection du Bois**. Cela est particulièrement important pour les meubles en bois raboté neufs et les structures telles que les tables, les bancs et les terrasses où les moisissures sont courantes. Après 24 heures, rincez Roxil® Nettoyant pour Bois et Pavés avec de l'eau fraîche et propre, puis laissez sécher avant d'appliquer la **Crème Roxil®**. Retirer tous les revêtements antérieurs ou les salissures importantes. Si nécessaire, traiter le bois grisé ou détérioré avec Roxil® Gel Nettoyant pour Terrasse, après avoir nettoyé avec Roxil® Nettoyant pour Bois et Pavés, puis poncez pour obtenir une surface lisse et saine. Appliquez la **Crème Roxil®** uniquement à des températures comprises entre 5 et 30°C et évitez de l'appliquer en cas de fortes pluies prévues.



ROXIL® NETTOYANT POUR BOIS ET PAVÉS



ROXIL® GEL NETTOYANT POUR TERRASSE



ROXIL® WP1 TRAITEMENT PRÉVENTIF POUR BOIS

Pour une protection accrue contre les moisissures, la pourriture et les taches, préparez la surface en appliquant Roxil® WP1 Traitement Préventif pour Bois. Appliquez le traitement conformément aux instructions d'application et laissez le bois sécher pendant au moins 24 heures avant d'appliquer la **Crème Roxil®**.

## Surface d'essai

La **Crème Roxil®** a été formulée comme une protection incolore destinée à être utilisée sur des bois absorbants tels que le bois résineux et les bois durs exposés aux intempéries. Il est recommandé d'effectuer un test sur une petite zone avant l'application complète afin de déterminer la compatibilité.

## Teinture



Si une teinture est nécessaire, la gamme Roxil® PC Préserveurs de Bois Colorés offre un traitement préventif contre les champignons responsables de la pourriture et des taches, conçu pour être utilisé sur les bois durs et les bois tendres, et disponible dans une gamme de couleurs résistantes à la décoloration. Il est recommandé d'appliquer d'abord la teinture et de laisser la clôture sécher complètement avant d'appliquer la **Crème Roxil®**.



ROXIL® PC PRÉSERVEURS DE BOIS COLORÉS

## Rendement

Taux de couverture : 4 à 5 m<sup>2</sup> par litre <sup>[2]</sup>

Format	Surface traitée <sup>[2]</sup>
1 litre	4 – 5 m <sup>2</sup>
3 litres	12 – 15 m <sup>2</sup>

## Application



**1** Avant l'application, brossez la surface pour éliminer tout matériau détaché. Un léger ponçage peut être nécessaire pour éliminer les zones rugueuses ou les arêtes, selon la finition souhaitée.




**2** Pour de meilleurs résultats, nettoyez la surface en bois avant l'application de la **Crème Roxil®**. Nous recommandons l'utilisation de Roxil® Nettoyant pour Bois et Pavés. Laissez le bois sécher complètement avant d'appliquer la **Crème Roxil®**.




**3** La **Crème Roxil®** peut être appliquée avec une brosse large. Une brosse plus petite peut être utilisée pour les applications autour des détails tels que les fenêtres d'abris de jardin. Toute éclaboussure sur du verre, des plantes ou des pavés doit être nettoyée avec de l'eau chaude savonneuse.



**4** Pour les grandes surfaces, privilégiez une application par rouleau. Nettoyez le matériel avec du white-spirit.



**5** La **Crème Roxil®** apparaît blanche immédiatement après le traitement, ce qui permet d'identifier facilement les zones non traitées.



**6** 30 à 60 minutes après l'application, la **Crème Roxil®** commence à pénétrer dans le bois et la blancheur s'estompe.



**7** Après 24 à 48 heures, le bois aura retrouvé son apparence originale et sera résistant aux effets néfastes de la pénétration de l'eau.



**8** La **Crème Roxil®** pénètre dans les bois absorbants tels que le bois résineux et les bois durs exposés aux intempéries. Le silicone imperméabilise et protège le bois des effets indésirables de l'humidité, réduisant ainsi la perte de couleur et la tendance à la fissuration.



**9** La durée de vie de la **Crème Roxil®** peut être prolongée par un entretien régulier avec le Roxil® Nettoyant pour Bois et Pavés.





# Roxil®

## CRÈME DE PROTECTION DU BOIS

- Imperméabilise les bois absorbants tels que le bois résineux
- Préserve l'apparence naturelle
- Empêche le développement des moisissures et des algues
- Réduit l'absorption d'eau pour une meilleure résistance au gauchissement
- Protection durable pour les bois tendres et les bois durs exposés aux intempéries <sup>[1]</sup>
- Application en une seule couche
- Protège les bardages en bois



### Produits Compatibles :

Roxil® Nettoyant pour Bois et Pavés, Roxil® Gel Nettoyant pour Terrasse,  
Roxil® WP1 Traitement Préventif pour Bois et Roxil® PC Préservateurs de Bois Colorés

#### Safeguard Europe Ltd

Redkiln Close,  
Horsham, West Sussex,  
United Kingdom. RH13 5QL

T 01403 210204 F 01403 217529

E info@safeguardeurope.com

www.safeguardeurope.com

#### Safeguard Europe GmbH,

Hamburger Straße 11,  
22083 Hamburg,  
Deutschland

T +49 40 87407563 F +49 4822 3657868

E info@safeguardeurope.de

www.safeguardeurope.de

[www.safeguardeurope.com/roxil](http://www.safeguardeurope.com/roxil)

<sup>[1]</sup> Basé sur un vieillissement accéléré en QUV et un bon entretien. Un entretien régulier du bois prolongera la durée de vie du produit.

<sup>[2]</sup> Le taux de couverture variera en fonction de la rugosité et de l'absorbance de la surface. À utiliser uniquement à titre indicatif.



PREPARE PRESERVE PROTECT

# Roxil®

## CREMA PROTETTIVA PER LEGNO



I N F O R M A Z I O N I

# sull'Applicazione

 SAFEGUARD®

BUILT TO PROTECT

## Cosa vi serve



ROXIL® CREMA  
PROTETTIVA PER LEGNO



SPAZZOLA RIGIDA  
IN SETOLA  
NATURALE



CARTA  
VETRATA



PENNELLI  
E/O RULLO

## Preparazione

La superficie del legno deve essere pulita e asciutta prima di iniziare il trattamento. Si consiglia di utilizzare un detergente come Roxil® Pulitore per Legno e Pavimentazione per pulire le superfici in legno nuove o esposte alle intemperie prima di applicare **Roxil® Crema Protettiva per Legno**. Questo è importante per i mobili e le strutture in legno nuove e piallate, come tavoli, panchine e terrazze, dove è frequente la formazione di muffa. Dopo 24 ore, risciacquare Roxil® Pulitore per Legno e Pavimentazione con acqua fresca e pulita e lasciare asciugare prima di applicare Roxil® Cream. Tutti i rivestimenti precedenti o la sporcizia pesante devono essere completamente rimossi. Se necessario, il legno grigio o deteriorato deve essere trattato con Roxil® Gel Esfoliante Per Legno, dopo la pulizia con Roxil® Pulitore per Legno e Pavimentazione, quindi carteggiato per ottenere una superficie liscia e sana. Applicare Roxil® Cream solo a temperature comprese tra 5 e 30 °C e non in caso di forti piogge.



ROXIL® PULITORE  
PER LEGNO E  
PAVIMENTAZIONE



ROXIL® GEL  
ESFOLIANTE PER  
LEGNO



ROXIL® WP1  
PRESERVANTE PER  
LEGNO INCOLORE

Per una maggiore protezione contro muffa, marciume e macchie, la superficie può essere trattata con Roxil® WP1 Preservante per Legno Incolore. Applicare secondo le linee guida e lasciare asciugare il legno per almeno 24 ore prima di applicare **Roxil® Crema**.

## Area di prova

Roxil® Crema è stato formulato come protezione incolore per l'uso con legno assorbente come legno di conifere e legni duri esposti alle intemperie. Si consiglia di provare una piccola area di prova prima dell'applicazione completa per determinare la compatibilità.

## Copertura

Tasso di copertura: 4 – 5 m<sup>2</sup> per litro <sup>[2]</sup>

Dimensione della confezione	Area trattata <sup>[2]</sup>
1 litro	4 – 5 m <sup>2</sup>
3 litri	12 – 15 m <sup>2</sup>


## Applicazione

1



Prima dell'applicazione, spazzolare la superficie per rimuovere il materiale sciolto. Potrebbe essere necessaria una leggera carteggiatura per eliminare eventuali aree o bordi ruvidi, a seconda della finitura desiderata.

2



Per ottenere risultati ottimali, la superficie del legno deve essere pulita prima dell'applicazione di **Roxil® Crema**. Si consiglia il **Roxil® Pulitore per Legno e Pavimentazione**. Lasciare asciugare completamente il legno prima di applicare **Roxil® Crema**.

3




**Roxil® Crema** può essere applicato con un pennello grande. Un pennello più piccolo può essere utilizzato per le applicazioni intorno ai dettagli, come le finestre delle tettoie. Eventuali schizzi su vetro, piante o pavimentazione devono essere puliti con acqua calda e sapone.

4



L'applicazione a rullo consente di coprire più rapidamente aree di grandi dimensioni. Pulire l'attrezzatura con acqua ragia.

5




**Roxil® Crema** appare bianco subito dopo il trattamento, rendendo più facile l'identificazione delle aree non trattate.

6




30 – 60 minuti dopo l'applicazione, **Roxil® Crema** inizia a penetrare nel legno e il bianco si attenua.

7




Dopo 24 – 48 ore il legno avrà ripreso il suo aspetto originale e sarà resistente agli effetti dannosi dell'ingresso dell'acqua.

8



**Roxil® Crema** penetra nel legno assorbente come quello di conifere e di latifoglie esposte alle intemperie. Il silicone impermeabilizza e protegge il legno dagli effetti indesiderati dell'umidità, riducendo la perdita di colore e la tendenza alla fessurazione.

9



La durata di **Roxil® Crema** può essere migliorata con una regolare manutenzione con **Roxil® Pulitore per Legno e Pavimentazione**.





# Roxil®

## CREMA PROTETTIVA PER LEGNO

- Impermeabilizza il legno assorbente come il legno di conifere
- Mantiene l'aspetto naturale
- Riduce la crescita di muffe e alghe
- Riduce l'assorbimento dell'acqua per una maggiore resistenza alle deformazioni
- Protezione duratura per legni teneri e legni duri esposti alle intemperie <sup>[1]</sup>
- Applicazione a strato singolo
- Protegge i rivestimenti in legno



### Prodotti compatibili:

Roxil® Pulitore per Legno e Pavimentazione, Roxil® Gel Esfoliante per Legno e Roxil® WP1 Preservante per Legno Incolore

#### Safeguard Europe Ltd

Redkiln Close,  
Horsham, West Sussex,  
United Kingdom. RH13 5QL

T 01403 210204 F 01403 217529

E info@safeguardeurope.com

www.safeguardeurope.com

#### Safeguard Europe GmbH,

Hamburger Straße 11,  
22083 Hamburg,  
Deutschland

T +49 40 87407563 F +49 4822 3657868

E info@safeguardeurope.de

www.safeguardeurope.de

[www.safeguardeurope.com/roxil](http://www.safeguardeurope.com/roxil)

<sup>[1]</sup> Basato sull'invecchiamento accelerato QUV e su una buona manutenzione. Una regolare manutenzione del legno migliorerà la durata del prodotto.

<sup>[2]</sup> Il tasso di copertura varia a seconda della ruvidità e dell'assorbenza della superficie.



PREPARE PRESERVE PROTECT

# Roxil<sup>®</sup>

## BEITS IN CRÈME-VORM



# Toepassings- RICHTLIJNEN



**SAFEGUARD<sup>®</sup>**

**BUILT TO PROTECT**

## Wat je nodig hebt



ROXIL® BEITS  
IN CRÈME-VORM



STUGGE  
NATUURLIJKE  
BORSTEL



ZANDPAPIER



VERFKWASTEN  
EN/OF ROLLER

## Vorbereiding

Het houtoppervlak moet schoon en droog zijn voordat de behandeling kan beginnen. Het wordt aanbevolen om een reiniger zoals Roxil® Reiniger Voor Hout en Bestrating te gebruiken om nieuwe of verweerde houten oppervlakken te reinigen voordat je **Roxil® Beits in Crème-Vorm** aanbrengt. Dit is belangrijk voor nieuw, geschaafd houten meubilair en structuren zoals tafels, banken en vlonders waar schimmelgroei vaak voorkomt. Spoel Roxil® Reiniger Voor Hout en Bestrating na 24 uur af met schoon, vers water en laat het drogen voordat je **Roxil® Crème** aanbrengt. Alle voorgaande coatings of hardnekkig vuil moeten volledig worden verwijderd. Indien nodig moet grijs of aangetast hout behandeld worden met Roxil® Wood Scrub Gel, na reiniging met Roxil® Reiniger Voor Hout en Bestrating Breng **Roxil® Crème** alleen aan bij temperaturen tussen 5 – 30°C en niet als er hevige regen wordt voorspeld.



ROXIL® REINIGER  
VOOR HOUT EN  
BESTRATING



ROXIL®  
HOUTSCHROBGEL

## Testgebied

**Roxil® Crème** is geformuleerd als een kleurloze bescherming voor gebruik met absorberend hout zoals zachthout en verweerd hardhout. Het wordt aanbevolen om een klein testoppervlak uit te proberen voordat het volledig wordt aangebracht om de compatibiliteit te bepalen.

## Dekking

Dekkingsgraad: 4 – 5 m<sup>2</sup> per liter <sup>[2]</sup>

Verpakkingsgrootte	Behandeld oppervlak <sup>[2]</sup>
1 liter	4 – 5 m <sup>2</sup>
3 liter	12 – 15 m <sup>2</sup>

## Toepassing

**1**

Borstel het oppervlak voor het aanbrengen om los materiaal te verwijderen. Licht opschuren kan nodig zijn om ruwe plekken of randen te verwijderen – afhankelijk van de gewenste afwerking.

**2**


Voor het beste resultaat moet het houtoppervlak gereinigd worden voordat **Roxil® Crème** wordt aangebracht. **Roxil® Reiniger Voor Hout en Bestrating** wordt aanbevolen. Laat het hout volledig drogen voordat je **Roxil® Crème** aanbrengt.

**3**

**Roxil® Crème** kan worden aangebracht met een grote kwast. Een kleinere kwast kan worden gebruikt voor toepassingen rond details zoals stalramen. Spatten op glas, planten of bestrating moeten worden verwijderd met warm zeepwater.

**4**


Grotere oppervlakken kunnen sneller bedekt worden met een roller. Reinig de apparatuur met terpentijn.

**5**


**Roxil® Crème** ziet er onmiddellijk na de behandeling wit uit, waardoor het gemakkelijk is om onbehandelde gebieden te identificeren.

**6**


30 – 60 minuten na het aanbrengen begint **Roxil® Crème** in het hout te dringen en zal het wit vervagen.

**7**

Na 24 – 48 uur heeft het hout zijn oorspronkelijke uiterlijk terug en is het bestand tegen de schadelijke effecten van binnendringend water.

**8**

**Roxil® Crème** dringt door in absorberend hout zoals zachthout en verweerd hardhout. De silicone maakt het hout waterdicht en beschermt het tegen de ongewenste effecten van vocht, vermindert kleurverlies en de neiging tot scheuren.

**9**

De levensduur van **Roxil® Crème** kan worden verlengd door regelmatig onderhoud met **Roxil® Reiniger Voor Hout en Bestrating**.





# Roxil®

## BEITS IN CRÈME-VORM

- Maakt absorberend hout zoals zachthout waterdicht
- Behoudt natuurlijk uiterlijk
- Vermindert schimmel- en algengroei
- Vermindert wateropname voor verbeterde weerstand tegen kromtrekken
- Blijvende bescherming voor zachthout en verweerd hardhout <sup>[1]</sup>
- Aanbrengen in één laag
- Beschermt houten gevelbekleding



### Compatibele producten:

Roxil® Reiniger Voor Hout en Bestrating and Roxil® Houtschrobgel

#### Safeguard Europe Ltd

Redkiln Close,  
Horsham, West Sussex,  
United Kingdom. RH13 5QL

T 01403 210204 F 01403 217529

E [info@safeguardeurope.com](mailto:info@safeguardeurope.com)

[www.safeguardeurope.com](http://www.safeguardeurope.com)

#### Safeguard Europe GmbH,

Hamburger Straße 11,  
22083 Hamburg,  
Deutschland

T +49 40 87407563 F +49 4822 3657868

E [info@safeguardeurope.de](mailto:info@safeguardeurope.de)

[www.safeguardeurope.de](http://www.safeguardeurope.de)

[www.safeguardeurope.com/roxil](http://www.safeguardeurope.com/roxil)

<sup>[1]</sup> Gebaseerd op versnelde QUV-veroudering en goed onderhoud. Regelmatig onderhoud van hout zal de levensduur van het product verlengen.

<sup>[2]</sup> De dekkingsgraad varieert afhankelijk van de ruwheid en het absorberend vermogen van het oppervlak, gebruik dit alleen als richtlijn.