

Notice applicable aux rubans LED Silamp en 220–240 V à branchement direct (sans transformateur), recoupables et livrés avec un connecteur d'alimentation intégré. À lire avant installation et à conserver. Longueur de coupe, dimensions et accessoires compatibles : voir la fiche technique ou la fiche produit sur silamp.fr.

1. SÉCURITÉ

- **Coupez l'alimentation** au disjoncteur avant toute intervention.
- Raccordement 230 V par une **personne qualifiée** (NF C 15-100).
- Ruban sous **tension secteur 220 V** : ne jamais installer en **salle de bain** ni volume humide – danger.
- Obturer l'extrémité libre avec l'**embout de protection** (vendu séparément).
- IP65 – certains modèles IP44 : vérifier l'indice avant pose. Ne pas fixer la LED des yeux.

2. INSTALLATION

- 1 Couper l'alimentation et vérifier l'absence de tension.
- 2 Recouper uniquement aux **points de coupe** prévus (tous les X cm – voir fiche technique).
- 3 Après recoupe : monter un **connecteur adapté** – vérifier la version **AC ou DC** du ruban (vendu sur silamp.fr).
- 4 Obturer l'extrémité libre avec l'**embout de protection** (vendu séparément).
- 5 Fixer par l'**adhésif intégré** (selon modèle) ou dans un **profilé compatible** (vendu sur le site).
- 6 Brancher en 230 V via le connecteur intégré (ou un connecteur acheté séparément en cas de découpes multiples), puis rétablir l'alimentation.

3. UTILISATION


- Bobine livrée avec 1 connecteur d'alimentation intégré – **pas de transformateur**.
- Disponible en blanc chaud, neutre ou froid (selon le stock).
- Dimensions, longueur de coupe, connecteurs et profilés compatibles : voir silamp.fr.

4. CARACTÉRISTIQUES

Type	Ruban LED recoupable
Alimentation	Directe 220–240 V (sans transfo)
Protection	IP65 • IP44 selon modèle *
Couleur	Chaud / neutre / froid *
Recoupable	Voir fiche technique
Durée de vie	≈ 25 000 h

* selon modèle / stock – voir la fiche technique ou la fiche produit sur silamp.fr

BRANCHEMENT & RECOUPE



Danger – tension secteur 220 V : ne jamais installer en salle de bain ou volume humide. Obtenez **impérativement** l'extrémité libre avec l'embout de protection (vendu séparément). Recoupe uniquement aux repères, avec un connecteur adapté.

5. DÉPANNAGE

Ne s'allume pas	Connecteur d'alimentation, raccordement 230 V, sens du connecteur.
Section éteinte	Coupe hors repère ou connecteur mal monté.
Anomalie persistante	Couper l'alimentation, contacter le SAV Silamp.

CE RoHS

Conforme aux directives européennes applicables (Basse Tension, CEM, RoHS, ErP). Déclaration de conformité disponible sur demande. Garantie 2 à 5 ans selon modèle. Symbole DEEE : ne pas jeter avec les ordures ménagères. — **SILAMP • silamp.fr**