

Manual de instrucciones

Máquina manual para hacer pasta

64184

toboli



Imagen similar, puede diferir según el modelo

¡Por favor, lea y respete las instrucciones de uso e indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha!

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.

Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este producto. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad

- Este dispositivo está destinado únicamente para uso doméstico.
- No se asume responsabilidad por daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de este manual.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante. Esto puede provocar lesiones y daños en la máquina.
- Nunca inserte los dedos u otros objetos (utensilios de cocina, cuchillos, destornilladores, etc.) entre los rodillos.
- No permita que ningún objeto entre en las aberturas ni los introduzca.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con la máquina.
- Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar la máquina y guárdelas para futuras referencias.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y/o conocimientos, a menos que sean supervisadas por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones por parte de esta acerca de cómo utilizar el aparato.
- Los dispositivos no están diseñados para ser operados con la ayuda de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

Designación de piezas



Nº	Denominación
1	Abrazadera
2	Orificio de los rodillos
3	Regulador
4	Manivela
5	Dispositivos de corte

Antes del primer uso

- Asegúrese de desechar correctamente el embalaje del dispositivo. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de bebés y niños pequeños.
- Limpie el dispositivo con un paño seco antes del primer uso para eliminar cualquier exceso de aceite.
- Para limpiar los rodillos, haga pasar una pequeña cantidad de masa a través de ellos y luego deséchela.

Preparación de la máquina para su uso

1. Coloque el dispositivo sobre la mesa de la cocina.
2. Fije la máquina a la mesa utilizando la abrazadera **(1)**.
3. Inserte la manivela **(4)** en la abertura de los rodillos **(2)**.
4. Ajuste el regulador **(3)** de la máquina en el nivel 1. Tire de él hacia afuera y gírelo para que los dos rodillos lisos estén completamente abiertos.
5. Pase un trozo de masa por la máquina mientras gira la manivela **(4)**.
6. Repita este proceso de 5 a 6 veces. Voltee la masa y agregue un poco de harina si es necesario.
7. Cuando la masa adquiera una forma uniforme, ajuste el regulador **(3)** al nivel 2 y haga pasar la masa nuevamente por los rodillos.
8. Corte la masa en trozos de aproximadamente 25 cm de largo con un cuchillo.
¡Aviso! Si los rodillos no pueden cortar, significa que la masa está demasiado blanda. En este caso, agregue un poco de harina a la mezcla.
¡Aviso! Si la masa está demasiado seca y no puede ser sujeta por los rodillos, agregue un poco de agua y pase nuevamente la masa por los rodillos.
9. Inserte el asa **(4)** en el agujero del dispositivo de corte **(5)**. Gire la palanca lentamente y deje pasar la masa para obtener la forma de pasta deseada.
10. Coloque la pasta sobre un paño de cocina y déjela reposar durante 1–2 horas.
11. Para quitar el dispositivo de corte **(5)** de la máquina, levántelo manualmente y deslícelo sobre sus rieles.
12. Para fijar los accesorios en la máquina, repita este proceso en orden inverso.

Limpieza

- Limpie periódicamente las raspadoras debajo de los rodillos lisos con un paño seco o papel de cocina.
- No lave el dispositivo con agua ni en el lavavajillas.
- Use un cepillo o un palo de madera para limpiar el aparato después de cada uso.
- Si es necesario, agregue unas gotas de aceite en los extremos de los rodillos de corte.
- No utilice objetos afilados, cepillos duros o limpiadores de horno para limpiar el aparato.



Aviso importante:

La reimpresión de este manual, incluyendo fragmentos, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.