

TABOURET AGENOUILLOIR

GARDEN BENCH KNEELER



NOTICE D'UTILISATION



POSITION 0 :
Tabouret fermé. Rangement facile.
Produit pliable.



POSITION 1 : Tabouret position basse (jardinage).
Agenouillez-vous confortablement grâce au coussin en mousse inclus et relevez-vous sans effort grâce aux 2 poignées.



POSITION 2 : Tabouret position haute.

S'utilise en intérieur et en extérieur. À n'utiliser que sur une surface stable. Stocker à l'abri de la pluie et de l'humidité.
À manipuler avec précaution afin de ne pas coincer vos doigts dans le mécanisme.
Ne pas monter debout sur le tabouret dans l'une ou l'autre des positions.
Une seule personne sur le banc.
Poids maximum : 100 kg.

Pour déplier le tabouret :

Poser le tabouret sur une surface plane et déplier un pied jusqu'au clic. Déplier le deuxième jusqu'au clic.

Pour replier le tabouret :


Attention ne pas tenter de replier le tabouret en forçant sur les pieds. Vous risqueriez d'endommager la sécurité, empêchant un repli non sollicité.

Pousser vers l'extérieur la barre métallique sur laquelle sont fixés les ressorts puis de l'autre main rabattre le pied contre le coussin en mousse.

Attention à ne pas vous coincer les doigts entre le coussin et la barre métallique.

Ceci n'est pas un jouet – ne pas laisser à la portée des enfants.

Importé par CBS - 121 rue du 8 mai 1945 – 59650 VILLENEUVE D'ASCQ – France
Fabriqué en Chine



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



MAGASIN

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr