

## Finition : Poli Miroir

Toutes nos cascades de piscine sont fabriquées avec une finition en **acier inoxydable poli miroir**. Cette finition offre une esthétique élégante et moderne, tout en assurant une résistance accrue à la corrosion et aux agents chimiques présents dans l'eau de piscine.

## Bienfaits des Cascades de Piscine

Les cascades de piscine offrent de nombreux avantages, notamment :

- **Détente** : Le son relaxant de l'eau qui coule favorise la relaxation et réduit le stress.
- **Bien-être** : L'hydromassage de l'eau sur les épaules et le dos procure une sensation de bien-être et de détente musculaire.
- **Esthétique** : Les cascades ajoutent une touche d'élégance et de modernité à votre piscine.

## Instructions d'Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que la surface de montage est propre, sèche et solide.
2. **Raccordement** : Utilisez du ruban d'étanchéité (téflon) pour assurer une connexion étanche au niveau du raccord filetage. Collez le tuyau d'alimentation en eau au raccord fileté de la cascade.
3. **Pompe** : **Raccordez le tuyau d'alimentation à la pompe de piscine, en respectant les recommandations de débit pour chaque modèle en page 3.**
4. **Test** : Mettez en marche la pompe et vérifiez l'étanchéité des raccords. Ajustez le débit si nécessaire.
5. **Fixation** : Utilisez des vis et chevilles appropriées à votre support (non fournies) pour fixer solidement la platine avec les 4 trous prévus.

## Instructions d'entretien

1. **Nettoyage** : Nettoyez régulièrement la surface de la cascade avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Évitez les produits abrasifs qui pourraient rayer la finition.
2. **Dépôts** : En cas de dépôts calcaires, utilisez un produit anti-calcaire spécifique pour acier inoxydable.

## Consignes de sécurité

- **Sécurité** : Une piscine doit toujours être raccordée à la terre.
- Faire contrôler régulièrement la bonne mise à la terre de la piscine par un professionnel pour une sécurité des baigneurs ainsi que des équipements.
- **Surveillance** : Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité de la cascade en fonctionnement.

## Accessoires Non Fournis

- Vis et chevilles de fixation
- Vanne
- Ruban d'étanchéité (téflon)
- Pompe de piscine
- Tuyau d'alimentation en eau



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À  
SÉPARER ET À DÉPOSER DANS  
LE SAC DE TRI



ZENLYS  
ZI LAVILLE  
47240 BON ENCONTRE  
06 27 67 82 09  
contact@zenlys.fr

# Cascade de piscine ZENLYS

Modèle	Hauteur	Largeur	Profondeur	Platine de fixation	Raccord filetage	Pompe recommandée	Débit (m³/h)	Arrivée du tuyau recommandée	Positionnement par rapport au bord du bassin
Cascade Cobra	65cm	30cm	59.4cm	19cm x 16cm	1"1/2	0.33cv à 2cv	7 à 26	50mm ou 63mm	10cm à 40cm
Cascade Cobra	80cm	50cm	73.5cm	19cm x 16cm	2"	0.33cv à 2cv	7 à 26	50mm ou 63mm	10cm à 50cm
Cascade California	70cm	50cm	60cm	33cm x 16cm	1"1/2	0.33cv à 2cv	7 à 26	50mm ou 63mm	10cm à 40cm
Cascade Demi-Cube	70cm	30cm	50cm	36cm x 16cm	1"1/2	0.33cv à 2cv	7 à 26	50mm ou 63mm	10cm à 50cm
Cascade Demi cœur	80.5cm	47cm	51.5cm	36.5cm x 18cm	1"1/2	0.33cv à 2cv	7 à 26	50mm ou 63mm	10cm à 50cm
Cascade Mini Dauphin	41cm	16cm	30cm	14cm x 6cm	1"	0.33cv à 1cv	7 à 12	32mm	10cm à 25cm
Cascade Mini Cobra	35cm	10.5cm	33cm	9cm x 6.7cm	1"	0.33cv à 1cv	7 à 15	32mm	10cm à 25cm
Cascade Mini Demi cœur	30cm	16cm	19cm	13cm x 6.7cm	1"	0.33cv à 1cv	7 à 15	32mm	10cm à 25cm
Canon jet d'eau	1m	5cm	50cm	14cm	2"	0.33cv à 2cv	7 à 26	50mm ou 63mm	10cm à 50cm

**Pour toute aide sur la pose du produit, vous pouvez nous contacter :**  
[www.zenlys.fr/nous-contacter](http://www.zenlys.fr/nous-contacter)