

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**BUBBLE TENT**


**MODEL: 121087/121088**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## BUBBLE TENT

**MODEL: 121087/121088**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

### **WARNING:**

**Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.**

### **Assembly precautions**

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Bubble Tent.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

### **Use precautions**

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.





### **SAVE THIS MANUAL**

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>WearGloves</p>                                                                 | <p>we recommend 2 people<br/>for a smoother assembly</p>                          |

### Friendly Reminder

What if one side of the tent is found twisted or uneven after being set up?  
 Method 1: Hold the steel wires at both ends of the uneven part with both hands and twist the steel wires back and forth to adjust it to be smooth.  
 Method 2: Follow the tent folding method to fold it into a flat surface, with 8 steel wires smoothly overlapping, and then unfold it.


PARTS LIST

|                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>tent X1</p>           |  <p>ground mat X1</p>   |  <p>sunshade cover X1</p> |
|  <p>fiberglass rodX4</p> |  <p>tent stake X16</p> |                                                                                                             |

## ASSEMBLY STEP


### Setup Instructions

1




Assemble the four poles.

2



Unfasten the buckle of the strap securing the tent


3





Unfold the tent.

※Note: The tent contains highly elastic steel wires. Be careful when opening it to prevent injury from the sudden spring - back.


4



Two people pull open the tent. When the tent is upright, one person enters the tent from the bottom, and one person stabilizes the tent from the outside. The person inside pushes outward the joints of the black frame.




5




Use ground stakes to fix the eight corners of the tent and the wind ropes to the ground.

6




Insert both ends of the 4 poles into the diagonal cloth sleeves respectively, then move the poles to the highest point and fix them with straps. Fix the 8 middle parts with hook-and-loop fasteners.

7



Lay the mat flat inside the tent and fix the plastic buckles to the eight corners of the tent.

8




Drape the sunshade cover over the top of the tent, and hang the black hooks on the white wind rope loops at the tent's apex.

## PACKING INSTRUCTIONS


### Storage Instructions

**1**




Two people work together to lay the tent flat, then press the black frame sequentially to form four continuous flat surfaces, aligning the borders as much as possible. Lift the black frame to form an "M" shape, then fold it into a flat plane, and pull out the transparent top to smooth it out.

**2**




Hold corner A of the tent bottom and press it downward toward corner C of the top.

**3**




While pressing down, pull corner A backward in the direction of the arrow. Position it slightly behind corner C (closer to the area near the legs).


**4**




Press down until corner A fully touches the ground. At this point, corners B and D will naturally up and move toward the middle.




Press corner B downward toward corner D.  
It will then be positioned below corner D.



Press down corner D as well.  
Fold the tent into three overlapping circles.



Fold the transparent top part onto the circle.  
Secure the folded tent with the buckle of the strap.



Put the tent and other accessories  
into the storage bag

## PRODUCT PARAMETER

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Model</b>                | <b>121087</b>                    |
| <b>Colour</b>               | <b>Beige + transparent color</b> |
| <b>Desktop Size (L*W*H)</b> | <b>3660×3450×2200mm</b>          |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Model</b>                | <b>121088</b>                    |
| <b>Colour</b>               | <b>Beige + transparent color</b> |
| <b>Desktop Size (L*W*H)</b> | <b>4580×4320×2300mm</b>          |

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**E-mail:** support@vevor.com

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**TENDA A BOLLA**


**MODELLO: 121087/121088**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## TENDA A BOLLA

**MODELLO: 121087/121088**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### AVVERTIMENTO:

**Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. In caso contrario, si può provocare lesioni gravi.**

### Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol o droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sopportare in modo sicuro a sostegno della tenda a bolla.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

### Usare precauzioni

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo prodotto. articolo.
3. Non superare le capacità di peso specificate.
4. Utilizzare solo come previsto.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti risultano allentate o danneggiate.

### CONSERVARE QUESTO MANUALE

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>Indossare i guanti</p>                                                         | <p>si consigliano 2 persone per un montaggio più fluido</p>                       |





### Promemoria amichevole

Cosa succede se dopo aver montato la tenda un lato risulta piegato o irregolare?

Metodo 1: tenere con entrambe le mani i fili d'acciaio alle due estremità della parte irregolare e ruotarli avanti e indietro per renderli lisci.


Metodo 2: Seguire il metodo di piegatura della tenda per piegarla su una superficie piana, con 8 fili di acciaio che si sovrappongono uniformemente, quindi dispiegarla.

ELENCO DEI PEZZI

|                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>tent X1</p>           |  <p>ground mat X1</p>   |  <p>sunshade cover X1</p> |
|  <p>fiberglass rodX4</p> |  <p>tent stake X16</p> |                                                                                                             |


# Setup Instructions

1




Montare i quattro poli.

2



Sganciare la fibbia della cinghia che fissa la tenda


3




Dispiegare la tenda.

Nota: la tenda contiene fili di acciaio altamente elastici. Fare attenzione quando la si apre per evitare lesioni dovute al ritorno improvviso.


4




Due persone aprono la tenda. Quando la tenda è in posizione verticale, una persona entra dal basso e un'altra la stabilizza dall'esterno. La persona all'interno spinge verso l'esterno i giunti della struttura nera.



Top view




5




Utilizzare picchetti per fissare al terreno gli otto angoli della tenda e le corde eoliche.

6




Inserire entrambe le estremità dei 4 pali nelle rispettive guaine diagonali in tessuto, quindi spostare i pali nel punto più alto e fissarli con le cinghie. Fissare le 8 parti centrali con chiusure a strappo.

7






Disporre il materassino all'interno della tenda e fissare le fibbie di plastica agli otto angoli della tenda.


8




Disporre il telo parasole sulla parte superiore della tenda e appendere i ganci neri agli anelli bianchi della corda antivento, situati nella parte superiore della tenda.

## Storage Instructions







Premere l'angolo B verso il basso verso l'angolo D.  
Verrà quindi posizionato sotto l'angolo D.



Premere verso il basso anche l'angolo D.  
Piegare la tenda in tre cerchi sovrapposti.



Piegare la parte superiore trasparente sul cerchio.  
Fissare la tenda piegata con la fibbia del  
cinghia.



Montare la tenda e gli altri accessori  
nella borsa portaoggetti

#### PARAMETRO DEL PRODOTTO

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Modello</b>                        | <b>121087</b>                     |
| <b>Colore</b>                         | <b>Colore beige + trasparente</b> |
| <b>Dimensioni del desktop (L*W*H)</b> | <b>3660×3450×2200mm</b>           |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Modello</b>                        | <b>121088</b>                     |
| <b>Colore</b>                         | <b>Colore beige + trasparente</b> |
| <b>Dimensioni del desktop (L*W*H)</b> | <b>4580×4320×2300mm</b>           |

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.


**E-mail:** support@vevor.com

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Francoforte sul Meno.






# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

NAMIOT BĄBELKOWY

MODEL: 121087/121088

MODEL: 121087/121088



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

### OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

### Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze.  
w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie wchodź na zebranie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków.  
lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowego i kompletnego montażu.  
tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna.  
wspieranie namiotu Bubble Tent.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej,  
strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj  
i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

### Stosuj środki ostrożności

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.  
przedmiot.
3. Nie przekraczać określonego limitu obciążenia.
4. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
5. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

### ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>NośRękawiczki</p>                                                              | <p>zalecamy 2 osoby dla<br/>sprawniejszego montażu</p>                            |



### Przyjazne przypomnienie



Co zrobić, jeśli po rozłożeniu namiotu okaże się, że jedna ze stron jest skrzywiona lub nierówna?

Metoda 1: Trzymaj obiema rękami stalowe druty na obu końcach nierównej części i obracaj je tam i z powrotem, aby uzyskać gładką powierzchnię.

Metoda 2: Złóż namiot tak jak zwykle, tak aby powstał płaski obszar, zakładając 8 stalowych drutów na siebie, a następnie rozłóż go.


### LISTA CZĘŚCI

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| tent X1                                                                            | ground mat X1                                                                      | sunshade cover X1                                                                  |

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| fiberglass rodX4                                                                    | tent stake X16                                                                      |


# Setup Instructions

1




Złóż cztery słupki.

2



Odepnij klamrę paska mocującego namiot


3




Rozłóż namiot.

※Uwaga: Namiot zawiera bardzo elastyczne stalowe druty. Zachowaj ostrożność podczas otwierania, aby uniknąć obrażeń spowodowanych nagłym odskoczeniem.


4




Dwie osoby otwierają namiot. Gdy namiot jest w pozycji pionowej, jedna osoba wchodzi do środka od dołu, a druga stabilizuje namiot od zewnątrz. Osoba w środku wypycha na zewnątrz stawy czarnej ramy.



Top view




5




Za pomocą śledzi mocujących przymocuj osiem rogów namiotu i liny zabezpieczające do podłoża.

6




Włóż oba końce 4 drążków odpowiednio do diagonalnych rękawów materiałowych, a następnie przesuń drążki do najwyższego punktu i przymocuj je paskami. Przymocuj 8 środkowych części za pomocą rzepów.

7



Rozłóż matę płasko wewnątrz namiotu i zamocuj plastikowe klamry w ośmiu rogach namiotu.

8



Rozłóż osłonę przeciwsłoneczną na górze namiotu i zawieś czarne haczyki na białych pętlach linki zabezpieczającej na szczycie namiotu.

## Storage Instructions

**1**

Dwie osoby współpracują, aby rozłożyć namiot na płasko, a następnie kolejno dociskają czarną ramę, aby utworzyć cztery ciągle płaskie powierzchnie, wyrównując granice tak bardzo, jak to możliwe. Podnieś czarną ramkę tak, aby utworzyła kształt litery „M”, a następnie złoż ją na płasko i wyciągnij przezroczysta góra, aby wygładzić powierzchnię.

**2**


Przytrzymaj róg A spodu namiotu i naciśnij go w dół, w kierunku górnego narożnika C.

**3**


Naciskając w dół, pociągnij za róg A do tyłu w kierunku strzałki. Umieść go nieco za rogami C (bliżej do okolic nóg).

**4**


Naciśnij, aż róg A całkowicie dotknie ziemi. W tym momencie narożniki B i D będą naturalnie w górę i przesuwają się w kierunku środka.




Naciśnij róg B w dół w kierunku rogu D,  
Następnie zostanie on umieszczony poniżej narożnika D.



Naciśnij również róg D.  
Złóż namiot tak, aby powstały trzy zachodzące na siebie okręgi.



Złóż przezroczystą górną część na okrąg.  
Zabezpiecz złożony namiot za pomocą klamry pasek.



Rozłóż namiot i inne akcesoria  
do torby do przechowywania

#### PARAMETR PRODUKTU

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Model                           | 121087                       |
| Kolor                           | Kolor beżowy + transparentny |
| Rozmiar biurka (dł.*szer.*wys.) | 3660×3450×2200 mm            |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Model                           | 121088                       |
| Kolor                           | Kolor beżowy + transparentny |
| Rozmiar biurka (dł.*szer.*wys.) | 4580×4320×2300 mm            |

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

E-mail: support@vevor.com  
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|                       |  |
|-----------------------|--|
| REP WIELKIEJ BRYTANII |  |
|-----------------------|--|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro  
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-  
Thames, Surrey, TW18 4AX

|                   |  |
|-------------------|--|
| Przedstawiciel UE |  |
|-------------------|--|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt nad Menem.






# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**BLASENZELT**

**MODELL: 121087/121088**

**MODELL: 121087/121088**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

# SICHERHEITSHINWEISE

## **WARNUNG:**

**Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen führen.**

## **Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage**

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe während der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung des Bubble Tent.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie  
Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken  
und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

## **Vorsichtsmaßnahmen treffen**

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen oder in dessen Nähe zu Artikel.
3. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.
4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
5. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

**BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF**

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>WearGloves</p>                                                                 | <p>Wir empfehlen 2 Personen<br/>für eine reibungslosere Montage</p>               |



## Freundliche Erinnerung



Was passiert, wenn sich nach dem Aufbau herausstellt, dass eine Seite des Zeltes verzogen oder uneben ist?

Methode 1: Halten Sie die Stahldrähte an beiden Enden des unebenen Teils mit beiden Händen fest und drehen Sie die Stahldrähte hin und her, um sie glatt zu machen.

Methode 2: Befolgen Sie die Zeltfaltungsmethode, um es zu einer flachen Oberfläche zu falten, wobei sich 8 Stahldrähte gleichmäßig überlappen, und falten Sie es dann wieder auseinander.


## TEILELISTE

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| tent X1                                                                            | ground mat X1                                                                      | sunshade cover X1                                                                  |

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| fiberglass rodX4                                                                    | tent stake X16                                                                      |


## Setup Instructions

1




Montieren Sie die vier Stangen.

2



Öffnen Sie die Schnalle des Gurtes, der das Zelt sichert


3




Entfalten Sie das Zelt.

ýHinweis: Das Zelt enthält hochelastische Stahldrähte. Seien Sie beim Öffnen vorsichtig, um Verletzungen durch das plötzliche Zurückfedern zu vermeiden.


4




Zwei Personen öffnen das Zelt. Wenn das Zelt steht, steigt eine Person von unten in das Zelt ein, eine andere stabilisiert das Zelt von außen. Die Person im Zeltinneren drückt die Gelenke des schwarzen Rahmens nach außen.



Top view




5




Befestigen Sie die acht Ecken des Zelt und die Windseile mit Erdnägeln am Boden.

6




Die 4 Stangenenden jeweils mit den beiden Enden in die diagonalen Stoffhüllen stecken, anschließend die Stangen bis zum höchsten Punkt führen und mit Gurten fixieren. Die 8 Mittelteile mit Klettverschluss fixieren.

7



Legen Sie die Matte flach in das Zelt und befestigen Sie die Plastikschnallen an den acht Ecken des Zelt.


8



Legen Sie die Sonnenschutzabdeckung über das Zeltdach und hängen Sie die schwarzen Haken an die weißen Windseilschlaufen an der Spitze des Zelts.

## Storage Instructions


1



Zwei Personen legen das Zelt flach auf und drücken dann den schwarzen Rahmen nacheinander an, um Bilden Sie vier durchgehende flache Oberflächen und richten Sie die Ränder so weit wie möglich aus.

Heben Sie den schwarzen Rahmen an, um eine M-Form zu bilden, falten Sie ihn dann zu einer flachen Ebene und ziehen Sie die transparente Oberseite zum Glätten.

2



Halten Sie Ecke A des Zeltbodens fest und drücken Sie nach unten in Richtung Ecke C der Oberseite.


3




Ziehen Sie Ecke A nach unten, während Sie sie nach unten drücken in Pfeilrichtung nach hinten.

Positionieren Sie es etwas hinter Ecke C (näher in den Bereich nahe den Beinen).


4




Drücken Sie nach unten, bis Ecke A die Boden. An diesem Punkt werden die Ecken B und D natürlich nach oben und in Richtung Mitte bewegen.




Drücken Sie Ecke B nach unten in Richtung Ecke D.  
Es wird dann unterhalb der Ecke D positioniert.



Drücken Sie auch die Ecke D nach unten.  
Falten Sie das Zelt in drei überlappende Kreise.



Falten Sie den transparenten oberen Teil auf den Kreis.  
Sichern Sie das gefaltete Zelt mit der Schnalle des  
Gurts.



Stellen Sie das Zelt und andere Zubehör  
in die Aufbewahrungstasche

#### PRODUKTPARAMETER

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Modell</b>                    | <b>121087</b>                     |
| <b>Farbe</b>                     | <b>Beige + transparente Farbe</b> |
| <b>Schreibtischgröße (L*B*H)</b> | <b>3660×3450×2200mm</b>           |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Modell</b>                    | <b>121088</b>                     |
| <b>Farbe</b>                     | <b>Beige + transparente Farbe</b> |
| <b>Schreibtischgröße (L*B*H)</b> | <b>4580×4320×2300mm</b>           |

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**E-Mail:** support@vevor.com

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Britische Republik</b> |  |
|---------------------------|--|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited,  
Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-  
Thames, Surrey, TW18 4AX

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>EG-Vertreter</b> |  |
|---------------------|--|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.







**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

TENTE À BULLES


MODÈLE : 121087/121088

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## TENTE À BULLES

MODÈLE : 121087/121088



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation.

L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

### Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut **créer des dangers**.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous rassemblez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou des médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent à un produit correctement et complètement assemblé.  
produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter en toute sécurité soutenir la Tente Bulle.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous  
pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer  
et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

### Précautions d'emploi

1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité.  
article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
4. Utiliser uniquement comme prévu.
5. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVEZ CE MANUEL

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Porter des gants                                                                  | nous recommandons 2 personnes<br>pour un montage plus fluide                      |



## Rappel amical



Que faire si un côté de la tente est tordu ou irrégulier après avoir été installé ?

Méthode 1 : Tenez les fils d'acier aux deux extrémités de la partie inégale avec les deux mains et tournez les fils d'acier d'avant en arrière pour les ajuster afin qu'ils soient lisses.

Méthode 2 : Suivez la méthode de pliage de la tente pour la plier sur une surface plane, avec 8 fils d'acier se chevauchant en douceur, puis dépliez-la.


### LISTE DES PIÈCES

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| tent X1                                                                            | ground mat X1                                                                      | sunshade cover X1                                                                  |

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| fiberglass rodX4                                                                    | tent stake X16                                                                      |


# Setup Instructions

1




Assemblez les quatre poteaux.

2



Détachez la boucle de la sangle qui fixe la tente


3




Dépliez la tente.

Remarque : La tente contient des fils d'acier hautement élastiques. Soyez prudent lors de l'ouverture pour éviter toute blessure due à un retour brusque.


4




Deux personnes ouvrent la tente. Une fois la tente redressée, une personne entre par le bas, tandis qu'une autre la stabilise par l'extérieur. La personne à l'intérieur pousse les articulations de l'armature noire vers l'extérieur.



Top view




5




Utilisez des piquets de sol pour fixer les huit coins de la tente et les cordes à vent au sol.

6




Insérez les deux extrémités des 4 poteaux dans les manchons en tissu diagonaux, puis déplacez-les jusqu'au point le plus haut et fixez-les avec des sangles. Fixez les 8 parties centrales avec des attaches auto-agrippantes.

7



Posez le tapis à plat à l'intérieur de la tente et fixez les boucles en plastique aux huit coins de la tente.

8



Drapez la housse du pare-soleil sur le dessus de la tente et accrochez les crochets noirs sur les boucles de corde à vent blanches au sommet de la tente.

## Storage Instructions

**1**

Deux personnes travaillent ensemble pour poser la tente à plat, puis appuient séquentiellement sur le cadre noir pour former quatre surfaces planes continues, en alignant les bordures autant que possible. Soulevez le cadre noir pour former un « M », puis pliez-le en un plan plat et retirez le dessus transparent pour le lisser.

**2**


Tenez le coin A du bas de la tente et appuyez dessus vers le bas vers le coin C du haut.

**3**


Tout en appuyant, tirez le coin A en arrière dans le sens de la flèche. Positionnez-le légèrement derrière le coin C (plus proche (à la zone près des jambes)).

**4**


Appuyez jusqu'à ce que le coin A touche complètement le sol. À ce stade, les coins B et D seront naturellement vers le haut et se déplacer vers le milieu.




Appuyez sur le coin B vers le bas en direction du coin D.  
Il sera ensuite positionné en dessous du coin D.



Appuyez également sur le coin D.  
Pliez la tente en trois cercles superposés.



Pliez la partie supérieure transparente sur le cercle.  
Fixez la tente pliée avec la boucle du  
sangle.



Mettre la tente et les autres accessoires  
dans le sac de rangement

#### PARAMÈTRE DU PRODUIT

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Modèle                       | 121087                       |
| Couleur                      | Couleur beige + transparente |
| Taille du bureau (L * l * H) | 3660 × 3450 × 2200 mm        |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Modèle                       | 121088                       |
| Couleur                      | Couleur beige + transparente |
| Taille du bureau (L * l * H) | 4580 × 4320 × 2300 mm        |

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Courriel : support@vevor.com  
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie  
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Représentant du Royaume-Uni |  |
|-----------------------------|--|

YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited,  
bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|                       |  |
|-----------------------|--|
| REPRÉSENTANT DE LA CE |  |
|-----------------------|--|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main.






# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**BELLENTENT**

**MODEL: 121087/121088**

**MODEL: 121087/121088**



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

### WAARSCHUWING:

**Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel tot gevolg hebben.**

### Voorzorgsmaatregelen voor montage

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Niet instappen als u moe bent of onder invloed van alcohol of drugs. of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlak, vlak, hard en glad oppervlak waarop u veilig kunt ter ondersteuning van de Bubble Tent.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, Voor meer informatie over de montage, zie het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

### Gebruik voorzorgsmaatregelen

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
3. Overschrijd het aangegeven gewicht niet.
4. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
5. Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het product niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

### BEWAAR DEZE HANDLEIDING

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Draaghandschoenen                                                                 | voor een soepelere montage<br>adviseren wij 2 personen                            |



### Vriendelijke herinnering



Wat als één kant van de tent na het opzetten scheef of ongelijk blijkt te zijn?

Methode 1: Houd de staaldraden aan beide uiteinden van het oneffen gedeelte met beide handen vast en draai de staaldraden heen en weer totdat het glad is.

Methode 2: Volg de vouwmethode voor een tent, maar vouw de tent plat op met 8 overlappende staaldraden. Vouw de tent vervolgens weer open.

### ONDERDELENLIJST


|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| tent X1                                                                            | ground mat X1                                                                      | sunshade cover X1                                                                  |

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| fiberglass rodX4                                                                    | tent stake X16                                                                      |

## MONTAGESTAP


### Setup Instructions

1




Monteer de vier palen.

2



Maak de gesp van de riem los waarmee de tent vastzit


3




Vouw de tent open.

ÿLet op: De tent bevat zeer elastische staaldraden. Wees voorzichtig bij het openen om verwondingen door plotseling terugveren te voorkomen.


4




Twee personen trekken de tent open. Als de tent rechtop staat, stapt één persoon van onderaf in de tent en stabiliseert de tent van buitenaf. Degene binnenin duwt de scharnieren van het zwarte frame naar buiten.



Top view




5




Bevestig de acht hoeken van de tent en de windlijnen met grondpennen aan de grond.

6




Steek beide uiteinden van de 4 stokken respectievelijk in de diagonale doekhoezen, verplaats de stokken vervolgens naar het hoogste punt en zet ze vast met spanbanden. Bevestig de 8 middelste delen met klittenband.

7



Leg de mat plat in de tent en maak de plastic gespen vast aan de acht hoeken van de tent.


8



Leg het zonnescerm over de bovenkant van de tent en hang de zwarte haken aan de witte lussen van het windkoord bovenaan de tent.

## Storage Instructions


**1**



Twee mensen werken samen om de tent plat te leggen en drukken vervolgens achtereenvolgens op het zwarte frame om vorm vier doorlopende vlakke vlakken, waarbij de randen zoveel mogelijk op één lijn liggen.


Til het zwarte frame op tot een "M"-vorm, vouw het vervolgens plat en trek de transparante bovenkant om het glad te strijken.

**2**



Houd hoek A van de tentbodem vast en druk deze aan naar beneden richting hoek C van de bovenkant.


**3**




Terwijl u naar beneden drukt, trekt u aan hoek A achteruit in de richting van de pijl.

Plaats het iets achter hoek C (dichterbij (in het gebied bij de benen)).


**4**




Druk naar beneden totdat hoek A de grond. Op dit punt zullen de hoeken B en D vanzelf omhoog en bewegen naar het midden.




Druk hoek B naar beneden richting hoek D.  
Deze wordt dan onder hoek D geplaatst.



Druk ook hoek D naar beneden.  
Vouw de tent in drie overlappende cirkels.



Vouw het transparante bovenste gedeelte over de cirkel.  
Maak de opgevouwen tent vast met de gesp van de riem.



Zet de tent en andere accessoires neer  
in de opbergzak

## PRODUCTPARAMETER

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Model</b>                     | <b>121087</b>                     |
| <b>Kleur</b>                     | <b>Beige + transparante kleur</b> |
| <b>Bureaubladformaat (L*B*H)</b> | <b>3660×3450×2200mm</b>           |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Model</b>                     | <b>121088</b>                     |
| <b>Kleur</b>                     | <b>Beige + transparante kleur</b> |
| <b>Bureaubladformaat (L*B*H)</b> | <b>4580×4320×2300mm</b>           |

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**E-mail:** support@vevor.com

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited  
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.






# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**BUBBELTÄLT**

**MODELL: 121087/121088**

**MODELL: 121087/121088**



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

### **VARNING:**

**Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.**

### **Monteringsförsiktighetsåtgärder**

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol eller droger eller medicinering.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas stödjer Bubbeltältet.
8. För ytterligare information om de delar som listas i följande sidor, vänligen se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

### **Använd försiktighetsåtgärder**

1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna punkt.
3. Överskrid inte angivna viktkapaciteter.
4. Använd endast enligt avsikten.
5. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

### **SPARA DENNA HANDBOK**

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>Använd handskar</p>                                                            | <p>Vi rekommenderar två personer för en smidigare montering</p>                   |





## Vänlig påminnelse

Vad händer om ena sidan av tältet är vriden eller ojämn efter att det har satts upp?

Metod 1: Håll ståltrådarna i båda ändar av den ojämn delen med båda händerna och vrid ståltrådarna fram och tillbaka för att justera så att det blir slätt.


Metod 2: Följ tältvinkningsmetoden för att vika det till en plan yta, med 8 ståltrådar som överlappar varandra jämnt, och vik sedan ut det.

## DELLISTA

|                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>tent X1</p>           |  <p>ground mat X1</p>   |  <p>sunshade cover X1</p> |
|  <p>fiberglass rodX4</p> |  <p>tent stake X16</p> |                                                                                                             |


## Setup Instructions

1




Montera de fyra stolparna.

2



Lossa spännet på remmen som håller fast tältet


3




Fäll ut tältet.

yObs: Tältet innehåller mycket elastiska ståltrådar. Var försiktig när du öppnar det för att undvika skador från den plötsliga fjädringen.


4




Två personer drar upp tältet. När tältet är upprätt går en person in i tältet från botten, och en person stabiliserar tältet från utsidan. Personen inuti trycker utåt lederna på den svarta ramen.



Top view




5




Använd markspettar för att fästa tältets åtta hörn och vindrepen i marken.

6




För in båda ändarna av de 4 stängerna i de diagonala tyghylsorna, flytta sedan stängerna till den högsta punkten och fäst dem med remmar. Fäst de 8 mittersta delarna med kardborreband.

7



Lägg mattan platt inuti tältet och fäst plastspännena i tältets åtta hörn.

8



Drapera solskyddet över tältets topp och häng de svarta krokarna på de vita vindrepsöglorna vid tältets topp.

## Storage Instructions

**1**

Två personer arbetar tillsammans för att lägga tältet plant och trycker sedan på den svarta ramen i tur och ordning för att bilda fyra kontinuerliga plana ytor och justera kanterna så mycket som möjligt.  
Lyft den svarta ramen så att den bildar ett "M", vik den sedan till ett plant plan och dra ut genomskinlig topp för att släta ut den.

**2**


Håll i hörnet A på tältbotten och tryck på det nedåt mot hörnet C på toppen.

**3**


Dra i hörnet A medan du trycker ner bakåt i pilens riktning.  
Placera den något bakom hörnet C (närmare till området nära benen).

**4**


Tryck ner tills hörnet A helt nuddar marken. Vid denna punkt kommer hörnen B och D att naturligt upp och röra sig mot mitten.




Tryck hörn B nedåt mot hörn D.  
Den kommer då att placeras under hörnet D.



Tryck även ner hörnet D.  
Vik tältet till tre överlappande cirklar.



Vik den genomskinliga övre delen på cirkeln.  
Fäst det hopfällda tältet med spännet på rem.



Sätt upp tältet och andra tillbehör  
i förvaringspåsen

## PRODUKTPARAMETER

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Modell                    | 121087                   |
| Färg                      | Beige + transparent färg |
| Skrivbordsstorlek (L*B*H) | 3660×3450×2200 mm        |


|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Modell                    | 121088                   |
| Färg                      | Beige + transparent färg |
| Skrivbordsstorlek (L*B*H) | 4580×4320×2300 mm        |

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.


**E-post:** support@vevor.com

**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.






# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

TIENDA DE BURBUJAS

MODELO: 121087/121088

MODELO: 121087/121088



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, puede...  
provocar lesiones graves.

### Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede...  
crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.  
Durante el montaje.
3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol o drogas.  
o medicación.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados correctamente y completamente.  
Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar condiciones de seguridad.  
apoyando la Carpa Burbuja.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,  
páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva  
y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

### Precauciones de uso

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.  
artículo.
3. No exceda las capacidades de peso especificadas.
4. Úselo únicamente según lo previsto.
5. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

### GUARDE ESTE MANUAL

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>Use guantes</p>                                                                | <p>Recomendamos 2 personas para un montaje más fluido.</p>                        |





### Recordatorio amistoso

¿Qué pasa si un lado de la tienda está torcido o desigual después de haberla montado?

Método 1: Sujete los alambres de acero en ambos extremos de la parte irregular con ambas manos y gire los alambres de acero hacia adelante y hacia atrás para ajustarlos para que queden lisos.


Método 2: Siga el método de plegado de la carpa para doblarla en una superficie plana, con 8 alambres de acero superpuestos suavemente, y luego desdóblela.

LISTA DE PIEZAS

|                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>tent X1</p>           |  <p>ground mat X1</p>   |  <p>sunshade cover X1</p> |
|  <p>fiberglass rodX4</p> |  <p>tent stake X16</p> |                                                                                                             |


## Setup Instructions

1




Ensamblar los cuatro postes.

2



Desabrocha la hebilla de la correa que sujeta la tienda.


3




Despliega la tienda.

Nota: La carpa contiene alambres de acero altamente elásticos. Tenga cuidado al abrirla para evitar lesiones por el rebote repentino.


4




Dos personas abren la tienda. Cuando está en posición vertical, una persona entra desde abajo y otra la estabiliza desde afuera. La persona que está dentro empuja hacia afuera las juntas del marco negro.



Top view




5




Utilice estacas de tierra para fijar las ocho esquinas de la tienda y las cuerdas de viento al suelo.

6




Inserte ambos extremos de las 4 varillas en las fundas de tela diagonales, respectivamente. Luego, deslícelas hasta el punto más alto y fíjelas con correas. Fije las 8 partes centrales con cierres de velcro.

7



Coloque la colchoneta plana dentro de la tienda y fije las hebillas de plástico a las ocho esquinas de la tienda.


8



Coloque la cubierta del parasol sobre la parte superior de la tienda y cuelgue los ganchos negros en los lazos de la cuerda blanca para viento en el vértice de la tienda.

## Storage Instructions


1



Dos personas trabajan juntas para colocar la carpa plana, luego presionan el marco negro secuencialmente para formar cuatro superficies planas continuas, alineando los bordes tanto como sea posible.


Levante el marco negro para formar una "M", luego dóblelo en un plano plano y extraiga el Parte superior transparente para suavizarla.

2



Sujete la esquina A de la parte inferior de la tienda y presiónela hacia abajo hacia la esquina C de la parte superior.


3




Mientras presiona hacia abajo, tire de la esquina A hacia atrás en la dirección de la flecha.

Colóquelo ligeramente detrás de la esquina C (más cerca) al área cerca de las piernas).


4




Presione hacia abajo hasta que la esquina A toque completamente el suelo. En este punto, las esquinas B y D estarán Naturalmente hacia arriba y se mueve hacia el centro.




Presione la esquina B hacia abajo en dirección a la esquina D.  
Luego se colocará debajo de la esquina D.



Presione también la esquina D.  
Dobra la tienda en tres círculos superpuestos.



Dobra la parte superior transparente sobre el círculo.  
Asegure la tienda plegada con la hebilla de la correa.



Coloque la tienda de campaña y otros accesorios.  
en la bolsa de almacenamiento


#### PARÁMETRO DEL PRODUCTO

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Modelo                          | 121087                     |
| Color                           | Color beige + transparente |
| Tamaño del escritorio (L*An*Al) | 3660×3450×2200 mm          |


|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Modelo                          | 121088                     |
| Color                           | Color beige + transparente |
| Tamaño del escritorio (L*An*Al) | 4580×4320×2300 mm          |

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Correo electrónico:  
support@vevor.com Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET  
EASTWOOD NSW 2122 Australia  
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited  
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Fráncfort del Meno.



