

## Mode d'emploi

### Support pour machine à laver

64740

# wiltec



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous les droits sont réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler – Allemagne

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. Attention ! Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler – Allemagne

E-Mail : [service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)  
Tél : +49 2403 55592-0  
Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction










Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris.

Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.


## Consignes de sécurité

- Cet article doit être monté et transporté par deux personnes au minimum, qui doivent tenir le support toujours de manière sûre.
- Débranchez la fiche de contact de la machine à laver ou du sèche-linge qui devra être placé sur le support avant de placer la machine dessus.
- Tenez les matériaux et les vapeurs inflammables éloignés de la machine, p. ex. l'essence.
- Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de porter un équipement de protection lors du montage du support (p. ex. des gants de travail, des chaussures de travail, etc.).
- Les enfants et les animaux domestiques doivent être tenus à distance du lieu et des matériaux d'installation. Le produit n'est pas un jouet.
- Le support ne peut pas être utilisé en tant que support intermédiaire entre une machine à laver et un sèche-linge.
- La capacité de charge maximale admise est de 150 kg. Ne la dépassez sous aucun prétexte.
- Assurez-vous de placer le support sur un sol plat et horizontal ; le cas échéant, il y a risque de renversement du support ou de la machine placée dessus, au péril d'un endommagement des appareils ou d'une blessure de personnes présentes.
- Voyez que la machine se trouve toujours dans une position sûre sur le support. N'oubliez pas que, pendant le fonctionnement de la machine, de fortes vibrations peuvent se produire.


## Composants

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |   |  |                                                                                       |
| A   4pcs                                                                            | B   4pcs                                                                            | C   4pcs                                                                             | D   1pc                                                                               |                                                                                       |
|  |  |  |  |                                                                                       |
| F   2pcs                                                                            | E   1pc                                                                             | G   2pcs                                                                             | H   2pcs                                                                              |                                                                                       |
|  |  |   |   |  |
| L   M5x10   36pcs                                                                   | (1)   1pc                                                                           | (2)   2pcs                                                                           | (3)   1pc                                                                             | (4)   1pc                                                                             |


## Instructions de montage




- Veillez à ce que les bords coudés de la pièce D soient orientés vers le haut.
- Pour cette étape de montage, vous avez besoin de 16 vis avec écrous (L).




- Avant de visser les pièces (H), faites attention à la différence entre la version pour le côté droit (right) et la version pour le côté gauche (left).
- Pour cette étape de montage, vous avez besoin de 4 vis avec écrous (L).



- Au cours de cette étape, assemblez impérativement les pièces (1), (2), (3) et (4) conformément à l'illustration : (1) panneau frontal ; (2) panneaux latéraux gauche et droit ; (3) panneau de fond ; (4) panneau arrière.
- Les rails (G) doivent se trouver à proximité de (3).
- Avant de visser les pièces (G), faites attention à la différence entre la version pour le côté droit (right) et la version pour le côté gauche (left).
- Pour cette étape de montage, vous avez besoin de 12 vis avec écrous (L).



- Pour insérer le tiroir, tenez-le un peu incliné vers le bas et insérez-le dans le cadre par le haut.
- Fixez la poignée au tiroir.
- Pour une stabilité supplémentaire, le cadre est fixé à la paroi arrière avec la pièce **(F)**.
- Pour cette étape de montage, vous avez besoin de 4 vis avec écrous **(L)**.



Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.