

INSTRUCCIONES PARA APLICAR EL PAPEL PINTADO ADHESIVO DECOCHIC EN PAREDES O MUEBLES

PASO 1 Reúna las herramientas requeridas:

Métricas

- Lápices
- Gobernante
- Básculas de corte o cortadoras

PASO 2 Prepara la pared o los muebles:

- Permita que el producto se aclimate en el espacio donde será utilizado. Las superficies deben ser lisas, secas y limpias; de lo contrario, es probable que el producto no se adhiera adecuadamente a superficies sucias o excesivamente rugosas.
- Retire los clavos o tornillos de las paredes o muebles, así como de los tomacorrientes.
-
- Limpie a fondo la superficie en la que aplicará el papel. Asegúrese de eliminar completamente cualquier residuo de polvo, suciedad o moho, y luego permita que la superficie se seque por completo. Si utiliza detergentes o Jabón, tenga cuidado de no dejar residuos.
- Si ha pintado recientemente la pared o los muebles, déjelos secar durante un mínimo de cuatro semanas (o más, según lo aconseje el fabricante de la pintura). Si la pared o el mueble presenta áreas donde el revestimiento o la pintura se están despegando, evite aplicar el producto, ya que su durabilidad no está garantizada. En este caso, se recomienda retirar las partes sueltas y preparar la superficie de manera homogénea y adecuada para la aplicación.
- Le sugerimos que pruebe el producto en un área discreta antes de aplicarlo en la zona deseada.

PASO 3

- Corta el papel unos centímetros, comenzando por el lado corto. Alinea la longitud del rollo con el borde de la pared o mueble que se va a cubrir y fija la primera sección a la superficie.
- Retire con precaución una sección del respaldo no adhesivo de arriba a abajo y comience a aplicar el papel en la pared o los muebles.
- Utilice una espátula para aplicar el papel de forma más eficiente, eliminando las burbujas de aire desde el centro hacia los bordes, mientras ejerce una presión moderada en toda la superficie del papel para garantizar una adhesión óptima a la pared o mueble.
- Si se generan burbujas, puedes pincharlas con una aguja para liberar el aire y eliminar la burbuja.
- Si cometes un error al aplicar el papel, no te preocupes, puedes retirarlo y reposicionarlo.
- Corte a lo largo de la parte inferior utilizando una regla y un cuchillo o un cíter.

PASO 4

Aplicar las tiras restantes: Coloque la siguiente tira siguiendo las instrucciones previas, asegurándose de alinear el patrón con el de la primera tira. Si enfrenta dificultades con una esquina irregular, considere realizar un corte. QUITAR Para retirar el papel tapiz adhesivo, tire de manera lenta y suave desde la esquina superior hacia abajo. CUIDADO DEL PRODUCTO El papel adhesivo puede limpiarse con un paño húmedo. En caso de manchas, se puede utilizar un producto de limpieza. Para una limpieza delicada, es fundamental que no contenga amoniaco ni lejía. Si se emplea papel como protección contra salpicaduras en la cocina, se puede utilizar una pistola engrasadora estándar (siempre que no contenga amoniaco ni lejía).

PAPEL PINTADO ADHESIVO



RESISTENTE AL AGUA/ LAVABLE

Nuestras películas son perfectas para ambientes húmedos como baños y cocinas porque son resistentes a la humedad y lavables.



AUTOADHESIVO

Los paneles son autoadhesivos, basta con despegarlos por la parte posterior sin necesidad de pegamento, pasta o agua.



ACABADO MATE

Impresión mate para una reproducción de alta calidad.



DESMONTABLE

Para quitar el papel, simplemente tire de una esquina y retírela suavemente del respaldo.

No daña las superficies.



TINTAS GREEN GUARD


Nuestro papel está impreso con tintas certificadas para garantizar la máxima seguridad de nuestros productos.



FÁCIL DE APLICAR

Los paneles son fáciles de aplicar y cortar, para su aplicación sólo necesitas la ayuda de un trapo o espátula.

MADE IN ITALY



- Pared **lisa y uniforme**
- Pintura **clásica**
- Pintado **al menos por un mes**

- Pared **rugosa, texturizado**
- Pinturas **lavables, esmaltes**.
- Pintado por **menos de un mes**