

⚠ SÉCURITÉ — raccordement au réseau par un électricien qualifié (norme **NF C 15-100**). **Couper le courant** au disjoncteur et vérifier l'absence de tension avant toute intervention.

INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

1



Couper le courant

Disjoncteur OFF + test VAT

2



appuyer sur les 2 côtés
→ support démontable

Déclipser le support

Appui sur les 2 côtés

3



visser le support au plafond

Fixer le support

Vis + chevilles fournies

4



raccorder L · N · (terre)

Raccorder

L · N · (terre) au domino

5




sélecteur Switch au dos
régler avant de clipser

Régler la couleur

Switch CCT au dos

6




clipser le plafonnier

Clipser le plafonnier

Sur le support

7



sous tension

Mettre en service

Rétablir le courant

POSE & RÉGLAGES

SUPPORT

Platine démontable (appui sur les 2 côtés) — **vis + chevilles fournies**, selon le support (béton, placo, bois).

CCT

Sélecteur **3000K / 4000K / 6500K** au dos — régler **avant** de clipser.

POSE

En saillie, **plafond ou mur**. Intérieur sec. LED intégrée : pas d'ampoule.

Bon à savoir : modèle dimmable → variateur compatible LED. Le câblage passe par le support arrière (diffuseur non démontable). Ø, puissance, lumens, IRC : voir la fiche produit.

POSE EN SAILLIE — SUPPORT CLIPSABLE

support démontable vissé au plafond (chevilles selon support)

clips

domino L · N · (terre)

diffuseur LED intégré

RÉGLAGE CCT

3000 4000 6500

switch au dos