


PAIRE DE SUPPORT RÉGLABLE POUR COLLECTEURS - ENTR'AXE 153MM - Ø 20/27 À 33/42



- COMPATIBLE POUR COLLECTEURS 20/27, 26/34 ET 33/42
- ISOLANTS DE MAINTIEN FOURNIS

SOMATHERM FOR YOU - Paire de support réglable pour collecteurs/ nourrices sanitaires - entr'axe 153mm - Ø 20/27 à 33/42

DESCRIPTION	Ces supports permettent la fixation de collecteurs sanitaires et chauffage. En métal chromé, ils offrent une excellente résistance aux chocs, ainsi qu'à la corrosion. Le système de colliers réglables accepte les collecteurs de diamètre 20/27 au 33/42
CARACTÉRISTIQUES	Support de collecteurs / nourrices (x2) Matériau : en métal chromé Collier réglable pour collecteurs de diamètres 20/27 au 33/42
APPLICATIONS	Permet la fixation des collecteurs 20/27, 26/34 et 33/42
CONDITIONS D'UTILISATION	Ne convient que pour l'utilisation préconisée
COMPATIBILITÉ	Compatible avec tous les collecteurs de diamètre 20/27, 26/34, 33/42
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Le collecteur d'eau chaude doit être positionné au-dessus du collecteur d'eau froide
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation. La garantie ne s'appliquera pas en cas d'une application différente de celles préconisées.
PRESCRIPTION DE POSE	L'installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art, avis techniques et DTU en vigueur. Ne pas mettre le collecteur en contact avec toute substance susceptible d'entraîner une altération (notamment ciment, acide, produits chlorés ou nitrés ...). Les collecteurs doivent être compatibles avec les conditions normales de service : fluide, eau, pression max de 10 bar, température max de 90°C. Les collecteurs doivent être fixés au mur avec les fixations appropriées. Avant l'installation du collecteur, la tuyauterie devra être nettoyée de toute substance solide susceptible de bloquer les vannes : bavure de cuivre, résidus de soudure, copeaux de cuivre PER ou Multicouche, ... Les tubes arrivant sur le collecteur doivent être maintenus par des accessoires de supportage mais pas bloqués. Les tubes doivent rester dans le même plan et libre de mouvement pour absorber les allongements dus à la dilatation thermique du tube. Les tubes arrivant sur le collecteur doivent être parallèles. Ils ne doivent pas se croiser ou se toucher. Aucun autre matériel ne doit se situer dans la zone de fixation des tubes sur le collecteur qui risquerait d'encombrer les tuyauteries ou d'entraver leurs mouvements liés à la dilatation. Le serrage des raccords du tube sur les manchons du collecteur doivent être effectué à l'aide d'une clé appropriée. Les couples de serrage des raccords sur le collecteur doivent être appropriés en fonction des diamètres de raccordement.