

ROBINET DE WC 1/4 DE TOUR DROIT NICKELÉ M12/17 - ECROU PRISONNIER 12/17



- CORPS EN LAITON POUR UNE EXCELLENTE FIABILITÉ.
- MANŒUVRE FACILITÉE PAR 1/4 DE TOUR

SOMATHERM FOR YOU - Robinet de WC 1/4 de tour droit nickelé M12/17 (3/8") - Ecou Prisonnier 12/17 (3/8")

DESCRIPTION	Robinet de WC à raccorder sur le réservoir de chasse afin de pouvoir fermer l'arrivée d'eau au WC.
CARACTÉRISTIQUES	Raccordement entrée M12/17 (3/8") sortie Ecou tournant 12/17 (3/8"). Finition nickelée Etanchéité de l'axe par joints toriques Robinet droit Fermeture 1/4 de tour Remplissage rapide du réservoir Pression d'utilisation jusqu'à 6 bars
APPLICATIONS	Accessoire de WC Raccordement de la canalisation au réservoir de chasse d'eau du WC.
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maxi : 6bar Température maxi : 90°C
COMPATIBILITÉ	Raccordement 12/17, réservoir de WC
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Nettoyer et purger soigneusement les tuyauteries de tous résidus. Vérifier l'alignement des canalisations pour que le régulateur ne subisse la moindre contrainte mécanique. Le couple de serrage doit être adapté au régulateur de pression (20 N.m max). L'étanchéité doit être réalisée avec du téflon ou de la résine anaérobie. Le montage doit être fait dans le respect des règles de l'art.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement d'un WC
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale. Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce ; en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau. L'installation de ce raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage). Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries. Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les tarauds: 10 N.mètre max. Pour réaliser l'étanchéité du raccord, privilégier le PTFE ou la pâte anaérobie et joint plat. L'usage de la filasse avec de la pâte à joint est proscrite. L'installation et l'utilisation de ce robinet doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur. Nous préconisons des accessoires nécessaires à l'installation de marque Ayor Water and Heating Solutions.