



Indicaciones de seguridad

¡Atención! Las correas de amarre se utilizan para asegurar cargas durante el transporte. Solo deben utilizarse para amarrar y no para elevar cargas. Utilice únicamente correas en buen estado y adecuadas para la mercancía que va a transportar.

- Compruebe que no presenten daños (cortes, roturas, partes deshilachadas, trinquetes/ganchos deformados) antes de cada uso.
- Sustituya inmediatamente las correas de amarre dañadas.
- Nunca exceda los valores de carga indicados en la etiqueta.
- No anude la correa ni la pase por bordes afilados sin protección en los bordes.
- Evitar el contacto con ácidos, álcalis o temperaturas extremas.
- No utilice extensiones improvisadas.
- Mantenga a los niños alejados.

Uso

Preparación

1. Desenrolle completamente la correa.
2. Compruebe que el trinquete y el mecanismo de sujeción funcionan correctamente.
3. Coloque la correa sin torceduras.

Amarre con trinquete

1. Coloque el extremo de la correa alrededor de la carga o de los puntos de amarre.
2. Pase el extremo libre de la correa por el husillo del trinquete y tire de él hasta tensarlo.
3. Mueva el trinquete hacia arriba y hacia abajo hasta alcanzar la tensión deseada.
4. Cierre completamente el trinquete – oirá cuando encaje.

Afloje del trinquete

1. Accione la palanca de seguridad.
2. Abra completamente el trinquete (180°).
3. Saque la correa.

Uso de la correa de sujeción

1. Pase el extremo de la correa por el mecanismo de sujeción.
2. Tire firmemente del extremo de la correa.
3. Compruebe que la mordaza de sujeción esté bien sujeta.

Indicaciones para la sujeción de la carga


- Seleccione el número de correas en función del peso, la forma y el tipo de carga.
- Coloque las correas de forma simétrica.
- Utilice protectores de bordes para superficies delicadas.
- Compruebe la sujeción regularmente durante largas distancias de transporte.

Cuidado y mantenimiento

- Deje secar la correa después de su uso.
- Elimine la suciedad con una solución jabonosa suave.
- Ocasionalmente, engrase ligeramente el trinquete (no la correa).
- Guarde las correas en un lugar seco y protegido de la luz ultravioleta.

Ejemplo de etiqueta

N.º	Nombre
1	Fuerza de tracción admisible (LC) en daN
2	Fuerza manual normal (HF)
3	Fuerza de tensión normal (TF)
4	Longitud de la correa
5	Instrucciones de uso
6	Fabricante de la correa de amarre con nombre y dirección
7	Descripción del modelo
8	Año de fabricación
9	Sello de inspección



La etiqueta debe estar presente y toda la información debe estar completa y ser legible. De lo contrario, la correa no debe utilizarse.