inspire

FR CONSEIL AVANT TRAVAUX : Vérifier que les références et les numéros de bains des rouleaux soient identiques. Vérifier que les rouleaux ne soient pas endommagés.

PREPARATION DU SUPPORT

Murs tapissés : enlever l'ancien papier peint et lessiver en cas de peinture ou sous couche en dessous du papier peint. Attention, cela n'est pas recommandé si c'est du placo brut.

Murs peints : poncer avec le grain de papier de verre adapté et lessiver.

Murs neufs : laisser complètement sécher (placo, plâtre, béton)

Qualité du support : mur sec, solide, régulier, moyennement absorbant, propre, lisse et de couleur neutre (uniformément blanc). Pour un résultat optimal, il est recommandé d'appliquer systématiquement une couche de primaire ou sous couche pour uniformiser le support.

COLLE : Utiliser la colle adaptée à la qualité du papier.

1 / Mesurer la hauteur de votre pièce et couper les lés en prévoyant une marge de 3 cm à chaque extrémité. Respecter les indications de raccord.

2 / En partant d'un angle, tracer une verticale de la largeur d'un lé (moins 3 cm) à l'aide d'un fil à plomb. Pour que le lé soit droit il ne faut pas partir en se mettant contre l'angle mais en laissant une marge de 3 cm sur la longueur.

3 / Encoller uniformément le mur jusqu'au fil de plomb.

4 / Appliquer le premier lé à l'aide d'une brosse ou d'un torchon en commençant par le haut jusqu'au trait effectué avec le fil à plomb. Commencer par marouflier entièrement dans le sens vertical puis marouflier dans le sens horizontal. Tapisser les lés suivant à joint vifs bord à bord.

5 / Eponger immédiatement les tâches de colle. Découpez les surplus de matière au niveau du plafond et de la plinthe des angles, un vous aidant du marouflier et du cutter. Changer régulièrement la lame du cutter pour éviter tout attachement du papier.

6 / L'intissé se retire à sec.

ES RECOMENDACIONES ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO: Compruebe que las referencias y los números de lote de los rollos sean idénticos. Compruebe que los rollos no presentan daños.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Paredes vestidas: quitar el papel pintado antiguo y limpiar la pared si hay pintura o imprimación bajo el papel pintado. Atención: si el soporte es de yeso laminado, no se aconseja realizar esta operación.

Paredes pintadas: lijar la pared con papel de lija del grano adecuado y limpiar.

Paredes nuevas: dejar secar por completo (yeso laminado, yeso y hormigón)

Calidad del soporte: paredes secas, firmes, uniformes, moderadamente absorbentes, limpias, lisas y de color neutro (blanco uniforme).

Para conseguir el mejor resultado, se recomienda aplicar sistemáticamente una capa de imprimación para hacer uniforme el soporte.

COLA: Utilice una cola adecuada a la calidad del papel.

1 / Mida la altura de la estancia y corte las tiras añadiendo un margen de 3 cm en cada extremo. Respete las indicaciones de empalme.

2 / Partiendo de un rincón, trace una vertical del ancho de una tira (menos 3 cm) con ayuda de una plomada. Para que la tira quede derecha, es necesario no comenzar desde el rincón, sino dejar un margen de 3 cm a lo largo.

3 / Encole la pared de manera uniforme hasta la plomada.

4 / Coloque la primera tira con ayuda de un cepillo o paño, empezando por arriba hasta el trazo realizado con la plomada. Comience encolando por completo en sentido vertical y luego aplique la cola en sentido horizontal. Coloque las tiras, uniendo unas a borde contra borde.

5 / Pase de inmediato una esponja por las manchas de cola. Corte el exceso de material a nivel del techo, de rodapié e dos rincones, con ayuda del cepillo y una cuchilla. Cambie con frecuencia la hoja de la cuchilla para evitar que desgarre el papel.

6 / El papel no tejido se quita en seco.

PT CONSELHOS ANTES DO TRABALHO: Verifique se as referências e os números de banho dos rolos são idênticos. Verifique se os rolos não estão danificados.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Paredes revestidas: remova o papel de parede antigo e lave caso exista uma pintura ou subcapa por baixo do papel de parede. Atenção, isso não é recomendado no caso de placas de gesso em bruto.

Paredes pintadas: lixe com uma lixa com grão adaptado e lave.

Paredes novas: deixe secar completamente (placas de gesso, gesso, betão)

Qualidade do suporte: seco, sólido, regularizado, moderadamente absorvente, limpo, liso de cor neutra (uniformemente branco).

Para obter um resultado ideal, recomenda-se sempre a aplicação de uma demão de primário camada ou subcapa para uniformizar o suporte.

COLA: Utilize uma cola adaptada à qualidade do papel.

1 / Meça a altura da sua sala e corte as tiras deixando uma margem de 3 cm em cada extremidade. Respeite as indicações de empalmes.

2 / Partindo de uma esquina, trace uma banda vertical com a largura de uma tira (menos 3 cm) utilizando um fio de prumo. Para que a tira fique bem direita não deve começar diretamente a partir de uma esquina mas sim deixando uma margem de 3 cm no comprimento.

3 / Aplique uniformemente a cola à parede até ao fio de prumo.

4 / Aplique a primeira tira com uma escova ou um pano, começando na parte superior até à marca feita com o fio de prumo. Comece por calcar totalmente no sentido vertical e, em seguida, calque no sentido horizontal. Aplique as tiras seguintes bordo contra bordo.

5 / Limpe imediatamente as manchas de cola. Corte o excedente de material ao nível do teto, do rodapé e dos cantos, com a ajuda de um batedor e da faca de corte (X-ato). Mude frequentemente a lâmina do X-ato para evitar qualquer aderência ao papel.

6 / O papel não tecido é removido a seco.

IT CONSIGLI PRIMA DI INIZIARE I LAVORI: Verificare che i riferimenti e i numeri di lotto di tintura dei rotoli siano identici. Verificare che i rotoli non siano danneggiati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Pareti tappezzate: rimuovere la carta da parati precedente e lavare se è presente pittura o sottofondo sotto la carta da parati. Attenzione, ciò non è raccomandabile sul cartongesso.

Pareti dipinte: carteggiare usando carta vetrata e lavare.

Pareti nuove: lasciare asciugare completamente (cartongesso, gesso, cemento).

Qualità del supporto: muro secco, solido, regolare, moderatamente assorbente, pulito, liscio e di colore neutro (uniformemente bianco).

Per un risultato ottimale, si raccomanda di applicare sistematicamente uno strato di primer o sottofondo per uniformare il supporto.

COLLA: Utilizzare colla adatta alla qualità della carta.

1 / Misurare l'altezza della stanza e tagliare i teli lasciando un margine di 3 cm ad ogni lato. Rispettare le istruzioni di giunzione.

2 / Partendo da un angolo, tracciare una verticale della larghezza di un telo (meno di 3 cm) usando un filo di piombo. Perché il telo sia diritto, non bisogna partire dall'angolo della parete, ma lasciare un margine di 3 cm sulla lunghezza.

3 / Stendere uniformemente la colla sulla parete fino al filo di piombo.

4 / Applicare il primo telo usando una spazzola da tappezziere o uno straccio, cominciando dall'alto e arrivando fino alla linea del filo a piombo. Fissare il telo prima in senso verticale e poi in senso orizzontale. Tappezzare i teli successivi a vivo dei giunti bordo per bordo.

5 / Rimuovere immediatamente i residui di colla usando una spugna. Tagliare i bordi in corrispondenza al soffitto, al battiscopa e agli angoli usando una spazzola da tappezziere e un cutter. Sostituire regolarmente la lama del cutter per evitare che la carta rimanga incollata.

6 / Il tessuto si stende a secco.

GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Βεβαιωθείτε ότι οι κωδικοί και οι αριθμοί παραγωγής των ρολών είναι ίδιοι. Βεβαιωθείτε ότι τα ρολά δεν έχουν ζημιές.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Τοίχοι με ταπετσαρία: αφαιρέστε την παλιά ταπετσαρία και καθαρίστε σε περίπτωση βαφής ή υποστρώματος κάτω από την ταπετσαρία. Προσοχή, η συγκεκριμένη ενέργεια δεν συνιστάται αν πρόκειται για γυψοσανίδα χωρίς επεξεργασία.

Βαμμένοι τοίχοι: τρίψτε με κατάλληλο γυαλόχαρτο και καθαρίστε.

Καινούργιοι τοίχοι: αφήστε να στεγνώσουν τελείως (γυψοσανίδα, σοβάς, μπετόν)

Ποιότητα τοίχου: στεγνός, συμπαγής, ισοπεδωμένος, καθαρός, επίπεδος, μαλακόχρωμος (λευκός).

Για ιδανικά αποτέλεσμα, συνιστάται η συστηματική εφαρμογή μιας στρώσης ασταριού ή υποστρώματος για ομοιογενοποίηση του υποστρώματος.

ΚΟΛΛΑ: Χρησιμοποιήστε κατάλληλη κόλλα ανάλογα με την ποιότητα του χαρτιού.

1 / Μετρήστε το ύψος του δωματίου σας και κόψτε τις λωρίδες προβλέποντας ένα περιθώριο 3 εκατ. σε κάθε άκρο. Τηρήστε τις ενδείξεις συνένωσης.

2 / Ξεκινώντας από μια γωνία, χαράξτε μια κάθετο με βάση το πλάτος μιας λωρίδας (μείον 3 εκατ.) χρησιμοποιώντας ένα νήμα στάθμης με βαρίδι. Για να είναι η λωρίδα ευθύγραμμη, δεν πρέπει να ξεκινήσετε ακριβώς από τη γωνία, αλλά να αφήσετε ένα περιθώριο 3 εκατ. ως προς το μήκος.

3 / Επαλείψτε τον τοίχο με κόλλα μέχρι το νήμα στάθμης.

4 / Εφαρμόστε την πρώτη λωρίδα χρησιμοποιώντας μια βούρτσα ή ένα πανί, ξεκινώντας από πάνω μέχρι τη γραμμή που σχεδιάστηκε με το νήμα στάθμης. Ξεκινήστε να πιέζετε πλήρως με κατακόρυφη φορά κι έπειτα πιέστε με οριζόντια φορά. Κολλήστε τις λωρίδες ακρίβως τη μία δίπλα στην άλλη, χωρίς να αφήσετε αμύθο.

5 / Σκουπίστε αμέσως την περίσσεια κόλλας. Κόψτε το πλεόνασμα του υλικού στο επίπεδο της οροφής, του σοβατεπιού και των γωνιών, χρησιμοποιώντας το ρολό και το κοπίδι. Αλλάζτε τακτικά τη λεπίδα του κοπιδιού, για να μην κολλάει το χαρτί πάνω στο κοπίδι.

6 / Η ταπετσαρία non-woven αφαιρείται στεγνή τραβώντας την ομοιόμορφα.

PL PORADY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC: Sprawdzić, czy numery referencyjne i numery rolek są identyczne. Sprawdzić, czy rolki nie są uszkodzone.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Ściany tapetowane: usunąć starą tapetę i zmyć, jeżeli pod tapetą znajduje się jakakolwiek farba lub warstwa podkładowa. Uwaga, nie jest to zalecane w przypadku suchych tynków.

Ściany malowane: przeszlifować odpowiednim papierem ścierniym i zmyć.

Ściany nowe: zaczekać do całkowitego wyschnięcia (suchy tynk, gips, beton).

Jakość podłoża: sucha ściana, podłoże solidne, regularne, umiarkowanie chłonne, czyste, gładkie i neutralne (jednolicie białe).

Aby uzyskać optymalny wynik, zawsze zaleca się nałożenie warstwy podkładu, aby zapewnić, że podłoże będzie doskonale jednolite.

KLEJ: Należy użyć kleju odpowiedniego dla rodzaju tapety.

1 / Mierzyć wysokość swojego pomieszczenia i wyciąć pasy z nadwyżką wynoszącą 3 cm na każdym końcu. Przestrzegać zaleceń dotyczących łączenia.

2 / Zaczynając od narożnika, narysować pionową linię odpowiadającą szerokości pasa (minus 3 cm), używając pionu sznurkowego. Aby pas był prosty, nie należy rozpoczynać bezpośrednio od narożnika, ale pozostawić sobie margines błędu wynoszący 3 cm na długość.

3 / Rozprowadzić klej równomiernie na ścianie aż do pionu sznurkowego.

4 / Nałożyć pierwszy pas za pomocą pędzla lub szmatki, rozpoczynając od góry aż do oznakowania wykonanego przy pomocy pionu. Rozpocząć od naklejenia w kierunku pionowym, a następnie w kierunku poziomym. Przyklejać kolejne pasy w taki sposób, aby ich krawędzie znajdowały się dokładnie obok siebie.

5 / Natychmiast wycierać gąbką pozostałości kleju. Przyciąć nadmiar materiału pod sufitem i przy listwie przypodłogowej oraz w narożnikach, używając szpachli i noża. Należy systematycznie wymieniać ostrze nożyka, aby uniknąć przyczepiania się tapety.

6 / Tapety nietkane powinny być odklejane na sucho, ciągnąc równomiernie.

RU СОВЕТЫ ПЕРЕД РАБОТОЙ: Перед использованием обоев проверить рулоны по оттенку на возможное различие тонов, а также отсутствие иных дефектов. Если рулоны отличаются по оттенку, рекомендуется наклеивать разные оттенки на разные стены, делая стыки в углах помещения. В случае обнаружения видимых дефектов, рулоны обоев необходимо вернуть с этикеткой.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оклеенные стены: удалите старые обои . Нанесите грунт для улучшения сцепления обоев с поверхностью стены.

Окрашенные стены: обработайте стены наждачной бумагой подходящей зернистости , удалите пыль. Нанесите грунт для улучшения сцепления обоев с поверхностью стены.

Новые стены: Нанесите грунт для улучшения сцепления обоев с поверхностью стены.

Оклеиваемая стена должна быть: сухая, твердая, ровная, чистая, гладкая, нейтрального цвета (равномерный белый цвет). Не допускать оклейки сырых и запленевелых стен.

КЛЕЙ: Используйте клей для обоев флизелиновый.

1 / Раскрой обоев производить с учетом высоты стен и смещения узоров (раппорта). Полосы отматывать в одном направлении».

2 / Обои наклеиваются последовательно, начиная от окна. Отступите от угла и наметьте вертикальную линию с помощью пропущенной через обоих. Отрезая обои, оставляйте запас не менее 3 см по длине.

3 / Равномерно намажьте стену клеем до линии отвеса.

4 / Наклейте первое полотно обоев, прижимая его к стене. Начинайте с верхней части и продвигайтесь до линии, образованной отвесом. Сначала приклейте весь кусок по вертикали, а затем — по горизонтали. Наклейте следующие куски обоев, совмещая края встык.

5 / Пятна клея следует немедленно удалить губкой. Обрежьте излишек материала на уровне потолка, плинтуса и по углам с помощью прижимного шпателя и ножа. Регулярно заменяйте лезвие ножа во избежание налипания обоев.

6 / Флизелин снимают насухую, равномерно потянув за кусок обоев.

KZ БАСТАҒАНҒА ДЕЙІН ОРЫНДАЛАТЫН КЕҢЕСТЕР: Орамдардың сәйкемдік және топтамалық нөмірлерін тексеріңіз. Орамдардың зақымдалмағанын тексеріңіз.

СУБСТРАТТЫ ДАЙЫНДАУ

Тұсқағаз жабыстырылған қабырғалар: ескі тұсқағазды алып, олар боялған болса немесе тұсқағаз астындағы қабаты болған болса, жуыңыз. Абайлаңыз, бұл өңдеулеткен құрғақ тақтаға жабыстыруға арналмаған.

Боялған қабырғалар: үйлесімді өгеуқұм қағазымен тегістеп өңдеп, жуыңыз.

Жаңа қабырғалар: толық құрғауына мүмкіндік беріңіз (тақтаны, сланған және бетондағанға қабырғаны құрғатыңыз)

Субстрат сапасы: құрғақ қабырға, көлемді, тұрақты, орташа ұлпаға тартқыш, таза, тегіс және нейтрал түсті (біркелі ақ).

Оңтайлы нәтижеге жету мақсатында субстратты біркелі ету үшін, негізгі қабатты жақсан немесе тұсқағаз астынан қабаттаған жөн.

ЖЕЛІМ: Қағаз түріне үйлесімді желімді пайдаланыңыз.

1 / Бөлме биіктігін өлшеп, жоқалтқары ар шетінен 3 см орын қалдырып, кесіңіз. Үлгі бойынша берілген «сәрсеткіштерге сүйеніп кесіңіз.

2 / Тұсқағаз өбілгі енінің бойымен бұрыштан бастап тіктеме сызық арқылы тік сызық сызыңыз (3 см-ден көп емес). Тұсқағаз өбілгі түзу болуы үшін, ұзындығы бойынша 3 см жерді артық қалдырып, бұрышқа қатты кіргізбеген жөн.

3 / Желімді тіктеме сызық белгісіне дейін біркелкі етіп жағыңыз.

4 / Бірінші жолақты тіктеме сызық белгісінің бойымен жоғары жағынан бастап қылшақпен немесе матамен үстінен өңдей отырып, жабыстырыңыз. Қылшақпен ұзындығы бойынша тігінен өңдеңіз, содан кейін көлденеңінен өңдеп шығыңыз. Жолақтарды шеттерін бір-біріне тигізіп іліңіз.

5 / Кез келген артық желімді сүртіп тастаңыз. Материалдың төбеге, плинтусқа тиетін жеріндегі және бұрыштағы артық жерлерін қылшақ пен кесуге арналған пышақты пайдаланып кесіп тастаңыз. Бесуге арналған пышақтың жүзіне қағаздың жабысып қалуына жол бермеу үшін, оны ауыстырып отырыңыз.

6 / Мата немес тұсқағаздың құрғақ күйінде біркелкі тарту арқылы алуға болады.

UA ПОРАДИ ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ: Переконайтеся, що вказані на рулонах артикули й номера партій ідентичні. Перевірте рулони, що рулони не пошкоджено.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Стіни обклеєні шпалерами: зніміть старі шпалери й вимийте стіни, якщо під шпалери було нанесено шар фарби або грунтовки. Увага! Не рекомендовано мити необробленні гіпсокартонні стіни.

Фарбовані стіни: відполіруйте наждаком відповідної зернистості та вимийте стіни.

Нові стіни: дочекайтеся повного висихання (гіпсокартон, штукатурка, бетон).

Якість поверхні: стіна має бути сухою, твердою, рівною, чистою, гладкою, мати середню абсорбуючу здатність і нейтральний колір (рівномірний білий). Щоб досягти оптимального результату, нанесіть шар грунтовки або грунтовки для рівномірності поверхні.

КЛЕЙ: Використовуйте клей, що відповідає якості шпалер.

1 / Виміряйте висоту кімнати й відріжте шматок шпалери, додавши по 3 см по краях. Дотримуйтесь інструкції зі стикування шпалер.

2 / Позначте вертикальну лінію по ширині шматка шпалери (не більше 3 см) за допомогою виска, починаючи з кута. Щоб шматок шпалери був рівним, важливо не заходити на кут, залишивши при цьому запас 3 см по довжині.

3 / Рівномірно змажте стіну клеєм до виска.

4 / Наклейте перший шматок шпалери за допомогою пензля або ганчірки (починайте зверху й просувайтеся до лінії виска). Спочатку приклейте весь шматок шпалери вертикально, а потім горизонтально. Наклейте інші шматки шпалер, розміщуючи їхні краї впритул.

5 / Плями клею негайно видаліть губкою. Зріжте надлишок матеріалу біля стелі, плінтуса й по кутах, скориставшись притискним шпателем і ножем. Регулярно замінюйте лезо ножа для запобігання налипанню паперу.

6 / Флізелін знімають сухим. Для цього слід рівномірно потягнути за шпалеру.

RO RECOMANDĂRI ÎNAINTE DE LUCRĂRI: Asigurați-vă că numerele de cod și numerele casetelor rolelor sunt identice. Asigurați-vă că rolele nu sunt deteriorate.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Pereți deja tapetați: îndepărtați tapetul anterior și spălați în cazul existenței unei vopsele sau a unui substrat sub tapetului. Atenție, aceasta nu se recomandă în cazul rigipsului brut.

Pereți zugrăviți: slefuiți-i cu hârtie abrazivă de granulație adecvată și spălați la sfârșit.

Pereți noi: lăsați să se usuce complet (rigips, tencuială, beton)

Caracteristicile necesare ale suportului: perete uscat, solid, fără denivelări, cu absorbție medie, curat, neted și de culoare neutră (alb uniform).

Pentru rezultate optime, se recomandă să aplicați sistematic un strat de bază sau un substrat pentru uniformizarea suportului.

ADEZIVUL: Utilizați adezivul adecvat pentru tipul de hârtie.

1 / Măsurați înălțimea camerei și tăiați fâșiile păstrând o margine de 3 cm la fiecare capăt. Respectați indicațiile de îmbinare.

2 / Pornind de la un colț, trasați verticala lățimii unei fâșii (cel puțin 3 cm), cu ajutorul unui fir cu plumb. Pentru că fâșia trebuie să fie dreaptă, nu începeți montarea direct din colț, ci lăsați o margine de 3 cm față de acesta pe toată înălțimea.

3 / Aplicați adezivul uniform pe perete până la firul cu plumb.

4 / Aplicați prima fâșie cu ajutorul unei perii sau lavete, începând de sus până la linia trasată cu firul cu plumb. Începeți prin a netezi întâi în sens vertical apoi în sens orizontal. Tapetați fâșiile următoare spațiile goale de pe perete margine la margine.

5 / Șterge și imediat cu o lavetă petele de adeziv. Decupați surplusul de material de la nivelul tavanului, plintei și colțurilor, cu ajutorul dispozitivului de netezire și cutter-ului. Schimbați regulat lama cutter-ului pentru a evita agățarea hârtiei.

6 / Materialul netesut se îndepărtează uscat trăgând de el în mod normal.

BG СЪВЕТИ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ: Уверете се, че референциите и номерата на партидите на ролките са еднакви. Уверете се, че ролките не са повредени.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЕРХНОСТТА

Стени, покрити с тапети: премахнете старата тапет и/или боя, ако е налице такъв слой. Внимание, не е препоръчително при гипсокартонени стени.

Боядисани стени: шлайфайте с подходяща шкурка и почистете.

Нови стени: изчакайте пълно изсушаване (гипсокартон, мазилка, бетон).

Качество на повърхността: суха, твърда, равна, умерено абсорбираща, чиста, гладка, с неутрален цвят (равномерно бяло). За по-добър резултат е препоръчителен грунд.

ЛЕПИЛО: Използвайте лепило, подходящо за вида на хартията.

1 / Измерете височината на стаята и отрежете ивиците, като оставите по 3 см от всеки край. Спазвайте инструкциите за свързване.

2 / Започнете с вертикална линия на ивицата (по-малко с 3 см) с помощта на отвес. Ивицата трябва да е по-тесна от стаята, за да е по-лесно. Не е препоръчително да се „хванете" за ъгъла, оставете 3 см.

3 / Равномерно нанасяйте лепило до отвеса.

4 / Поставете ивицата с четка или парцал, като се спирате на линията, начертана с отвеса. Лепете на вертикала, после на хоризонтала. Ивиците да се „гонят" ръб в ръб.

5 / Веднъж лепилото е изсушено, с ножа и специалния нож отрежете излишъка на ниво таван, плинтус и ъгли. Сменяйте ножа, за да не се „хваща" хартия.

6 / Нетъканата хартия се свалят на сухо.

EN TIPS BEFORE STARTING: Check that the references and batch numbers of the rolls are identical. Check that the rolls are not damaged.

PREPARATION OF THE SUBSTRATE

Wallpapered walls: remove the old wallpaper and wash if paint or under-layer below the wallpaper. Caution. This is not recommended for untreated dry board.

Painted walls: sand with a suitable grade glass paper and wash.

New walls: leave to dry completely (dry board, plaster, concrete).

Quality of the substrate: dry wall, sound, regular, moderately absorbent, clean, smooth and neutral colour (uniformly white).

For an optimal result, it is recommended you systematically apply a primer coat or under-layer to make the substrate uniform.

ADHESIVE: Use adhesive that is suitable for the kind of paper.

1 / Measure the height of your room and cut the strips allowing a 3-cm margin at each end. Respect the pattern-matching indications.

2 / Draw a vertical line on the wall using a plumb line, at a distance equal to the width of a strip minus 3 cm from the corner. For the first strip of each wall, the strip must be straight, so do not start in the corner, but leave a 3 cm margin over the entire length.

3 / Apply the adhesive evenly over the wall up to the plumb line mark.

4 / Apply the first strip along the plumb line mark using a brush or a cloth, starting at the top. Begin by brushing vertically over the entire length and then brushing horizontally. Hang the strips edge to edge.

5 / Immediately sponge away any excess adhesive. Trim the extra material at the point it meets the ceiling and the skirting board and in the corners, using the brush and the craft knife. Regularly change the craft knife blade to avoid the paper sticking to it.

6 / The non-woven can be removed, dry.

FR. Si à la pose du 3ème lé, vous constatez que le revêtement posé ne présente pas un aspect normal, arrêtez immédiatement la pose. Le fait de poursuivre le travail implique l'acceptation du produit. La garantie du fabricant se limite au remplacement de la marchandise reconnue défectueuse par le vendeur à l'exclusion de tous frais et dommage pour une cause quelconque. **ES.** Si una vez colocada la tercera tira observa que el revestimiento no presenta un aspecto normal, deje inmediatamente de colocarlo. El hecho de proseguir con el trabajo implica la aceptación del producto. La garantía del fabricante se limita a la sustitución de la mercancía que el vendedor considere defectuosa, excluidos todos los gastos y daños ocasionados por cualquier motivo. **PT.** Se ao aplicar a 3ª tira constatar que o revestimento já aplicado não tem um aspeto normal, interrompa imediatamente a aplicação. O facto de continuar o trabalho significa a sua aceitação do produto. A garantia do fabricante limita-se à substituição da mercadoria reconhecida como defeituosa pelo vendedor, com exclusão de todos os custos e danos, quaisquer que sejam as suas causas. **IT.** Se all'applicazione del terzo telo, il rivestimento non sembra avere un aspetto normale, interrompere la posa. Continuare il lavoro implica l'accettazione del prodotto. La garanzia del fabbricante si limita alla sostituzione della merce riconosciuta come difettosa dal venditore, ad esclusione di tutte le spese e i danneggiamenti per altre cause. **EL.** Αν κατά την τοποθέτηση της τρίτης λωρίδας παρατηρήσετε ότι η τοποθετημένη επένδυση δεν έχει φυσιολογική όψη, διακόψτε αμέσως την τοποθέτηση. Αν συνεχίσετε την εργασία, σημαίνει ότι αποδέχεστε το προϊόν. Η εγγύηση του κατασκευαστή περιορίζεται στην αντικατάσταση του εμπορεύματος που κρίθηκε ελαττωματικό από τον κατάστημα πώλησης, εξαιρουμένων όλων των εξόδων και ζημιών για οποιονδήποτε λόγο. **PL.** Jeśli podczas nakładania trzeciego pasa stwierdzone zostanie, że nakładana powłoka nie wygląda normalnie, należy natychmiast przerwać nakładanie. Kontynuowanie pracy oznacza akceptację produktu. Gwarancja producenta jest ograniczoną wyłącznie do wymiany towaru uznanego za wadliwy przez sprzedawcę, z wyłączeniem wszelkich kosztów szkód, niezależnie od ich przyczyn. **RU.** Если при поклеене третьего полотна обоев вы заметили дефекты внешнего вида, немедленно прекратите поклейку. Если вы продолжите работу, это будет означать, что вас устраивает качество продукции. Гарантия производителя ограничивается заменой товара, при условии что продавец признал этот товар бракованным, и не покрывает расходы или ущерб, возникшие по какой бы то ни было причине. При этом следует сохранить этикетку и образец обоев. **KZ.** Егер 3-ші жолақты төсеу кезінде тұсқағаздың дұрыс емес екенін байқасаңыз, оны жабыстыруды дереу тоқтатыңыз. Жалғастырған болсаңыз, Өнімді қабылдадың деп саналады. Өндіруші кепілдігі сатушы ақаулы деп таныған тауарларды ғана ауыстырумен шектеледі, бірақ барлық шығындар мен зақымдарды оларды шығару себептеріне қарамастан Қамтымайды. **UA.** Якщо під час наклеювання третього шматка шпалери ви помітили дефекти зовнішнього вигляду, негайно припиніть наклеювання. Продовження роботи означає вашу згоду з продукцією. Гарантія виробника обмежена заміною товару, якщо продавець визнав цей товар бракованим. Гарантія не покриває витрати або збитки, що були викликані з будь-якої причини. **RO.** Dacă la aplicarea celei de-a treia fâșii constatați că stratul aplicat nu prezintă un aspect normal, opriți imediat aplicarea. Continuarea lucrării implică acceptarea produsului. Garanția producătorului se limitează la înlocuirea produsului recunoscut ca defect de către vânzător excluzând orice taxe și despăgubiri, indiferent de motiv. **BR.** Se na colocação da 3.ª tira você achar que o revestimento aplicado não tem uma aparência normal, pare imediatamente a aplicação. O fato de continuar o trabalho implica a aceitação do produto. A garantia do fabricante é limitada à substituição do produto. A garantia do fabricante é limitada à substituição da mercadoria reconhecidas defeituosas pelo vendedor, excluindo todos os custos e danos por uma causa qualquer. **EN.** If on hanging the 3rd strip, you notice that the wallpaper does not look normal, immediately stop the work. Continuing implies acceptance of the product. The manufacturer's warranty is limited to replacement of the goods acknowledged as defective by the seller, but excluding all costs and damage regardless of the cause.