ESPAÑOL

# IMPORTANTE, CONSÉRVESE PARA FUTURAS CONSULTAS: LÉASE DETENIDAMENTE

| |
|---|
| **LM PRODUCT NAME: SILLON RATAN PAPASAN** |
| **Referencia LM 81978583 / EAN LM 8424010749902** |
| **Importado por:**<br>LEROY MERLIN ESPAÑA<br>AVDA DE LA VEGA 2<br>28108 ALCOBENDAS<br>MADRID – ESPAÑA<br>NIF: B84818442 |
| **Fabricado en** Indonesia |

**Dimensión del artículo: 90x90x70 cm Dimensión de la caja: 92x92x78 cm**
**Peso neto: 7 kgs Peso bruto: 11 kgs**
**Materiales Composición %: 60 % Rattan, 40% Cushion cotton with flock filler**
**Tiempo aprox. Montaje: 5 minutos / Personas necesarias: 1 personas**

**Mobiliario exterior Solo de Uso Doméstico**: Mobiliario de exterior destinado a un uso privado en lugares no accesibles al público, como jardines, jardines de invierno, terrazas, balcones, …

**Garantía**: Le agradecemos la confianza que nos demuestra al adquirir este producto de nuestra colección. La calidad de nuestros productos hace que podamos ofrecerle una garantía de 2 años contra todo defecto de fabricación, pieza o herraje defectuoso, siempre y cuando se mantengan unas condiciones normales de uso.

Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por:

- Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.
- Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.
- Daño, corrosión y/o oxidación acelerados por condiciones ambientales adversas
- Los daños durante el montaje y manipulación sin haber seguido las instrucciones indicadas de montaje.
- Las manchas y los descoloramientos debidos al no respeto de nuestras consignas de limpieza
- La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.

En caso de problema en su mobiliario, póngase en contacto con el responsable del departamento jardín de su tienda. Conserve cuidadosamente su factura o su tique de caja, se lo pedirá para cualquier reclamación.

**Ubicación del producto:** Se recomienda colocar el mueble bajo techado resguardado de la lluvia y sol directo.

**Instrucciones de limpieza**:

- Limpiar con la ayuda de un trapo suavemente o utilizar un jabón líquido neutro, aclarando con abundante agua.
- Para la limpieza de cojines, siga las instrucciones de lavado indicadas en la etiqueta textil.
- No utilizar detergentes o productos abrasivos para su limpieza.
- Cuidados específicos dependiendo del tipo de material (madera, textil, ratán, plástico, …).

**Instrucciones de mantenimiento**:

Se recomienda que durante las épocas de no-uso del mueble, lo resguarde en un lugar cerrado y bien ventilado, o en su defecto, lo cubra con fundas protectoras. Estas fundas deberán ser transpirables ya que por el contrario creará un microclima en el interior que pueda dañar el mueble.

No guardar nunca húmedo.

En muebles de Madera y de Teca: cada temporada lijar suavemente la superficie y aplicar aceites específicos para el tratamiento de la madera que no contengan alcohol ni sustancias químicas. Dejar secar a la sombra. Nunca debe de hacerse en épocas frías o cálidas.

**Instrucciones de montaje** : Tenga Precaución con los riesgos de pinzamientos o cortes durante el montaje. Se recomienda usar guantes adecuados durante el montaje

Precauciones antes del montaje:

- Prepare una zona de montaje limpia y seca.
- Verificar que el producto no este dañado.
- Controlar que no falta ninguna de las piezas indicadas y no usar otro tipo de piezas ni tornillería que no sean las que se incluyen en la caja del producto.
- Seguir el manual de instrucciones.

**Consejos de Uso:**

- Colocar el mueble de manera estable sobre un suelo plano.
- Verificar y controlar regularmente la fijación de los tornillos.
- Mantener el producto alejado de las llamas. No colocar superficies calientes o que puedan manchar, ni objetos pesados encima del mueble.
- No subirse sobre él de pie sobre, ni dejarse caer sobre él.
- Tener cuidado con los alcoholes que pueden dejar marcas o decoloraciones en las superficies.
- Tener cuidado con las rozaduras o golpes, ya que puede derivar en óxido en los muebles de acero.



PUNTO VERDE:

PORTUGUES

# IMPORTANTE, PRESERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEIA CUIDADOSAMENTE

| |
|---|
| **LM PRODUCT NAME: POLTRONA RATTAN PAPASAN** |
| **Referencia LM 81978583 / EAN LM 8424010749902** |
| **Importado por:**<br>BCM Bricolage, S.A.<br>Rua Quinta do Paizinho nº10 - 12<br>2790-237 Carnaxide - PORTUGAL<br>NIF: 506 848 558 |
| **Fabricado na I**ndonesia |

**Dimensão do item: 90x90x70 cm** **Dimensão da caixa: 92x92x78 cm**
**Peso líquido: 7 kgs** **Peso bruto: 11 kgs**
**Materiais Composição %: 60 % Rattan, 40% Cushion cotton with flock filler**
**Tempo aprox. Montagem: 5 minutos / Pessoas necessárias: 1 pessoas**

**Mobiliário de exterior apenas para uso doméstico**: mobiliário de exterior destinado a uso privado em locais não acessíveis ao público, como jardins, jardins de inverno, terraços, varandas, ...

**Garantia**: Agradecemos a confiança que nos demonstrou ao adquirir este produto da nossa coleção. A qualidade dos nossos produtos significa que podemos oferecer-lhe uma garantia de 2 anos contra qualquer defeito de fabricação, peça ou hardware defeituoso, desde que sejam mantidas as condições normais de uso.

Falhas ou danos causados por:

• Causas acidentais como quedas, pancadas, líquidos derramados, introdução de corpos estranhos, bem como quaisquer outros casos de força maior.

• Uso negligente, impróprio ou não doméstico, como instalado em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.

• Danos, corrosão e / ou oxidação acelerada por condições ambientais adversas

• Danos durante a montagem e manuseio sem seguir as instruções de montagem indicadas.

• Manchas e descolorações devido ao não cumprimento das nossas instruções de limpeza

• A intervenção ou manipulação de serviços técnicos distintos dos da marca.

Em caso de problemas com o seu mobiliário contacte o responsável pelo departamento de jardinagem da sua loja. Guarde sua fatura ou recibo de pagamento com cuidado, pois será solicitado para qualquer reclamação.

**Ubicación del producto:** Se recomienda colocar el mueble bajo techado resguardado de la lluvia y sol directo.

**Instruções de limpeza:**

- Limpe suavemente com o auxílio de um pano ou use sabão líquido neutro, enxágue com água em abundância.
- Para limpar as almofadas, siga as instruções de lavagem indicadas na etiqueta do tecido.
- Não use detergentes ou produtos abrasivos para limpeza.
- Cuidados específicos em função do tipo de material (madeira, tecido, rattan, plástico, ...).

**Instruções de manutenção**: Recomenda-se que nos momentos de não utilização do móvel, este seja mantido em local fechado e bem ventilado, ou, na sua falta, coberto com capas protetoras. Essas tampas devem ser respiráveis, pois, ao contrário, criarão um microclima interno que pode danificar os móveis.

Nunca se mantenha molhado.

Em móveis de madeira e teca: a cada temporada, lixe levemente a superfície e aplique óleo específico para tratar a madeira que não contenham álcool ou substâncias químicas. Deixe secar à sombra. Nunca deve ser feito em estações quentes ou frias.

**Instruções de Montagem**: Tenha cuidado com o risco de entalamento ou corte durante a montagem. Recomenda-se usar luvas adequadas durante a montagem

Precauciones antes del montaje:

- Prepare uma área de montagem limpa e seca.
- Verifique se o produto não está danificado.
- Verifique se nenhuma das peças indicadas está faltando e não use nenhum outro tipo de peça ou hardware além dos incluídos na caixa do produto.
- Siga o manual de instruções.

**Dicas de uso:**

- Coloque o estábulo da mobília sobre um piso plano.
- Verifique e controle regularmente a fixação dos parafusos.
- Mantenha o produto longe de chamas. Não coloque superfícies quentes ou que possam manchar, ou objetos pesados em cima da mobília.
- Não suba, não fique em pé nem caia sobre ele.
- Cuidado com os álcoois que podem deixar marcas nas superfícies.
- Cuidado com arranhões ou solavancos, pois podem enferrujar os móveis de aço.



**PUNTO VERDE**: