INSTRUKCJA OBSŁUGI

PPHU EXTRANS 38-500 SANOK / TREPCZA UL. SANOCKA 61

Blaty drewniane

karta informacyjna

Blat drewniany z litego drewna klejony klejem D3. Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń

Składowanie:

Blaty powinny być składowane na płasko w oryginalnym opakowaniu w suchym i nienasłonecznionym miejscu. Blaty należy składować tylko i wyłącznie zapakowane oryginalnie w folię jeżeli blat został przecięty na stolarni to należy go ponownie zapakować w folię celem zabezpieczenia zaleca się folię strecz.

Wykończenie i montaż:

Po rozpakowaniu z folii wszystkie powierzchnie tj. góra dół i boki zabezpieczyć olejem lub lakierem, ze względu na to że suche drewno jako produkt 100 % naturalny i higroskopijny szybko reaguje na warunki otoczenia. Jeżeli ma kontakt z wilgocią to zaczyna pracować i blat ulega wygięciu dlatego bardzo ważne jest by po rozpakowaniu z folii jak najszybciej przystąpić do obróbki i zabezpieczenia powierzchni. Optymalne warunki montażu to wilgotność powietrza w granicach 50 % + - 10 % i temperatura 18-22°C .Zaleca się montowanie blatu za pomocą wsporników kątowych w odległości około 40 cm jeden od drugiego, szczelinę między blatem a ścianą najlepiej wypełnić masą akrylową lub innym środkiem uzupełniającym przeznaczonym do drewna.
UWAGA: do zabezpieczenia blatów z litego drewna nie stosować bejc i lakierów wodnych

Czyszczenie i konserwacja:

Nie należy stosować środków powierzchniowo czynnych proszków do szorowania ani mleczek czyszczących, najlepiej używać środków przeznaczonych do czyszczenia drewna. Blaty drewniane można odnawiać za pomocą oleju. Jeżeli powierzchnia blatu zostanie uszkodzona na skutek długotrwałego użytkowania należy przeczyścić papierem ściernym po dokładnym wypolerowaniu powierzchni nałożyć olej i odzyska pierwotny wygląd.

I. Optymalne warunki do przechowywania i montażu blatów drewnianych to wilgotność powietrza w zakresie 40-60% oraz temperatura 18-23oC, Blaty do