momentu montażu powinny być przechowywane w oryginalnym opakowaniu zafoliowane ułożone na płasko przechowywane w suchym zamkniętym pomieszczeniu nie stawiać przy grzejniku, na podłodze podgrzewanej ani w miejscach mocno nasłonecznionych ,blaty należy montować po zakończeniu wszystkich prac budowlano-wykończeniowych w pomieszczeniu. Powinny być składowane w suchym miejscu chronione przed wilgocią oraz działaniem promieni słonecznych podczas montażu nie mogą być składowane przy świeżo szpachlowanych lub malowanych ścianach oraz nie wyschniętych wylewkach podłogowych, prace budowlano wykończeniowe powinny schnąć przez okres minimum 6 tygodni.

II. Blaty nie mogą być łączone pod skosem tylko pod kątem prostym łączenie blatów nie może występować w obrębie lub w odległości mniejszej niż 250mmod krótkiej krawędzi blatu, należy zachować minimalną odległość 250mmpomiędzy otworami, maksymalna długość blatu bez podparcia 200mm otwory należy wyciąć w minimalnej odległości 50mmod dłuższej krawędzi blatu. Wszystkie wycięcia pod zlew, płytę grzejną muszą być większe minimum 5mm od wymiaru sprzętu który ma się w nich znaleźć, otwór pod kran musi mieć średnicę o 3mm większą od średnicy rury pozwoli to na swobodną pracę drewna. Surowe krawędzie blatu po cięciu oraz otwory pod sprzęt AGD należy szczególnie solidnie zabezpieczyć przed zamontowaniem wyposażenia (górną, dolną i boczną powierzchnię) które mają bezpośredni kontakt z montowanym sprzętem.

DYREKTOR

mgr Jan Dyrkacz

.....

(data, stanowisko, podpis os. upoważnionej)