LUXIMA srl

Via Della Corte Bruciata 17
20010 Vanzago (MI) Italy

Made IN PRC


Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto aisensi della direttiva europea 2012/19/EU
Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve esseresmaltito insieme ai rifiuti urbani.Puo essere consegnatopresso gli appositi centri di raccolta differenziata predispostidalle Amministrazioni comunali,oppure presso i rivenditoriche forniscono questo servizio.
Smaltire separatamente un elettrodomestico consente dievitare possibili conseguenze negative per Tambiente e per lasalute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permettedi recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenereun importante risparmio di energia e di risorse.

SCATOLA	
PAP 20	Verifica le disposizioni del tuo Comune
RACCOLTA CARTA	Riduci il volume della scatola

ATTENZIONE
La sicurezza dell'apparecchio é garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni.
Pertanto é necessario conservarle.

Questo Prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetaca F





Sorgente luminosa e unita di alimentazione sostituibile da un tecnico specializzato.

ISTRUZIONI leggere e conservare

- Prima di effettuare il collegamento del prodotto, o comungue prima di effettuare qualsiasi intervento di pulizia e/o manutenzione, staccare la corrente dal quadro principale.
- Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che i dati di targa siano corrispondenti a quelli della rete elettrica.
- In caso di sostituzione di una sorgente luminosa non superare in nessun caso i dati di potenza (WATT) riporati sulla confezione e sull' etichetta adesiva.
- L'installazione deve essere eseguita da una persona qualificata, in conformità alle norme locali vigenti.
- Questo spparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni a persone, animali o cose derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Il fabbricante accorda una garanzia di 2 anni sul prodotto, escluse le lampadine ove presenti. La garanzia decade se non sono state rispetatte le specifiche di installazione o se gli apparecchi sono stati danneggiati, modificati o riparati da persone non autorizzate.

SIMBOLI TECNICI

Qesto simbolo indica the l'apparecchio è conforme alle Direttive Europee vigenti.

Questo simbolo indica che l'apparecchio contiene una messa a terra di sicurezza

Questo simbolo indica che l'apparecchio non può funzionare senza lo schermo di protezione, in caso di rottura totale o parziale, sostituire immediatamente.

Questo simbolo indica che l'apparecchio pou' essere utilizzato in ambiente chiuso e asciutto

ATTENZIONE
- Evitare di toccare la lampada una volta accesa.
- Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

Assistenza clienti:

+39 02 6198155

service@luximasrl.com

