

UNIVERSAL SPRAYER
W 510




1) Nakładka powietrzna	2) Dysza
3) Nakrętka kołpakowa	4) Nasadka natryskowa Standard
5) Pałąk spustowy	6) Tylna część pistoletu natryskowego
7) Pokrywa filtra powietrza	8) Regulacja ilości materiału
9) Kabel sieciowy	10) Zbiornik
11) Zawór	12) Wąż napowietrzający
13) Nasadka natryskowa Wall	14) Plakat z ćwiczeniami
15) Lejek wlewowy (2 szt.)	

Nasadka natryskowa Wall



Poz.	Nazwa
	Nasadka natryskowa Wall ze zbiornikiem 1300 ml
1	Nakrętka złączkowa
2	Nakładka powietrzna
3	Dysza
4	Uszczelka dyszy
5	Pierścień uszcz. o-ring nasadki natryskowej
6	Wąż napowietrzający, pokrywa zaworu, membrana
7	Rura pionowa
8	Uszczelka zbiornika
9	Zbiornik (1300 ml) z pokrywą

Nasadka natryskowa Standard



Poz.	Nazwa
	Nasadka natryskowa Standard ze zbiornikiem 800 ml
1	Nakrętka złączkowa
2	Nakładka powietrzna
3	Dysza
4	Uszczelka dyszy
5	Pierścień uszcz. o-ring nasadki natryskowej
6	Wąż napowietrzający, pokrywa zaworu, membrana
7	Rura pionowa
8	Uszczelka zbiornika
9	Zbiornik (800 ml) z pokrywą