
ZEIGER
ZEIGER
ENERG
ZEIGER
FC35C3440E14Z
A
B
C
D
E
F
G
D
4
kWh/1000h
2019/2015
LED
3,4 W
40 W
470
LUMENS
360°
E14
330°
4000K
D
CRI 80/220-240V~50/60Hz
35mm
97 mm
4000K
1
2
5 GUARANTEE* YEAR
25000H
FR.*Garantie 5 ans.
ES.*Garantía 5 años.
IT. *Garanzia 5 anni.
Raccolta carta, verifica le disposizioni del tuo Comune.
PL.*Gwarancja 5 lat.
EN.*Guarantee 5 years.
Les ampoules se recyclent
FR
ES
IT
PL
CZ
EN
RO
Z21
PAP
Z21
PAP
ES
Alf Azul
Cartón
Réf : FC35C3440E14Z
Batch N° XXXXXXXXXXXX
CE
Made in China
ADEO Services
135 rue Sadi Carnot -
CS 00001 -
59790 Ronchin - FRANCE
comp.adeo.com
3 276007 943764


IT. Smaltimento dei rifiuti elettronici
Poiché contiene delle sostanze dannose il Prodotto è riconosciuto dalla legislazione sui rifiuti elettronici. Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Consegnarlo a un centro di raccolta.
Pulire con un panno asciutto.
Non lavare.
Non esporre all'umidità.
Non utilizzare con mani bagnate.
Non esporre a fonti di calore.
PL. Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Ponieważ produkt zawiera substancje szkodliwe, jest uznawany za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Nie wyrzucaj produktu do domowych śmieci. Oddaj produkt do punktu zbiórki.
Czyścić suchą szmatką.
Nie prać.
Nie wystawiać na wilgoć.
Nie używać mokrych rąk.
Nie wystawiać na źródła ciepła.
FR. Mise en rebut dans le respect de l'environnement
Ce produit contient des substances nocives et est considéré comme déchet électronique. Ne pas jeter le produit dans les ordures ménagères. Le ramener à un point de collecte approprié.
Nettoyer avec un chiffon sec.
Ne pas laver.
Ne pas exposer à l'humidité.
Ne pas utiliser avec les mains mouillées.
Ne pas exposer à une source de chaleur.
EN. Dropping with respect for the environment
Because of hazardous substances the product is considered electronic waste. Do not throw the product in the household rubbish bin. Take it to the appropriate collection point.
Wipe with a dry cloth.
Do not wash.
Do not expose to moisture.
Do not use with wet hands.
Do not expose to heat source.
ES. Eliminación del producto de manera responsable con el medio ambiente.
Debido a sus componentes nocivos, el producto se considera residuo electrónico. No tirar el producto a la basura doméstica. Llevarlo a un punto de recogida adecuado.
Limpiar con un paño seco.
No lavar.
No exponer a la humedad.
No utilizar con las manos mojadas.
No exponer a una fuente de calor.
Ampoules
À DÉPOSER EN MAGASIN
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
OU
Points de collecte sur
www.quefairedemesdechets.fr