2025R03P03-0052

instruction manual

150x66mm



rating label
尺寸： 6x3.2cm

Lexman

EN THERMAL CIRCUIT BREAKER

Caution:

1 - In case of overheating of the cable, the electricity will be cut off automatically thanks to the thermal circuit breaker.

2 - Switching it back on in case of overheating:
- Unplug the cable reel and unwind the cable.
- Wait for the device to cool down.
- Press down the red button located on the front side of the device.

3 - Warning: do not exceed the allowed maximum load.

RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

ES CORTACIRCUITOS TÉRMICO

Atención:

1 - En caso de sobrecalentamiento del cable, apagado automático gracias al cortacircuitos térmico.

2 - Puesta en marcha de nuevo en caso de sobrecalentamiento:
- Desenchufar el enrollador y extender el cable.
- Esperar a que el aparato se enfríe.
- Pulsar el botón rojo situado en la parte delantera del aparato.

3 - Advertencia: no exceder la carga máxima admisible.

RECICLAJE
Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe ser tratado en conformidad con la directiva europea 2012/19/UE para ser reciclado o desmontado con la finalidad de minimizar su impacto sobre el medio ambiente. El usuario puede elegir entre entregar su producto a un organismo de reciclado competente o al distribuidor que le ha vendido un aparato eléctrico o electrónico nuevo.

PT DISJUNTOR TÉRMICO

Cuidado:

1 - Em caso de sobreaquecimento do cabo, corte automático graças ao disjuntor térmico

2 - Repor em funcionamento em caso de sobreaquecimento:
- Desligue o enrolador e desenrole o cabo
- Aguarde o arrefecimento do aparelho
- Pressione o botão vermelho situado na frente do aparelho

3 - Aviso: Não exceda a carga máxima permitida

RECICLAGEM
Este produto tem o símbolo da separação selectiva para os resíduos de equipamentos eletrónicos (REEE) e eletrónicos.
Isto significa que o produto deve ser tratado de acordo com a Directiva Europeia 2012/19/UE para ser reciclado ou desmontado a fim de minimizar o seu impacto sobre o meio ambiente. O utilizador pode optar por entregar o seu produto a um reciclador qualificado ou ao revendedor onde adquiriu um novo equipamento elétrico ou eletrónico.

RO ÎNTRERUPERE CIRCUIT TERMIC

Atenție:

1 - În caz de supraîncălzire a cablului, acesta va fi scos automat de sub tensiune datorită sistemului termic de întrerupere a circuitului.

2 - Repornirea în cazul supraîncălzirii:
- Debranșați înfășurătorul și derulați cablul.
- Așteptați să se răcească aparatul.
- Apăsați butonul roșu situat pe partea din față a aparatului.

3 - Avertisment: nu depășiți sarcina maximă admisă.

RECICLARE
Acest produs prezintă simbolul de sortare selectivă pentru echipamentele electronice și electrice (DEEE).
Produsul trebuie să fie în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19 / UE ceea ce inseamnaă că urmează să fie reciclat sau dezasambiat, pentru a minimiza impactul asupra mediului. Utilizatorul poate alege între a da produsul unui reciclator calificat sau distribuitorului în schimbul unui produs nou electric sau electronic.

EL ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Προσοχή:

1 - Σε περίπτωση υπερθέρμανσης του καλωδίου, τίθεται σε αυτόματη απενεργοποίηση χάρη στον θερμοδιακόπτη.

2 - Επανεκκίνηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης:
- Αποσυνδέστε την τροχαλία από το ρεύμα και ξετυλίξτε το καλώδιο.
- Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
- Πιέστε το κόκκινο κουμπί που βρίσκεται στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευής.

3 - Προειδοποίηση: Να μην υπερβαίνετε τη μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Αυτό το προϊόν φέρει την ένδειξη διαλογής αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE).
Απαιτείται επομένως συγκεκριμένη επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ ώστε το προϊόν να ανακυκλωθεί ή να αποσυναρμολογηθεί με τρόπο που να μειώνει την επίπτωσή του στο περιβάλλον. Ο χρήστης μπορεί είτε να δώσει το προϊόν σε κάποια εξουσιοδοτημένη εταιρεία ανακύκλωσης είτε στον διανομέα από τον οποίο αγόρασε τον καινούργιο ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό.