Código do produto	Referência fornecedor	EAN do produto	Descrição do produto
15074535	455B	8006360004551	TORNEIRA DUPLA LATAO 1/2''-2X3/4''



Manual de Instruções: Torneira de Jardim com Saída Dupla

Esta torneira de metal cromado possui duas vias independentes, permitindo uma gestão mais eficiente da água no seu jardim ou logradouro.

Especificações Técnicas

- **Material:** Latão cromado de alta qualidade.
- **Sistema de Fecho:** Duas válvulas de esfera independentes (1/4 de volta).
- **Rosca de Entrada:** 1/2" (polegada).
- **Saída Principal (Curva):** Rosca de ¾” com adaptador para conector rápido de mangueira incluído.
- **Saída Auxiliar (Inferior):** Rosca de 3/4" ideal para programadores de rega ou mangueiras fixas.

Instalação Passo a Passo

1. **Isolamento:** Antes de iniciar, certifique-se de que o fornecimento de água está cortado.
2. **Vedação da Entrada:** Aplique várias voltas de fita de teflon na rosca de entrada de **1/2"** (a que vai à parede) para evitar fugas.
3. **Montagem na Parede:** Enrosque a torneira manualmente até sentir resistência. Utilize uma chave de boca ou chave inglesa para o aperto final, posicionando a torneira de modo a que as saídas fiquem viradas para baixo.

4. **Configuração das Saídas:**
    - **Saída Frontal:** Verifique se o conector rápido está bem apertado.
    - **Saída Inferior:** Pode enroscar diretamente um programador de rega ou uma segunda mangueira. Se não a utilizar, certifique-se de que a respetiva maneta está fechada.

Funcionamento Independente

Esta torneira permite-lhe utilizar as duas saídas ao mesmo tempo ou apenas uma de cada vez:

- **Maneta Superior (Preta):** Controla o fluxo da saída curva frontal.
- **Maneta Lateral (Pequena):** Controla o fluxo da saída vertical inferior.
- **Posição de Uso:** * Alinhada com o bocal: **Aberto**.
    - Em ângulo de 90°: **Fechado**.

Manutenção e Cuidados

- **Verificação de Estanqueidade:** Após a instalação, abra a água e verifique se existem gotas nas roscas. Se necessário, aperte um pouco mais ou reforce o teflon.
- **Inverno e Geada:** Devido à sua estrutura com duas câmaras de água, é muito importante esvaziar a torneira ou protegê-la com isolamento térmico em caso de temperaturas negativas para evitar que o corpo metálico estale.
- **Limpeza:** Use apenas água e um pano macio para manter o acabamento cromado brilhante e livre de calcário.