Leitmotiv
furniture & lighting

Instruction manual

Table Lamp Fat Mushroom

LM2124



excl. 1x E14, Max. 15W, 220 - 240V ~

EN Instructions

1. Turn off the power supply before connecting the lamp.
2. Use 1x E14, Max. 15W, 220 - 240V ~ with this lamp.
3. Do not use hard or sharp objects near the lampshade in order to prevent damage.
4. Do not allow children to come in contact with the lamp's electrical components.
5. This lamp may only be mounted and connected by an adult.
6. For indoor use only.

If the lamp's external flexible cable becomes damaged it should, for safety's sake, be changed by the manufacturer, their service agent or a technician with equivalent qualifications.

DE Anweisungen

1. Schalten Sie den Strom ab, bevor Sie die Lampe anschließen.
2. Schrauben Sie 1x E14, Max. 15W, 220 - 240V ~ in die Lampe.
3. Verwenden Sie keine harten oder spitzen Gegenstände in der Nähe des Lamepnschirms, um Beschädigungen zu vermeiden.
4. Halten Sie Kinder von den elektrischen Teilen der Lampe fern.
5. Diese Leuchte sollte nur von einem Erwachsenen aufgebaut werden
6. Nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet

Ein beschädigtes Kabel ist aus Sicherheitsgründen entweder vom Hersteller selbst, einer autorisierten Servicestelle oder einem entsprechend qualifizierten Techniker auszuwechseln.

FR Instructions

1. Coupez le courant avant de raccorder la lampe.
2. Utilisez 1x E14, Max. 15W, 220 - 240V ~ pour cette lampe.
3. N'utilisez pas d'objets durs et / ou coupants sur l'abat-jour afin d'éviter de l'abîmer.
4. Ne laissez pas les enfants entrer en contact avec des parties électriques de la lampe.
5. Ce produit est à monter et connecter par une personne adulte.
6. Pour usage interne uniquement

Au cas où le fil flexible externe de la lampe était abîmé, ce dernier devra être remplacé par le fabricant ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

IT Istruzioni

1. Prima di procedere al collegamento della lampada, assicurarsi di avere disinserito l'alimentazione elettrica.
2. Usare 1x E14, Max. 15W, 220 - 240V ~
3. Per evitare qualsiasi danneggiamento del paralume, non utilizzare oggetti o prodotti duri, affilati e/o abrasivi per il suo maneggio.
4. Mantenere i componenti elettrici della lampada al di fuori della portata dei bambini.
5. Questa lampada deve essere montata e connessa elettricamente solo da un adulto
6. Solamente per uso interno

Qualora il cavo flessibile esterno della lampada risulti danneggiato, il cavo dovrà essere sostituito dal costruttore, dal servizio di assistenza autorizzato o da personale analogamente qualificato al fine di evitare l'insorgenza di qualsiasi pericolo.

ES Instrucciones

1. Apague la alimentación antes de conectar la lámpara.
2. Uso 1x E14, Max. 15W, 220 - 240V ~ con esta lámpara.
3. No utilice objetos duros o afilados, cerca de la pantalla para evitar daños.
4. No permita que los niños entren en contacto con los componentes eléctricos de la lámpara.
5. Esta lámpara sólo puede ser montada y conectada por un adulto.
6. Para uso en interiores solamente.

Si algún componente de la lámpara se daña, por razones de seguridad, debe ser cambiada por el fabricante, su servicio técnico o un técnico con titulación equivalente.

NL Instructies

1. Schakel de elektrische voeding uit, voordat u de lamp gaat aansluiten.
2. Gebruik 1x E14, Max. 15W, 220 - 240V ~ voor deze lamp.
3. Wees voorzichtig met harde of scherpe voorwerpen in de buurt de lampenkap om beschadiging te voorkomen.
4. Laat kinderen niet in contact komen met de elektrische onderdelen van de lamp.
5. Deze lamp mag alleen gemonteerd en aangesloten worden door een volwassene.
6. Alleen voor gebruik binnenshuis

Als het externe snoer van de lamp is beschadigd, dan moet dit voor de veiligheid worden vervangen door een onderhoudsmonteur van de fabrikant of een elektricien met gelijkwaardige kwalificaties.

PL *Instrukcje*

1. Wyłącz zasilanie przed podłączeniem lampy.
2. Do lampy należy używać żarówek 1x E14, Max. 15W, 220 - 240V ~
3. Aby zapobiec uszkodzeniom, nie należy używać twardych lub ostrych przedmiotów w pobliżu abażuru.
4. Nie należy pozwalać dzieciom na kontakt z elementami elektrycznymi lampy.
5. Lampa może być montowana oraz podłączana, wyłacznie przez osobę dorosłą.
6. Tylko do użytku wewnętrznego.

Jeśli przewód lampy jest uszkodzony powinien, ze względów bezpieczeństwa, zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub specjalistę z równoważnymi kwalifikacjami.

DK Instruktioner

1. Sluk for strømforsyningen, før du tilslutter lampen.
2. Brug 1x E14, Max. 15W, 220 - 240V ~ til denne lampe.
3. Vær forsigtig med hårde eller skarpe genstande i nærheden af lampeskærmen for at undgå skader.
4. Lad ikke børn komme i kontakt med lampens elektriske dele.
5. Denne lampe må kun monteres og tilsluttes af en voksen.
6. Kun til indendørs brug.

Hvis lampens eksterne ledning er beskadiget, skal den af sikkerhedsmæssige årsager udskiftes af en servicetekniker fra producenten eller en elektriker med tilsvarende kvalifikationer.

SE Instruktioner

1. Stäng av strömförsörjningen innan du ansluter lampan.
2. Använd 1x E14, Max. 15W, 220 - 240V ~ för denna lampa.
3. Var försiktig med hårda eller vassa föremål nära lampskärmen för att undvika skador.
4. Låt inte barn komma i kontakt med lampans elektriska delar.
5. Denna lampa ska endast monteras och anslutas av en vuxen.
6. Endast för inomhusbruk.

Om lampans externa sladd är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av en servicetekniker från tillverkaren eller en elektriker med motsvarande kvalifikationer.

PT Instruções

1. Desligue a alimentação elétrica antes de conectar a lâmpada.
2. Use 1x E14, Max. 15W, 220 - 240V ~ para esta lâmpada.
3. Tenha cuidado com objetos duros ou afiados perto do abajur para evitar danos.
4. Não permita que crianças entrem em contato com as partes elétricas da lâmpada.
5. Esta lâmpada deve ser montada e conectada apenas por um adulto.
6. Somente para uso em interiores.

Se o cabo externo da lâmpada estiver danificado, ele deve ser substituído por um técnico de manutenção do fabricante ou por um eletricista com qualificações equivalentes, para garantir a segurança.

04 PE-LD 20 PAP
RoHS made in china CE
FR Cet appareil se recycle À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
FR ÉLÉMENT(S) D'EMBALLAGE
FR

Televisieweg 16, 1322AL Almere, The Netherlands