




MONTAGEANLEITUNG(DE)
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE(FR)

GY-024



Box1:240412HGY0301-2-31
240412HGY0401-2-31
Box2:240412HGY0301-2-32
240412HGY0401-2-32
Box3:240412HGY0301-2-33
240412HGY0401-2-33












Box 1 Teileliste(DE)/Liste des pièces(FR)

5 1PC 	6 1PC 
7 1PC 	8 1PC 








Box 2 Teileliste(DE)/Liste des pièces(FR)

1 1PC 	2 1PC 


Box 3 Teileliste(DE)/Liste des pièces(FR)

3 1PC 	4 1PC 
10 2PCS 	11 2PCS 
12 2PCS 	13 2PCS 
14 2PCS 	15 4PCS 
16 3PCS 	17 2PCS 

Box 3 EISENWARE-LISTE(DE)/LISTE DE MATÉRIEL(FR)


A 14PCS  M8*50	B 12PCS  M8*45	C 20PCS  M8*25
D 8PCS  M8*18	E 12PCS  M4*25	G 1PC  M5
H 1PC  M5		


STEP 1




	B X 12PCS

STEP 2




	C X 4PCS


STEP 3




	C X 8PCS

STEP 4





	A X 14PCS
	C X 4PCS

STEP 5




STEP 6





	C X 4PCS

STEP 7




STEP 8




	D X 4PCS

STEP 9




	D X 4PCS

STEP 10



STEP 11



	E X 12PCS

STEP 12

