

**NAZWA PRODUKTU**klej systemowy **ISOL GLUE +****OPIS PRODUKTU**

Klej systemowy ISOL GLUE + to masa gotowa do użycia, jest wykonany na bazie szkła wodnego i rozpuszczalników nieorganicznych. Przeznaczony jest do klejenia płyt kominkowych VARMSSEN® ze sobą i do innych podłoży (również do metalu i drewna) oraz do klejenia ceramiki szamotowej. Dobrze zwilża ceramikę włóknistą i twardą.

**PARAMETRY TECHNICZNE**

SKŁAD CHEMICZNY	<b>Na<sub>2</sub>O, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>2</sub></b>
POSTAĆ FIZYCZNA	<b>gotowa masa</b>
GĘSTOŚĆ	<b>180 kg/m<sup>3</sup></b>
MAX. TEMP. STOSOWANIA	<b>1 050 °C</b>
KLASYFIKACJA OGNIOWA	<b>produkt niepalny</b>
TOKSYCZNOŚĆ	<b>nie toksyczny</b>
KOLOR	<b>beżowy</b>
ZAPACH	<b>brak</b>
ODCZYN PH	<b>9-12</b>

**SPOSÓB UŻYCIA**

Potrzebne narzędzia: szpachla

Po otwarciu pojemnika klej należy przemieszać szpachlą.

Klej należy nanosić na wolną od kurzu i pyłów powierzchnię płyty VARMSSEN® szpachlą.

Szpachlę z ząbkami należy przeciągnąć po warstwie naniesionego kleju, następnie płytę należy przykleić do podłoża lub drugiej płyty.

W przypadku klejenia brzegów płyt przed naniesieniem kleju na dany brzeg płyty i powierzchnię, do której będzie klejona należy nałożyć impregnat, po czym nanosić warstwę kleju.

**OPAKOWANIE PRODUKTU**

OPAKOWANIA

**tuba 310 ml, wiaderko 1,65 kg, 5 kg****SKŁADOWANIE**

TERMIN PRZYDATNOŚCI

**6 miesięcy** przy zachowaniu rygorów przechowywania

PRZECHOWYWANIE

powyżej temperatury **0 °C** i poniżej **30 °C**,  
najlepiej w miejscach zacienionych.

### UWAGA

Jeżeli będziemy chcieli rozrzedzić klej systemowy ISOL GLUE +, to należy stosować do rozcieńczania wyłącznie impregnat do płyt VARMSSEN®. Nie wolno stosować wody!

## DODATKOWE INFORMACJE

### WSKAZÓWKI

1. Produkt szkodliwy w przypadku połknięcia, może podrażniać oczy i skórę.
2. Środki ochrony indywidualnej: rękawice gumowe, okulary ochronne, odzież ochronna.
3. Odpady powstałe przy neutralizacji należy usuwać zgodnie z ustawodawstwem miejscowym i krajowym. Umieszczać na atestowanym wysypisku lub przekazać do utylizacji specjalistycznym firmom.
4. Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w trakcie transportu.
5. Producent udziela gwarancji tylko przy zastosowaniu kompletnego systemu VARMSSEN®.

### PIERWSZA POMOC

**Oczy** – myć wodą przez 15 minut, następnie skontaktować się z okulistą.

**Skóra** – myć wodą przez 15 minut, a na miejsce podrażnione w razie konieczności założyć opatrunek jałowy.

**Połknięcie** – podać do wypicia białko z jaj kurzych lub mleko, nie należy prowokować wymiotów.

### INFORMACJE O ZAGROŻENIACH

**R41** – ryzyko uszkodzenia oczu.

**R36/38** – działa drażniąco na skórę i oczy.

**S1/2** – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi,

**S 24/25** – unikać zanieczyszczenia oczu i skóry,

**S26** – zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady okulisty.

**S36/37/39** – nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary, S45 – w przypadku awarii lub złego samopoczucia zasięgnij porady lekarza i pokaż etykietę.

**Produkt drażniący Xi.**

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje oparte są o najlepszą wiedzę producenta wynikającą z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.