

INFORMATIONS PRATIQUES

• **CONSEILS** : le temps d'attente avant l'assemblage Ⓢ est fonction de la température : 10 min. à +20°C / 20 min. à +15°C • **TEMPÉRATURE MINIMALE D'UTILISATION** : +10°C • **CONSOMMATION** : environ 150ml/m² sur chaque face selon les supports • **NETTOYAGE** : Colle fraîche : acétone • **RÉSISTANCE MAXIMALE APRÈS 24 HEURES** • **CONSERVATION** : 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Stocker dans un endroit frais et sec, Craint le gel.



Danger

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertige. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. • Ne pas fumer. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées. Continuer à rincer. EN CAS D'INGESTION : Consulter immédiatement un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Contient du (ou) du méthylcyclohexane et du toluène. Contient de (ou) du acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'hydroxydianiline et octaphène. Peut déclencher une réaction allergique.

Bostik S.A.

253 Avenue du Président Wilson
93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tel. 01.95.99.92.00

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Service consommateurs : 01 55 99 92 00

Site Internet :

www.abo-collier.com



Fabriquée en France

500 ml



20013164



SADER® est une marque du groupe

Bostik
adhesifs solutions