

AXTON

KIT REACTIVOS CLORO/PH tabletas

DESCRIPCIÓN Y USOS

Kit analizador para el control del agua de la piscina.

Se recomienda analizar el agua diariamente para controlar el pH y los valores de cloro, y que estén en los valores ideales.

De lo contrario, los productos para el tratamiento del agua de la piscina no tendrán el efecto deseado para mantener el agua en perfecto estado

PROPIEDADES

Apariencia:

Analizador que contienen tabletas reactivas:

- Pastilla de fenol rojo (contiene 40 tabletas de pH)
- Tableta DPD nº 1 (contiene 40 pastillas de cloro)

INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN

- Quita la tapa del Kit Analizador. Enjuaga los compartimentos con el agua de la piscina que se va a analizar.
- Llena ambos compartimentos (extremo izquierdo y derecho del analizador) hasta 10 ml por semana con agua de la piscina.
- Añade una pastilla de cloro DPD1 directamente del sobre al compartimento del DPD CL (intenta no tocarla con los dedos). Revisa el nombre impreso en la ampolla para no cometer errores.
- Inmediatamente, añade una pastilla de Phenol Red directamente del envase al compartimento de pH del Phenol Red (ten cuidado de no tocarla con los dedos). Revisa el nombre impreso en la ampolla para no cometer errores.
- Presiona la tapa con fuerza.
- Sacude el kit de pruebas hasta que las pastillas se deshacen.
- Comprueba visualmente el color del agua en el compartimento, con el color del analizador, y observa el valor correspondiente.

La lectura de los resultados de las pruebas debe hacerse inmediatamente después de que las pastillas se hayan disuelto. Después de cada análisis, debes limpiar cuidadosamente el ANALIZADOR para evitar residuos tras cada medición.

INFORMACIÓN ADICIONAL

El propósito de este producto es el análisis del agua en piscinas privadas.
No está permitido el uso de la pastilla de PH y cloro (DPD) para un propósito distinto al descrito, ya que están diseñados para uso exclusivo en el KIT ANALIZADOR.

MANTENTE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

No toques las pastillas con los dedos.

VIDA ÚTIL DE LAS ESTANTERÍAS: Si se observa que las tabletas pierden color o se deshacen fácilmente en el envase, indicará que no están en condiciones de usarse.