



AXTON

REACTIVO LÍQUIDO OTO

DESCRIPCIÓN Y USOS

Botella de reactivo para análisis del cloro en el agua de la piscina.

Se recomienda analizar el agua diariamente para controlar el pH y los valores de cloro, y que estén en los valores ideales.

De lo contrario, los productos para el tratamiento del agua de la piscina no tendrán el efecto deseado para mantener el agua en perfecto estado.

Uso del reactivo con el kit analizador oto/pH

PROPIEDADES

Apariencia:

Botella de 20 ml que contienen liquido amarillo (OTO)

INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN

- Coja el kit analizador Oto/ph y quite la tapa del Kit Analizador. Enjuaga los compartimentos con el agua de la piscina que se va a analizar.

Para el análisis del Cloro:

- 1. Rellena el comparador colorimétrico del análisis del Cloro, con agua de la piscina hasta la línea superior marcada.
- 2. Añadir 4 gotas de solución de Orthotolidina.
- 3. Cubre la columna con cinta adhesiva (no toques con los dedos y agita para mezclar bien).
- 4. Esperar unos 30 segundos y comparar con el color de solución de los colores estándar de la
- Escala marcada de la. La concentración de cloro corresponde a los dos colores iguales
- La concentración de cloro se indica en partes por millón (ppm).
- 5. Mantén el nivel entre 0,5 y 2 ppm para una ducha cómoda.
- Notas:•
- Recoge la muestra de agua a unos 20-30 cm por debajo del nivel del agua superficial.
- Las manos deben estar limpias y libres de residuos químicos.

Después de cada análisis, debes limpiar cuidadosamente el ANALIZADOR para evitar residuos tras cada medición.

INFORMACIÓN ADICIONAL

El propósito de este producto es el análisis del agua en piscinas privadas.
No está permitido el uso del producto para un propósito distinto al descrito, ya que están diseñados para uso exclusivo en el KIT ANALIZADOR.

MANTENTE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Se recomienda reemplazar los reactivos de orthotolidina al comienzo de la temporada de verano