



www.practic.es

VDA. DE GABRIEL MARÍ MONTAÑANA S.A.
Avda. de la Senyera, 30
46133 Meliana (Valencia)


EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

ESTANCA




Instrucciones de montaje

Esquema montaje Estanca BIFLUJO



Esquema montaje Estanca COAXIAL



- Las piezas han de montarse con la junta de estanquidad que se suministra con el producto.
- Las piezas han de montarse respetando el sentido de los humos, indicado en la flecha que aparece en la etiqueta del producto.
- Cuando existan desviaciones a sortear en una instalación, se ha de utilizar los codos/desviaciones.
- Cada 2 metros ha de fijarse la instalación a la pared con una abrazadera mural.
- Cuando existan desviaciones a sortear en una instalación, se ha de utilizar los codos/desviaciones.
- Importante: Los accesorios no deben cortarse. Sólo podrá cortarse el tubo recto.
- Para obtener la medida requerida, el corte ha de realizarse con una sierra de dientes finos o con un cortador.
- Se ha de eliminar las rebabas del borde cortado. El extremo de la tubería se ha de achaflanar con una herramienta de biselado o utilizando una lima bastarda, dejando el borde aproximadamente a 15°.

Aplicaciones

- Conducto de evacuación de los gases de calderas estancas.
- Conducto de admisión de aire de calderas estancas.

Combustibles

- | | |
|---------------|--------------------------|
| • Gas natural | TEMPERATURA MAX. |
| • Gas propano | • 200°C en continuo. |
| • Gas butano | |
| • Gasóleo | SOBREPRESIÓN MAX. |
| | • 200 Pa |



0099