

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GW Sp. z o.o. , 83-130 Pelplin, Rajkowy Ulica Jesionowa 28



Naświetlacz przenośny akumulatorowy



Model: GW-0026

PRZEZNACZENIE

Wyrób przeznaczony do stosowania w gospodarstwach domowych i ogólnego przeznaczenia.

INFORMACJE OGÓLNE

Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

Nie wpatruj się z bliskiej odległości w wiązkę światła

Zabronione jest przeprowadzanie samodzielnych napraw

Nie zakrywaj produktu

Nie używaj produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem

Nie zanurzać produktu w wodzie oraz innych substancjach

Niedopuszczalne jest użytkowanie produktu bez lub z pękniętą szybką ochronną

Należy wymienić całą oprawę w przypadku uszkodzenia źródła światła.

Importer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją

SPECYFIKACJA

ŻARÓWKA 10W COB (6000K – 6500K)

BATERIA: 2X18650 AKUMULATOR LITOWO-JONOWY 4400 mAh

MAKSYMALNA MOC: 1100 LUMENÓW

CZAS ŁADOWANIA: 6 GODZIN

WODOODPORNOŚĆ: IPX4

WYMIAR PRODUKTU: 170X170X47,5 MM

5 TRYBÓW:

Naciśnij przełącznik „+” wyjście od niskiego do wysokiego

Parametr techniczny	100%	80%	60%	40%	20%
Wyjście	1100 Lm	900 Lm	680 Lm	450 Lm	220 Lm
Czas pracy	3h	3,5h	4h	5h	10h
Odległość świecenia	42 m	38 m	33 m	27 m	18 m
Odporny na uderzenia	1 m				
Szczelność	IPX4				

OBSŁUGA

Naciśnij raz przycisk zasilania, aby włączyć lampę, możesz zwiększyć lub zmniejszyć moc światła naciskając przyciski +/-

Światło z lampą błyskową raz ma najwyższą/najniższą moc.

Naciśnij przycisk zasilania jeszcze raz aby wyłączyć lampkę.

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW

Używając światła roboczego po raz pierwszy lub gdy urządzenie nie było używane dłuższy czas musisz je w pełni naładować przez 6 godzin.

Włóż przewód ładowania sieciowego do portu ładowania, podłącz wtyczkę sieciową do gniazda

Wskaźnik baterii będzie się świecił podczas ładowania lampy. Gdy wszystkie 4 światła są podświetlone, światło robocze jest w pełni naładowane.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA MOBILNEGO

Podłącz kabel USB do urządzenia mobilnego.

Podłącz drugi koniec kabla USB do wyjściowego portu ładowania USB

Port ładowania wyjściowego USB zapewnia maksymalnie 5V1A

UWAGA

Nie kieruj światła bezpośrednio w oczy ludzi, ponieważ może to uszkodzić wzrok

Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia lub zasilacza

WARUNKI GWARANCJI:

1. **GW Sp. z o.o.** udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia.
2. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia wydania sprzętu użytkownikowi.
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady dotyczące wadliwych materiałów, nieprawidłowości montażu i złego wykonania technologii.
4. Wady lub uszkodzenia urządzenia ujawnione w okresie gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte w ciągu 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego (opóźnienia wynikające z transportu nie powodują dodatkowych roszczeń klienta)
5. Reklamowany sprzęt jest dostarczany i odbierany przez nabywcę na koszt własny.
6. Sposób naprawy ustala gwarant.
7. W razie braku możliwości wykonania naprawy stwierdzonej przez punkt serwisowy, nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad lub do zwrotu gotówki.
8. Gwarancją nie są objęte:
 - a) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania (niezgodnie z instrukcją obsługi),
 - b) uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania w pomieszczeniach o dużym zapyleniu i zanieczyszczeniu powietrza,
 - c) czynności konserwacyjne wynikające z normalnego zużycia części (np. wymiany bezpieczników, żarówek, materiałów eksploatacyjnych),
 - d) uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne,
 - e) naprawy dokonane przez osoby nieupoważnione,
 - f) przyczyny inne niż tkwiące w sprzęcie.
10. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia do naprawy sprzętu wraz z dokumentami (jeśli takowe były do sprzętu dołączone), inaczej reklamacja może być nie uznana, ponadto powinien określić usterki.
11. Wszelkie naprawy i przeróbki sprzętu dokonane przez osoby lub zakłady nieupoważnione przez gwaranta powodują utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
12. Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w sposób zabezpieczający przed jego uszkodzeniem.
13. Sprzęt przeznaczony jest do eksploatacji w pomieszczeniach w warunkach domowych i biurowych, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.
14. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w punkcie zakupu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



To oznaczenie wskazuje, że Tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego przed niekontrolowanym usuwaniem odpadów, odpowiedzialnie poddawaj go recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie materiału.



IMPORTER

GW Sp. z o.o. ,83-130 Pelplin, Rajkowy, Ulica Jesionowa 28, reklamacje@grupawysocki.pl

