

The image displays two views of the KSTOOLS 120.4400 LED work light. The left view is a front-facing perspective, showing the black upper body with a long, vertical LED light bar. The light bar has a yellowish glow and is flanked by two small star-shaped symbols. Below the light bar, the text 'nightLIGHT' is printed in a stylized font. The lower part of the tool is red with black accents. The right view is a side profile, showing the red body with a black circular dial and several small black buttons. The text 'KSTOOLS' and '120.4400' are visible on the red section. The tool has a black base with a silver-colored mounting bracket.

La société KS Tools vous remercie pour la confiance que vous lui avez accordée en achetant ce produit. Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires à la sécurité et la bonne utilisation du produit. Merci de bien vouloir en prendre connaissance et lire les instructions avant toute utilisation. Il est nécessaire de stocker cette notice d'utilisation dans un lieu sûr et à portée de main afin qu'elle puisse être lue à tout moment. Conservez cette notice pour vous assister dans vos futures utilisations. Le fabricant n'est pas tenu responsable des blessures qui peuvent être engendrées par une mauvaise utilisation de l'appareil.

Le fabricant n'est pas tenu responsable pour les blessures ou les dégâts matériels qui peuvent être engendrés par une mauvaise utilisation de l'outil.

Capacité :	2-15 heures/10 heures d'autonomie
Source lumineuse :	LED COB/LED haute puissance
Luminosité :	0-600/120 lumens
Temps de charge :	4 heures
Batterie :	3,7 V/2600 mAh
Type de batterie :	lithium-ion
Tension d'entrée USB-C :	5 V/1000 mA
Câble USB :	100 cm
Protection contre la projection de liquides :	IP20
Indice de résistance au choc :	K07
Température d'utilisation :	-10 °/+40 °C

- Baladeuse à LEDs perfectLight
- Chargeur USB-C

- La batterie doit être entièrement chargée avant la première mise en route !
- Respecter impérativement la gestion de la chaleur (température d'utilisation -10 °C à +40 °C) (une mauvaise gestion de la chaleur peut entraîner la destruction de la lampe) !
- Ne pas regarder la lumière directement (risque d'endommagement de la rétine) !

- Activation de la lampe par le bouton-poussoir situé au-dessus du sélecteur rotatif.

Procédure de charge : La prise de charge USB-C se trouve sur le côté, sous la protection en caoutchouc. La procédure de charge est signalisée par le clignotement d'une LED en vert sur l'écran de contrôle de charge. Toutes les LED s'éclairent une fois la recharge complète terminée.

La batterie doit être rechargée intégralement après une durée de stockage prolongée.

La lampe ne doit pas être allumée pendant la procédure de charge.

Les outils de protection doivent être recyclés conformément à la loi du pays en question.

مقدمة

عميلنا العزيز،
نشكرك على شرائك أحد منتجاتنا. ستجد في إرشادات التشغيل هذه جميع المعلومات التي تحتاج إليها،
لذا يُرجى قراءة هذه الإرشادات بالكامل بعناية وحرص والتزم بالنصائح الواردة فيها. تُشكّل إرشادات التشغيل جزءًا من المصباح اليدوي للورث و ينبغي الحفاظ عليها سليمة.
لن تتحمل الشركة المُصنّعة المسؤولية عن أي إصابات شخصية أو تلف يلحق بالمواد نتيجة الاستخدام الخاطئ.

1. شروط الاستخدام

مصباح فحص "بيرفكت لايت" اليدوي للورث هو منتج متعدد الاستخدامات، فمثلاً يمكن استخدامه في ورش العمل، وفي المنزل، إلى غير ذلك.
لا تتحمل الشركة المُصنّعة المسؤولية عن الأضرار الشخصية و/أو المادية، مما قد يتسبب فيه الاستخدام غير المقصود للأداة.

2. البيانات الفنية

السعة:	15-2 ساعة/زمن الإضاءة 10 ساعات
مصدر الإضاءة:	لمبة ليد فائقة السطوع/لمبة ليد عالية الطاقة
قوة الإضاءة:	120/600-0 لومن
وقت الشحن:	4 ساعات
البطارية:	3,7 فولت/2600 مللي أمبير/ساعة
نوع البطارية:	ليثيوم أيون
الجهد الكهربائي للإدخال، "يو إس بي-سي":	5 فولت/1000 مللي أمبير
كابل شحن "يو إس بي":	100 سم
نوع الحماية من رذاذ الماء:	IP20
مستوى مقاومة الصدمات:	K07
درجة حرارة التشغيل:	-10/+40 درجة مئوية

3. المكونات

- مصباح فحص "بيرفكت لايت" اليدوي للورث
- شاحن من نوع "يو إس بي-سي"

4. إرشادات السلامة والاستخدام

- ينبغي استخدام الأدوات بشكل أساسي في الأغراض المخصصة لها، وفي ظل الظروف الموصى بها وفي إطار القيود المفروضة على استخدامها.
- يجب شحن البطارية بالكامل قبل استخدام المنتج لأول مرة.
- انتبه إلى إدارة الحرارة ولا تهملها (درجة حرارة التشغيل من -10 درجات مئوية إلى +40 درجة مئوية) (إدارة الحرارة بشكل غير صحيح تؤدي إلى تلف المصباح)!
- لا تنتظر مباشرة إلى الضوء (فهذا يمثل خطر إصابة شبكية العين)!

5. التشغيل

- مصباح فحص "بيرفكت لايت" اليدوي للورث له وضعان للتشغيل:
- ضوء رئيسي مع وظيفة التعتيم. يمكن تشغيل المصباح وإيقاف تشغيله عن طريق المفتاح الدوار في الجانب العكسي. ويمكن التحكم في وظيفة التعتيم أيضًا عن طريق المفتاح الدوار (التدوير إلى اليمين يزيد من قوة إضاءة مصباح الليد/إلى اليسار يقلل من قوة الإضاءة).
- ضوء كشّاف: يمكن تفعيله من خلال زر الضغط على الجانب العكسي فوق المفتاح الدوار.
- مؤشر السعة/مؤشر التحكم في الشحن: يوجد مؤشر السعة في نفس جانب المصباح، ويتكون من 5 مصابيح ليد، والتي تشير إلى السعة الفعلية. عندما تكون السعة المتبقية منخفضة، يومض مصباح ليد واحد فقط باللون الأخضر.
- عملية الشحن: يوجد منفذ شحن من نوع "يو إس بي-سي" على الجانب أسفل الغطاء المطاطي الواقعي. يُشار إلى عملية الشحن بمصباح ليد أخضر وامض على مؤشر التحكم في الشحن، وعند اكتمال الشحن، تضيء جميع مصابيح الليد الخمسة.

6. الصيانة

- يجب شحن البطارية بالكامل بعد الفترات الطويلة من عدم الاستخدام.
- استعمال قطع غيار غير صحيحة أو معيبة يمكن أن يؤدي إلى التلف.

7. عمليات الفحص

- يجب عدم تشغيل المصباح أثناء الشحن.

8. التخلص من المنتج

- يجب التخلص من هذه الأداة أو إعادة تدويرها حسب لوائح كل دولة.