

Henkel

Project name
ATP15

Product name
Rubson Joints Sanitaires Transparent 280 ml RDHMT Cartridge FR

Short Code
RDHMT

Printed packaging type
Cartridge

Seal ID
30232782

Creation date
02.04.2021 **PrePress**

FG IDH / Article No.
1732919

Pack. Material IDH - Front
2772347

Pack. Material IDH - Back
-

Design- Agency
SGK

Alteration History

- - 26.04.21 Repro Adaptation (JM)
- - 00.00.20 XXX (XX)
- - 00.00.20 XXX (XX)
- - 00.00.20 XXX (XX)
- - 00.00.20 XXX (XX)
- - 00.00.20 XXX (XX)
- - 00.00.20 XXX (XX)
- - 00.00.20 XXX (XX)
- - 00.00.20 XXX (XX)
- - 00.00.20 XXX (XX)

SGK

SGK is a Matthews International Corporation
S+T Reprotechnik GmbH | Helmholtzstraße 35 | D-52428 Jülich
www.sgkinc.com

Service ID Sales ID
402344224 / 105393893

155
4 69,5 4 4 69,5 4

Rubson

JOINTS SANITAIRES



SILICONE TOUS MATÉRIAUX**

- ÉLASTICITÉ LONGUE DURÉE
- NE JAUNIT PAS
- PRÉVIENT DES MOISSURES***

TRANSLUCIDE

JOINTS SANITAIRES
SILICONE TOUS MATÉRIAUX**

DESTINATIONS

- Joint d'étanchéité des douches, baignoires, éviers, lavabos et liaisons pare-douches
- Joint de raccordement des murs carrelés, sols et meubles encastrables de cuisines et salles de bains

PROPRIÉTÉS

- Excellente adhérence sur **LA PLUPART DES MATÉRIAUX SANITAIRES : émail, porcelaine, verre, grès, faïence, tôle émaillée...
- Reste souple et étanche durablement
- Résiste aux produits d'entretien
- Ne jaunit pas

***Formule qui aide à prévenir des moisissures Contient un produit biocide : conservateur 4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Le processus de durcissement libère de l'acétique

MODE D'EMPLOI

Les supports doivent être propres, secs et dégraissés. Ouvrir l'extrémité de la cartouche avec un cutter. Appliquer le mastic avec un pistolet en poussant vers l'avant. Lisser le joint. EWC: 080409

Temps de séchage : 10 min hors poussière / 24 h au cœur du joint
Consommation : 14 m de joint de diamètre 5 mm = 3 baignoires + 1 évier + 2 bacs de douche
Nettoyage du matériel : immédiatement avec un chiffon sec
Conservation : 18 mois avant ouverture, 6 mois après ouverture

UFI: PGMW-7VV9-M207-29UJ
Attention. Contient: 4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer une allergie cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

HENKEL France
Colles et étanchéité
161, rue de Sully - 92100 Boulogne-Billancourt
N°Cristal 09 69 32 09 30
www.rubson.com

CE
Henkel AG & Co. KGaA
13
DoP-00925
EN 15651-3
S
www.henkel-dpp.com

IDH 1732919 RDHMT
280 ml e

3 178040 697546
2772347

Distance to bottom 14 mm

Die-Cut No.

VPZ 1671

PDF is not a true-colour view

Text and Layout are mandatory

File Size

100%

EAN Size

SC 1 / 90% BWR 0,02

Substrate color

PE WHITE

Print process and print supplier

Silkscreen (Std.)

Pantone Process Cyan C R

Pantone 485 C S

Pantone 440 C R

Black R

CAD