

CABINA DE HIDROMASAJE AMELIA - PUERTA CORREDERA - BLANCO - CUARTO DE CÍRCULO 90CM



**LA MAMPARA DE DUCHA DE HIDROMASAJE AMELIA TRANSFORMA TU HABITACIÓN
AGUA EN UN ESPACIO DE RELAJACIÓN Y BIENESTAR.**

**LA CABINA DE ACCESO DE ESQUINA AMELIA LE OFRECE LOS BENEFICIOS DE
HIDROTERAPIA EN EL MÍNIMO ESPACIO Y CON UN ESTILO LIMPIO.**

**BANDEJA BLANCA O GRIS (15CM) SE ENTREGA CON DESAGÜE DE 90MM. TAPA DE DRENAJE
ACABADO CROMADO.**

DESCRIPCIÓN	La cabina de ducha de hidromasaje AMELIA transforma tu baño en un espacio de relajación y bienestar. La cabina de acceso en esquina AMELIA te ofrece los beneficios de la hidroterapia en un mínimo de espacio y en un estilo limpio. Se entrega como kit y consta de paredes de vidrio templado serigrafiado de 5 mm y paneles inferiores de vidrio templado, lacada en blanco de 4mm y columna técnica de hidroterapia en PVC blanco. Sobre la columna de hidroterapia, de PVC blanco, se sitúan los 6 chorros de hidromasaje y un soporte. Rociador de ducha de 150 mm de diámetro. Acceso en esquina (49cm), puerta corredera, con ruedas desenganchables. Bandeja blanca (15cm) entregada con desagüe 90 mm. Tapa de drenaje con acabado cromado. Se vende sin manguera de conexión. Planea comprar 2 flexibles 15x21F/F Este producto de la gama Zen to Install te garantiza una gran facilidad de instalación y ser Zen desde el momento de la instalación.
CARACTERÍSTICAS	Dimensiones : A1224xL90xI90cm Grosor de las paredes de vidrio templado 5 mm. Pasaje 49cm Altura del receptor 15 cm. Mezclador: Mecánico combinado con función desviadora, acabado cromado Rociador de ducha: redondo, monofunción, cromado, de gancho con flexible de acero inoxidable de doble grapa Ducha fija: diámetro 150 mm, cromada Sistema de hidromasaje: 6 boquillas de chorro de hidromasaje Campeño 90mm OPCIÓN: Planea comprar 2 flexibles 15x21F/F
APLICACIONES	Equipamiento de baño
CONDICIONES DE USO	Presión de funcionamiento entre 2 y 4 bares
PRECAUCIÓN DE USO	Para mantener la eficacia del tratamiento antical de la pared, se recomienda utilizar únicamente una espátula. limpieza y evitar cualquier producto., Respetar las condiciones de aplicación en el embalaje y las instrucciones. En las zonas denominadas "calcáreas" recomendamos utilizar un descalcificador de agua para mayor comodidad.